Bruksanvisning

Samsung Multifunction ProXpress

C267x series

GRUNDLÄGGANDE

I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar, använder och felsöker skrivaren i Windows.

AVANCERAD

I den här bruksanvisningen finns information om installation, avancerade inställningar, användning och felsökning i olika operativsystem.

Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla länder.

GRUNDLÄGGANDE

1. Introduktion

Fördelar 5
Funktioner fördelade på modell 7
Bra att veta 12
Om bruksanvisningen 13
Säkerhetsinformation 14
Översikt över maskinen 19
Översikt över kontrollpanelen 22
Slå på maskinen 24
Drivrutinen installeras lokalt 25
Ominstallation av drivrutinen 28

2. Översikt över menyn och grundläggande installation

Menykarta 30
Maskinens grundinställningar 36
Medier och kassetter 37
Grundläggande information om utskrift 51
Vanlig kopiering 58
Grundläggande skanning 61
Grundläggande faxfunktioner 62
Använda en USB-minnesenhet 66

3. Underhåll

Beställa förbrukningsvaror och tillbehör 72
Tillgängliga varor 73
Tillgängliga tillbehör 74
Tillgängliga reservdelar 75
Förvara tonerkassetten 76
Omfördela toner 78
Byta ut tonerkassetten 80
Byta spilltonerbehållaren 83
Installera tillbehör 85
Kontrollera förbrukningsmaterialens status 89
Ställa in varning vid låg tonernivå 90
Rengöra maskinen 91
Tips för att flytta och förvara skrivaren 96

4. Felsökning

Så undviker du pappersstopp 98
Ta bort originaldokument som fastnat 99

Ta bort papper som fastnat 104
Att förstå status indikator 113
Meddelanden på displayen 116

5. Bilaga

Specifikationer 123
Godkännandeinformation 133
Copyright 146

1. Introduktion

I den här kapitlet finns det du behöver veta innan du börjar använda skrivaren.

- Fördelar 5
- Funktioner fördelade på modell 7
- Bra att veta 12
- Om bruksanvisningen 13
- Säkerhetsinformation 14
- Översikt över maskinen 19
- Översikt över kontrollpanelen 22
- Slå på maskinen 24
- Drivrutinen installeras lokalt 25
- Ominstallation av drivrutinen 28

Fördelar

Miljövänlig

- Med Eko-funktionen kan du skriva ut med mindre toner- och pappersåtgång (se ”Eko-utskrifter” på sidan 55).
- Du kan spara papper genom att skriva ut flera sidor på samma ark (se ”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan 244).
- Du kan spara papper genom att skriva ut på båda sidorna (dubbelsidig utskrift) (se ”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan 244).
- Skrivaren sparar ström automatiskt i och med att energiförbrukningen minskas drastiskt när den inte används.
- Vi rekommenderar att använder återvinningspapper gör att spara på miljön.

Snabba utskrifter med hög upplösning

- Genom att använda cyan, magenta, gul och svart kan du skriva ut en komplett palett färger.
- Du kan skriva ut med 9 600 x 600 dpi upplösning (600 x 600 x 4 bitar).
- Snabba utskrifter.
  - För enkelsidig utskrift upp till 26 ppm (A4) eller upp till 27 ppm (Brev)

Smidigt

- Vidrör bara din mobiltelefon mot NFC-etiketten på din skrivare och få utskriftsjobbet gjort (se ”Använda NFC-funktionen” på sidan 192)
- Genom att använda Google Cloud Print™-aktiverade appar i telefonen kan du skriva ut oberoende av var du är (se ”Google Cloud Print™” på sidan 200).
- Via Easy Capture Manager kan du enkelt redigera och skriva ut de skärmdumpar som du har tagit med Print Screen-knappen på tangentbordet (se ”Easy Capture Manager” på sidan 281).
- Samsung Easy Printer Manager och Printing Status är ett program som övervakar och informerar dig om skrivarens status och så att du kan anpassa inställningarna (se ”Använda Samsung skrivarens status” på sidan 293 eller ”Använda Samsung Easy Printer Manager” på sidan 290).
- Samsung Easy Document Creator är en applikation som ger användaren möjlighet att skanna, sammanställa och spara dokument i olika formart inklusive .epub. Dokumenten kan spridas på sociala nätverk eller via fax (se ”Använda Samsung Easy Document Creator” på sidan 289).
- Med Samsung AnyWeb Print är det enklare att skapa skärmdumpar, förhandsgranska och skriva ut en skärmbild av Windows Internet Explorer än med vanliga program (se ”Samsung AnyWeb Print” på sidan 283).
- Smart uppdatering letar reda på den senaste versionen av programvaran och installerar denna samtidigt som skrivaren installeras. Detta är endast tillgängligt på Windowsdatorer.
- Om du har en internetanslutning kan du få tillgång till hjälp, support, skrivardrivrutiner, handböcker och beställningsinformation på Samsungs hemsida: www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar.

Fördelar

Många funktioner och stöd för många olika program

- Stöd för flera olika pappersstorlekar (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 125).
- Skriv ut vattenstämplar: Du kan justera dokumenteten med hjälp av ord, som t.ex. “**CONFIDENTIAL**” (se ”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan 244).
- Du kan använda olika operativsystem när du skriver ut (se ”Systemkrav” på sidan 129).
- Skrivaren har ett ett USB-gränssnitt och/eller ett nätverksgränssnitt.

Stöder flera konfigureringsmetoder för trådlösa nätverk

- Använda WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
  - Det är lätt att ansluta till ett trådlöst nätverk med maskinens WPS-funktion och en åtkomstpunkt (trådlös router).
- Använda USB- eller nätverkskabel
  - Du kan ansluta och konfigurera olika trådlösa nätverksinställningar med en USB- eller nätverkskabel.
- Använda Wi-Fi Direct
  - Du kan enkelt skriva ut från din mobila enhet med Wi-Fi Direct-funktionen.

Se ”Introduktion av trådlösa inställningsmetoder” på sidan 173.

Stöd för XOA-program

Maskinen stöder anpassade XOA-program.

- När det gäller anpassade XOA-program kontaktar du din leverantör av sådana program.

Funktioner fördelade på modell

Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga på alla modeller eller i alla länder.

Operativsystem

Operativsystem	C267xFW
Windows	●
Mac	●
Linux	●
Unix	●

(●: Stöds, Tom: Stöds ej)

Programvara

Du kan installera skrivardrivrutinen och programvaran genom att sätta in CD:n med programvara i din CD-rom-läsare.

Om du använder Windows väljer du drivrutin och programvara i fönstret **Välj vilken programvara och vilka verktyg som ska installeras**.

Programvara	C267xFW
SPL-skrivardrivrutin	●
PCL-skrivardrivrutin	●
PS-skrivardrivrutin[a]	●
XPS-skrivardrivrutin[a]	●

Funktioner fördelade på modell

Programvara		C267xFW
Direktutskrivningsfunktion[a]		●
Samsung Easy Printer Manager	**Inställningar för att skanna till dator**	●
	Inställningar för att faxa till dator	●
	Enhetsinställningar	●
Samsung skrivarens status		●
Samsung AnyWeb Print[a]		●
Samsung Easy Document Creator		●
Easy Capture Manager		●
Samsung Easy Color Manager[a]		●
SyncThru™ Web Service		●
SyncThru Admin Web Service		●
Easy Eco Driver		●
Faxa	**Samsung Network PC Fax**	●
Skanning	**Twain-skanningsdrivrutin**	●
	WIA-skanningsdrivrutin	●

a. Hämta programvaran från Samsung webbplats och installera den. (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar). Innan du installerar kontrollerar du om progarmvaran har stöd för ditt operativsystem.

(●: Stöds, Tom: Stöds ej)

Funktioner fördelade på modell

Olika funktioner

funktioner		C267xFW
Höghastighets-USB 2.0		●
Nätverksgränssnitt Ethernet 10/100/1000 Base TX trådbundet LAN		●
IEEE 1284B-port[a]		○
Nätverksgränssnitt 802.11b/g/n trådlöst LAN[b]		●
NFC(Närfältskommunikation)		●
Google Cloud Print™		●
AirPrint		●
Eko-utskrifter		●
Dubbelsidiga utskrifter		●
Dubbelsidig (2-sidig) utskrift (manuell)[c d]		
USB-minnesgränssnitt		●
Minnesmodul		○
Tillbehörskassett (kassett 2)		○
Masslagringsenhet		●[e]
Dokumentmatare	**Dubbelsidig automatisk dokumentmatare (DADF)**	●
	Automatisk dokumentmatare	

Funktioner fördelade på modell

funktioner		C267xFW
Telefonlur		
Faxa	**Skicka till flera**	●
	Fördröjning	●
	Sändning med prioritet	
	Dubbelsidig sändning	●
	Säker mottagning	●
	Dubbelsidig utskrift	●
	Vidarebefordring: fax	●
	Vidarebefordring: e-post	●
	Vidarebefordring: server	●
Skanning	**Skanna till e-post**	●
	Skanna:till SMB-server	●
	Skanna:till FTP-server	●
	Dubbelsidig skanning	●
	Skanna till dator	●

Funktioner fördelade på modell

funktioner		C267xFW
Kopiera	**Kopiering av identitetskort**	●
	Förminskad eller förstorad kopiering	●
	Sortering	●
	Affisch	
	Klon	
	Autoanpass	●
	Bok	●
	2-upp/4-upp	●
	Bakgrundsjustering	●
	Marginalkorrigering	
	Marginalborttagning	●
	Förbättring av gråskala	
	Dubbelsidig kopia	●

a. Det går inte att använda USB-kabel vid anslutning via parallellporten.
b. Beroende på land kanske inte trådlösa LAN-kort finns tillgängliga. I vissa länder kan endast 802.11 b/g användas. Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare där du köpte maskinen.
c. Endast tillgängligt för Windows OS.
d. Stödjer endast kassett 1.
e. Maskinen är utrustad med 4GB SD (secure digital)-kort.

(●: Stöds, ○: Tillbehör, Tom: Stöds ej)

Bra att veta

Skrivaren skriver inte ut

- Öppna skrivarkön och ta bort dokumentet från listan (se ”Avbryta en utskrift” på sidan 52).
- Ta bort drivrutinen och installera den på nytt (se ”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 25).
- Välj skrivaren som standardskrivare i Windows (se ”Ange att din skrivare ska vara standardskrivare.” på sidan 243).

Var kan jag köpa tillbehör och förbrukningsartiklar?

- Hör med återförsäljaren eller en Samsung-distributör.
- Gå in på www.samsung.com/supplies. När du har valt land eller region visas serviceinformationen.

Statusindikatorerna blinkar eller lyser ständigt.

- Stäng av skrivaren och slå på den igen.
- Läs igenom avsnittet om vilka funktioner indikatorerna står för i bruksanvisningen och felsök funktionen i fråga (se ”Att förstå status indikator” på sidan 113).

Ett papper har fastnat.

- Öppna och stäng luckan (se ”Framsida” på sidan 20).
- Läs igenom avsnittet om hur du tar bort papper som har fastnat och felsök (se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 104).

Utskrifterna är otydliga.

- Tonern kan vara på väg att ta slut eller vara ojämnt fördelad. Skaka tonerkassetten (se ”Omfördela toner” på sidan 78).
- Prova med en annan upplösning (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53).
- Byt tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80).

Var kan jag ladda ned drivrutinen till skrivaren?

- Om du har en Internetanslutning kan du få tillgång till hjälp, support, skrivardrivrutiner, handböcker och beställningsinformation på Samsungs hemsida: www.samsung.com > hitta din produkt > Support eller nedladdningar.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller grundläggande information om skrivaren och detaljerade användningsinstruktioner.

- Kasta inte den här handboken utan spara den för framtida referens.
- Läs säkerhetsinformationen innan du använder skrivaren.
- Mer information om eventuella fel som kan uppstå finns i kapitlet om felsökning.
- I kapitlet Ordlista förklaras termerna som används i den här bruksanvisningen.
- Bilderna som visas här kan skilja sig från den skrivare du har (beroende på tillval och modell).
- Skärmbilderna som visas i den här användarguiden kan skilja sig från vad som faktiskt visas på din skrivare (beroende på inbyggd programvara och drivrutin).
- Anvisningarna i den här bruksanvisningen gäller huvudsakligen Windows 7.

Ordförklaringar

Vissa termer kan ha samma betydelse:

- Dokument är synonymt med original.
- Papper är synonymt med medium eller utskriftsmedium.
- Maskinen syftar på skrivaren eller multifunktionsskrivaren.

Allmänna ikoner

Ikon	Text	Beskrivning
	Försiktighet	Ger användaren information som skyddar maskinen från skador och fel.
	Varning	Används för att varna användare om risk för personskador.
	Obs	Ger ytterligare information eller detaljerade specifikationer om maskinens funktioner och möjligheter.

Säkerhetsinformation

Dessa varningar och säkerhetsföreskrifter finns med i bruksanvisningen för att förhindra att du skadar dig själv eller andra, eller att din dator eventuellt skadas. Läs alla dessa anvisningar innan du använder skrivaren. När du har läst det här avsnittet bör du förvara det på en säker plats för framtida bruk.

Viktiga säkerhetssymboler

Förklaringar av alla ikoner och symboler som används i det här kapitlet

	Varning	Risker eller osäkra metoder som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
	Försiktighet	Risker eller osäkra metoder som kan leda till lättare personskador eller skador på egendom.
	Försök inte.	

Driftsmiljö

Varning

	Använd inte skrivaren om nätsladden är skadad eller om vägguttaget inte är jordat. Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
	Ställ ingenting på skrivaren (exempelvis vatten, små metallföremål, tunga föremål, ljus eller tända cigaretter). Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
	• Om skrivaren blir överhettad, börjar ryka, låter konstigt eller börjar lukta konstigt ska du omedelbart stänga av den och dra ur sladden. • Du bör se till att du alltid kan komma åt vägguttaget eftersom du kan behöva dra ut kontakten vid nödsituationer. Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
	Böj inte nätsladden och ställ inga tunga föremål på den. Om du trampar på nätsladden eller klämmer ihop den med tunga föremål kan elstötar eller eldsvåda uppstå.
	Ta inte bort stickkontakten genom att dra i sladden, och hantera den inte med blöta händer. Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.

Säkerhetsinformation

Försiktighet

	Du bör dra ut kontakten vid åskväder eller om du inte tänker använda skrivaren på ett tag. Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
	Tänk på att utmatningsområdet blir hett. Du kan bränna dig.
	Om någon har tappat skrivaren, eller om höljet verkar vara skadad bör du koppla ur alla gränssnittsanslutningar och kontakta kvalificerad servicepersonal. Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
	Om skrivaren inte fungerar som den ska även efter det att du följt dessa instruktioner kopplar du ur maskinen från alla gränssnittsanslutningar och kontaktar kvalificerad servicepersonal. Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
	Försök inte tvinga in kontakten i vägguttaget om det inte går lätt att sätta i den. Ring en elektriker för att byta vägguttaget, annars finns risk för elektriska stötar.
	Låt inte husdjur gnaga på nätsladden, telesladden eller kablarna för anslutning till datorn. Det kan leda till elektriska stötar och eldsvåda. Dessutom kan djuret skadas allvarligt.

Driftsmetod

Försiktighet

	Dra inte ut papperet med våld under utskrift. Skrivaren kan ta skada.
	Placera inte handen mellan skrivaren och pappersmagasinet. Du kan skada dig.
	Var försiktig när du byter papper eller tar bort papper som fastnat inuti skrivaren. Nya papper har vassa kanter och du kan skära dig.
	När du skriver ut stora kvantiteter kan den undre delen av utmatningsområdet bli het. Låt inte barn röra den. Du kan bränna dig.
	Du bör inte ta bort papper som har fastnat med pincett eller vassa metallföremål. Det kan skada skrivaren.
	Låt inte alltför många papper ansamlas i utmatningsmagasinet. Det kan skada skrivaren.

	Blockera inte och tryck inte in objekt i ventilationsöppningen. Det kan leda till höjda temperaturer hos komponenterna, vilket kan orsaka skador eller eldsvåda.
	Kontroller, justeringar eller procedurer annat än de som beskrivs här kan leda till farlig bestrålning.
	Skrivaren strömförsörjs via nätsladden. Om du vill stänga av strömförsörjningen drar du ur nätsladden från vägguttaget.

Installera/flytta

Varning

	Placera inte skrivaren i ett område med damm, fukt eller vattenläckor. Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
	Placera skrivaren i en miljö som uppfyller specifikationerna för drifttemperatur och luftfuktighet. Annars kan det uppstå problem med utskriftskvaliteten och orsaka skador på maskinen. (se ”Allmänna specifikationer” på sidan 123)

Försiktighet

	Innan du flyttar skrivaren ska du stänga av strömmen och koppla ur alla sladdar. Nedanstående information är enbart förslag som baseras på enhetens vikt. Om du har hälsoskäl som hindrar dig från att lyfta, ska du inte lyfta skrivaren. Be om hjälp och använd alltid lämpligt antal personer för att lyfta enheten på ett säkert sätt. Den kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka person- eller maskinskador. Lyft sedan skrivaren: • Om skrivaren väger under 20 kg kan du lyfta den själv. • Om skrivaren väger 20–40 kg ska den lyftas av två personer. • Om skrivaren väger över 40 kg ska den lyftas av fyra eller fler personer.
	Välj ett plant underlag med tillräcklig yta för ventilationen och placera maskinen. Betänk också utrymmet so krävs för att öppna luckor och kasseter. Placeringen bör vara välventilerad och ifrån direkt solljus, hetta eller fukt.
	När du använder maskinen under längre perioder eller skriver ut stora volymer av papper i oventilerade utrymmen, kan det förorena luften och vara skadligt för din hälsa. Placera maskinen i ett väl ventilerat utrymme eller öppna ett fönster för att låta luften cirkulera tidvis.

Säkerhetsinformation

	Placera inte skrivaren på ett instabilt underlag. Den kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka person- eller maskinskador.
	Använd endast 26 AWG[a] eller grövre talefonsladd. Annars kan maskinen skadas.
	Kontrollera att du sätter i nätsladden i ett jordat vägguttag. Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
	Använd nätsladden som medföljer skrivaren för säker drift. Om du använder en sladd som är längre än 2 meter med en 140-voltsmaskin så ska grovleken vara 16 AWG eller högre. Annars kan skrivaren skadas och elstötar och eldsvåda kan uppstå.
	Sätt inte någon lucka över skrivaren och placera den inte på någon plats utan ventilation, t.ex. i en garderob. Om skrivaren inte är väl ventilerad kan eldsvåda uppstå.
	Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar. Det kan försämra produktens prestanda och leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
	Skrivaren ska anslutas till den spänning som anges på etiketten. Om du är osäker och vill kontrollera vilken spänningsnivå du använder kontaktar du din elleverantör.

a. AWG: Amerikanskt kabelmått

Underhåll/kontroll

Försiktighet

	Dra ut sladden från vägguttaget innan du rengör insidan av skrivaren. Rengör inte skrivaren med bensin, thinner eller alkohol och spreja inte vatten direkt i skrivaren. Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
	Skrivaren ska inte användas samtidigt som du byter delar eller rengör insidan. Du kan skada dig.
	Förvara städprodukter utom räckhåll för barn. De kan skada sig.
	Plocka inte isär, reparera inte och bygg inte om skrivaren själv. Den kan skadas. Ring en certifierad fackman när skrivaren behöver repareras.
	Vid rengöring och drift av maskinen ska du följa anvisningarna i bruksanvisningen som medföljer maskinen. Annars kan skrivaren skadas.

Säkerhetsinformation

	Se till att nätsladden och kontaktytan inte utsätts för damm eller väta. Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.
	• Ta inte bort kåpor eller skydd som är fastskruvade. • Fixeringsenheter får endast repareras av certifierad servicetekniker. Reparation av lekman kan leda till eldsvåda och elstötar. • Skrivaren får endast repareras av Samsungs servicetekniker.

Använda förbrukningsmaterial

Försiktighet

	Plocka inte isär tonerkassetten. Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller inandning.
	Bränn inte upp förbrukningsmaterial (exempelvis tonerkassetten eller fixeringsenheten). Det kan orsaka en explosion eller en okontrollerbar eldsvåda.
	Förvara förbrukningsmaterial, till exempel tonerkassetter utom räckhåll för barn. Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller inandning.
	Att använda återvunnet förbrukningsmaterial, t.ex. toner, kan skada maskinen. Om det uppstår skador på grund av användning av återvunnet förbrukningsmaterial tas en serviceavgift ut.
	För förbrukningsvaror som innehåller tonerdamm (tonerkassett, spilltonerbehållare, skannerenhet, etc.) följer du instruktionerna nedan. • När förbrukningsvaror ska kasseras följer du instruktionerna för avfallshantering. Be återförsäljaren om avfallshanteringsinstruktioner. • Tvätta inte förbrukningsvarorna. • En spilltonerbehållare ska inte återanvändas efter att den har tömts. Om du inte följer instruktionerna ovan kan det orsaka funktionsfel och miljöförstöring. Garantin täcker inte skador som orsakas av en användares ovarsamhet.
	Om du får toner på kläderna ska du inte tvätta dem i varmt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget. Använd kallt vatten.
	När du byter tonerkassett eller tar bort papper som har fastnat ska du vara försiktig så att du inte får toner på dig eller dina kläder. Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller inandning.

Översikt över maskinen

Komponenter

Den faktiska komponenten kan skilja sig från bilden nedan. Vissa komponenter kan ändras beroende på omständigheterna.

		
Maskin	Nätsladd	Snabbinstallationsanvisning
		
Programvaru-cd[a]	Diverse tillbehör[b]	

a. Programvaru-cd:n innehåller drivrutin och program till skrivaren.
b. Vilka tillbehör som medföljer skrivaren beror på i vilket land du har köpt den och vilken modell det rör sig om.

Översikt över maskinen

Framsida

- Bilden kan skilja sig från din skrivare beroende på modell. Det finns olika typer av maskiner.
- Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla modeller och i alla länder (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).



1	Dubbelsidig automatisk dokumentmatare (DADF) lucka	13	Utmatningsmagasin
2	Dual Automatic Document Feeder (DADF) breddguide	14	Utmatningsstöd
3	Dual Automatic Document Feeder (DADF) ingång	15	Handtag för främre lucka
4	Dual Automatic Document Feeder (DADF) utmatning	16	Skannerlock
5	Kontrollpanelen	17	Skannerglas
6	Lucka till systemkortet	18	Breddstöd för papper i en multikassett
7	Främre lucka	19	Multikassett-support
8	Kassett 1	20	Tonerkassett
9	Valfri kassett[a]	21	Handtag till tonerkassett
10	Tryck in för att öppna multikassett	22	Intermediate Transfer Belt (ITB)
11	Multikassett	23	Dubbelsidigt pappersstoppskydd
12	USB-minnesport	24	NFC-etikett (Near Field Communication)

a. Den här funktionen finns som tillval.

Översikt över maskinen

Baksida

- Bilden kan skilja sig från din skrivare beroende på modell. Det finns olika typer av maskiner.
- Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla modeller och i alla länder (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).



1	Spilltonerbehållare
2	Bakre lucka
3	Handtag för bakdörr
4	Nätkontakt
5	Strömbrytare
6	5V utport för IEEE 1284B-port[a]
7	USB-port
8	Nätverksport
9	Telefonuttag (**LINE**)
10	Uttag för anknytningstelefon (**EXT.**)

a. IEEE 1284B-parallellporten (tillval) kan användas genom att både USB-porten och 5V-utporten kopplas in.

Översikt över kontrollpanelen

- Kontrollpanelen kan skilja sig från din skrivare beroende på modell. Det finns olika typer av kontrollpaneler.
- Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla modeller och i alla länder (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).
- Använd endast fingret när du använder pekskärmen. Vassa föremål kan skada skärmen.



1	**Pekskärm**		Visar aktuell status och ger dig tillgång till tillgängliga menyer.
2	**Sifferknappar**		Används för att ringa ett nummer eller mata in siffror och bokstäver (se ”Förklaring av knappsatsen” på sidan 237).
3	**Clear**	C	Tar bort tecken i redigeringsområdet.
4	**Stop**		Avbryter jobb när som helst.

Översikt över kontrollpanelen

5	**Power/Wake Up**		Används för att slå på och stänga av skrivaren samt för att växla från energispar- till normalläge. Håll ned den här knappen i tre sekunde eller mer om du vill stänga av skrivaren.
6	**Start**		Startar svartvitt jobb.
7	**On Hook Dial**		När du trycker på knappen hörs en ton. Knappa då in faxnumret. Det fungerar ungefär som att ringa med högtalartelefon (se ”Ta emot fax manuellt i telefonläge” på sidan 273).
8	**Help**		Visar ingående hjälp om skrivarens olika menyer och om olika statuslägen.
9	**Reset**		Återställer skrivarens inställningar.
10	**Wireless indikator**		Visar aktuell status för den trådlösa nätverksanslutningen (se ”Att förstå status indikator” på sidan 113).
11	**Status indikator**		Visar skrivarens status (se ”Att förstå status indikator” på sidan 113).

Slå på maskinen

Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan 20).

1 Anslut först skrivaren till elnätet.

2 Slå på strömbrytaren.



Drivrutinen installeras lokalt

Med en lokalt ansluten skrivare menas en skrivare som är kopplad till datorn via en USB-kabel. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk hoppar du över stegen nedan och går till avsnittet om installation av drivrutin för en nätverksansluten skrivare (se ”Installera drivrutinen via nätverk” på sidan 161).

- Är du Mac-, Linux- eller UNIX-användare vänder du dig till ”Installation för Mac” på sidan 151 eller ”Linux-installation” på sidan 153 eller ”Installera skrivardrivrutinspaketet för UNIX” på sidan 167.
- Installationsfönstret i den här Användarhandbok kan variera beroende på vilken maskin och vilket gränssnitt som används.
- Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter.

Drivrutinen installeras lokalt

Windows

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



Om installationsfönstret inte försvinner, klicka på **Starta** > **Alla program** > **Tillbehör** > **Kör**.

X:**Setup.exe** och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar. Klicka därefter på **OK**.

•Windows 8

Om installationsfönstret inte visas från **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök** > **Apps(Appar)**och sök efter **Kör**. Skriv in X:\Setup.exe, och ersätt “X” med bokstaven som representerar din CD-ROM-enhet och klicka på **OK**.

Om fönstret “**Peka för att välja vad som händer med skivan**.” visas, klicka på fönstret och välj **Run Setup.exe**.

3 Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.

Klicka därefter på **Nästa**.

4 Välj **USB** på skärmen **Skrivaranslutningstyp**. Klicka därefter på **Nästa**.

5 Följ anvisningarna i installationsfönstret.

Välj programvara i fönstret **Välj vilken programvara och vilka verktyg som ska installeras**.

Från Starta i Windows 8

- V4-drivrutinen laddas ned automatiskt från Windows Update om din dator är ansluten till internet. Om inte, kan du ladda ner V4-drivrutinen manuellt från Samsungs internetsida, www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar.
- Du kan ladda ner Samsung Printer Experience-appen från **Windows Store**. Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda Windows Store.

1 Från **Charms(Snabbknappar)**, väljer du **Sök**.
2 Klicka på **Store**.
3 Sök och klicka på **Samsung Printer Experience**.
4 Klicka på **Installera**.

Drivrutinen installeras lokalt

- Om du installerar drivrutinen med hjälp av den tillhörande CD:n med mjukvaran på, installeras inte V4-drivrutinen. Om du vill använda V4-drivrutinen på den **Skrivbord** skärmen, kan du ladda ner den från Samsungs internetsida, www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar.
- Samsungs verktyg för skrivarhantering installeras separat från den medföljande programvaru-cd:n.

1. Kontrollera att din skrivare är ansluten till nätverket och påslagen.
2. Kontrollera att maskinkabeln är påslagen.
3. Anslut datorn till och maskinen med en USB-kabel.

   Drivrutinen installeras automatiskt från **Windows Update**.

Ominstallation av drivrutinen

Om skrivardrivrutinen inte fungerar ordentligt följer du anvisningarna för att installera om drivrutinen.

Windows

1. På menyn **Starta** väljer du **Program** eller **Alla program** > **Samsung Printers** > **Avinstallera Samsung Printer Software**.
2. Följ anvisningarna i installationsfönstret.
3. Sätt i programvaru-cd:n i cd-enheten och installera drivrutinen på nytt (se ”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 25).

Från Starta i Windows 8

1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
2. Klicka på **Avinstallera Samsung Printer Software** på **Starta** skärmen.
3. Följ anvisningarna i fönstret.

- Om du inte kan hitta knappen för att avinstallera Samsung Printer Software kan du avinstallera från skrivbordet.
- Om du vill avinstallera Samsungs utskriftshanteringsverktyg, från **Starta** skärmen, högerklicka på app:en > **Avinstallera** > högerklicka på programmet du vill radera > **Avinstallera** och följ instruktionerna i fönstret.

2. Översikt över menyn och grundläggande installation

I det här kapitlet finns information om den övergripande menystrukturen och om de grundläggande installationsalternativen.

- **Menykarta** 30
- **Maskinens grundinställningar** 36
- **Medier och kassetter** 37
- **Grundläggande information om utskrift** 51
- **Vanlig kopiering** 58
- **Grundläggande skanning** 61
- **Grundläggande faxfunktioner** 62
- **Använda en USB-minnesenhet** 66

Menykarta

Kontrollpanelen ger tillgång till olika menyer för att ställa in maskinen eller använda maskinens funktioner.

Menysystemet är enkelt att nå via pekskärmen.

- Beroende på vilka tillval och vilken skrivare du har kan det hända att vissa menyer är gråmarkerade och inte kan användas.
- Namnen i menyerna kan skilja sig åt beroende på tillval och modell.
- Menyerna beskrivs i den Avancerade Guiden (se ”Nyttiga inställningsmenyer” på sidan 203).

Information om Startskärmen

Ikon	Namn	Beskrivning
	Kopia	Väljer du **Kopia** från displayen visas kopieringsskärmen. Den har ett flertal flikar och många kopieringsalternativ.
	Skan	Väljer du **Skan** från displayen visas skanningsskärmen. Den har ett flertal flikar och många skanningsalternativ.
	Fax	Väljer du **Fax** från displayen visas faxskärmen. Den har ett flertal flikar och många faxalternativ.
	Inställning	Du kan bläddra bland aktuella maskininställningar eller ändra maskinvärden.
	Jobbstatus	Jobbastatus visar aktuella jobb, utförda jobb eller jobb i kö.
	Eko	Eko-inställningarna visas.
	USB direkt	Öppnar USB-menyn när USB-minnet ansluts till skrivarens USB-port.
	Dokumentbox	Du kan spara utskriftsdata, skriva ut säkrade sidor eller delade mappar.
	Skanna till Cloud	Du kan skanna en bild som sedan lagras i molntjänsten
	Tonerstatus	Här visas tonerns status.
	Menu	Ange ljusstyrkan på LCD-skärmen och välj språk.

Menykarta

Kopia
(se ”Kopiera” på sidan 206)

- Grundkopia
  - (Altern.)
  - Svärta
  - Färginst.
    - Auto
    - Färg
    - Mono
  - Originaltyp
    - Text
    - Text & foto
    - Foto
    - Magasin
- Anpassad kopia
  - (Altern.)
  - Dubbelsidig
  - Minska/ Förstora
  - Svärta
  - Färginst.
  - Originalformat
  - Originaltyp
- Papperskälla
  - Auto
  - Kassett 1
  - Kassett 2[a]
  - M.kass.
- Sortering
  - Av
  - På
- Layout
  - Normal
  - 2-upp
  - 4-upp
  - ID-kopia
  - Bundna dok.
- Justera bakgrunden
  - Av
  - Auto
  - Förhöj, nivå1~2
  - Radera, nivå1~4
- Radera kant
  - Av
  - LitetOriginal
  - Hålslag
  - Bokmitt[b]
  - Kantradering
- Stampel
  - Aktivera stämpel
  - Post
  - Opacitet
  - Position
- Vat.stämp.
- ID-kopia
  - (Altern.)
  - Svärta
  - Färginst.
  - Originaltyp
- Autoanpassa kop
  - (Altern.)
  - Svärta
  - Färginst.
  - Originaltyp
- N-upp-kopia
  - (Altern.)
  - N-upp
  - Originalriktning
  - Dubbelsidig
  - Svärta
  - Färginst.
  - Originalformat
  - Originaltyp
- Bundna dok.
  - (Altern.)
  - Bundna dok.
    - Båda
    - Vänster
    - Höger
  - Svärta
  - Färginst.
  - Originalformat
  - Originaltyp

Fax
(se ”Faxa” på sidan 213)

- Minnessänd.
  - Till
  - (Altern.)
  - Svärta
  - Upplösning
  - Originaltyp
  - Originalformat
  - Dubbelsidig
- Uppringning m. luren på
  - Till
  - (Altern.)
  - Svärta
  - Upplösning
  - Färginst.
  - Originaltyp
  - Originalformat
  - Dubbelsidig
- Fördröjd sändning
  - Till
  - (Altern.)
  - Svärta
  - Upplösning
  - Originaltyp
  - Originalformat
  - Dubbelsidig
- Snabbvalssändning
  - Till
  - (Altern.)
  - Svärta
  - Upplösning
  - Originaltyp
  - Originalformat
  - Dubbelsidig
- Gruppvalsändning
  - Till
  - (Altern.)
  - Svärta
  - Upplösning
  - Originaltyp
  - Originalformat
  - Dubbelsidig
- Åt.up.
  - Till
  - (Altern.)
  - Svärta
  - Upplösning
  - Originaltyp
  - Originalformat
  - Dubbelsidig

a. Den här funktionen finns som tillval.
b. Detta är endast valbart om **Layout**-valet är **Bundna dokument**.

Menykarta

Skan
(se ”Skanning” på sidan 210)

- **Lokal PC**
  - **Destination**
  - **(Altern.)**
    - **Originalformat**
    - **Originaltyp**
    - **Upplösning**
    - **Färginst.**
    - **Filformat**
    - **PDF-kryptering**[a]
    - **Dubbelsidig**
    - **Svärta**
- **Nätv.-PC**
  - **Destination**
  - **(Altern.)**
    - **Originalformat**
    - **Originaltyp**
    - **Upplösning**
    - **Färginst.**
    - **Filformat**
    - **PDF-kryptering**[a]
    - **Dubbelsidig**
    - **Svärta**
- **E-post**
  - **Till**
  - **(Altern.)**
    - **Originalformat**
    - **Originaltyp**
    - **Upplösning**
    - **Färginst.**
    - **Filformat**
    - **PDF-kryptering**[a]
    - **Digital signatur i PDF**[b]
    - **Dubbelsidig**
    - **Svärta**
    - **Filnamn**
- **SMB**
  - **Destination**
  - **(Altern.)**
    - **Originalformat**
    - **Originaltyp**
    - **Upplösning**
    - **Färginst.**
    - **Filformat**
    - **PDF-kryptering**[a]
    - **Digital signatur i PDF**[b]
    - **Dubbelsidig**
    - **Svärta**
    - **Filnamn**
- **FTP**
  - **Destination**
  - **(Altern.)**
    - **Originalformat**
    - **Originaltyp**
    - **Upplösning**
    - **Färginst.**
    - **Filformat**
    - **PDF-kryptering**[a]
    - **Digital signatur i PDF**[b]
    - **Dubbelsidig**
    - **Svärta**
    - **Filnamn**
- **Anpassa e-post**
  - **Från**
  - **Till**
  - **CC**
  - **BCC**
  - **Ämne**
  - **(Altern.)**
    - **Originalformat**
    - **Originaltyp**
    - **Upplösning**
    - **Färginst.**
    - **Filformat**
    - **PDF-kryptering**[a]
    - **Digital signatur i PDF**[b]
    - **Dubbelsidig**
    - **Svärta**
    - **Filnamn**
- **USB**
  - **(Altern.)**
    - **Originalformat**
    - **Originaltyp**
    - **Upplösning**
    - **Färginst.**
    - **Filformat**
    - **PDF-kryptering**[a]
    - **Digital signatur i PDF**[b]
    - **Beteende för kassett**
    - **Dubbelsidig**
    - **Svärta**
    - **Filnamn**
- **Delad mapp**
  - **(Altern.)**
    - **Originalformat**
    - **Originaltyp**
    - **Upplösning**
    - **Färginst.**
    - **Filformat**
    - **PDF-kryptering**[a]
    - **Digital signatur i PDF**[b]
    - **Beteende för kassett**
    - **Dubbelsidig**
    - **Svärta**
    - **Filnamn**
- **WSD**
  - **Destination**

a. Detta alternativ visas endast när alternativet **Filformat** är angivet som PDF-typ.
b. Detta alternativ visas endast om du har ställt in en digital signatur i SyncThru™ Web Service (**Settings** flik > **Machine Settings** > **Scan** > **Scan Security** > **Digital Signature in PDF**).

Menykarta

Eko (se ”Eco” på sidan 229)	USB direkt (se ”USB direkt” på sidan 230)		Inställning (se ”Systeminst.” på sidan 217)	
Eko-På	Skriv ut från	Skanna till USB	Maskininställningar	Adressbok
På	(Altern.)	(Altern.)	Standardinställning	Telefonbok
Av	Kopior	Originalformat	Kopiera standard	E-post
Inställningar	AutAnp.	Originaltyp	Skanna standard	Skrv
Standardinställn.	Dubbelsidig	Upplösning	Faxa standard	Rad. alla
På	Papperskälla	Färginst.	Skanna till Cloud standard	Rapport
Av	Färginst.	Filformat	Programhantering	Konfigurering
På-tvingad[a]		PDF-kryptering[b]	Pappersinställningar	Demosida
Funktionskonfiguration		Digital signatur i PDF[c]	Kassett 1	Hjälplista
Standard		Beteende för kassett	Kassett 2[d]	Nätverkskonfiguration
Anpassad		Dubbelsidig	M.kass.	Info. förbrukningsart.
		Svärta	Marginal	Användningsräknare
		Filnamn	Beteende för kassett	Konto[e]
		Filhantering	Automatisk kassettväxling	Mottaget fax
		Visa utrymme	Pappersbyte	Skickade fax
			Fortsätt automatiskt	Faxa schemalagda jobb
			Kassettskydd	Information om faxsändning
			Kassettläge	Skräpfax

a. Om du ställer in Ekoläget med lösenord från SyncThru™ Web Service (**Settings**-fliken > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) eller Samsung Easy Printer Manager (**Enhetsinställningar** > **Eko**), visas **On-forced**-meddelandet. Du ombeds att ange lösenordet för att aktivera eller inaktivera eko-läget.

b. Detta alternativ visas endast när alternativet **Filformat** är angivet som PDF-typ.

c. Detta alternativ visas endast om du har ställt in en digital signatur i SyncThru™ Web Service (**Inställningar** flik > **Maskininställningar** > **Skanna** > **Skanningssäkerhet** > **Digital signatur i PDF**).

d. Den här funktionen finns som tillval.

e. Detta alternativ visas endast om du har aktiverat ditt konto på SyncThru™ Web Service (**Security**-fliken > **User Access Control** > **Accounting** > **Accounting Methods**).

Menykarta

Inställning
(se ”Systeminst.” på sidan 217)

- Skickad e-post
- PCL-typsn.
- PS Font
- Adressbok
- Faxinställning
  - Skicka vid.bef.
  - Ta emot vid.bef.
  - Ekonomisamtal
  - Skräpfaxinst.
  - Säker mottagn.
  - Prefixuppringn.
  - Stämpla mottagna namn
  - ECM-läge
  - Modemhastighet
  - Uppringningsläge
  - Ant. ring f. svar
  - Mottagningsläge
  - Manuell sänd/mott
  - Återuppringningsintervall
  - Återuppringningstider
- Faxbekräftelse
- Bild-TCR
- Autoförminskn.
- Ignor. format
- Startkod för mottagning
- DRPD-läge
- Papperskälla
- Dubbelsidig utskrift
- Faxinställningsguiden
- Smart faxdiagnostik
- Nätverksinställning
  - TCP/IP (IPv4)
  - TCP/IP (IPv6)
  - Ethernet
  - 802.1x
  - Wi-Fi
    - Wi-Fi PÅ/AV
    - Wi-Fi-inställningar
    - WPS
      - Anslut via PBC
      - Anslut via PIN
- Wi-Fi Direct
  - På/av
  - Enhetsnamn
  - IP-adress
  - Gruppägare
  - Nätverksnyckel
  - Status
- Wi-Fi-signal
- Rensa Wi-Fi-inställningar
- Protokollhantering
  - HTTP
  - WINS
  - SNMPv1/v2
  - SNTP
  - UPnP(SSDP)
  - mDNS
  - SetIP
  - SLP
- Nätverkskonfiguration
- Rensa inställningar
- Skrivarinställning
  - Riktning
  - Dubbelsidig
  - Kopior
  - Upplösning
  - Tydlig text
  - Kantförbättring
  - Svällning
  - Skarm
  - Autom. radretur
  - Hoppa over tomma sidor
  - Emulering
  - Papperskälla
- Inledande inställningar
  - Maskin-ID och faxnummer
  - Datum & Tid
  - Datumformat
  - Tidsformat
  - Välj land
  - Språk
  - Standardinställn.
- Ljud/Volym
- Energispar
- Väckningshändelse
- Systemtidsgräns
- Jobbtimeout
- Jobbpaustidsgr.
- Justering av höjd ö. havet
- Va. låg tonernivå
- Inb. prog. vers.
- PDF-typ
- Import. inst.
- Export. inst.
- Stand.pappersfor.
- Rensa tonermed[a]
- Bildhanterare
- Ångläge
- Arkavläggning
- Fuktighet

a. Det här alternativet visas endast när det finns små mängder bläck kvar i tonern.

Menykarta

Inställning (se ”Systeminst.” på sidan 217)	Jobbstatus (se ”Jobbstatus” på sidan 228)	Dokumentbox (se ”Dokumentbox” på sidan 231)	Skanna till Cloud (se ”Skanna till Cloud” på sidan 232)
Admin.inst. Anv.atkomstkontroll Autentisering Kortregistrering Stampel Aktivera stämpel Post Opacitet Position Byta lösenord för admin. Uppgrad. av inb. progr Skriv över bild Program Felsökning Språk	Aktuellt jobb Avslutat jobb	Systemboxar Lagr. utskr. Säker utskrift Delad mapp (Altern.) Kopior AutAnp. Dubbelsidig Papperskälla Färginst.	Google Drive Dropbox

Maskinens grundinställningar

Du kan ändra inställningar genom att välja **Enhetsinställningar** i Samsung Easy Printer Manager programmet.

Om du är Windows- och Macanvändare för du inställningen från **Samsung Easy Printer Manager** > **(växla till avancerat läge)** > **Enhetsinställningar**, se ”Enhetsinställningar” på sidan 292.

När installationen är klar kan du göra standardinställningar.

För att ändra maskinens standardinställningar följer du dessa steg:

1. Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Inledande inställningar** på pekskärmen.

2. Välj det alternativ du vill använda.

   •**Språk:** ändra språket som visas på kontrollpanelen.

   •**Datum & Tid:** När du anger tid och datum används de för senarelagda fax och utskrifter. Tid och datum skrivs ut på alla rapporter. Kontrollera att datum och tid stämmer.

Ange korrekt tid och datum med vänster-/högerpilen eller siffrorna på tangentbordet (se ”Förklaring av knappsatsen” på sidan 237).

- Månad = 01 till 12
- Dag = 01 till 31
- År = alla fyra siffrorna ska anges
- Timme = 01 till 12
- Minut = 00 till 59

   •**Tidsformat:** Du kan ange att aktuell tid ska visas i antingen 12-timmars eller 24-timmars format.

   •**Energispar:** Om du inte använder maskinen på en stund kan du spara energi med den här funktionen.

När du trycker på (**Power/Wake Up**), påbörjar ett utskriftsjobb eller när skrivaren tar emot ett fax så försätts den åter i normalläge.

   •**Justering av höjd ö. havet:** Utskriftskvaliteten påverkas av lufttrycket, vilket är beroende av höjden över havsytan. Innan du ställer in höjdvärdet måste du fastställa vilken höjd du befinner dig på (se ”Höjdjustering” på sidan 234).

3. Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Se nedanstående länkar för att göra andra nyttiga inställningar för maskinen.

- Se ”Mata in olika tecken” på sidan 237.
- Se ”Förklaring av knappsatsen” på sidan 237.
- Se ”Ange pappersformat och papperstyp” på sidan 46.
- Se ”Inställning av faxens adressbok” på sidan 239.

Medier och kassetter

I det här kapitlet beskrivs hur du lägger utskriftsmedier i skrivaren.

- Tänk på att skrivaren kan ta skada om du använder andra typer av utskriftsmedier. Reparationer av skada som uppstått på grund av att felaktiga utskriftsmedier täcks inte av Samsungs garanti eller serviceavtal.
- Använd inte fotopappaer av inkjet-typ. eftersom skrivaren kan skadas.
- Om utskriftsmediet är lättantändligt kan eldsvåda uppstå.
- Använd enbart rekommenderade utskriftsmedier (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 125).

Om lättantändliga utskriftsmedier används eller om andra föremål fastnar i skrivaren kan skrivaren bli överhettad. Detta kan i sällsynta fall leda till eldsvåda.

Översikt över kassetter

Du måste justera pappersstöden om du ändrar pappersformat.



1 Kassettförlängningsarm

2 Längdstöd för papper

3 Pappersbreddsstöd

För papper av legal-storlek

Tryck på knappen som visas och dra ut kassetten.



Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Översikt över kassetter” på sidan 37).

Om du inte justerar breddstödet kan papperet fastna eller skrivas ut snett.

Fylla på papper i magasinet

Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan 20).

Kassett 1/tillbehörskassett

1 Dra ut papperskassetten.



2 Anpassa breddstöden till den pappersstorlek som anges längst ned i kassetten (se ”Översikt över kassetter” på sidan 37).



3 Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras innan du lägger i dem.



4 Efter att ha fyllt på papper i kassetten justerar du papperslängd- och -breddstöden.



1Längdstöd för papper

2Pappersbreddsstöd

- Tryck inte breddstödet så hårt mot bunten att papperen böjs.
- Om du inte justerar breddstödet kan du råka ut för pappersstopp.



- Använd inte papper med böjd kant eftersom det kan orsaka pappersstopp eller leda till att papperet skrynklas ihop.



5 Sätt tillbaka magasinet i skrivaren.



6 Ställ in papperstyp och -storlek innan du skriver ut ett dokument (se ”Ange pappersformat och papperstyp” på sidan 46).

Multikassett

Facket kan hantera speciella typer av utskriftsmedier i olika storlekar, t.ex. vykort, anteckningskort och kuvert (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 125).

Medier och kassetter

Tips om hur du använder multikassetten

- Fyll bara på utskriftsmedier av samma typ, storlek och vikt i multikassetten.
- Förhindra pappersstopp genom att inte fylla på papper under pågående utskrift om det fortfarande finns papper kvar i multikassetten. Det gäller även andra typer av utskriftsmedier.
- Fyll bara på med angivna utskriftsmedia. Därigenom undviker du pappersstopp och problem med utskriftskvaliteten (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 125).
- Jämna till buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan du fyller på dem i multikassetten.

1 Tryck på multikassetten handtag och dra det nedåt för att öppna.



2 Fyll på papper.



3 Tryck ihop multikassettens pappersbreddsledare och justera dem efter papperets bredd. Tryck inte för hårt eftersom papperet då buktas med pappersstopp eller skev pappersutmatning som följd.



- När du skriver ut på specialmedier måste du följa riktlinjerna för att fylla på papper (se ”Skriva ut på specialmedier” på sidan 42).
- När papper överlappar vid utskrift med multikassett öppnar du kassett 1, tar bort överlappande papper och försöker sedan att skriva ut igen.

4 När du skriver ut ett dokument ställer du in papperets typ och storlek för multikassetten.

För mer information om inställning av pappertyp och -storlek i kontrollpanelen (se ”Ange pappersformat och papperstyp” på sidan 46).

Skriva ut på specialmedier

Pappersinställningarna i maskinen och drivrutinen bör matchas, för att skriva ut utan matchningsfel.

För att förändra pappersinställningarna i maskinen, från **Samsung Easy Printer Manager** väljer du **(Växla till avancerat läge)** > **Enhetsinställningar**.

Om din skrivare stödjer en display eller pekskärm, kan du ställa in detta via kontrollpanelen.

Ställ sedan in papperstyp från fönstret **Utskriftsinställningar** > fliken **Papper** > **Papperstyp** (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53).

- När du använder specialmedier rekommenderar vi att du matar ett papper åt gången (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 125).
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan 20).

Information om hur mycket de olika arken väger finns i ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 125.

Typer	Kassett 1	Tillbehörskassett	Multikassett
Vanligt papper	●	●	●
Tjockt papper	●	●	●
Tjockare papper	●		●
Tunt papper	●	●	●
Brevpapper	●	●	●
Färg	●		●
Kortpapper	●	●	●
Etiketter	●		●
OH-ark	●		●

Medier och kassetter

Typer	Kassett 1	Tillbehörskassett	Multikassett
Kuvert	●		●
Förtryckt	●		●
Bomullspapper	●		●
Återanvänt papper	●	●	●
Arkiv papper	●	●	●
Brevhuvud	●	●	●
Håltagning	●	●	●
Glättat foto	●	●	●

(●: Stöds, Tom: Stöds ej)

Kuvert

Utskriftskvaliteten är avhängig av kuvertets papperskvalitet.

Vid utskrift av kuvert placerar du det enligt bilden.



- Tänk på följande saker när du väljer kuvert:

  -**Vikt:** bör ej överskrida 90 g/m^2 då pappersstopp annars kan inträffa.

  -**Konstruktion:** bör ligga plant (mindre än 6 mm böjning) och inte innehålla luftfickor.

  -**Status:** får inte vara skrynklade, vikta eller skadade.

  -**Temperatur:** ska vara beständiga mot den hetta och det tryck som skapas vid utskrift.

- Använd endast vältillverkade kuvert med skarpa och väl slutna flikar.
- Använd inte frankerade kuvert.
- Använd inte kuvert med klämmor, snäpplås, fönster, bestruket foder, självhäftande förseglingar eller andra syntetiska material.
- Använd inte skadade eller dåligt tillverkade kuvert.

- Kontrollera att fogen i kuvertets båda ändar fortsätter hela vägen till hörnet.



1 Godtagbar
2 Inte godtagbar

- Kuvert med en klisterremsa som dras av eller med mer än en flik som viks för att försegla kuvertet måste vara belagda med en gummering som klarar maskinens fixeringstemperatur (ungefär 170 °C) under 0,1 sekunder. De extra flikarna och remsorna kan orsaka veck, skrynklor eller pappersstopp och kan också skada värmeenheten.
- För bästa utskriftskvalitet ska marginalerna inte placeras närmare än 15 mm från kuvertets kanter.
- Undvik att skriva på området där kuvertets skarvar möts.

OH-film

- Vid färgutskrift med OH-filmer blir bildkvaliteten sämre än vid svartvit utskrift när utskrifterna används på OH-projektorn.
- Utskrifter som sker på OH-film med denna skrivare är inte kompatibla med OH-projektorer och kan komma att visas i svartvitt om de projiceras.

Använd endast OH-film som är avsedd för laserskrivare. Annars kan skrivaren skadas.



- Filmen måste vara beständig mot den hetta som skapas vid utskrift.
- Placera filmerna på en plan yta när du tagit ur dem ur skrivaren.
- Lämna inte oanvända filmer i pappersmagasinet för länge. Damm och smuts kan samlas på dem vilket ger fläckiga utskrifter.
- För att undvika suddiga märken från fingeravtryck bör du hantera dem försiktigt.
- Undvik blekning genom att inte utsätta de utskrivna OH-filmerna för solljus under en längre tid.
- Kontrollera att OH-filmen inte är skrynklig, buktig eller har skadade kanter.
- Använd inte OH-film som håller på att lossna från skyddspapperet.
- Låt inte de färdiga OH-filmerna ansamlas när de skrivs ut, för då kan de klibba fast i varandra.
- Rekommenderade media: OH-film för en färglaserskrivare från Xerox, t.ex. 3R 91331(A4), 3R 2780 (Letter).

Medier och kassetter

Etiketter

Använd enbart etiketter som är avsedda för laserskrivare. Annars kan skrivaren skadas.



- Tänk på följande när du väljer etiketter:

  -**Lim:** Ska vara stabilt vid skrivarens fixeringstemperatur ca 170 °C (170,00 °C).

  -**Arrangemang:** använd endast etiketter där du inte kan se bakgrundspapperet mellan dem. Etiketter som inte ligger kant i kant kan lossna och orsaka problem.

  -**Buktigt papper:** måste ligga plant med mindre än 13 mm böjning i någon riktning.

  -**Status:** använd inte etiketter med skrynklor, bubblor eller andra tecken på att de har lossnat från bakstycket.

- Kontrollera att det inte finns något synligt lim mellan etiketterna. Synliga limområden kan orsaka att etiketterna skalas av under utskriften, vilket kan ge upphov till pappersstopp. Synligt lim kan även skada skrivarens delar.
- Kör inte ett ark med etiketter genom skrivaren mer än en gång. Skyddspapperet har endast utformats för att passera genom skrivaren en gång.
- Använd inte etiketter som har lossnat från skyddsarket, eller är skrynkliga, bubbliga eller skadade på något annat sätt.

Kortpapper/papper i anpassad storlek



- I programvaran anger du att marginalerna ska vara minst 6,4 mm från kanterna på materialet.

Medier och kassetter

Förtryckt papper

När du fyller på förtryckt papper ska utskriftssidan vara vänd uppåt med en jämn kant längst fram. Får du problem med pappersmatningen vänder du pappersbunten. Observera att utskriftskvaliteten kan försämras.



- Måste tryckas med värmebeständigt bläck som inte smälter, förångas eller frigör farliga gaser när det utsätts för skrivarens fixeringstemperatur (ungefär 170 °C) under 0,1 sekunder.
- Bläck på brevhuvuden/förtryckt papper måste vara brandsäkert och får inte skada maskinens rullar.
- Innan du lägger i förtryckt papper måste du vara säker på att bläcket på papperet är torrt. Under fixeringen kan fuktig färg lossna från förtryckt papper och försämra utskriftskvaliteten.

Glättat foto

Rekommenderade media: Blankt papper (A4/Brev) för den här skrivaren från **HP Professional Laser Paper 150**.

Ange pappersformat och papperstyp

När du har fyllt på papper i papperskassetten anger du papperets storlek och typ med knapparna på kontrollpanelen.

Pappersiniställningarna i maskinen och drivrutinen bör matchas, för att skriva ut utan matchningsfel.

För att förändra pappersinställningarna i maskinen, från **Samsung Easy Printer Manager** väljer du **(Växla till avancerat läge)** > **Enhetsinställningar**.

Eller så kan du ställa in det från kontrollpanelen.

Ställ sedan in papperstyp från fönstret **Utskriftsinställningar** > fliken **Papper** > **Papperstyp** (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53).

Du kan ställa in höjdvärde i **Enhetsinställningar** i Samsung Easy Printer Manager-programmet.

Om du är Windows- och Macanvändare för du inställningen från **Samsung Easy Printer Manager** > **(växla till avancerat läge)** > **Enhetsinställningar**, se ”Enhetsinställningar” på sidan 292.

1 Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Pappersinställningar** > välj en kassett > **Pappersformat** eller **Papperstyp** på pekskärmen.

2 Välj kassett och lämpligt alternativ.

3 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Om du vill använda papper av specialstorlek (exempelvis för kvitton) väljer du fliken **Papper** tab > **Storlek** > **Redigera...** och anger sedan **Inställningar för anpassat format** under **Utskriftsinställningar** (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53).

Använda utmatningsstöd

Det kan hända att utmatningsfacket blir varmt om du skriver ut många ark på en gång. Se till att inte röra vid ytan och låt inte barn komma i närheten.

De utskrivna arken staplas och jämnas till på utmatningsstödet. Använd utmatningsstödet.



Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan 20).

Medier och kassetter

Förbereda original

- Fyll inte på papper som är mindre än 142 x 148 mm eller större än 216 x 356 mm.
- Fyll inte på med följande typer av papper, då de kan orsaka pappersstopp, låg utskriftskvalitet och ändringar i maskinen.

  -Karbonpapper eller papper med karbonbelagd baksida

  -Bestruket papper

  -Onionskin-papper eller tunt papper

  -Veckat eller skrynkligt papper

  -Krökt eller rullat papper

  -Rivet papper
- Ta bort alla klamrar och gem innan du lägger i papperen.
- Kontrollera att eventuellt klister, bläck eller korrigeringsvätska på papperet är helt torrt innan du lägger i originalet.
- Lägg inte i original i olika storlekar eller med olika ytvikter.
- Lägg inte i häften, broschyrer, OH-film eller dokument med andra ovanliga egenskaper.

Lägga i original

Du kan antingen använda skannerglaset eller dokumentmataren för att läsa in ett original som ska kopieras, skannas eller faxas.

Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan 20).

På skannerglaset

Med hjälp av skannerglaset kan du kopiera eller skanna original. Du kan få den bästa skanningskvaliteten, särskilt för bilder i färg eller gråskala. Kontrollera att det inte finns några original i dokumentmataren. Om det redan finns ett original där kommer det att ha högra prioritet och användas istället för originalet på skannerglaset.

1 Lyft och öppna skannerlocket.



2 Lägg originalet med framsidan nedåt på skannerglaset. Justera det efter registreringsmarkeringarna i glasets övre, vänstra hörn.



3 Stäng skannerlocket.

- Om du lämnar skannerlocket öppet när du skannar kan det påverka kopians kvalitet och tonerförbrukningen.
- Damm på skannerglaset kan orsaka svarta linjer på utskriften. Se till att det är rent (se ”Rengöra maskinen” på sidan 91).
- Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift lyfter du skannerlocket så långt det går och stänger sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm börjar du att kopiera med skannerlocket öppet.

Medier och kassetter

- Var försiktig så att skannerglaset inte går sönder. Du kan skada dig.
- Ha inga händer i vägen när du stänger skannerlocket. Skannerlocket kan stängas över dina händer och skada dig.
- Titta inte på ljuset inuti skannern medan du kopierar eller skannar. Det är skadligt för ögonen.

I dokumentinmataren

Dokumentmataren (eller dubbelsidig automatisk dokumentmatare) rymmer 50 pappersark (80 g/m^2, 21 lbs bond) för ett jobb.

1 Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras innan du lägger i dem.



2 Lägg i originalet med framsidan uppåt i dokumentinmataren. Kontrollera att botten på originalbunten överensstämmer med den angivna pappersstorleken i inmatningskassetten.



3 Justera dokumentmatarens breddstöd efter pappersstorleken.



Damm på dokumentmatarens glas kan orsaka svarta ränder på utskriften. Håll alltid glasplattan ren (se ”Rengöra maskinen” på sidan 91).

Grundläggande information om utskrift

För speciella utskriftsfunktioner läs Avancerad guide (se ”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan 244).

Skriva ut

Om du är en Mac-, Linux- eller UNIX-användare vänder du dig till Avancerad bruksanvisning (se ”Mac-utskrift” på sidan 253, ”Linux-utskrift” på sidan 255 or ”Skriva ut på Unix” på sidan 256).

Fönstret **Utskriftsinställningar** som följer avser Anteckningar i Windows 7.

1 Öppna dokumentet du vill skriva ut.

2 Välj **Skriv ut** på menyn **Fil**.

3 Markera din skrivare i listan **Välj skrivare**.



4 De grundläggande utskriftsinställningarna, som antalet kopior och utskriftsområde, väljs i fönstret **Skriv ut**.

Om du vill dra nytta av de avancerade utskriftsfunktionerna klickar du på **Egenskaper** eller **Inställningar** i **Skriv ut** (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53).

5 Starta utskriften genom att klicka på **OK** eller **Skriv ut** i fönstret **Skriv ut**.

Grundläggande information om utskrift

Avbryta en utskrift

Om utskriftsjobbet väntar i en utskriftskö eller utskriftsbuffert avbryter du jobbet så här:

- Du kan också öppna fönstret genom att dubbelklicka på skrivarikonen ( ) i Aktivitetsfältet i Windows.
- Du kan också avbryta det aktuella jobbet genom att trycka på knappen (**Stop**) på kontrollpanelen.

Grundläggande information om utskrift

Öppna utskriftsinställningarna

- Fönstret **Utskriftsinställningar** som visas i den här bruksanvisningen kan se annorlunda ut beroende på vilken skrivare som används.
- När du väljer ett alternativ i **Utskriftsinställningar** kan en varningsmarkering visas eller . Ett utropstecken ( ) anger att du kan markera det aktuella alternativet men att det inte rekommenderas, och tecknet anger att det inte går att markera det alternativet på grund av skrivarens inställningar eller miljö.

1. Öppna dokumentet du vill skriva ut.
2. Välj **Skriv ut** på Arkiv-menyn. Fönstret **Skriv ut** öppnas.
3. Markera din skrivare i listan **Välj skrivare**.
4. Klicka på **Egenskaper** eller **Inställningar**.

Skärmbilderna kan skilja sig beroende på modell.



- Du kan använda **Eco**-funktioner för att spara på papper och toner vid utskrift (se ”Easy Eco Driver” på sidan 284).
- Om du vill kontrollera skrivarens status trycker du på knappen **Skrivarstatus** (se ”Använda Samsung skrivarens status” på sidan 293).

Använda en favoritinställning

Alternativet **Favoriter** som finns på alla inställningsflikar utom fliken **Favoriter** och **Samsung** gör det möjligt för dig att spara aktuella inställningar för framtida bruk.

Så här sparar du en **Favoriter**:

1. Ändra önskade inställningar på varje flik.
2. Ange ett namn i **Favoriter**-boxen.



3. Klicka på **Spara**.
4. Ange namn, beskrivning och välj ikon.
5. Klicka på **OK**. När du sparar en **Favoriter**, sparas samtliga aktuella inställningar.

För att använda sparade inställningar, välj dem under **Favoriter**-fliken. Maskinen är nu inställd för utskrift med valda inställningar. För att ta bort sparade inställningar går du till **Favoriter**-fliken och klicka på **Ta bort**.

Använda hjälpen

Välj det alternativ som du vill veta mer om i fönstret **Utskriftsinställningar** och tryck därefter på **F1** på tangentbordet.

Eko-utskrifter

När funktionen **Eco** är aktiverad begränsas toner- och pappersförbrukningen. Med**Eco** blir utskrifterna både billigare och mer miljövänliga.

Läget aktiveras när du trycker på **Eko**-knappen på kontrollpanelen. Standardinställning för Eko-läge är duplex flera sidor per ark (2-up), hoppa över tomma sidor.

Du kan ställa in höjdvärde i **Enhetsinställningar** i Samsung Easy Printer Manager-programmet.

- Om du är Windows- och Macanvändare för du inställningen från **Samsung Easy Printer Manager** > **(växla till avancerat läge)** > **Enhetsinställningar**, se ”Enhetsinställningar” på sidan 292.

Ställ in eko-läge på kontrollpanelen

Menysystemet skiljer sig från mellan modeller (se ”Menykarta” på sidan 30 or ”Översikt över kontrollpanelen” på sidan 22).

1. Välj (**Eko**) > **Inställningar** > **Next** på pekskärmen.
2. Välj det alternativ du vill använda.

   •**Standardinställn.:** Välj för att aktivera eller inaktivera eko-läget

   -**Av**: Inaktiverar eko-läget.

   -**På**: Aktiverar eko-läget.

   Om du ställer in Ekoläget med lösenord från SyncThru™ Web Service (**Settings**-fliken > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) eller Samsung Easy Printer Manager (**On-forced** > **Eko**), visas **På-tvingad**-meddelandet. Du ombeds att ange lösenordet för att aktivera eller inaktivera eko-läget.

   •**Funktionskonfiguration:** Ställ in inställningar i miljövänligt läge

   -**Standard**: Skrivaren är inställd på **Standard**-läge.

   -**Anpassad**: Ändra till önskade värden.
3. Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Aktiverar eko-läge för drivrutinen

Om du vill dra nytta av de avancerade utskriftsfunktionerna klickar du på **Egenskaper** eller **Inställningar** i **Skriv ut**(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53).

Öppna fliken Eko för att aktivera eko-läget. Om eko-bilden visas ( ) är läget redan aktiverat.

Eko-alternativ

- **Skrivarens standard:** Inställningarna som angetts via skrivarens kontrollpanel används.
- **Ingen:** Eko-läget inaktiveras.
- **Eko-utskrift:** Eko-läget aktiveras. De olika eko-alternativen som du har angett aktiveras.
- **Lösenkod:** Om administratören har aktiverat eko-läget måste du ange lösenordet för att aktivera/inaktivera läget.

Lösenkod knapp: Du kan ställa in från SyncThru™ Web Service (**Settings**-fliken > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) eller Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**), lösenordsknappen är aktiverad. Om du vill ändra utskriftsinställningar klickar du på knappen, anger lösenordet eller kontaktar administratören vid behov.

Resultatsimulator

Resultatsimulator visar hur mycket mindre koldioxid, energi och papper som går åt med de eko-inställningar som du har valt jämfört med en vanlig utskrift.

- Vid beräkningen antas att du skriver ut 100 sidor och att ingen av dessa är tom när eko-läget är inaktiverat.
- Mer information om beräkningskoefficienten som används för koldioxidutsläpp finns hos **IEA**, Japans departement för inrikes affärer och kommunikation, samt på webbplatsen www.remanufacturing.org.uk. Olika beräkningsmetoder används för de olika modellerna.
- Med energiförbrukningen avses skrivarens genomsnittliga energiförbrukning.
- De faktiska mängden som visas är bara en uppskattning eftersom den verkliga mängden beror på ytterligare faktorer, exempelvis vilket operativsystem, vilka program och vilken dator du använder samt på anslutningen, utskriftsmediet och dess tjocklek, storlek och komplexitet.

Skyddad utskrift

- Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
- Du kanske inte kan skriva ut ett komplicerat dokument med hjälp av RAM-disken. Installera ett alternativt minne för att skriva ut ett komplicerat dokument.

Om du skriver ut på ett kontor, i en skola eller någon annan allmän plats kan du skydda dina personliga dokument eller konfidentiella information genom att använda skyddad utskrift.

Börja säker utskrift från SyncThru™ Web Service

1. Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.

   Ange skrivarens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och tryck på Retur eller klicka på **Gå**.

2. Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™ Web Service (se ”Logga in på SyncThru™ Web Service” på sidan 285).

3. **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **RAM Disk**.

4. Aktivera **RAM Disk**.

Vissa funktioner visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

Skriva ut skyddade dokument från kontrollpanelen.

Menysystemet skiljer sig från mellan modeller (se ”Menykarta” på sidan 30 or ”Översikt över kontrollpanelen” på sidan 22).

1. Välj (**Dokumentbox**) > **Systemboxar** > **Next** > **Säker utskrift** på pekskärmen.
2. Välj dokumentet som ska skrivas ut.
3. Ange det lösenord du har ställt in i skrivarens drivrutin.
4. Skriv ut eller ta bort dokumentet.

Vanlig kopiering

- För speciella utskriftsfunktioner läs Avancerad bruksanvisning (se ”Kopiera” på sidan 206).
- Menysystemet skiljer sig från mellan modeller (se ”Menykarta” på sidan 30 eller ”Översikt över kontrollpanelen” på sidan 22).

Vanlig kopiering

1 Välj (**Kopia**) > **Grundkopia** > (**Altern.**) på pekskärmen.

2 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).

3 Du kan anpassa kopieringsinställningar som **Minska/Förstora**, **Svärta**, **Originaltyp** med flera med hjälp av knapparna på kontrollpanelen (se ”Ändra inställningar för varje kopia” på sidan 58).

4 Ange eventuellt antalet kopior med pil- eller sifferknapparna.

5 Vidrör **Start** på pekskärmen eller tryck på (**Start**) på kontrollpanelen.

Om du vill avbryta kopieringsjobbet trycker du på (**Stop**) varefter kopieringen avbryts.

Ändra inställningar för varje kopia

Maskinen har standardinställningar för kopiering så att du snabbt och enkelt kan göra en kopia.

- Om du trycker på (**Stop**) två gånger medan du väljer kopieringsalternativ tas alla tidigare inställningar bort och standardvärdena används. Annars återställs de automatiskt till standardinställningarna när maskinen har kopierat klart.
- Menysystemet kan skilja sig från modell till modell (se ”Menykarta” på sidan 30).

Svarta

Om du har ett original med svaga markeringar och mörka bilder kan du justera ljusstyrkan och göra en kopia som är lättare att läsa.

1 Välj (**Kopia**) > **Grundkopia** > (**Altern.**) > **Svärta** på pekskärmen.

2 Välj det alternativ du vill använda.

Ljus+5 ger ljusast resultat medan **Mörk+5** ger mörkast.

3 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Vanlig kopiering

Originaltyp

Originalinställningen används för att förbättra kopieringskvaliteten. Du väljer vad det är för förlaga som ska kopieras.

1 Välj (**Kopia**) > **Grundkopia** > (**Altern.**) > **Originaltyp**på pekskärmen.

2 Välj det alternativ du vill använda.

•**Text**: Används för förlagor som i huvudsak innehåller text.

•**Text & foto**: Används för förlagor med både text och fotografier.

Om texten på utskrifterna är suddig väljer du alternativet **Text**.

•**Foto**: Används när förlagan består är fotografier.

•**Magasin**: Används då originalen är magasin.

3 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Förminskad eller förstorad kopia

Du kan förminska eller förstora en kopia från 25 % till 400 % från dokumentmataren eller skannerglaset.

- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se ”Olika funktioner” på sidan 9).
- Om maskinen är i Ekoläget är inte minsknings- eller förstoringsfunktionerna tillgängliga.

Så här väljer du mellan fördefinierade kopieringsstorlekar

1 Välj (**Kopia**) > **Anpassad kopia** > (**Altern.**) > **Minska/ Förstora** på pekskärmen.

2 Välj det alternativ du vill använda.

3 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Så här förminskar eller förstorar du kopian genom att ange skalan direkt

1 Välj (**Kopia**) > **Anpassad kopia** > (**Altern.**) > **Minska/ Förstora** > **Anpassad** på pekskärmen.

2 Ange värdet med den numeriska knappsatsen.

3 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Vanlig kopiering

När du förminskar en kopia kan svarta linjer uppstå på kopians nederdel.

Kopiera identitetskort

Maskinen kan skriva ut dubbelsidiga original på ett ark.

Maskinen skriver ut en sida av originalet på den övre halvan av papperet och baksidan på den nedre delen, utan att storleken reduceras. Den här funktionen är praktisk när du ska kopiera små objekt, t.ex. visitkort.

- Originalet måste placeras på skannerglaset för att den här funktionen ska kunna användas.
- Om skrivaren står i Ekoläge är inte den här funktionen tillgänglig.

1 Välj (**Kopia**) > **ID-kopia** på pekskärmen.

2 Placera originalet med framsidan ned på skannerglaset enligt pilarna. Stäng sedan skannerlocket.



3 Peka på **Next** på pekskärmen.

4 Vidrör **Start** på pekskärmen eller tryck på (**Start**) på kontrollpanelen.

Maskinen börjar skanna framsidan.

5 Vänd på originalet och placera det på skannerglaset enligt pilarna (se bild). Stäng sedan skannerlocket.



6 Vidrör **Start** på pekskärmen eller tryck på (**Start**) på kontrollpanelen.

Maskinen börjar skanna baksidan.

Om originalet är större än det utskrivbara området kanske vissa delar inte skrivs ut.

Grundläggande skanning

För speciella skanningsfunktioner läs Avancerad bruksanvisning (se ”Skanningsfunktioner” på sidan 258).

Grundläggande skanning

Det här är den vanliga metoden för att kopiera original.

Det här är en grundläggande skanningsmetod för USB-anslutna maskiner.

- Menysystemet kan skilja sig från modell till modell.
- Information om skanning med nätverksanvändning finns i den Avancerade guiden (se ”Skanna från en nätverksansluten maskin” på sidan 259).

1 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).

2 Välj (**Skan**) > **Lokal PC** och tryck på **Next** på pekskärmen.

Om meddelandet **Ej tillgänglig** visas bör du kontrollera anslutningen och välja **Aktivera skanning från enhetspanel** i **Samsung Easy Printer Manager** > Växla till avancerat läge > **Inställningar för att skanna till dator**.

3 Tryck på (**Altern.**) och välj önskat alternativ.

4 Tryck på (tillbaka) och välj skanningsmottagaren du önskar.

- Du kan skapa och spara ofta använda inställningar som en profillista. Du kan även lägga till och radera profilen och spara varje profil till en annan sökväg.
- För att ändra **Samsung Easy Printer Manager** > Växla till avancerat läge > **Inställningar för att skanna till dator**.

5 Vidrör **Start** på pekskärmen eller tryck på (**Start**) på kontrollpanelen. Maskinen skannar bilden och skickar den till mottagaren.

Skannad bild sparas på datorns **C:\Användare\användarnamn\Mina dokument**. Mappen där filen sparas kan variera beroende på vilket operativsystem och program du använder.

Grundläggande faxfunktioner

- För specialfunktioner med fax, se ”Faxfunktioner” på sidan 268.
- Menysystemet skiljer sig från mellan modeller (se ”Menykarta” på sidan 30 or ”Översikt över kontrollpanelen” på sidan 22).

- Maskinen kan inte användas som fax via Internettelefon. Kontakta Internetleverantören om du vill ha mer information.
- Vi rekommnderar att du använder en traditionell telefontjänst som PSTN(Public Switched Telephone Network) när du använder en telefon- eller faxlinje. Om du använder Internettjänster (DSL, ISDN, VolP) kan du förbättra anslutningskvaliteten genom att använda mikrofilter. Mikrofilter eliminerar brus och förbättrar anslutningskvalitet. Mikrofilter för DSL ingår inte när du köper maskinen. Kontakta Internetleverantören om du vill få tillgång till det.



1 Linjeport
2 Mikrofilter
3 DSL-modem/Telefonlinje (se ”Baksida” på sidan 21).

Förbereda fax

Innan du skickar eller tar emot ett fax måste du ansluta den medföljande kabeln till uttaget. (se ”Baksida” på sidan 21). Se “Ansluta en faxlinje” i Snabbinstallationsanvisning. Hur en anslutning av en telefon görs kan variera mellan olika länder.

Skicka ett fax

Originalen kan läggas antingen i dokumentinmataren eller på skannerglaset. Om du lägger original både i dokumentmataren och på skannerglaset går dokumentmataren före.

1. Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
2. Välj (**Fax**) > **Minnessänd.** > **Next** på pekskärmen.
3. Tryck på (**Altern.**) > välj alternativet du önskar med hjälp av pilarna > (tillbaka) > **Next** på pekskärmen (se ”Justera dokumentinställningarna” på sidan 64).

4 Välj **Direktinm.** eller **Faxlista** och ange faxnumret med hjälp av det numeriska tangentbordet på pekskärmen (se ”Förklaring av knappsatsen” på sidan 237).

5 Tryck på **Send** på pekskärmen.

Maskinen skannar faxet och skickar det till mottagaren.

- Om du vill skicka fax direkt från datorn kan du använda Samsung Network PC Fax (se ”Skicka fax från datorn” på sidan 268).
- Om du vill avbryta sändningen av ett fax trycker du på (**Stop**)-knappen innan överföringen startar.
- Om du använder skannerglaset visas en uppmaning att lägga nästa sida på glaset.

Skicka ett fax manuellt

Så här gör du för att skicka ett fax via (**On Hook Dial**) på kontrollpanelen.

1 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).

2 Välj (**Fax**) > **Uppringning m. luren på** på pekskärmen.

3 Tryck på (**Altern.**) > välj alternativet du önskar med hjälp av pilarna > (tillbaka) > **Next** på pekskärmen (se ”Justera dokumentinställningarna” på sidan 64).

4 Tryck på **On Hook** på pekskärmen.

5 Ange mottagarens faxnummer med sifferknapparna på kontrollpanelen.

6 Vidrör **Start** på pekskärmen eller tryck på (**Start**) på kontrollpanelen när du hör en faxsignal från mottagarens fax.

Skicka ett fax till flera mottagare

Du kan använda knappen om du vill skicka ett fax till flera platser. Originalsidorna lagras automatiskt i minnet och skickas till en fjärrstation. Efter överföringen tas originalsidorna automatiskt bort ur minnet.

Du kan inte skicka fax med den här funktionen om du har valt superfint som alternativ eller om faxet är i färg.

1 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).

2 Välj (**Fax**) > **Snabbvalssändning** eller **Gruppvalsändning** på pekskärmen.

3 Tryck på (**Altern.**) > välj alternativet du önskar med hjälp av pilarna > (tillbaka) > **Next** på pekskärmen (se ”Justera dokumentinställningarna” på sidan 64).

4 Välj ett snabbvalsnummer eller ett gruppnummer.

5 Tryck på **Send** på pekskärmen.

Faxet börjar skickas till de angivna numren i den ordning som du angivit dem.

Ta emot ett fax

Maskinen är förinställd på faxläget som standard. När det kommer in ett fax svarar maskinen efter ett angivet antal ringtoner och tar sedan automatiskt emot faxet.

Justera dokumentinställningarna

Innan du faxar ska du ändra inställningar efter hur originalet ser ut så att du får bästa möjliga kvalitet.

Menysystemet skiljer sig från mellan modeller (se ”Menykarta” på sidan 30 eller ”Översikt över kontrollpanelen” på sidan 22).

Upplösning

Standarddokumentinställningarna ger goda resultat när du använder vanliga textoriginal. Men om du ska faxa dokument med dålig kvalitet eller med fotografier kan du justera upplösningen och få fina fax.

Den upplösning du anger används bara för det aktuella faxjobbet. Information om hur du ändrar standardinställningen finns i ”Faxa” på sidan 213.

1 Välj (**Fax**) > välj en rad som **Minnessänd.**, **Uppringning m. luren på**, **Fördröjd sändning**, eller etc. > (**Altern.**) > **Upplösning**på pekskärmen.

2 Välj upplösningen du vill ha med hjälp av pilarna. Tryck på (tillbaka) för att återgå till föregående skärm.

- **Standard**: original med tecken i normal storlek.
- **Fin**: Original som innehåller små tecken eller tunna linjer, eller som har skrivits ut på en matrisskrivare.
- **Superfin**: Original som innehåller extremt små detaljer. Läget **Superfin** aktiveras endast om maskinen som du kommunicerar med stödjer upplösningen.

- Vid minnessändning är läget **Superfin** inte tillgängligt. Upplösningen ändras automatiskt till **Fin**.
- När maskinen är inställd på **Superfin** upplösning och den fax du kommunicerar med inte stöder **Superfin** upplösning, överför maskinen med den högsta upplösningen som stöds av den andra faxmaskinen.

3 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Svärta

Du kan välja ljusstyrka för originaldokumentet.

Inställningen används bara för det aktuella faxet. Information om hur du ändrar standardinställningen finns i ”Faxa” på sidan 213.

1 Välj (**Fax**) > välj en rad som **Minnessänd.**, **Uppringning m. luren på**, **Fördröjd sändning**, eller etc. > (**Altern.**) > **Svärta** på pekskärmen.

2 Välj den svärta du vill använda med hjälp av pilarna. Tryck på (tillbaka) för att återgå till föregående skärm.

3 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Använda en USB-minnesenhet

I det här kapitlet beskrivs hur du använder en USB-minnesenhet med maskinen.

Om USB-minnen

Det finns USB-minnen av olika storlek där du kan lagra dokument, presentationer, musik och film, högupplösta fotografier eller vilka filer som helst som du vill lagra eller flytta.

Genom att använda USB-minne kan du göra följande med din maskin:

- Skanna dokument och spara dem på en USB-minnesenhet
- Skriva ut data från en USB-minnesenhet
- Återställa säkerhetskopierade filer till skrivarens minne
- Formatera USB-minnesenheten
- Kontrollera tillgängligt minnesutrymme

Ansluta en USB-minnesenhet

USB-minnesporten på maskinens framsida är utformad för minnesenheter av typen USB v1.1 och USB v2.0. Maskinen stödjer USB-minnen med FAT16/FAT32 och en sektorstorlek på 512 bytes.

Kontrollera USB-enhetens filsystem hos återförsäljaren.

Du måste använda ett godkänt USB-minne med kontaktdon.



Använd endast USB-minnen med metallavskärmning.



Du bör endast använda kompatibla USB-minnen (med certifiering). Annars kan det hända att skrivaren inte känner igen det.

- Ta inte bort USB-minnesenheten när maskinen är i drift eller medan den sparar på eller läser från USB-minnet. Maskinens garanti täcker inte skador som orsakats av användarens misstag.
- Om USB-minnesenheten har vissa funktioner, till exempel säkerhets- och lösenordsinställningar, kanske maskinen inte upptäcker enheten automatiskt. Information om sådana funktioner finns i användarhandboken för USB-minnesenheten.

Använda en USB-minnesenhet

Skanna till en USB-minnesenhet

Menysystemet skiljer sig från mellan modeller (se ”Menykarta” på sidan 30 or ”Översikt över kontrollpanelen” på sidan 22).

Du kan skanna ett dokument och spara den skannade bilden på en USB-minnesenhet.



Skanning

1. Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.
2. Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
3. Välj (**Skan**) > **USB** > **Next** > **Start** på pekskärmen.

   Skanning inleds.

När skanningen har slutförts kan du ta bort USB-minnesenheten från maskinen.

Anpassa skanning till USB

Du kan specificera bildstorlek, filformat eller färgläge för varje skanning till en USB-enhet.

1. Välj (**USB direkt**) > **Skanna till USB** > (**Altern.**) på pekskärmen.
2. Välj det alternativ du vill använda.

   •**Originalformat:** Bildens storlek.

   •**Originaltyp:** Originaldokument.

   •**Upplösning:** Bildupplösning.

•**Färginst.:** Färgläge. Om **Mono** är valt kan JPEG inte vara valt som **Filformat**.

•**Filformat:** Filformatet som bilden ska sparas i. Om du väljer **TIFF** eller **PDF** kan du skanna flera sidor. Om du väljer **JPEG** kan du inte välja **Mono** i **Färginst.**.

•**PDF-kryptering:** Anger kryptering för **PDF**-filer.

•**Beteende för kassett:** Ställer in policyn till att spara filer mellan överskrivning eller namnbyte

•**Dubbelsidig:** Anger duplexläge (dubbelsidiga utskrifter).

•**Svärta:** Anger svärtan vid skanning av original.

•**Filnamn:** Anger filnamnet.

3 Välj önskad status. Tryck på (tillbaka) för att återgå till föregående skärm.

4 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Du kan ändra standardinställningarna för skanning (se ”Skanning” på sidan 210).

Skriva ut från en USB-minnesenhet

Du kan skriva ut filer direkt från en USB-minnesenhet.

Filen stöds av Direktutskrivnings-funktionen.

- PRN: Endast filer som skapats med den drivrutin som medföljer maskinen är kompatibla.

Om du skrivcer ut PRN-filer som skapats på en annan maskin kommer de att se annorlunda ut.

- TIFF: TIFF 6.0 Baseline
- JPEG: JPEG Baseline
- PDF: PDF 1.7 eller tidigare.

Så här skriver du ut från en USB-minnesenhet:

1 Sätt i en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen och välj sedan (**USB direkt**) > **Skriv ut från** > **Next** på pekskärmen.

2 Välj önskad mapp eller fil.

3 Ange hur många kopior som ska skrivas ut.

4 Tryck på **Print** på pekskärmen.

Använda en USB-minnesenhet

5 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Säkerhetskopiera data

Data i maskinens minne kan oavsiktligt raderas på grund av strömavbrott eller lagringsfel. Du kan skydda systeminställningarna genom att säkerhetskopiera dem som filer på ett USB-minne.

Säkerhetskopiera data

1 Sätt i USB-minnet i USB-minnesporten på maskinen.

2 Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Inledande inställningar** > **Export. inst.** på pekskärmen.

3 Välj **Inställningsdata** eller **Adressbok**.

4 Tryck på **Yes** i bekräftelsefönstret.

5 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Återställa data

1 Sätt i USB-minnesenheten med de säkerhetskopierade filerna i USB-minnesporten.

2 Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Inledande inställningar** > **Import. inst.** på pekskärmen.

3 Välj **Inställningsdata** eller **Adressbok**.

4 Markera den fil som du vill återställa.

5 Tryck på **Yes** visas för att återställa den säkerhetskopierade filen till maskinen.

6 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Hantera USB-minnen

Du kan ta bort en fil i taget från ett USB-minne, eller ta bort alla på en gång genom att formatera om enheten.

När du har tagit bort filer eller formaterat om USB-minnet kan filerna inte återställas. Kontrollera därför att du inte längre behöver filerna innan du tar bort dem.

Använda en USB-minnesenhet

Ta bort en fil

1. Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.
2. Välj (**USB direkt**) > **Filhantering** > **Next** > välj önskad mapp eller fil > (**Altern.**) > **Radera** på pekskärmen.
3. Tryck på **Yes** i bekräftelsefönstret.
4. Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Formatera en USB-minnesenhet

1. Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.
2. välj (**USB direkt**) > **Filhantering** > **Next** > välj önskad mapp eller fil > (**Altern.**) > **Formatering** på pekskärmen.
3. Tryck på **Yes** i bekräftelsefönstret.
4. Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Visa USB-minnets status

Du kan kontrollera hur mycket minne som är tillgängligt för skanning och dokumentförvaring.

1. Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.
2. Tryck på (**USB direkt**) > **Visa utrymme** > **Next** på pekskärmen.
3. Det tillgängliga minnesutrymmet visas på displayen.
4. Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

3. Underhåll

Det här kapitlet innehåller information om hur du anskaffar förbrukningsartiklar, tillbehör och reservdelar till maskinen.

- Beställa förbrukningsvaror och tillbehör 72
- Tillgängliga varor 73
- Tillgängliga tillbehör 74
- Tillgängliga reservdelar 75
- Förvara tonerkassetten 76
- Omfördela toner 78
- Byta ut tonerkassetten 80
- Byta spilltonerbehållaren 83
- Installera tillbehör 85
- Kontrollera förbrukningsmaterialens status 89
- Ställa in varning vid låg tonernivå 90
- Rengöra maskinen 91
- Tips för att flytta och förvara skrivaren 96

Beställa förbrukningsvaror och tillbehör

Vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera mellan olika länder. Kontakta din återförsäljare om du vill få en lista över tillgängliga tillbehör och underhållsdelar.

Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare eller butiken där du köpte maskinen om du vill beställa Samsung-auktoriserade förbrukningsmaterial, tillbehör eller reservdelar. Du kan även besöka **www.samsung.com/supplies** och välja land. Då visas kontaktinformationen.

Tillgängliga varor

Du kan beställa följande förbrukningsmaterial som har tjänat ut:

Typ	Genomsnittlig livslängd[a]	Reservdelsnamn
Tonerkassett	• Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet för svart kassett: Cirka 6 000 standardsidor (Svart) • Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet för färgkassett: Cirka 3 500 standardsidor (Gul/Magenta/Cyan)	• CLT-K505L: Svart • CLT-Y505L: Gul • CLT-M505L: Magenta • CLT-C505L: Cyan
Spilltonerbehållare	• Cirka 14 000 sidor (Mono) • Cirka 3 500 sidor (Färg)	CLT-W506

a. Deklarerat avkastningsvärde i enlighet med ISO/IEC 19798. Antalet sidor kan påverkas av användningsmiljön, utskriftsintervall, diagram, mediatyp och -storlek.

Tonerkassettens livslängd kan variera, beroende på vilka alternativ och jobblägen som används och på hur stor del av sidan som täcks av utskriften.

Du måste köpa nya tonerkassetter och andra tillbehör i samma land där du köpte maskinen. Annars passar de inte med maskinen. Tonerkassetter och andra tillbehör tillverkas på olika sätt beroende på skilda förhållanden i olika länder.

Samsung rekommenderar inte att man använder andra tonerkassetter än Samsung s egna, till exempel påfyllda eller återanvända kassetter. Samsung kan inte garantera kvaliteten hos tonerkassetter från andra tillverkare än Samsung. Service eller reparation som krävs på grund av användning av tonerkassetter som inte är Samsung-original täcks inte av maskingarantin.

Tillgängliga tillbehör

Du kan köpa och installera tillbehör för att förbättra maskinens prestanda och kapacitet.

- Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla modeller och i alla länder (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).

Tillbehör	Funktion	Reservdelsnamn
Minnesmodul	Utökar maskinens minneskapacitet.	ML-MEM380 (1 024 MB)
Tillvalsmagasin	Om du ofta har problem med otillräcklig papperstillförsel kan du ansluta en extra kassett för 520 [a] kassett.	CLP-S680A
IEEE 1284 Port[b]	Ger dig anslutningsmöjligheter. • Om du ansluter skrivaren via parallellporten kan det hända att den inte upptäcks när du har installerat dess drivrutin. Du kan då endast använda de grundläggande funktionerna. • Om du vill kontrollera skrivarens status eller ändra inställningarna måste du ansluta den till datorn via en USB- eller nätverkskabel. • Du kan inte ansluta via en USB-kabel om du använder IEEE 1284B-parallellporten.	ML-PAR100

a. Vanligt papper 80 g/m2.
b. Porten IEEE 1284B (tillval) kan användas genom att både USB-porten och 5V-utporten kopplas in.

Tillgängliga reservdelar

Du måste byta ut reservdelar med specifika intervaller för att skrivaren ska vara i bästa skick och för att undvika problem med utskriftskvalitet och pappersmatning som beror på slitna delar. Reservdelarna är framför allt rullar, band och dynor. Dock kan intervallerna och reservdelarna variera beroende på modell. Vi rekommenderar att byte av reservdelar endast utförs av en auktoriserad serviceverkstad, återförsäljare eller där maskinen köptes. När du ska köpa reservdelar kontaktar du försäljningsstället där du köpte skrivaren. Information om intervallerna för byte av reservdelar får du från programmet Samsungskrivarens status. Om din skrivare istället har en visningsskärm visas ett meddelande på denna. Bytesintervallerna beror på vilket operativsystem du använder, datorns prestanda, programvara, typ av anslutning, papperstyp- och storlek samt jobbets komplexitet.

Förvara tonerkassetten

Tonerkassetter innehåller komponenter som är känsliga för ljus, temperatur och fukt. Samsung råder användare att följa rekommendationerna för att bibehålla högsta prestanda, kvalitet och livslängd för nya tonerkassetter från Samsung.

Förvara kassetten i samma miljö som skrivaren ska användas i, det vill säga i kontorsmiljö med reglerad temperatur och luftfuktighet. Tonerkassetten bör förvaras i den oöppnade originalförpackningen tills den installeras. Om originalförpackningen inte finns till hands ska öppningen på kassettens ovandel täckas över med ett papper och kassetten förvaras i ett mörkt skåp.

Om kassettens förpackning öppnas innan kassetten ska användas förkortas dess livslängd och funktion drastiskt. Förvara den inte på golvet. Om du tar ut en tonerkassett ur skrivaren ska den förvaras enligt följande.

- Förvara kassetten inuti skyddspåsen från originalförpackningen.
- Den ska förvaras liggande med samma sida uppåt (som om den redan satt i skrivaren).
- Förvara inte förbrukningsartiklar under något av följande förhållanden:

  -Temperaturer över 40 °C (104 °F).

  -Luftfuktighet på under 20 % eller över 80 %

  -Miljöer där luftfuktigheten eller temperaturen varierar kraftigt.

  -Direkt solljus eller rumsbelysning.

  -Dammiga miljöer.

  -En bil under längre tid.

  -Miljöer med frätande gaser.

  -Salthaltig luft.

Hanteringsanvisningar

- Rör inte vid ytan på tonerkassettens ljuskänsliga trumma.
- Utsätt inte tonerkassetten för onödiga vibrationer eller stötar.
- Vrid aldrig trumman manuellt, speciellt inte åt fel håll. Det kan skada delar inuti tonerkassetten och orsaka tonerspill.

Tonerkassetten

Samsung Electronics rekommenderar och godkänner inte användning av tonerkassetter som inte är Samsung-original i maskinen. Detta inkluderar generiska, återfyllda, eller återtillverkade tonerkassetter, och tonerkassetter med olika butikers varumärke.

Samsungs skrivargaranti täcker inte skador på skrivaren som orsakats av användning av påfyllda eller återanvända tonerkassetter eller kassetter från andra tillverkare än Samsung.

Förvara tonerkassetten

Kassettens uppskattade livslängd

Kassettens uppskattade livslängd (tonerkapaciteten) beror på den mängd toner som utskrifterna kräver. Det faktiska antalet utskrivna sidor beror på mängden trycksvärta på utskrivna sidor, driftsmiljön, bildernas storlek, utskriftsintervall, medietyp och mediestorlek. Om du till exempel skriver ut mycket grafik ökar toneråtgången och du kan behöva byta kassett oftare.

Omfördela toner

När tonerkassetten nästan är tom:

- Vita strimmor eller ljus utskrift uppstår på utskriften och/eller trycket varierar från sida till sida.
- **Status**-indikatorn blinkar rött. Ett meddelande som säger att tonern håller på att ta slut kan visas på displayen.
- Ett fönster med programmet Samsungskrivarens status visas när datorn vill meddela vilken tonerkassett som börjar ta slut (se ”Använda Samsung skrivarens status” på sidan 293).

Om det händer kan du tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom att omfördela resterande toner i tonerkassetten. I vissa fall blir det fortfarande vita streck eller ljus utskrift även om du omfördelar tonern.

Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan 20).

- Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par minuter, annars kan den skadas. Täck vid behov över den med papper.
- Rör inte vid den gröna delen av tonerkassetten. Använd handtaget på kassetten i stället så att du kan undvika detta område.
- Använd inte vassa föremål (såsom kniv eller sax) när du öppnar förpackningen till tonerkassetten. Trumman i kassetten kan ta skada.
- Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget.

Omfördela toner



Byta ut tonerkassetten

Klicka på den här länken så öppnas en animation om att byta ut en tonerkassett.

I maskinen används fyra färger och det finns en tonerkassett för varje färg: gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K).

- Statusindikatorn och meddelandet på displayen visar när varje tonerkassett bör bytas ut.
- Datorns program Samsung Printing Status visar sig när datorn vill meddela vilken tonerkassett som börjar ta slut (se ”Använda Samsung skrivarens status” på sidan 293).

Kontrollera tonerkassett (se ”Tillgängliga varor” på sidan 73).

- Om du skakar tonerkassetten ordentligt kommer de första utskrifterna att bli betydligt bättre.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan 20).

- Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par minuter, annars kan den skadas. Täck vid behov över den med papper.
- Rör inte vid den gröna delen av tonerkassetten. Använd handtaget på kassetten i stället så att du kan undvika detta område.
- Använd inte vassa föremål (såsom kniv eller sax) när du öppnar förpackningen till tonerkassetten. Trumman i kassetten kan ta skada.
- Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget.

Byta ut tonerkassetten



Byta ut tonerkassetten





Byta spilltonerbehållaren

När slutet av spilltonerbehållarens livslängd har nåtts visas ett meddelande om spilltonerbehållaren på kontrollpanelens display som en indikation på att spilltonerbehållaren måste bytas ut. Kontrollera skrivarens spilltonerbehållare (se ”Tillgängliga varor” på sidan 73).

- Små tonerpartiklar kan släppas ut inuti skrivaren med det innebär inte att maskinen skadas. Kontakta en servicerepresentant utskriftskvaliteten försämras.
- När du drar ut spilltonerbehållaren ur skrivaren måste du vara försiktig så att du inte tappar den.
- Lägg spilltonerbehållaren på en plan yta så att du inte spiller ut toner.

Luta eller vänd inte på behållaren.

Byta spilltonerbehållaren





Installera tillbehör

Försiktighetsåtgärder

- Koppla ur strömsladden

  Ta aldrig bort skyddet till kontrollkortet när strömmen är på.

  Undvik risken för elektriska stötar genom att alltid koppla ur nätsladden när du installerar ALLA TÄNKBARA interna eller externa tillbehör.

- Ladda ur statisk elektricitet

  Kontrollkortet och interna tillbehör (minnesmodul) är känsliga för statisk elektricitet. Innan du installerar eller tar bort ett internt tillbehör ska du ladda ur statisk elektricitet från kroppen genom att ta i metall, t.ex. den bakre metallplåten på någon enhet som är ansluten till en jordad strömkälla. Om du går omkring innan du avslutar installationen bör du ladda ur den statiska elektriciteten på nytt.

När du installerar tillbehör är batteriet inuti maskinen en servicekomponent. Byt det inte själv när du installerar tillbehör. Om batteriet byts ut mot en felaktig typ finns risk för explosion. Din återförsäljare bör ta bort det gamla batteriet från din enhet och kassera det i enlighet med lagstiftningen i ditt land.

Hantera Enhetsalternativ

När du installerar tillvalsenheter såsom ytterligare kassett, minne osv. kommer skrivaren automatiskt att identifiera och installera dem. Om du inte kan använda de tillvalsenheter du installerade kan du ändra inställningar för dem i **Enhetsalternativ**.

1. Klicka på Windows **Starta**-meny.

   •För Windows 8, från menyn **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök** > **inställningar**.

2. I Windows XP/2003 väljer du **Skrivare och fax**.

   •I Windows 2008/Vista väljer du **Kontrollpanelen** > **Maskinvara och ljud** > **Skrivare**.

   •I Windows 7 väljer du **Kontrollpanelen** > **Maskinvara och ljud** > **Enheter och skrivare**.

   •I Windows 8 söker du efter **Enheter och Skrivare**.

   •I Windows Server 2008 R2 väljer du **Kontrollpanelen** > **Maskinvara** > **Enheter och skrivare**.

3. Högerklicka på din maskin.

4. I Windows XP/2003/2008/Vista trycker du på **Egenskaper**.

   I kontextmenyerna i Windows 7/8 och Windows Server 2008 R2 väljer du **Skrivaregenskaper**.

Installera tillbehör

Om **Skrivaregenskaper** är markerad med ? kan du välja andra skrivardrivrutiner som är anslutna till den valda skrivaren.

5 Välj **Enhetsalternativ**.

Fönstret **Egenskaper** kan vara se olika ut beroende på drivrutin och operativsystem.

6 Välj lämpligt alternativ.

En del menyer syns inte för vissa modeller, och är i så fall inte kompatibla med din maskin.

- **Kassettalternativ:** Välj tillbehörskassetten du installerade. Du kan välja kassett.
- **Lagringsalternativ:** Välj tillbehörsminnet du installerade. Är denna funktion ibockad kan du välja **Utskriftsläge**.
- **Skrivarkonfiguration:** Välj önskat språk för utskrift.
- **Administratörsinställningar:** Du kan välja **Skrivarstatus** och **EMF-spoolning**.
- **Admin-jobbredovisning:** Gör det möjligt att koppla användar- och kontoinformation till alla dokument du skriver ut.
  - **Användartillåtelse:** Om du markerar detta alternativ kan bara användare med användarbehörighet skriva ut.
  - **Grupptillåtelse:** Om du markerar detta alternativ kan bara grupper med gruppbehörighet starta ett utskriftsjobb.

Om du vill kryptera lösenordet för jobbredovisning markerar du **Kryptering av lösenord för jobbredovisn.**.

- **Inställningar för anpassat pappersformat:** Du kan specificera valfri pappersstorlek.

7 Klicka **OK** innan du stänger fönstret **Egenskaper** eller **Skrivaregenskaper**.

Installera tillbehör

Uppgradera en minnesmodul

Maskinen har en plats för en dual in-line minnesmodul (DIMM). Använd minnesmodulplatsen när du installerar ytterligare minne. Vi rekommenderar att du använder äkta DIMM-moduler från Samsung. Din garanti kan ogiltigförklaras om det visar sig att problemen orsakats av DIMM-moduler från en tredje part, .

Beställningsinformationen anges för tillvalsenheter (se ”Tillgängliga tillbehör” på sidan 74).

Efter installation av extra minne kan du använda avancerade utskriftsfunktioner, t.ex. kontrollera ett jobb och skriva ut ett skyddat jobb i fönstret Skrivaregenskaper. Du kan styra den aktiva jobbkön i **Dokumentbox** (se ”Använda valfri enhetsfunktioner” på sidan 278 och ”Dokumentbox” på sidan 231).



Installera tillbehör





Kontrollera förbrukningsmaterialens status

Om du ofta får pappersstopp eller utskriftsproblem kontrollerar du antalet sidor som maskinen har skrivit ut eller skannat. Byt ut motsvarande delar vid behov.

- Menysystemet kan skilja sig från modell till modell (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

1. Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Rapport** > **Info. förbrukningsart.** på pekskärmen.
2. Tryck på **Ja** i bekräftelsefönstret.
3. Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Ställa in varning vid låg tonernivå

Om mängden toner i kassetten är låg visas ett meddelande om att den måste bytas ut. Du kan ange om det här meddelandet ska visas och om indikatorn ska tändas.

- Menysystemet kan skilja sig från modell till modell (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Ändra inställingar i **Enhetsinställningar** i Samsung Easy Printer Manager-programmet.

  -Om du är Windows- och Macanvändare för du inställningen från **Samsung Easy Printer Manager** > **(växla till avancerat läge)** > **Enhetsinställningar**, se ”Enhetsinställningar” på sidan 292.

1 Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Inledande inställningar** > **Va. låg tonernivå** på pekskärmen.

Via **Va. låg tonernivå** kan du kan ställa in en **Varningsnivå** när meddelandet om låg toner ska visas. Med **Varningsnivå** menas den kvarvarande mängden toner (i procent) i tonerkassetten. Förinställd varningsnivå är 10 %. Du kan ställa in ett värde mellan 1 och 30 %.

2 Välj det alternativ du vill använda.

3 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Rengöra maskinen

Om det uppstår problem med utskriftskvaliteten, eller om du använder skrivaren i en dammig miljö, behöver du regelbundet rengöra den för att få bästa möjliga utskriftsförhållanden och öka skrivarens livslängd.

- Om du rengör skrivarens hölje med rengöringsmedel med hög alkoholhalt, lösningsmedel eller andra starka ämnen, kan höljet missfärgas eller skadas.
- Om det läcker ut toner i eller kring maskinen torkar du upp den med en trasa eller papper fuktat med vatten. Om du använder en dammsugare virvlar tonern upp i luften och kan vara skadlig för din hälsa.

Rengöra utsidan

Rengör maskinens utsida med en mjuk och luddfri trasa. Fukta trasan försiktigt i vatten, men var noga med att inte droppa vatten på eller i maskinen.

Rengöra maskinen

Rengöra insidan

Vid utskrift kan papperspartiklar, toner och damm samlas inuti maskinen. Detta kan orsaka problem med utskriftskvaliteten, till exempel tonerfläckar eller utsmetad toner. Rengöring av skrivarens insida löser och minimerar dessa problem.

- Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par minuter, annars kan den skadas. Täck vid behov över den med papper.
- Rör inte vid den gröna delen av tonerkassetten. Använd handtaget på kassetten i stället så att du kan undvika detta område.
- Använd en torr duk som inte luddar när du rengör skrivarens invändigt. Var försiktig så att inte överföringsvalsen eller några andra delar skadas. Använd inte lösningsmedel som bensen eller thinner. Det kan uppstå problem med utskriften som skadar maskinen.

- Rengör skrivaren med en torr trasa som inte luddar.
- Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Låt maskinen svalna en stund. Om skrivaren har en strömbrytare ska du stänga av strömmen innan du rengör skrivaren.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan 20).

Rengöra maskinen





Rengöra maskinen

Göra rent matningsvalsen

- Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Låt maskinen svalna en stund. Om skrivaren har en strömbrytare ska du stänga av strömmen innan du rengör skrivaren.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan 20).



Rengöra maskinen

Rengöra skannerenheten

Att hålla skannerenheten ren hjälper dig att få bästa möjliga resultat när du skannar bilder. Vi föreslår att du rengör skannerenheten det första du gör varje dag och vid behov även under dagen.

- Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Låt maskinen svalna en stund. Om skrivaren har en strömbrytare ska du stänga av strömmen innan du rengör skrivaren.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan 20).

1. Fukta lätt en mjuk luddfri trasa eller pappershandduk med vatten.
2. Lyft och öppna skannerlocket.
3. Torka av skannerglasets yta tills den är ren och torr.



1. Skannerlock
2. Skannerglas
3. Dokumentinmatarglas
4. Vit list

4. Stäng skannerlocket.

Tips för att flytta och förvara skrivaren

- Luta inte maskinen och vänd den inte upp och ned när du flyttar den. Toner kan läcka ut och smutsa ned skrivarens insida, vilket kan försämra utskriftskvaliteten eller skada skrivaren.
- Var minst två personer när skrivaren flyttas och håll i den ordentligt.

4. Felsökning

I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår.

- **Så undviker du pappersstopp** 98
- **Ta bort originaldokument som fastnat** 99
- **Ta bort papper som fastnat** 104
- **Att förstå status indikator** 113
- **Meddelanden på displayen** 116

I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår. Om skrivaren har en display läser du först felmeddelandet som visas där. Om du inte hittar någon lösning på problemet hänvisar vi till kapitlet **Felsökning** i Avancerad bruksanvisning (se ”Felsökning” på sidan 301). Hittar du ingen lösning i Användarhandbok eller om problemet kvarstår, kontakta en reparatör.

Så undviker du pappersstopp

Genom att välja rätt medietyper går de flesta pappersstopp att undvika. Följ anvisningarna nedan för att undvika pappersstopp:

- Kontrollera att de justerbara stöden är rätt placerade (se ”Översikt över kassetter” på sidan 37).
- Ta inte bort papper ur magasinet under utskrift.
- Böj, bläddra och jämna till pappersbunten innan du lägger i den.
- Använd inte veckade, fuktiga eller kraftigt skrynklade papper.
- Blanda inte pappersstorlekar- och typer i en kassett.
- Använd enbart rekommenderade utskriftsmedier (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 125).

Ta bort originaldokument som fastnat

Om ett original fastnar i dokumentmataren visas en varning på displayen.

Dra ut papperet sakta och försiktigt så att det inte går sönder.

Du kan förebygga pappersstopp genom att använda skannerglaset för original med tjocka, tunna eller blandade papperstyper.

Ta bort originaldokument som fastnat

Originalet har fastnat framtill i skannern

- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan 20).
- Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 9).



Ta bort originaldokument som fastnat

Originalet har fastnat inuti skannern

- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan 20).
- Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 9).



Ta bort originaldokument som fastnat

Originalet har fastnat i skannerns utmatningsområde

- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan 20).
- Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Framsida” på sidan 20).

1 Ta bort de dokument som finns kvar i dokumentmataren.

2 Ta bort papperet som har fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.



Ta bort originaldokument som fastnat

Originalet har fastnat framtill i skannerns duplexområde

- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan 20).
- Denna felsökning kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Framsida” på sidan 20).



Ta bort papper som fastnat

Undvik att papper som har fastnat går sönder genom att dra ut det sakta och försiktigt.

I Kassett 1

Klicka på den här länken så öppnas en animation om att ta bort papper som fastnat.

Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan 20).



Ta bort papper som fastnat

i tillbehörskassetten

Klicka på den här länken så öppnas en animation om att ta bort papper som fastnat.



Ta bort papper som fastnat

Om det inte finns något papper i det här området går du vidare till nästa steg.



Ta bort papper som fastnat

I multikassetten

Klicka på den här länken så öppnas en animation om att ta bort papper som fastnat.



Ta bort papper som fastnat

Om det inte finns något papper i det här området går du vidare till nästa steg.





Ta bort papper som fastnat

Inuti skrivaren

Klicka på den här länken så öppnas en animation om att ta bort papper som fastnat.

Fixeringsområdet är hett. Stäng av skrivaren och låt den svalna innan du tar bort papper från fixeringsenhetsområdet. Om du inte är försiktig när du tar bort papper från detta område kan du skada dig.

Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från din maskin beroende på tillbehör eller modell. Kontrollera modellnamnet (se ”Framsida” på sidan 20).



Ta bort papper som fastnat

I utmatningsområdet

Klicka på den här länken så öppnas en animation om att ta bort papper som fastnat.

Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.



Ta bort papper som fastnat

Om det inte finns något papper i det här området går du vidare till nästa steg.



Ta bort papper som fastnat

I duplexenhetens område

Klicka på den här länken så öppnas en animation om att ta bort papper som fastnat.



Att förstå status indikator

Färgen på indikatorn visar skrivarens aktuella status.

- Vissa indikatorer kanske inte finns på din modell, beroende på vilken modell du har och var du har köpt den (se ”Översikt över kontrollpanelen” på sidan 22).
- Läs först felmeddelandet och de anvisningar som anges i respektive felsökningsavsnitt (se ”Meddelanden på displayen” på sidan 116).
- Problemet kan också lösas genom att följa riktlijerna från datorns Samsung-skrivarens Status-fönster (se ”Använda Samsung skrivarens status” på sidan 293).
- Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Att förstå status indikator

Indikator	Status		Beskrivning
Status	Av		Skrivaren är offline eller i energisparläge.
	Grön	Blinkar	Lampan blinkar vid skrift och när data skickas till skrivaren.
		På	• Skrivaren är online och kan användas.
	Röd	Blinkar	• Ett mindre fel har uppstått och maskinen väntar på att det ska rättas till. Kontrollera meddelandet på displayen. När problemet är åtgärdat går maskinen vidare. • Det finns inte så mycket toner kvar i kassetten. Beräknad livslängd för tonerkassetten[a] tonern är på väg att ta slut. Köp eller beställ en ny ersättningskassett. Du kan tillfälligt öka utskriftskvaliteten genom att omfördela tonern (se ”Omfördela toner” på sidan 78).[b]
		På	• Tonerkassetten har snart tjänat ut, det vill säga nått den väntade livslängden[a] Vi rekommenderar att du byter ut tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80). • Luckan är öppen. Stäng luckan. • Det finns inget papper i magasinet. Fyll på papper • Maskinen har stoppats på grund av ett allvarligt fel. Kontrollera meddelandet på displayen (se ”Meddelanden på displayen” på sidan 116). • Ett papper har fastnat (se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 104).
Wireless[b]	Blå	Blinkar	Skrivaren ansluts till det trådlösa nätverket.
		Pa	Skrivaren ansluts till det trådlösa nätverket (se ”Installation av trådlöst nätverk” på sidan 172).
		Av	Skrivaren är inte ansluten till det trådlösa nätverket.
(⏻)Power/Wake Up	Blå	På	Skrivaren är i energisparläge.
		Av	Skrivaren är i redoläge eller avstängd.

Att förstå status indikator

Indikator	Status		Beskrivning
Eco	**Grön**	**På**	Eko-läge används (se ”Eko-utskrifter” på sidan 55).
		Av	Eko-läget används inte.

a. Kassettens förväntade livslängd innebär tonerkassettens förväntade eller beräknade livslängd. Detta anger den genomsnittliga utskriftskapaciteten och har beräknats enligt ISO/IEC 19798. Antalet sidor kan påverkas av driftsmiljön, utskriftsintervall, grafik, medietyp och mediestorlek. Det kan finnas en viss mängd toner kvar i kassetten även efter att den röda indikatorn tänds och det inte längre går att skriva ut.

b. Vissa indikatorer kanske inte finns på din modell, beroende på vilken modell du har och var du har köpt den (se ”Översikt över kontrollpanelen” på sidan 22).

Meddelanden på displayen

Meddelanden visas på kontrollpanelen. De visar maskinens status eller felmeddelanden. Tabellerna här nedan visar vad meddelandena betyder och hur du korrigerar problem vid behov.

- Problemet kan också lösas genom att följa riktlinjerna från datorns Printing Status programfönster (se ”Använda Samsung skrivarens status” på sidan 293).
- Om ett meddelande inte står i tabellen startar du om skrivaren och försöker skriva ut igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
- När du ringer service är det bra om du kan tala om för serviceteknikern vilket meddelande som visas i fönstret.
- Vissa meddelanden visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modell.
- [felnummer] anger felnumret.
- [magasintyp] anger magasinnumret.
- [färg] anger tonerns färg.

Meddelanden om pappersstopp

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
Pap.stopp i duplex	Papper har fastnat under duplexutskrift. Detta är bara aktuellt om skrivaren har denna funktion.	Ta bort papperet som har fastnat (se ”I duplexenhetens område” på sidan 112).
Pappersstopp i utmatningsområdet	Papper har fastnat i utmatningsområdet.	Ta bort papperet som har fastnat (se ”I utmatningsområdet” på sidan 110).
Papper har fastnat i maskinen	Ett papper har fastnat inuti maskinen.	Ta bort papperet som har fastnat (se ”Inuti skrivaren” på sidan 109).
Originalet har fastnat	Det inmatade dokumentet har fastnat i dokumentmataren.	Ta bort papperet som har fastnat (se ”Ta bort originaldokument som fastnat” på sidan 99).
Pappersstopp i magasin 1	Papper har fastnat i kassetten.	Ta bort papperet som har fastnat (se ”I Kassett 1” på sidan 104).
Pappersstopp i magasin 2	Papper har fastnat i tillvalskassetten.	Ta bort papperet som har fastnat (se ”i tillbehörskassetten” på sidan 105).

Meddelanden på displayen

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
Pappersstopp i multikassetten	Ett papper har fastnat i multikassetten.	Ta bort papperet som har fastnat (se ”I multikassetten” på sidan 107).

Meddelanden om tonerkassetter

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
[färg] toner ej install.	Det finns ingen tonerkassett i skrivaren.	Ominstallera tonerkassetten.
	Ingen tonerkassett kan hittas.	Installera om tonerkassetten två eller tre gånger för att säkerställa att den sitter korrekt. Om problemet kvarstår kontaktar du service.
	Avlägsna inte den skyddande hinnan från toner.	Avlägsna tonerkassettens skyddsfilm. Vänd dig till din maskins snabbinstallationsanvisningar.
[färg]-toner inte kompat.	Tonerkassetten är inte avsedd för den här skrivaren.	Installera motsvarande tonerkassett med en äkta Samsung-kassett (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80).
Fel: [felnummer] **Fel på [färg] färgpatron: [felnummer]. Sätt i [färg] färgpatron på nytt**	Denna tonerkassett är inte korrekt installerad eller så är kontakten smutsig.	Installera en äkta Samsung-tonerkassett två eller tre gånger för att säkerställa att den sitter rätt. Om problemet kvarstår kontaktar du service.
Förb. ny [färg] toner	Det finns bara lite toner kvar i den angivna kassetten. Tonern i kassetten är snart slut.	Förbered en ny kassett för byte. Du kan tillfälligt öka utskriftskvaliteten genom att omfördela tonern (se ”Omfördela toner” på sidan 78).

Meddelanden på displayen

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
Byt till ny [färg] toner **Byt mot en ny [färg] tonerkassett**	Tonerkassetten når snart slutet på sin livslängd[a].	• Du kan välja mellan **Stopp** och **Fortsätt** (se kontrollpanelen). Om du väljer **Stopp** upphör utskriften. Om du väljer **Fortsätt** fortsätter skrivaren att skriva ut, men utskriftskvaliteten kan inte garanteras. • Ersätt tonerkassetten när det här meddelandet visas om du vill ha bästa möjliga utskriftskvalitet. Om du fortsätter att använda kassetten efter att meddelandet visats kan det uppstå kvalitetsproblem i utskrifterna (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80).
	Denna tonerkassett har nått slutet av sin livslängd [a].	Byt tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80).

a. Uppskattad livslängd för kassetten visar hur länge kassetten kan förväntas räcka vid genomsnittlig utskriftskapacitet. Funktionen är utvecklad i enlighet med ISO/IEC 19798 (se ”Tillgängliga varor” på sidan 73). Antalet sidor påverkas av driftsmiljön, utskriftsintervall, materialtyp, bildområdets storlek och materialets storlek. En mindre mängd toner kan finnas kvar i kassetten även efter att meddelandet "Toner slut" visas och skrivaren har slutat att skriva ut.

Samsung rekommenderar inte att man använder andra tonerkassetter än Samsung s egna, till exempel påfyllda eller återanvända kassetter. Samsung kan inte garantera kvaliteten hos tonerkassetter från andra tillverkare än Samsung. Service eller reparation som krävs på grund av användning av andra tonerkassetter än Samsung s originaltonerkassetter täcks inte av maskingarantin.

Meddelanden om kassetter

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
Utmatningskorgen är full	Utmatningsfacket är fullt.	Ta bort papperet från utmatningsfacket, skrivaren återupptar utskriften.
Papper slut i Kassett [magasintyp]	Det finns inget papper i angiven kassett.	Fyll på papper i kassett 1 (se ”Fylla på papper i magasinet” på sidan 38).
Tomt på papper i alla magasin	Det finns inget papper i alla kassetter.	Fyll på papper i kassett 1 (se ”Fylla på papper i magasinet” på sidan 38).

Meddelanden på displayen

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
Inget papper i multikassetten.	Det finns inget papper i multikassetten.	Fyll på papper i multikassetten (se ”Multikassett” på sidan 40).
Kassett2 är utdragen	Valfri kassett 2 är inte installerad.	Installera valfri kassett 2. Om den är installerad, kontrollera kabelanslutningen mellan skrivaren och valfri kassett 2. Ring till service om problemet kvarstår.

Meddelanden om nätverksproblem

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
IP-konflikt	Den IP-adress på nätverket som du angav används av någon annan.	Kontrollera IP-adressen och återställ den om det skulle behövas (se den Avancerad bruksanvisningen).
802.1x-nätverksfel	Det gick inte att autentisera.	Kontrollera det nätverksprotokoll som används vid autentisering. Om problemet kvarstår kontaktar du systemadministratören.

Övriga meddelanden

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
Fel rumstemperatur	Maskinen befinner sig i ett rum med en felaktig rumstemperatur.	Flytta maskinen till rum med lämplig temperatur (se ”Specifikationer” på sidan 123).
Luckan är öppen. Stäng den	Den främre eller bakre luckan har inte stängts riktigt.	Stäng luckan ordentligt så att den snäpper på plats.
Skannerluckan är öppen.	Dokumentmatarens lucka är inte ordentligt stängd.	Stäng luckan ordentligt så att den snäpper på plats.

Meddelanden på displayen

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
Fel: [felnummer] **Motorsystemsfel: [felnummer].Ring service.**	Ett fel har uppstått i motorsystemet.	Dra ut nätsladden och sätt i den igen. Ring på service om problemet kvarstår.
Fel: [felnummer] **Anv.gr.systemfel: [felnummer] Ring service**	Ett fel har uppstått i gränssnittssystemet.	Dra ut nätsladden och sätt i den igen. Ring på service om problemet kvarstår.
Fel: [felnummer] **Fel i fixeringsenheten: nr [felnummer] Stäng av och sätt på maskinen igen**	Ett fel har uppstått i fixeringsenheten.	Stäng av strömmen och slå på den igen. Om problemet kvarstår kontaktar du service.
Fel: [felnummer] **Maskinfel: [felnummer] Stäng av den och slå sedan på den. Ring på service om problemet kvarstår**	Fel har uppstått i motorsystemet.	Stäng av strömmen och slå på den igen. Om problemet kvarstår kontaktar du service.
Fel: [felnummer] **LSU-fel: [felnummer] Stäng av den och slå sedan på den. Ring på service om problemet kvarstår**	Laserskanningsenheten fungerar inte som den ska.	Stäng av strömmen och slå på den igen. Om problemet kvarstår kontaktar du service.

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
Fel: [felnummer] **Fläktfel: [felnummer] Stäng av och slå på. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår**	Ett fel har uppstått i fläktsystemet.	Stäng av strömmen och slå på den igen. Om problemet kvarstår kontaktar du service.
Fel: [felnummer] **Sensorfel: [felnummer] Stäng av och slå på enheten. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår**	Sensorn fungerar inte som den ska.	Stäng av strömmen och slå på den igen. Om problemet kvarstår kontaktar du service.
Förber. överför.band	Livslängden för överföringsbandet löper snart ut.	Ersätt överföringsbandet med ett nytt. Om problemet kvarstår kontaktar du service.
Byt överföringsband	Överföringsbandets livslängd har löpt ut.	
Förber. fixer.enhet	Fixeringsenhetens förväntade livslängd är snart slut.	Förbered en ny fixeringsenhet för byte. Kontakta en servicetekniker.
Byt fixeringsenhet	Fixeringsenheten har tjänat ut.	Byt ut fixeringenheten mot en ny. Om problemet kvarstår kontaktar du service.

Meddelanden på displayen

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
Inst. overf.bandenh.	Överföringsbandet är inte installerat.	Installera ett överföringsband från Samsung. Kontakta kundservice.
Överf.band ej komp.	Överföringsbandet i maskinen är inte avsedd för din maskin.	Installera en äkta del från Samsung som är avsedd för din maskin. Kontakta kundservice.
Avfallstoner nästan tom	Spilltonerbehållaren är nästan full.	Förbered en ny spilltonerbehållare för byte.
Skräpkassetten är full	Tonerspillbehållaren är full.	Byt ut spilltonerbehållaren mot en originalbehållare från Samsung (se ”Byta spilltonerbehållaren” på sidan 83).
Skräptank ej install.	Det finns ingen spilltonerbehållare i maskinen.	Sätt i spilltonerbehållaren. Om den redan har satts i så tar du ut den och sätter in den igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Meddelande	Betydelse	Föreslagna åtgärder
Byt plockvals	Livslängden för plockvalsen har tagit slut.	Byt ut kassettens plockvals. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
Byt fördröjningsvals	Fördröjningsvalsen har tjänat ut.	Ersätt retard roller med en ny. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
Minnet är fullt	Minnet är fullt. Inga ytterliggare faxdata kan tas emot.	Skriv ut eller ta bort mottagna faxdata.
Skannern är låst	Skannern är låst.	Stäng av strömmen och slå på den igen. Om problemet kvarstår kontaktar du service.

5. Bilaga

I det här kapitlet finns information om de standarder som uppfylls.

- **Specifikationer** 123
- **Godkännandeinformation** 133
- **Copyright** 146

Specifikationer

Allmänna specifikationer

Dessa anges i listan nedan och kan ändras utan att detta meddelas i förväg. Se **www.samsung.com** för eventuella ändringar av informationen.

Poster			Beskrivning
Mått[a]	**Bredd x längd x höjd**		469 x 452,5 x 504,3 mm
Vikt[a]	**Maskin med förbrukningsmaterial**		26,62 Kg
Bullernivå[b c]	**Redoläge**		Mindre än 37 dB(A)
	Utskriftsläge		Mindre än 55 dB(A)
	Kopieringsläge	Skannerglas	Mindre än 56 dB(A)
		Dokumentinmatare	Mindre än 56 dB(A)
	Skanningsläge	Skannerglas	Mindre än 56 dB(A)
		Dokumentinmatare	Mindre än 56 dB(A)
Temperatur	**Drift**		10 till 30 °C
	Lagring (förpackad)		-20 till 40 °C
Luftfuktighet	**Drift**		20 till 80 % relativ luftfuktighet
	Lagring (förpackad)		10 till 90 % relativ luftfuktighet

Specifikationer

Poster		Beskrivning
Effektmärkning[d]	**110-voltsmodeller**	110 - 127 V växelström
	220-voltsmodeller	220 - 240 V växelström
Energiförbrukning[e]	**Genomsnittligt driftsläge**	Mindre än 450 W
	Redoläge	Mindre än 18 W
	Energisparläge	Mindre än 2,5 W
	Strömlöst läge[f]	Mindre än 0,1 W
	Nätverksstandbyläge (all portaktivering)	Mindre än 2,48 W
Trådlös[g]	**Modul**	SPW-B43143U

a. Storlek och vikt mäts utan telefonlur.
b. Ljudtrycksnivå, ISO 7779. Testad konfiguration: grundläggande ininstallation, A4-papper, enkelsidig utskrift.
c. Endast Kina Om bruset från utrustningen är högre än 63 db (A), då bör utrustningen placeras på en relativt avskiljd plats.
d. Se märkdata på maskinen för rätt spänning (V), frekvens (Hz) och strömstyrka (A).
e. Strömförbrukningen kan påverkas av skrivarens status, inställningsvillkor och driftsmiljö, mätningsutrustning och metoder som tillämpas i landet.
f. Strömkonsumtionen kan undvikas helt endast när strömkabeln inte är ansluten.
g. Endast trådlösa modeller (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).

Specifikationer

Specifikationer för utskriftsmedier

Typ	Storlek	Mått	Vikt/kapacitet[a]	
			Kassett1/Tillbehörskassett	Multikassett
Vanligt papper [b] [c]	**Letter**	216 x 279 mm	70 till 90 g/m^2 • Kasset 1: 250 ark papper med ytvikten 80 g/m^2 brevpapper • Valfri kassett: 520 ark papper med ytvikten 80 g/m^2	70 till 90 g/m^2 • 50 ark
	Legal	216 x 356 mm		
	US Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm		
	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	Statement	140 x 216 mm		
	A5	148 x 210 mm		
	A6	105 x 148 mm	70 till 90 g/m^2 • 150 ark papper med ytvikten 80 g/m^2 brevpapper Ej tillgängligt i tillbehörskassetten.	

Specifikationer

Typ	Storlek	Mått	Vikt/kapacitet[a]	
			Kassett1/Tillbehörskassett	Multikassett
Kuvert	**Kuvert Monarch**	98 x 191 mm	75 till 90 g/m^2 • 20 ark Ej tillgängligt i den valfria kassetten.	75 till 90 g/m^2 • 5 ark
	Kuvert nr. 10	105 x 241 mm		
	Kuvert nr. 9	98 x 225 mm		
	Kuvert DL	110 x 220 mm		
	Kuvert C5	162 x 229 mm		
	Kuvert C6	114 x 162 mm		
Tjockt papper [b] [c]	**Se avsnittet om vanligt papper**	Se avsnittet om vanligt papper	91 till 105 g/m^2 brevpapper • 50 ark papper med ytvikten 105 g/m^2	91 till 105 g/m^2 brevpapper • 10 ark
Tjockare papper [b] [c]	**Se avsnittet om vanligt papper**	Se avsnittet om vanligt papper	164 till 220 g/m^2 • 50 ark papper med ytvikten 220 g/m^2 Ej tillgängligt i den valfria kassetten.	164 till 220 g/m^2 • 10 ark
Tunt papper	**Se avsnittet om vanligt papper**	Se avsnittet om vanligt papper	60 till 70 g/m^2 • 250 ark papper med ytvikten 70 g/m^2	60 till 70 g/m^2 • 50 ark

Specifikationer

Typ	Storlek	Mått	Vikt/kapacitet[a]	
			Kassett1/Tillbehörskassett	Multikassett
Bomullspapper, Färg, Förtryckt	**Se avsnittet om vanligt papper**	Se avsnittet om vanligt papper	75 till 90 g/m^2 • 250 ark papper med ytvikten 80 g/m^2 Ej tillgängligt i den valfria kassetten.	75 till 90 g/m^2 • 50 ark
Återvunnet	**Se avsnittet om vanligt papper**	Se avsnittet om vanligt papper	70 till 90 g/m^2 • 250 ark papper med ytvikten 80 g/m^2	70 till 90 g/m^2 • 50 ark
OH-film	**Letter, Legal, A4**	Se avsnittet om vanligt papper	138 till 146 g/m^2 • 50 ark Ej tillgängligt i den valfria kassetten.	138 till 146 g/m^2 • 10 ark
Etiketter[d]	**Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5**	Se avsnittet om vanligt papper	120 till 150 g/m^2 • 50 ark Ej tillgängligt i den valfria kassetten.	120 till 150 g/m^2 • 10 ark
Kortpapper [b] [c]	**Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5**	Se avsnittet om vanligt papper	121 till 163 g/m^2 • 50 ark	121 till 163 g/m^2 • 10 ark
Bond papper	**Se avsnittet om vanligt papper**	Se avsnittet om vanligt papper	105 till 120 g/m^2 • 50 ark	105 till 120 g/m^2 • 10 ark

Specifikationer

Typ	Storlek	Mått	Vikt/kapacitet[a]	
			Kassett1/Tillbehörskassett	Multikassett
Arkivpapper, Hålat papper, Brevhuvud	**Se avsnittet om vanligt papper**	Se avsnittet om vanligt papper	• 250 ark	• 50 ark
Glansig bild[b]	Letter, A4, Vykort 4x6	Se avsnittet om vanligt papper	111 till 130 g/m^2 för kassett1 • Kassett 1: 30 ark • Valfri kassett: 50 ark	111 till 130 g/m^2 • 5 ark
		Se avsnittet om vanligt papper	131 till 175 g/m^2 • Kasset 1: 30 ark • Tillvalskassett: 50 ark	131 till 175 g/m^2 • 5 ark
		Se avsnittet om vanligt papper	176 till 220 g/m^2 • Kassett 1: 30 ark • Tillvalskassett: 50 ark	176 till 220 g/m^2 • 5 ark
Minsta storlek (anpassad)		• **Papperskassett 1:** 98 x 127 mm • **Tillvalsmagasin:** 148,5 x 210 mm • **Multikassett:** 76 x 127 mm	• 60 till 220 g/m^2 for Kassett1 • 60 till 163 g/m^2 för tillvalskassett.	60 till 220 g/m^2
Maximal storlek (anpassad)		216 x 356 mm		

a. Kapaciteten kan variera beroende på mediets ytvikt, tjocklek och utskriftsmiljön.
b. Vykort av standardstorlek är kompatibla med kassett 1, multikassett.
c. Multikassetten har stöd för indexkort (3x5).
d. Jämnheten på de etiketter som används i maskinen ligger mellan 100 och 250 (Sheffieldpunkter). Detta är ett mått på hur jämna de är.

Specifikationer

Systemkrav

Microsoft® Windows®

Operativsystem	Krav (rekommenderas)		
	Processor	RAM	ledigt hårddiskutrymme
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB till 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Intel® Pentium® IV-processor på 1 GHz och 32- eller 64-bitar eller högre	1 GB (2 GB)	16 GB
	• Stöd för DirectX® 9-grafik med 128 MB minne (för Aerotemat) • DVD-R/W-enhet		
Windows Server® 2008 R2	Intel® Pentium® IV 1,4 GHz-processorer (x64) (2 GHz eller snabbare)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows® 8 **Windows® 8.1**	Intel® Pentium® IV-processor på 1 GHz och 32- eller 64-bitar eller högre	2 GB (2 GB)	20 GB
	• Stöd för DirectX® 9-grafik med 128 MB minne (för Aerotemat) • DVD-R/W-enhet		
Windows Server® 2012 **Windows Server® 2012 R2**	Intel® Pentium® IV 1,4 GHz-processorer (x64) (2 GHz eller snabbare)	512 MB (2 GB)	32GB

Specifikationer

- Internet Explorer 6.0 eller senare krävs för alla Windows-operativsystem.
- Användare med administratörsrättigheter kan installera programvaran.
- **Windows Terminal Services** är kompatibelt med maskinen.

Mac

Operativsystem	Krav (rekommenderas)		
	Processor	**RAM**	**Ledigt hårddiskutrymme**
Mac OS X 10.5	• Intel®-processorer • 867 MHz eller snabbare Power PC G4/G5	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	• Intel®-processorer	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac os x 10.7-10.9	• Intel®-processorer	2 GB	4 GB

Specifikationer

Linux

Poster	Krav
Operativsystem	Red Hat Enterprise Linux 5, 6 Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 Mint 13, 14 , 15
Processor	Pentium IV 2.4 GHz (Intel Core™ 2)
RAM	512 MB (1 GB)
Ledigt hårddiskutrymme	1 GB (2 GB)

Unix

Poster	Krav
Operativsystem	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Ledigt hårddiskutrymme	Upp till 100 MB

Specifikationer

Nätverksmiljö

Du måste installera nätverksprotokoll på skrivaren om du vill använda den som nätverksskrivare. Följande tabell visar vilka nätverksmiljöer maskinen kan användas i.

Poster	Specifikationer
Nätverkskort	• Ethernet 10/100/1000 Base-TX Wired Lan • 802.11b/g/n trådlöst LAN
Nätverksoperativsystem	• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7 samt Windows Server® 2008 R2 • Olika Linux-OS • Mac OS X 10.5-10.9 • UNIX OS
Nätverksprotokoll	• TCP/IPv4 • DHCP, BOOTP • DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP • Standard TCP/IP-utskrift (RAW), LPR, IPP, WSD • SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec • TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Trådlös säkerhet	• Autentisering: Öppet system, Delad nyckel, WPA personlig, WPA2 personlig (PSK) • Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES

Godkännandeinformation

Den här maskinen är utformad för en normal arbetsmiljö och certifierad med flera godkännandedeklarationer.

Säkerhetsdeklaration för laser

Skrivaren är certifierad i USA och uppfyller kraven i DHHS 21 CFR, paragraf 1 underparagraf J för Klass I (1) laserprodukter, och, i övriga världen, certifierad som en Klass I-laserprodukt som uppfyller kraven i IEC 60825-1: 2007.

Klass 1-laserprodukter anses inte vara skadliga. Lasersystemet och skrivaren är konstruerade så att människor aldrig kommer i kontakt med laserstrålning överstigande klass 1 under normal drift, underhåll och föreskriven service.

Varning

Använd eller reparera aldrig skrivaren om skyddet till laser-/skannerenheten är borttaget. Den reflekterade strålen kan skada dina ögon, även om den är osynlig.

Vid användning av denna produkt ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador:

CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL. - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 - CLASS 3B。严禁打开，以免被不可见激光辐射泄漏灼伤

주 의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

Godkännandeinformation

Ozonsäkerhet

Produkten släpper ut mindre än 0.1 ppm ozon. I och med att ozon är tyngre än luft bör du sörja för god ventilation där du använder skrivaren.

Kvicksilversäkerhet

Innehåller kvicksilver, kassera enligt lokala, statliga och federala lagar (endast USA).

Energispar

Skrivaren innehåller avancerad teknik för att spara energi som minskar energiförbrukningen när den inte används aktivt.

Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid minskar energiåtgången automatiskt.

Namnet ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken i USA.

Om du vill veta mer om ENERGY STAR-programmet besöker du http://www.energystar.gov.

Modeller som är godkända enligt ENERGY STAR-specifikationerna är försedda med en ENERGY STAR-dekal. Kontrollera om skrivaren har en sådan.

Återvinning

Återvinn eller deponera produktens förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.

Godkännandeinformation

Endast Kina

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。
我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，
我们会及时为您提供服务。

Webbplats: http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION

Avfallshantering (kassera elektrisk och elektronisk utrustning)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Märkningen på produkten, tillbehören eller dokumentationen anger att produkten och de elektroniska komponenterna (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte ska kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra miljöskador och minska hälsorisken ska dessa skiljas från andra typer av avfall och återvinnas.

Hemanvändare bör antingen kontakta återförsäljaren som de köpte produkten av, eller kommunen för information om hur och var de kan lämna produkten för miljövänlig återvinning.

Kontorsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i inköpskontraktet. Den här produkten och dess elektriska komponenter ska inte blandas med annat kommersiellt avfall.

Endast för USA

Elektronikskrot ska återvinnas. Du kan ta reda på var närmaste återvinningsstation finns genom att besöka vår webbplats: www.samsung.com/recyclingdirect Du kan även ringa (877) 278 - 0799

Godkännandeinformation

Staten Kaliforniens förslag 65 varning (Endast USA)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

Endast Taiwan

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Radiofrekvensstrålning

FCC-information till användaren

Enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Den får användas om följande två villkor är uppfyllda:

- Enheten får inte ge upphov till skadlig interferens och
- enheten måste acceptera inkommande interferens, inklusive störningar som orsakar oönskad drift.

Apparaten har testats och funnits överensstämma med gränsvärdena för en digital enhet i klass B, enligt del 15 av FCC-reglementet. Gränsvärdena är framtagna för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostad. Utrustning ger upphov till, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan om den inte installeras och används enligt anvisningarna orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte inträffar i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagningen, vilket kan påvisas genom att stänga av och sedan sätta på utrustningen igen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat vägguttag eller en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.

- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker om du behöver hjälp.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den tillverkare som är ansvarig för produktöverensstämmelserna kan innebära att användaren inte längre får använda apparaten.

Kanadensiska bestämmelser för radiostörningar

Den digitala enheten överstiger inte de gränsvärden för klass B radiostörningar från digitala apparater såsom de anges i standarden för störningsorsakande utrusning, betecknad ”Digital Apparatus”, ICES-003 från Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

United States of America

De amerikanska federala myndigheterna för etermedier (FCC)

Avsiktlig sändning enligt del 15 i FCC

Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2,4/5 GHz kan finnas inbyggd i ditt skrivarsystem. Kapitlet gäller endast om dessa enheter finns i systemet. Läs på systemetiketten för att verifiera närvaron av trådlösa enheter.

Eventuella trådlösa enheter i ditt system är endast godkända för användning i USA om det finns ett FCC ID-nummer på systemetiketten.

FCC har angett en allmän riktlinje om 20 cm avstånd mellan apparaten och kroppen för användning av trådlösa enheter i närheten av kroppen (detta inkluderar inte extern utrustning). Apparaten ska inte användas närmare än 20 cm från kroppen när trådlösa enheter är påslagna. Utgångseffekten från den trådlösa enheten (eller de trådlösa enheterna), som kan finnas inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden för avgiven RF som FCC har angivit.

Denna sändare får inte samlokaliseras eller samköras med någon annan antenn eller sändare.

Godkännandeinformation

Enheten får användas om följande två villkor är uppfyllda: (1) Enheten får inte ge upphov till skadlig interferens, och (2) enheten måste acceptera inkommande interferens, inklusive störningar som orsakar oönskad drift av apparaten.

Användare får inte reparera trådlösa enheter på egen hand. Förändra dem inte på något sätt. Modifiering av trådlösa enheter innebär att du inte längre har tillstånd att använda dem. Kontakta tillverkaren för service.

FCC-deklaration för användning av trådlöst LAN

Vid installation och användning av kombinationen av sändare och antenn kan gränsvärdet för avgiven radiofrekvens om 1 mW/cm^2 överstigas på platser nära den installerade antennen. Därför ska användaren alltid iaktta ett minimiavstånd om 20 cm från antennen. Denna apparat kan inte samlokaliseras med en annan sändare och sändarantenn.

Endast Ryssland/Kazakstan/Vitryssland

EAC

Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея
Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Электроникс Ко. Лтд
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы
«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС
Заңды мекен-жайы:Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

Endast Tyskland

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Endast Turkiet

- RoHS

  EEE Yönetmeliğine Uygundur.
  This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.

Godkännandeinformation

Endast Thailand

Denna telekommunikationsutrustning stämmer i enlighet med NTC's tekniska krav.

Endast Kanada

Denna produkt överensstämmer med gällande tekniska specifikationer för Industry Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

REN-numret (Ringer Equivalence Number) används för att avgöra antalet enheter om kan vara anslutna till en telefonlinje. Termineringen på en uppkoppling kan bestå av alla kombinationer av enheter som uppfyller kravet att summan av REN för alla enheter inte överstiger fem. / L'indice d'equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

Faxmärkning

Enligt Telephone Consumer Protection Act från 1991 är all användning av dator eller annan elektronisk utrustning för att sända någon typ av meddelanden med hjälp av en faxtelefon förbjuden om inte varje sådant meddelande innehåller en tydlig marginal överst eller längst ned på varje skickad sida, eller på meddelandets första sida, som innehåller följande information:

1. Datum och tidpunkt för sändningen.
2. Identifiering av företaget eller den person som skickar meddelandet.
3. Telefonnumret till den sändande maskinen, företaget eller personen.

Telebolaget kan ändra sina kommunikationsmedel eller procedurer utifrån gällande behov om de inte står i strid med reglerna och förordningarna i FCC Part 68. Om sådana ändringar kan förväntas göra kundens utrustning inkompatibel med telebolagets kommunikationsfunktioner, eller kräva modifiering av sådan terminalutrustning eller på annat sätt materiellt påverka dess användning eller prestanda, ska kunden meddelas skriftligen om detta i god tid.

REN-nummer (Ringer Equivalence Number)

REN- och FCC-registreringsnumret för maskinen hittas på etiketten på maskinens under- eller baksida. Ibland är det nödvändigt att uppge dessa nummer till telebolaget.

Godkännandeinformation

REN-numret är ett mått på maskinens elektriska belastning på telefonlinjen och kan användas för att avgöra om linjen har överbelastats. Om du installerar flera typer av utrustning på samma telefonlinje kan det leda till olika problem när du ringer och tar emot samtal. Summan av alla REN-nummer för den utrustning som är ansluten till telefonlinjen ska vara mindre än fem för att undvika att telefonbolagets tjänst störs. I vissa fall kan det hända att fem REN-nummer inte kan användas på din telefonlinje. Om någon del av din telefonutrustning inte fungerar korrekt bör du genast koppla ur den från telefonlinjen eftersom telenätet annars kan skadas.

Utrustningen överensstämmer med Part 68 i FCC-reglementet och de krav som antagits av ACTA. På utrustningens baksida finns en etikett som bl.a. innehåller ett produktnummer i formatet US:AAAEQ##TXXXX. Om din telefonileverantör efterfrågar detta nummer måste du uppge det för dem.

FCC-reglerna anger att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända av tillverkaren kan innebära att användaren inte längre får använda apparaten. Om terminalutrustningen skadar telenätet måste telebolaget meddela kunden att tjänsten kan avbrytas. I de fall då det inte är praktiskt genomförbart att meddela kunden kan företaget tillfälligt avbryta tjänsten förutsatt att de:

a Meddelar kunden så snart som möjligt.

b Ger kunden tillfälle att korrigera utrustningsproblemet.

c Meddelar kunden om rättigheten att klaga hos Federal Communication Commission enligt de procedurer som fastställts i FCC Rules and Regulations Subpart E of Part 68.

Du bör också känna till att

- Maskinen är inte utformad för att anslutas till en digital växel.
- Om du tänker använda ett datormodem eller ett faxmodem på samma telelinjer som maskinen kan det leda till överförings- och mottagningsproblem för all utrustning. Det rekommenderas att du inte delar maskinens linje med annan utrustning än en vanlig telefon.
- Om ditt område ofta utsätts för blixtnedslag eller strömstörningar rekommenderar vi att du installerar ett strömskydd för både el- och teleledningarna. Du kan köpa strömskydd från din återförsäljare eller en annan tele- eller elektronikförsäljare.
- När du programmerar nödnummer och/eller ringer testsamtal till nödnummer, måste du i förväg kontakta larmcentralen (på ett annat nummer än nödnumret) om dina testavsikter. Larmoperatören ger dig anvisningar för hur du ska testa nödnumret.
- Maskinen får inte användas tillsammans med myntautomater eller för betalsamtal.
- Maskinen kan kopplas magnetiskt till hörselhjälpmedel.

Du kan på ett säkert sätt ansluta denna utrustning till telenätet med en vanlig väggkontakt, USOC RJ-11C.

Ersätta den anpassade kontakten (endast för Storbritannien)

Viktigt

Maskinens nätsladd är utrustad med en 13 A-standardkontakt (BS 1363) och har en 13 A-säkring. Om du byter eller undersöker säkringen måste du sätta tillbaka rätt säkring på 13 A. Du måste sedan sätta tillbaka säkringsskyddet. Om du har tappat bort säkringsskyddet ska du inte använda kontakten förrän du har ett nytt säkringsskydd.

Kontakta återförsäljaren.

Kontakten på 13 A är den vanligaste typen i Storbritannien och bör passa. Vissa byggnader (mestadels äldre) har emellertid inte uttag för en vanlig kontakt på 13 A. Då måste du köpa en lämplig nätkontaktsadapter. Ta inte bort den gjutna kontaktdelen.

Om du tar bort den gjutna kontaktdelen bör du göra dig av med den direkt. Du kan inte koppla in ny kabel på kontakten, och du kan få en elektrisk stöt om du sätter in den i ett uttag.

Viktig varning

Den här maskinen måste jordas.

Trådarna i nätsladden har följande färgkoder:

- **Grön och gul:** jord
- **Blå:** neutral
- **Brun:** spänningsförande

Om trådarna i din nätsladd inte matchar färgerna i din kontakt, gäller följande:

Du måste ansluta den gröna/gula tråden till stiftet märkt med ”E” eller med jordsymbolen eller till den gröna/gula eller gröna anslutningen.

Du måste koppla den blå tråden till stiftet som är märkt med ett ”N” eller är svartfärgat.

Du måste koppla den bruna tråden till stiftet som är märkt med ett ”L” eller är rödfärgat.

Du måste ha en säkring på 13 A i kontakten, adaptern eller elpanelen.

Godkännandeinformation

Deklaration om överensstämmelse (Länder i Europa)

Godkännanden och certifieringar

Härmed deklarerar Samsung Electronics att denna [C267xFW] uppfyller alla obligatoriska krav och andra relevanta regler och standarder i lågspänningsdirektivet (2006/95/EC), EMC-direktiv (2004/108/EC).

CE

Samsung Electronics intygar härmed att produkten [C267xFW] uppfyller kraven som anges i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning (1999/5/EG).

Denna deklaration om överensstämmelse finns på **www.samsung.com**, gå till Support > Filarkiv och ange skrivarens (MFP) namn så att motsvarande dokument visas.

1 januari 1995: Kommissionens direktiv 2006/95/EG om approximation av medlemsstaternas lagstiftning som avser lågspänningsutrustning.

1 januari 1996: Kommissionens direktiv 2004/108/EG om harmonisering av medlemsstaterna lagstiftning som avser elektromagnetisk kompatibilitet.

9 mars 1999: Kommissionens direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och terminalutrustning för telekommunikation och ömsesidigt erkännande av deras överensstämmelse. En undertecknad kopia av Declaration of Conformity, som definierar de relevanta direktiven och refererade normer kan erhållas från din representant för Samsung Co., Ltd.

EC-certifiering

Överensstämmelse med direktivet för radioutrustning och teleterminalutrustning (1999/5/EG)

Samsung-produkten har certifierats av Samsung gällande alleuropeisk terminalanslutning till det publika telefonnätet (PSTN) i enlighet med direktivet 1999/5/EG. Produkten har utformats för anslutning till det publika telefonnättet och till kompatibla icke-publika telefonväxlar i Europa.

Om det uppstår problem bör du i första hand vända dig till Euro QA Lab hos Samsung Electronics Co., Ltd.

Den här produkten har testats i enlighet med TBR21. Standardiseringsorganet för telekommunikation i Europa (ETSI) har publicerat ett rådgivande dokument (EG 201 121) som innehåller utförlig information om krav och nätverkskompatibilitet vad gäller TBR21-terminaler. Produkten har utvecklats med dokumentet i åtanke och är helt kompatibelt med däri angivna rekommendationer.

Godkännandeinformation

European Radio Approval-information (för produkter utrustade med av EU godkända radioenheter)

Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2.4/5 GHz kan finnas inbyggd i ditt skrivarsystem som är avsett för hemmabruk eller kontorsbruk. Kapitlet gäller endast om dessa enheter finns i systemet. Läs på systemetiketten för att verifiera närvaron av trådlösa enheter.

CE

Eventuella trådlösa enheter i ditt system får endast användas inom Europeiska Unionen eller associerade områden om det finns ett CE-märke, ett registreringsnummer från ett anmält organ och om varningssymbolen finns på systemetiketten.

Utgångseffekten från den trådlösa enheten, eller enheterna, som kan finnas inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden för avgiven RF som är fastställda av Europeiska kommissionen genom direktivet R&TTE.

Får användas i de europeiska staterna under trådlösa godkännanden:

EU-länder

Med restriktioner för användning:

EU

Enligt fransk lagstiftning får produkten endast användas inomhus.

EEA/EFTA-länder

Inga begränsningar för närvarande.

Deklaration om överensstämmelse med regler

Riktlinjer för trådlös utrustning

Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2.4/5 GHz kan finnas inbyggd i ditt skrivarsystem. Följande kapitel är en allmän översikt över den hänsyn som måste tas vid användning av trådlös utrustning.

Ytterligare begränsningar, försiktighetsåtgärder och varningar för vissa länder listas i avsnitten för dessa länder (eller grupper av länder). De trådlösa enheterna i ditt system är endast godkända för användning i de länder som anges på etiketten för radiogodkännande på märkskylten. Om det land som du ska använda den trådlösa enheten i inte finns med i listan kontaktar du den myndighet i landet som utfärdar godkännanden för radioutrustning för att få veta vilka bestämmelser som gäller. Användandet av trådlösa enheter är strikt reglerat och det är kanske inte tillåtet att använda dem.

Godkännandeinformation

Utgångseffekten från den trådlösa enheten (eller de trådlösa enheterna), som kan finnas inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden för avgiven RF som är kända för närvarande. Eftersom de trådlösa enheterna (som kan finnas inbyggda i din skrivare) utstrålar mindre energi än vad som anges i säkerhetsnormer och rekommendationer för radiosäkerhet, anser tillverkaren att enheterna tryggt kan användas. Oberoende av effektnivåerna bör du vidtaga åtgärder för att minimera kontakten mellan din kropp och de trådlösa enheterna under normal drift.

FCC anger en generell riktlinje om 20 cm avstånd mellan den trådlösa apparaten och kroppen för användning av trådlösa enheter i närheten av kroppen (detta inkluderar inte extern utrustning). Apparaten ska inte användas närmare än 20 cm från kroppen när trådlösa enheter är påslagna och sänder.

Denna sändare får inte samlokaliseras eller samköras med någon annan antenn eller sändare.

Vissa omständigheter kräver restriktioner vid användning av trådlösa enheter. Exempel på vanliga restriktioner listas nedan:

Trådlös kommunikation med radiofrekvens kan störa utrustningen på flygplan. Nuvarande regler inom civilflyget kräver att trådlösa enheter stängs av i flygplan. Kommunikationsenheter med IEEE 802.11 (också känt som trådlöst Ethernet) och Bluetooth är exempel på enheter som använder trådlös kommunikation.

I miljöer där risk för störningar på andra enheter eller tjänster är skadlig eller anses vara skadlig, kan möjligheten att använda trådlösa enheter vara begränsad eller förbjuden. Flygplatser, sjukhus och platser där syrgas eller brännbara gaser finns i atmosfären är några exempel där användningen av trådlösa enheter kan vara begränsad eller förbjuden. Om du är osäker på om det är tillåtet att använda trådlösa enheter på den plats där du befinner dig, ska du först kontakta tillämplig myndighet för att få ett godkännande innan du sätter på den trådlösa enheten.

Varje land har egna restriktioner för användning av trådlösa enheter. Eftersom ditt system är försett med en trådlös enhet, ska du vid resa mellan länder kontrollera med den lokala myndighet som utfärdar godkännanden för användning av trådlösa enheter vilka restriktioner som gäller för resa till det aktuella landet, innan du reser dit.

Om ditt system levererades med en inbyggd trådlös enhet, ska du inte använda denna innan du stängt alla luckor och skärmar och systemet är fullständigt monterat.

Användare får inte reparera trådlösa enheter på egen hand. Förändra dem inte på något sätt. Modifiering av trådlösa enheter innebär att du inte längre har tillstånd att använda dem. Kontakta tillverkaren för service.

Använd endast drivrutiner som är godkända i det land där enheten ska användas. Läs i tillverkarens Systemåterställningssats, eller kontakta tillverkarens tekniska support för ytterligare information.

Godkännandeinformation

Endast Kina

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	O	O	O	O	O	O
金属 (机箱)	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCA)	X	O	O	O	O	O
电缆 / 连接器	X	O	O	O	O	O
电源设备	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
机械部件	X	O	O	O	O	O
卡盒部件	X	O	O	O	O	O
定影部件	X	O	O	O	O	O
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	O	O	O	O
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	O	O	O	O	O
印刷电路板部件 (PBA)	X	O	O	O	O	O
墨粉	O	O	O	O	O	O
滚筒	O	O	O	O	O	O

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Copyright

© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Användarhandboken tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i handboken kan ändras utan förvarning.

Samsung Electronics är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta skadeståndskrav som kan uppstå som en följd av eller i samband med användningen av denna användarhandbok.

- Samsung och Samsung-logotypen är varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows Server 2008 R2 är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint, och Outlook är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android and Gmail är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., vilka har registrerats i USA och i andra länder.
- AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.
- Alla övriga varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

Licensinformation om öppen källkod finns i filen '**LICENSE.txt**' på den medföljande cd-skivan.

REV. 1.00

Bruksanvisning

Samsung Multifunction ProXpress

C267x series

AVANCERAD

I den här bruksanvisningen finns information om installation, avancerade inställningar, användning och felsökning i olika operativsystem.

Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla länder.

GRUNDLÄGGANDE

I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar, använder och felsöker skrivaren i Windows.

AVANCERAD

1. Programvaruinstallation

Installation för Mac 151
Ominstallation för Mac 152
Linux-installation 153
ominstallation för Linux 154

2. Använda en nätverksansluten skrivare

Nyttiga nätverksprogram 156
Installation av trådbundet nätverk 158
Installera drivrutinen via nätverk 161
IPv6-konfiguration 169
Installation av trådlöst nätverk 172
Samsung Mobile Print 191
Använda NFC-funktionen 192
AirPrint 199
Google Cloud Print™ 200

3. Nyttiga inställningsmenyer

Utskrift 204
Kopiera 206
Skanning 210
Faxa 213
Systeminst. 217
Jobbstatus 228
Eco 229
USB direkt 230
Dokumentbox 231
Skanna till Cloud 232

4. Specialfunktioner

Höjdjustering 234
Spara e-postadresser 235
Mata in olika tecken 237
Inställning av faxens adressbok 239
Registrera behöriga användare 242
Utskriftsfunktioner 243
Skanningsfunktioner 258

Faxfunktioner 268
Använda delade mappar 277
Använda valfri enhetsfunktioner 278

5. Nyttiga administreringsverktyg

Åtkomst till administreringsverktyg 280
Easy Capture Manager 281
Samsung Easy Color Manager 282
Samsung AnyWeb Print 283
Easy Eco Driver 284
Använda SyncThru™ Web Service 285
Använda Samsung Easy Document Creator 289
Använda Samsung Easy Printer Manager 290
Använda Samsung skrivarens status 293
Använda Samsung printer experience 295

6. Felsökning

Problem med pappersmatning 302
Problem med strömförsörjning och kablar 303
Utskriftsproblem 304
Problem med utskriftskvalitet 308
Kopieringsproblem 316
Skanningsproblem 317
Faxproblem 319
Problem med operativsystemet 321

1. Programvaruinstallation

I det här kapitlet finns information om hur du installerar nödvändig och nyttig programvara för kabelanslutna skrivare. Med en lokalt ansluten skrivare menas en skrivare som är kopplad till datorn via en USB-kabel. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk hoppar du över stegen nedan och går till avsnittet om installation av drivrutin för en nätverksansluten skrivare (se ”Installera drivrutinen via nätverk” på sidan 161).

- **Installation för Mac** **151**
- **Ominstallation för Mac** **152**
- **Linux-installation** **153**
- **ominstallation för Linux** **154**

- Om du använder Windows hänvisar vi till den grundläggande bruksanvisningen för information om hur du installerar drivrutinen till skrivaren (se ”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 25).
- Använd en USB-kabel som ej är längre än 3 meter.

Installation för Mac

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



3 Dubbelklicka på symbolen för CD-ROM som visas på ditt skrivbord.

•I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i **Finder**.

4 Dubbelklicka på symbolen **Installer OS X** i mappen **MAC_Installer**.

5 Klicka på **Continue**.

6 Läs licensavtalet och klicka på **Continue**.

7 Klicka på **Agree** för att godkänna licensavtalet.

8 Klicka på **Install**. Alla komponenter som krävs för att använda skrivaren installeras.

Om du väljer **Customize** kan du välja vilka komponenter som ska installeras.

9 Ange lösenordet och klicka på **OK** (eller **Install Software**).

10 Välj **USB Connected Printer** på skärmen **Printer Connection Type** och klicka på **Continue**.

11 Klicka på **Add Printer** för att välja skrivare och lägga till den i listan.

Om din enhet stödjer fax, klicka på knappen **Add Fax** för att välja din fax och lägga den till din faxlista

12 Klicka på **Fortsätt**.

13 Klicka på **Close** när installationen är klar.

Ominstallation för Mac

Om skrivardrivrutinen inte fungerar korrekt kan du avinstallera drivrutinen och installera om den.

1. Öppna mappen **Applications** > **Samsung** > **Printer Software Uninstaller**.
2. För att avinstallera skrivarprogramvara, klicka på **Continue**.
3. Välj vilket program som ska avinstalleras och klicka på **Uninstall**.
4. Ange lösenordet och klicka på **OK**.
5. När programmet har avinstallerats klickar du på **Close**.

Om det redan finns en skrivare tar du bort den från **Print Setup Utility** eller **Print & Fax**.

Linux-installation

Du måste hämta programvarupaket för Linux från Samsung:s webbplats om du vill installera skrivarprogramvaran (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar).

Installera Unified Linux Driver-paketet

Du måste logga in som superanvändare (root) för att kunna installera programvaran för skrivaren. Be din systemadministratör om hjälp om du inte är superanvändare.

1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
2. Kopiera **Unified Linux Driver**-paketet till ditt system.
3. Öppna terminalprogrammet och gå till mappen du kopierade paketet till.
4. Packa upp paketet.
5. Flytta till mappen **uld**.
6. Kör kommandot "./**install.sh**" (om du inte är inloggad som root ska du köra kommandot med "**sudo**" som "**sudo ./install.sh**")
7. Fortsätt installationen.
8. När installationen är klar startar du utskriftsfunktionen (gå till **System** > **Administration** > **Printing** eller kör kommandot "**system-config-printer**" i terminalprogrammet).
9. Klicka på knappen **Add**.
10. Välj skrivare.
11. Klicka på knappen **Forward** och lägg till den i systemet.

ominstallation för Linux

Om skrivardrivrutinen inte fungerar korrekt kan du avinstallera drivrutinen och installera om den.

1. Öppna **Terminal**.
2. Flytta till mappen **uld** som packats upp från paketet **Unified Linux Driver**.
3. Kör kommandot "./**uninstall.sh**" kommandot (om du inte är inloggad som root ska du köra kommandot med "**sudo**" som "**sudo ./uninstall.sh**")
4. Fortsätt avinstallationen.

2. Använda en nätverksansluten skrivare

Det här kapitlet innehåller steg för steg-anvisningar om hur du installerar den nätverksanslutna skrivaren och dess programvara.

- **Nyttiga nätverksprogram** 156
- **Installation av trådbundet nätverk** 158
- **Installera drivrutinen via nätverk** 161
- **IPv6-konfiguration** 169
- **Installation av trådlöst nätverk** 172
- **Samsung Mobile Print** 191
- **Använda NFC-funktionen** 192
- **AirPrint** 199
- **Google Cloud Print™** 200

Enheter och funktioner som stöds kan variera beroende på vilken modell du använder (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).

Nyttiga nätverksprogram

Det finns flera program som underlättar nätverksinställningarna i nätverksmiljö. Särskilt för nätverksadministratören är det möjligt att hantera flera skrivare i nätverket.

- Ange först IP-adressen innan du använder programmen nedan.
- Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla modeller och i alla länder (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).

SyncThru™ Web Service

En webbserver på nätverksskrivaren finns varifrån du kan göra följande (se ”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 285):

- Kontrollera förbrukningsmaterial och status.
- Anpassa skrivarinställningarna.
- Aktivera e-postavisering. När du har aktiverat aviseringen skickas ett e-postmeddelande med skrivarstatus (tonerkassettens status och eventuellt skrivarfel) automatiskt till en viss e-postadress.
- Konfigurera nätverksparametrarna som krävs för att skrivaren ska kunna ansluta till olika nätverksmiljöer.

SyncThru™ Web Admin Service

En webbaserad maskinhanteringslösning för nätverksadministratörer. SyncThru™ Web Admin Service är en smidig lösning för hantering av nätverksenheter. Du kan exempelvis fjärrövervaka och fjärrfelsöka skrivare så länge du har tillgång till företagets nätverk.

- Hämta programmet från Samsung webbplats (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Support eller Nedladdningar).

Installation av trådbundet nätverk via SetIP

Med det här hjälpprogrammet kan du ange ett nätverkskort och manuellt konfigurera IP-adresser för användning med TCP/IP-protokollet.

- Se ”Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Windows)” på sidan 158.
- Se ”Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Mac)” på sidan 159.
- Se ”Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Linux)” på sidan 160.

Nyttiga nätverksprogram

- Skrivaren stödjer inte nätverksporten, den kan inte använda denna funktion (se ”Baksida” på sidan 21).
- Det här programmet är inte kompatibelt med TCP/IPv6.

Installation av trådbundet nätverk

Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport

Du kan skriva ut en **nätverkskonfigurationsrapport** från skrivarens kontrollpanel. Där visas skrivarens aktuella nätverksinställningar. På så vis blir det lättare att konfigurera nätverket.

- Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Rapport** > **Nätverkskonfiguration** på pekskärmen.

Med hjälp av **nätverkskonfigurationsrapporten** kan du ta reda på skrivarens MAC-adress och IP-adress.

Exempel:

- MAC-adress: 00:15:99:41:A2:78
- IP adress: 169.254.192.192

Ange en IP-adress

- Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda den här funktionen (se ”Baksida” på sidan 21).
- Det här programmet är inte kompatibelt med TCP/IPv6.

Först måste du ange en IP-adress för utskrifter och hantering via nätverk. I de flesta fall tilldelas en ny IP-adress automatiskt av en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) i nätverket.

Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Windows)

Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via **Kontrollpanelen** > **Säkerhetscenter** > **Windows-brandväggen**.

Följande anvisningar kan variera något beroende på modell.

1. Hämta programvaran från Samsungs webbplats. Packa sedan upp filen och installera den. (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Support eller Nedladdningar).
2. Följ anvisningarna i installationsfönstret.
3. Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel.
4. Starta skrivaren.
5. Öppna **Starta**-menyn i Windows och välj **Alla program** > **Samsung Printers** > **SetIP** > **SetIP**.
6. Klicka på -ikonen (tredje från vänster) i fönstret SetIP, varefter TCP/IP-konfigurationsfönstret öppnas.

Installation av trådbundet nätverk

7 Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret. I ett företagsintranät måste du kanske få den här informationen av en nätverksadministratör innan du kan fortsätta.

Ta reda på MAC-adressen via **Nätverkskonfigurationsrapporten** och ange den utan kolon (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 158). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.

8 Klicka på **Verkställ** och sedan på **OK**. Skrivaren skriver automatiskt ut **Nätverkskonfigurationsrapporten**. Kontrollera att alla inställningar är korrekta.

Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Mac)

Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via **System Preferences** > **Security** (eller **Security & Privacy**) > **Firewall**

Följande anvisningar kan variera något beroende på modell.

1 Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel.

2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



3 Dubbelklicka på symbolen för cd:n som visas på ditt skrivbord.

•I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i Finder.

4 Dubbelklicka på symbolen **Installer OS X** i mappen **MAC_Installer**.

5 Klicka på **Continue**.

6 Läs licensavtalet och klicka på **Continue**.

7 Klicka på **Agree** för att godkänna licensavtalet.

8 Klicka på **Install**. Alla komponenter som krävs för att använda skrivaren installeras.

Om du väljer **Customize** kan du välja vilka komponenter som ska installeras.

9 Ange lösenordet och klicka på **OK** (eller **Install Software**).

Installation av trådbundet nätverk

10 Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på datorn. Klicka på **Continue**.

11 Välj **Network Connected Printer** (**Wired** eller **Wireless**) på skärmen **Printer Connection Type** och klicka på knappen **Set IP Address**.

12 Klicka på -ikonen (tredje från vänster) i fönstret SetIP, varefter TCP/IP-konfigurationsfönstret öppnas.

13 Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret. I ett företagsintranät måste du kanske få den här informationen av en nätverksadministratör innan du kan fortsätta.

Ta reda på MAC-adressen via **Nätverkskonfigurationsrapporten** och ange den utan kolon (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 158). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.

14 Klicka på **Apply** och sedan på **OK**. Skrivaren skriver automatiskt ut **Nätverkskonfigurationsrapporten**. Kontrollera att alla inställningar är korrekta.

Konfigurera IPv4-adress med programmet SetIP (Linux)

Innan du använder SetIP måste du inaktivera brandväggen via **System Preferences** eller **Administrator**.

Följande anvisningar kan variera något beroende på modell och operativsystem.

1 Ladda ned SetIP-program från Samsungs webbplats och packa upp det.

2 Dubbelklicka på filen**SetIPApplet.html** i mappen **cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/utils** .

3 Klicka för att öppna TCP/IP-konfigurationsfönstret.

4 Ange skrivarens nya information i konfigurationsfönstret. I ett företagsintranät måste du kanske få den här informationen av en nätverksadministratör innan du kan fortsätta.

Ta reda på MAC-adressen via **Nätverkskonfigurationsrapporten** och ange den utan kolon (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 158). Skriv t.ex. 00:15:99:29:51:A8 som 0015992951A8.

5 Skrivaren skriver automatiskt ut **Nätverkskonfigurationsrapporten**.

Installera drivrutinen via nätverk

- Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgänliga för alla modeller och i alla länder (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).
- Om skrivaren inte stödjer nätverkets gränssnitt kan den inte använda den här funktionen (se ”Baksida” på sidan 21).
- Du installerar drivrutinen från programvaru-cd:n. Om du använder Windows väljer du skrivardrivrutinen och programvaran i fönstret **Välj vilken programvara och vilka verktyg som ska installeras**.

Windows

Det kan hända att brandväggen blockerar nätverksanslutningen. Innan du ansluter enheten kan du prova att inaktivera datorns brandvägg.

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen. Skrivarens IP-adress måste även ha angetts (se ”Ange en IP-adress” på sidan 158).

2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



Om installationsfönstret inte försvinner, klicka på **Starta** > **Alla program** > **Tillbehör** > **Kör**.

X:**Setup.exe** och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar. Klicka därefter på **OK**.

•Windows 8

Om installationsfönstret inte visas från **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök** > **Apps(Appar)**och sök efter **Kör**. Skriv in X:\Setup.exe, och ersätt “X” med bokstaven som representerar din CD-ROM-enhet och klicka på **OK**.

Om fönstret “**Peka för att välja vad som händer med skivan**.” visas, klicka på fönstret och välj **Run Setup.exe**.

3 Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret. Klicka därefter på **Nästa**.

Installera drivrutinen via nätverk

4 Välj **Network** på skärmen **Skrivaranslutningstyp**.

5 Följ anvisningarna i installationsfönstret.

Från Starta i Windows 8

- V4-drivrutinen laddas ned automatiskt från Windows Update om din dator är ansluten till internet. Du kan även ladda ned drivrutinen manuellt från Samsung webbplats: www.samsung.com > hitta din produkt > Support eller nedladdningar.
- **Samsung Printer Experience** finns för nedladdning via **WindowsLagra**. Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda Windows**Store(Lagra)**.

a Från **Charms(Snabbknappar)**, väljer du **Sök**.

b Klicka på **Store(Lagra)**.

c Sök och klicka på **Samsung Printer Experience**.

d Klicka på **Installera**.

- Om du installerar drivrutinen med hjälp av den tillhörande CD:n med mjukvaran på, installeras inte V4-drivrutinen. Om du vill använda V4-drivrutinen från **Skrivbord** kan du ladda ner den från Samsung webbplats: www.samsung.com > hitta din produkt > Support eller nedladdningar.
- Samsungs verktyg för skrivarhantering installeras separat från den medföljande programvaru-cd:n.

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen. Skrivarens IP-adress måste även ha angetts (se ”Ange en IP-adress” på sidan 158).

2 Från **Charms(Snabbknappar)**, välj **Inställningar** > **Ändra datorinställningar** > **Enheter**.

3 Klicka på **Lägg till en enhet**.

Maskinerna som upptäcks visas på skärmen.

4 Klicka på modellnamnet eller värdnamnet du vill använda.

Du kan skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport från skrivarens kontrollpanel som visar maskinens aktuella värdnamn. (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 182).

5 Drivrutinen installeras automatiskt från **Windows Update**.

Tyst installationsläge

Tyst installationsläge är en installationsmetod som inte kräver någon åtgärd från användaren. När du har startat installationen installeras maskinens drivrutiner och programvara automatiskt på datorn. Starta den tysta installationen genom att skriva ***/s*** eller ***/S*** i kommandofönstret.

Installera drivrutinen via nätverk

Kommandoradsparametrar

I följande tabell visas de kommandon som kan användas i kommandofönstret.

Den följande kommandoraden används och utförs när kommandot används tillsammans med **/s** eller **/S**. **/h**, **/H** och **/?** är dock särskilda kommandon som kan användas separat.

Kommandorad	Definition	Beskrivning
/s eller /S	Startar tyst installation.	Installerar maskindrivrutiner utan att det krävs någon åtgärd från användaren eller visas i användargränssnittet.

Kommandorad	Definition	Beskrivning
/p”<portnamn>” eller /P”<portnamn>”	Anger skrivarporten. Nätverksporten skapas via standardportmonitorn för TCP/IP. För lokala portar måste porten finnas på datorn innan den kan anges med det här kommandot.	Skrivarportnamnet kan anges som en IP-adress, värdnamn, lokalt USB-portnamn, IEEE1284-portnamn eller nätverkssökväg. Exempel: • /p”xxx.xxx.xxx.xxx” där ”xxx.xxx.xxx.xxx” avser nätverksskrivarens IP-adress. /p”USB001”, /P”LPT1:”, /p”värdnamn” • /p"\\datornamn\delad_skrivare" eller "\\xxx.xxx.xxx.xxx\delad_skrivare" där, "\\datornamn\delad_skrivare" eller "\\xxx.xxx.xxx.xxx\delad_skrivare" anger nätverkssökvägen till skrivaren genom att ange två snedstreck, datornamnet eller den lokala IP-adressen till datorn som delar skrivaren, och därefter resursnamnet för skrivaren.

Installera drivrutinen via nätverk

Kommandorad	Definition	Beskrivning
/a”<målsökväg>”eller /A”<målsökväg>”	Anger en målsökväg för installationen. Målsökvägen måste vara en fullständig sökväg.	Eftersom maskindrivrutiner ska installeras på en OS-specifik plats gäller detta kommando endast för tillämpningsprogram.
/n”<skrivarnamn>” eller /N”<skrivarnamn>”	Anger skrivarnamnet. Skrivarinstansen skapas som det angivna skrivarnamnet.	Med den här parametern kan du lägga till önskade skrivarinstanser.
/nd eller /ND	Anger att en installerade drivrutinen inte ska användas som standardmaskindrivrutin.	Den installerade maskindrivrutinen blir inte standardmaskindrivrutin på systemet om det finns minst en installerad skrivardrivrutin. Om det inte finns någon installerad maskindrivrutin används inte det här alternativet eftersom den installerade skrivardrivrutinen blir standardmaskindrivrutin i Windows.
/x eller /X	Angänder befintliga maskindrivrutinfiler till att skapa en skrivarinstans om den redan har installerats.	Med det här kommandot kan du installera en skrivarinstans som använder installerade skrivardrivrutinfiler utan att installera ytterligare en drivrutin.
/up”<skrivarnamn>” eller / UP”<skrivarnamn>”	Tar endast bort den angivna skrivarinstansen och inte drivrutinsfilerna.	Med det här kommandot tar du endast bort den angivna skrivarinstansen från systemet utan att andra skrivardrivrutiner påverkas. Inga skrivardrivrutinfiler tas bort.
/d eller /D	Avinstallerar alla enhetsdrivrutiner och program från systemet.	Med det här kommandot avinstalleras alla installerade enhetsdrivrutiner och applikationsprogram från systemet.
/v”<delningsnamn>” eller / V”<delningsnamn>”	Delar ut den installerade maskinen och lägger till andra tillgängliga plattformsdrivrutiner för Peka och skriv ut.	Alla maskindrivrutiner som stöds i den aktuella Windows-versionen installeras på systemet och delas ut med det angivna <delningsnamnet> för Peka och skriv ut.

Installera drivrutinen via nätverk

Kommandorad	Definition	Beskrivning
/o eller /O	Öppnar mappen **Skrivare och fax** efter installationen.	Med det här kommandot öppnas mappen **Skrivare och fax** efter den tysta installationen.
/h, /H eller /?	Visar hjälp för kommandoraden.	

Mac

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.

2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



3 Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen som dyker upp på ditt skrivbord.

•I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i **Finder**.

4 Dubbelklicka på symbolen **Installer OS X** i mappen **MAC_Installer**.

5 Klicka på **Continue**.

6 Läs licensavtalet och klicka på **Continue**.

7 Klicka på **Agree** för att godkänna licensavtalet.

8 Klicka på **Install**. Alla komponenter som krävs för att använda skrivaren installeras.

Om du väljer **Customize** kan du välja vilka komponenter som ska installeras.

9 Ange lösenordet och klicka på **OK** (eller **Install Software**).

10 Välj **Network Connected Printer(Wired or Wireless)** på skärmen **Printer Connection Type** och klicka på knappen **Continue**.

11 Klicka på **Add Printer** för att välja skrivare och lägga till den i listan.

12 Klicka på **IP** och välj **HP JetDirect - Socket** i **Protocol**.

13 Ange skrivarens IP-adress i fältet **Address**.

14 Ange könamn i fältet **Queue**. Om du inte kan ta reda på utskriftsskrivarens könamn ska du försöka med standardkön först.

15 Om det automatiska valet inte fungerar väljer du **Select Printer Software** och väljer maskinnamnet i **Print Using**.

16 Klicka på **Add**.

Installera drivrutinen via nätverk

17 Klicka på **Continue**.

18 Klicka på **Close** när installationen är klar.

Linux

Du måste hämta programvarupaket för Linux från Samsung:s webbplats om du vill installera skrivarprogramvaran (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Support eller Nedladdningar).

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen. Skrivarens IP-adress måste även ha angetts.

2 Kopiera **Unified Linux Driver**-paketet till ditt system.

3 Öppna terminalprogrammet och gå till mappen du kopierade paketet till.

4 Packa upp paketet.

5 Flytta till mappen **uld**.

6 Kör kommandot "./**install.sh**" (om du inte är inloggad som root ska du köra kommandot med "**sudo**" som "**sudo ./install.sh**")

7 Fortsätt installationen.

8 När installationen är slutförd, starta funktionen **Utskrift** (Gå till **System** > **Administration** > **Utskrift** meny eller kör “**system-config-printer**” command i terminalprogrammet)

9 Klicka på knappen **Lägg till**.

10 Välj **AppSocket/HP JetDirect** och ange din maskins IP-address.

11 Klicka på knappen **Forward** och lägg till den i systemet.

UNIX

- Kontrollera först att skrivaren har stöd för UNIX innan du installerar drivrutinen för UNIX (se ”Operativsystem” på sidan 7).
- Ange inte citationstecknen som omgärdar kommandona i den här bruksanvisningen.
- Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla modeller och i alla länder (se ”Operativsystem” på sidan 7).

Du måste först installera paketet med drivrutinen för UNIX och konfigurera skrivaren innan du kan börja använda den. Du måste hämta drivrutinspaketet för UNIX från Samsungs webbplats om du vill installera skrivarprogramvaran (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Support eller Nedladdningar).

Installera drivrutinen via nätverk

Installera skrivardrivrutinspaketet för UNIX

Installationen går till på samma sätt för alla varianter av UNIX-operativsystem som omnämns.

1 Från Samsungs webbplats hämtar du UNIX-paketet och packar upp det på datorn.

2 Se till att du har root-behörighet.

“**su -**”

3 Kopiera lämpligt drivrutinsarkiv till UNIX-måldatorn.

Se administratörshandboken för UNIX-operativsystemet för mer information.

4 Packa upp skrivardrivrutinspaketet för UNIX.

På IBM AIX anger du följande kommandon:

“**gzip -d <** ange namnet på paketet **| tar xf -**”

5 Gå till katalogen som har packats upp.

6 Kör installationsskriptet.

“**./install –i**”

install är den installationsskriptfil som används för att installera eller avinstallera skrivardrivrutinspaketet för UNIX.

Använd kommandot **chmod 755 install** för att tillåta installationsskriptet.

7 Kör kommandot “**./install –c**” för att verifiera installationen.

8 Kör **installprinter** från kommandoraden. Fönstret **Add Printer Wizard** öppnas. Konfigurera skrivaren i det här fönstret enligt följande anvisningar:

På vissa UNIX-operativsystem (exempelvis Solaris 10) kan det hända att en nyligen tillagd skrivare inte är aktiverad och/eller inte accepterar jobb. Kör i så fall följande två kommandon i terminalfönstret som root:

“**accept <printer_name>**”

“**enable <printer_name>**”

Installera drivrutinen via nätverk

Avinstallera skrivardrivrutinspaketet

Använd avinstallationsverktyget om du vill ta bort den installerade skrivaren från systemet.

a Kör kommandot **uninstallprinter** från terminalen.
Uninstall Printer Wizard öppnas.
De installerade skrivarna visas i listrutan.

b Välj vilken skrivare som ska tas bort.

c Klicka på **Delete** för att ta bort skrivaren från systemet.

d Kör kommandot "**./install –d**" för att avinstallera hela paketet.

e För att verifiera att avinstallationen lyckades kör du kommandot "**./install –c**".

Om du vill ominstallera binärer använder du kommandot "**./install –i**".

Konfigurera skrivaren

Om du vill lägga till skrivaren till UNIX-systemet kör du 'installprinter' från kommandoraden. Fönstret med guiden Lägg till ny skrivare öppnas. Installera skrivaren i det här fönstret enligt följande steg:

1 Ange skrivarens namn.

2 Välj lämplig skrivarmodell i modellistan.

3 Skriv en beskrivning som motsvarar skrivarens typ i fältet **Type**. Detta är valfritt.

4 Ange en skrivarbeskrivning i fältet **Description**. Detta är valfritt.

5 Ange en skrivarplats i fältet **Location**.

6 Ange skrivarens IP-adress eller DNS-namn i textrutan **Device** för nätverksanslutna skrivare. På IBM AIX med **jetdirect Queue type** fungerar endast DNS-namn. Numeriska IP-adresser är inte tillåtna.

7 **Queue type** visar anslutningen som **lpd** eller **jetdirect** i motsvarande listruta. Dessutom är typen **usb** tillgänglig i Sun Solaris.

8 Välj **Copies** för att ange antal kopior.

9 Markera alternativet **Collate** för att ta emot redan sorterade kopior.

10 Markera alternativet **Reverse Order** för att ta emot kopior i omvänd ordning.

11 Markera alternativet **Make Default** för att använda skrivaren som standardskrivare.

12 Klicka på **OK** för att lägga till skrivaren.

IPv6-konfiguration

IPv6 stöds endast fullt ut under Windows Vista eller senare.

Om IPv6-nätverket inte verkar fungera bör du återställa alla nätverksinställningar till ursprungsinställningarna och försöka igen med **Rensa inställningar**:

- Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Nätverksinställning** > **Rensa inställningar** på pekskärmen.

Skrivaren har stöd för följande IPv6-adresser för utskrift och hantering via nätverk.

- **Link-local Address**: Egenkonfigurerad lokal IPv6-adress (Adressen börjar med FE80).
- **Stateless Address**: IPv6-adress som konfigurerats automatiskt av en nätverksrouter.
- **Stateful Address**: IPv6-adress som konfigurerats av en DHCPv6-server.
- **Manual Address**: IPv6-adress som konfigurerats manuellt av en användare.

Om du vill använda IPv6-nätverksmiljön följer du förfarandet nedan för att använda IPv6-adressen.

Via kontrollpanelen

Aktivera IPv6

Menysystemet kan skilja sig från modell till modell (se ”Menykarta” på sidan 30).

1. Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Nätverksinställning** > **TCP/IP (IPv6)** > **Aktivera IPv6** på pekskärmen.
2. Välj **På** för att aktivera.
3. Stäng av skrivaren och slå på den igen.

Vi installation av drivrutiner ska du inte konfigurera både IPv4 och IPv6. Vi rekommenderar installation av antingen IPv4 eller IPv6.

Konfigurering av DHCPv6-adressen.

Om det finns en DHCPv6-server i nätverket kan du ange något av följande alternativ som standard för dynamisk värdkonfigurering.

IPv6-konfiguration

1 Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Nätverksinställning** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6-konfig.** på pekskärmen.

2 Ange det önskade värdet.

- **DHCPv6-adress**: Använd alltid DHCPv6 oavsett av om routern efterfrågar det.
- **DHCPv6 av**: Använd aldrig DHCPv6 oavsett av om routern efterfrågar det.
- **Router**: Använd endast DHCPv6 när det efterfrågas av en router.

Via SyncThru™ Web Service

Aktivera IPv6

1 Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer. Ange skrivarens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och tryck på Enter eller klicka på **Gå**.

2 Om det är första gången du använder **SyncThru™ Web Service** måste du logga in som administratör. Ange de användaruppgifter som anges nedan. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra förinställt lösenord.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

3 Fönstret **SyncThru™ Web Service** öppnas. Flytta muspekaren till **Settings** i den översta menyraden och klicka på **Network Settings**.

4 Klicka på **TCP/IPv6** till vänster på webbsidan.

5 Markera kryssrutan **IPv6 Protocol**.

6 Klicka på knappen **Apply**.

7 Stäng av skrivaren och slå på den igen.

IPv6-konfiguration

- Du kan också ställa in DHCPv6.
- För manuell inställning av DHCPv6-adressen:
  Markera kryssrutan **Manual Address**. Textrutan **Address/Prefix** aktiveras. Ange resten av adressen (till exempel 3FFE:10:88:194::**AAAA**. A motsvaras av det hexadecimala värdet 0 till 9 eller A till F).

Konfigurering av IPv6-adresser

1 Starta en webbläsare (exempelvis Internet Explorer) som har stöd för IPv6-adresser.

2 Välj någon av IPv6-adresserna (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) från **Nätverkskonfigurationsrapporten** (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 158).

- **Link-local Address**: Egenkonfigurerad lokal IPv6-adress (Adressen börjar med FE80).
- **Stateless Address**: IPv6-adress som konfigurerats automatiskt av en nätverksrouter.
- **Stateful Address**: IPv6-adress som konfigurerats av en DHCPv6-server.
- **Manual Address**: IPv6-adress som konfigurerats manuellt av en användare.

3 Ange IPv6-adresserna (t.ex. http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

Adressen måste omges av [ ]-klamrar.

Installation av trådlöst nätverk

Komma igång

Mer om nätverkstyper

Normalt kan du bara ha en anslutning mellan datorn och skrivaren samtidigt.

	**Infrastrukturläge** Det är en miljö som vanligen används i hem, på mindre kontor och på hemmakontor. I detta läge används en åtkomstpunkt för trådlös kommunikation med skrivaren.
	**Ad hoc-läge**[a] Det här läget använder inte en åtkomstpunkt. Den trådlösa datorn och den trådlösa maskinen kommunicerar direkt.

a. C2670-modellen stödjer inte Ad hoc-läge.

Namn på trådlöst nätverk och lösenord

Trådlösa nätverk kräver högre säkerhet, så när en åtkomstpunkt ställs in första gången skapas ett nätverksnamn (SSID), och en säkerhetstyp och ett lösenord anges. Fråga din nätverksadministratör om denna information innan du fortsätter med maskininstallationen.

Installation av trådlöst nätverk

Introduktion av trådlösa inställningsmetoder

Du kan göra trådlösa inställningar antingen från skrivaren eller från datorn. Välj inställningsmetod från nedanstående tabell.

- Vissa typer av konfiguration av trådlösa nätverk finns kanske inte beroende på modellen eller landet.
- Se kapitlet om felsökning (”Problemlösning för trådlöst nätverk” på sidan 187) om det uppstår problem vid den trådlösa inställningen eller installationen av drivrutinen.
- Det är högst rekommenderat att du ställer in lösenordet på åtkomstpunkter. Om du inte ställer in lösenordet på åtkomstpunkter är det möjligt att de exponeras för illegal åtkomst från okända maskiner som till exempel datorer, smarta mobiler och skrivare. Se användarguiden för åtkomstpunkten för hur du ställer in lösenord.

Anslutningstyp		Beskrivning & referens
Med åtkomstpunkt		• Se ”Konfigurera på pekskärmen” på sidan 174. • Information för Windows finns i ”Åtkomstpunkt via USB-kabel (rekommenderas)” på sidan 177. • Information för Mac finns i ”Åtkomstpunkt via USB-kabel (rekommenderas)” på sidan 179. • Se ”Använda nätverkskabel” på sidan 182.
Utan åtkomstpunkt	**Använda Ad hoc-läge**[a]	Ej tillgänglig
	Använda Wi-Fi Direct	Se ”Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter” på sidan 185.

a. C2670-modellen stödjer inte Ad hoc-läge.

Installation av trådlöst nätverk

Konfigurera på pekskärmen

Innan du börjar måste du känna till det trådlösa nätverkets namn (SSID) samt nätverksnyckeln om det är krypterat. Denna information angavs när åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) installerades. Om du inte vet vilken trådlös miljö du arbetar i bör du kontakta personen som har konfigurerat nätverket.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se ”Installera drivrutinen via nätverk” på sidan 161).

1 Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Nätverksinställning** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi-inställningar** på pekskärmen.

2 Välj språk.

- **Sök i lista** (rekommenderat)**:** Ett antal nätverk visas på skrivaren, och du väljer ett av dessa. Därefter blir du ombedd att ange nätverkets lösenord.
- **Anpassad:** I detta läge kan användaren manuellt ange eller ändra sitt eget SSID eller välja säkerhetsalternativet i detalj

Ansluta till ett nätverk på nytt

När den trådlösa funktionen har förlorats, försöker skrivaren automatiskt ansluta till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) på nytt med de anslutningsinställningar och den adress som användes tidigare.

Skrivaren ansluter automatiskt till det trådlösa nätverket i följande fall:

- Skrivaren stängs av och slås på.
- Åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) stängs av och slås på.

Avbryta anslutningen

Du kan avbryta skrivarens försöka att koppla upp sig mot trådlöst nätverk genom att trycka på (**Stop**) på kontrollpanelen. **Du måste vänta 2 minuter innan du ansluter igen till det trådlösa nätverket.**

Installation av trådlöst nätverk

Använda Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Om skrivaren och åtkomstpunkter (eller trådlös router) har stöd för Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), kan du enkelt konfigurera inställningarna för det trådlösa nätverket.

- Om du vill använda det trådlösa nätverket i infrastrukturläget kontrollerar du att nätverkskabeln är urkopplad från skrivaren. Huruvida du använder knappen **WPS (PBC)** eller istället anger PIN-koden från datorn för att ansluta till åtkomstpunkten beror på vad för typ av åtkomstpunkt (eller trådlös router) som du använder. Se bruksanvisningen till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
- När du använder WPS-knappen för att konfigurera det trådlösa nätverket, kan säkerhetsinställningen ändras. För att förhindra detta, lås WPS-alternativet för den aktuella trådlösa säkerhetsinställningen. Namnet på alternativet kan variera beroende på vilken åtkomstpunkt (eller trådlös router) du använder.

Objekt att förbereda

- Kontrollera om åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Kontrollera om skrivaren har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Nätverksansluten dator (endast PIN-läget).

Välja typ

Du kan ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk med hjälp av WPS på två sätt.

- Med metoden **Tryckknappskonfigurering (PBC)**kan du ansluta din skrivare till ett trådlöst nätverk genom att aktivera WPS på skrivaren och trycka på knappen WPS (PBC) på en WPS-utrustad åtkomstpunkt (eller trådlös router).
- Med **PIN-metoden (Personal Identification Number)** kan du ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk genom att ange den medföljande PIN-koden på en WPS-utrustad åtkomstpunkt (eller trådlös router).

Fabriksinställningen är **PBC-**läget, som rekommenderas för en typisk trådlös nätverksmiljö.

Ansluta i PBC-läge

1. Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Nätverksinställning** > **Wi-Fi** > **WPS**.
2. Välj **Anslut via PBC**.
3. Klicka på **OK** i bekräftelsefönstret.

   Informationsfönstret öppnas. Där anges en anslutningstid på två minuter.

4 Tryck på **WPS (PBC)**-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.

Meddelandena visas på displayen i följande ordning:

aAnsluter: Skrivaren ansluter till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).

bAnsluten: När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket lyser indikatorn för WPS med ett fast sken.

cAP SSID: Efter att det trådlösa nätverkets anslutningsprocess har slutförts visas åtkomstpunktens SSID-information på displayen.

5 Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna i fönstret för att konfigurera det trådlösa nätverket.

Ansluta i PIN-läge

1 Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Nätverksinställning** > **Wi-Fi** > **WPS**.

2 Välj **Anslut via PIN**.

3 Klicka på **OK** i bekräftelsefönstret.

4 Den åttasiffriga PIN:en visas på displayen.

Du måste skriva in den åttasiffriga PIN-koden inom två minuter på datorn som är ansluten till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).

Meddelandena visas på displayen i följande ordning:

aAnsluter: Skrivaren ansluts till det trådlösa nätverket.

bAnsluten: När skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket lyser indikatorn för WPS med ett fast sken.

cAP SSID: Efter att det trådlösa nätverkets anslutningsprocess har slutförts visas åtkomstpunktens SSID-information på displayen.

5 Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna i fönstret för att konfigurera det trådlösa nätverket.

Konfigurera med Windows

Genväg till programmet **Samsung Easy Wireless Setup** utan CDn: Om du har du installerat skrivardrivrutinen en gång, kan du öppna programmet **Samsung Easy Wireless Setup** utan cd-skiva (se ”Åtkomst till administreringsverktyg” på sidan 280).

Installation av trådlöst nätverk

Åtkomstpunkt via USB-kabel (rekommenderas)

Objekt att förbereda

- Åtkomstpunkt
- Nätverksansluten dator
- CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
- En skrivare konfigurerad utan ett trådlöst nätverksgränssnitt
- USB-kabel

Skapa infrastruktur för nätverk

1 Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till skrivaren.

2 Sätt på datorn, åtkomstpunkten och skrivaren.

3 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



Om installationsfönstret inte försvinner, klicka på **Starta** > **Alla program** > **Tillbehör** > **Kör**.

X:**Setup.exe** och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar. Klicka därefter på **OK**.

•Windows 8

Om installationsfönstret inte visas från **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök** > **Apps(Appar)**och sök efter **Kör**. Skriv in X:\Setup.exe, och ersätt “X” med bokstaven som representerar din CD-ROM-enhet och klicka på **OK**.

Om fönstret “**Peka för att välja vad som händer med skivan**.” visas, klicka på fönstret och välj **Run Setup.exe**.

4 Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret. Klicka därefter på **Nästa**.

5 Välj **Wireless** på skärmen **Printer Connection Type**. Klicka därefter på **Nästa**.

Installation av trådlöst nätverk

6 På skärmen **Installerar du din skrivare för första gången?**, väljer du **Ja, jag ska installera min skrivares trådlösa nätverk.** Klicka därefter på **Nästa**.

Om din skrivare redan är ansluten till nätverket, väljer du **Nej, min skrivare är redan ansluten till mitt nätverk**.

7 Efter sökningen visas de trådlösa nätverksenheterna i fönstret. Välj namnet (SSID) på den åtkomstpunkt som du vill använda och klicka på **Nästa**.

Om du inte hittar nätverksnamnet som du vill välja, eller om du vill konfigurera den trådlösa anslutningen manuellt, klickar du på **Avancerade inställningar**.

- **Ange trådlöst nätverksnamn:** Skriv in SSID för åtkomstpunkten (SSID är skiftlägeskänsligt).
- **Driftläge:** Välj **Infrastruktur**.
- **Autentisering:** Välj autentiseringstyp.

  Öppet system: Autentisering används inte. Kryptering används eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.

  Delad nyckel: autentisering används. En enhet med en korrekt WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.

  WPA personlig eller WPA2 Personlig: Välj det här alternativet för att autentisera skrivarservern baserat på en delad WPA-nyckel. När den här inställningen har valts används en delad hemlig nyckel som konfigureras manuellt vid åtkomstpunkten och för var och en av dess klienter.
- **Kryptering:** Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Nätverkslösenord:** Ange det krypterade lösenordet.
- **Bekräfta nätverksnyckel:** Bekräfta det krypterade lösenordet.
- **WEP-nyckelindex:** Om du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt **WEP-nyckelindex**.

Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när åtkomstpunkten har säkerhetsinställningar.

Ange nätverkslösenordet för åtkomstpunkten (eller routern).

8 När anslutningsfönstret visas kopplar du ur nätverkskabeln. Klicka därefter på **Nästa**. Det kan nämligen hända att kabeln inverkar på sökandet efter trådlösa enheter.

9 Om skrivaren har stöd för Wi-Fi Direct och funktionen har inaktiverats visas motsvarande skärm.

Om du vill aktivera Wi-Fi Direct, markera kryssrutan och klicka på Nästa. I annat fall, klicka bara på **Nästa**.

- Kan börja bygga Wi-Fi Direct genom att använda Samsung Easy Printer Manager (se ”Komma igång med Wi-Fi Direct” på sidan 185).
- **Namn på Wi-Fi Direct-anslutning**: Standnamnet är modellnamnet, och den maximala längden är 22 tecken.
- **Lösenord, inst.** är siffersträngen på 8–64 tecken.

10 När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort USB-kabeln mellan datorn och skrivaren. Klicka på **Nästa**.

11 Följ anvisningarna i installationsfönstret.

Konfigurera med Mac

Åtkomstpunkt via USB-kabel (rekommenderas)

Objekt att förbereda

- Åtkomstpunkt
- Nätverksansluten skrivare
- CD-skiva med programvara som följde med maskinen
- En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt
- USB-kabel.

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.



Installation av trådlöst nätverk

3 Dubbelklicka på symbolen för CD-ROM som visas på ditt skrivbord.

•I Mac OS X 10.8 dubbelklickar du på symbolen för cd:n.i **Finder**.

4 Dubbelklicka på symbolen **Installer OS X** i mappen **MAC_Installer**.

5 Klicka på **Continue**.

6 Läs licensavtalet och klicka på **Continue**.

7 Klicka på **Agree** för att godkänna licensavtalet.

8 Klicka på **Install**. Alla komponenter som krävs för att använda skrivaren installeras.

Om du väljer **Customize** kan du välja vilka komponenter som ska installeras.

9 Ange lösenordet och klicka på **OK** (eller **Install Software**).

10 Välj **Configuration of Wireless network** på skärmen **Printer Connection Type** och klicka på **Continue**.

11 Efter sökningen visas de trådlösa nätverksenheterna i fönstret. Välj namnet (SSID) på den åtkomstpunkt som du vill använda och klicka på **Next**.

Om du ställer in den trådlösa konfigurationen manuellt ska du klicka på **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Skriv in SSID för åtkomstpunkten (SSID är skiftlägeskänsligt).
- **Operation Mode:** Välj **Infrastructure**.

Installation av trådlöst nätverk

- **Authentication:** Välj autentiseringstyp.

  Open System: Autentisering används inte. Kryptering används eventuellt, beroende på behovet av datasäkerhet.

  Shared Key: autentisering används. En enhet med en korrekt WEP-nyckel kan ansluta till nätverket.

  WPA Personal eller WPA2 Personal: Välj det här alternativet för att autentisera skrivarservern baserat på delad WPA-nyckel. När den här inställningen har valts används en delad hemlig nyckel som konfigureras manuellt vid åtkomstpunkten och för var och en av dess klienter.
- **Encryption:** Välj kryptering (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES).
- **Network Password:** Ange det krypterade lösenordet.
- **Confirm Network Password:** Bekräfta det krypterade lösenordet.
- **WEP Key Index:** Om du använder WEP-kryptering väljer du lämpligt **WEP Key Index**.

Det trådlösa nätverkets säkerhetsfönster visas när åtkomstpunkten har aktiverad säkerhet.

Ange nätverkslösenordet för åtkomstpunkten (eller routern).

12 Om skrivaren har stöd för Wi-Fi Direct och funktionen har inaktiverats visas motsvarande skärm.

Om du vill aktivera Wi-Fi Direct, markera kryssrutan och klicka på Nästa. I annat fall, klicka bara på **Next**.



- Kan börja bygga Wi-Fi Direct genom att använda Samsung Easy Printer Manager (se ”Komma igång med Wi-Fi Direct” på sidan 185).
- **Wi-Fi Direct Name**: Standnamnet är modellnamnet, och den maximala längden är 22 tecken.
- **Password setting** är en numerisk sträng som kan innehålla 8–64 tecken.

Installation av trådlöst nätverk

13 När inställningen av det trådlösa nätverket är klar kopplar du bort USB-kabeln mellan datorn och skrivaren.

14 Inställningen för det trådlösa nätverket är slutförd. Klicka på **Quit** när installationen är klar.

När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se ”Installation för Mac” på sidan 151).

Använda nätverkskabel

Maskiner som inte stödjer nätverksporten kommer inte att kunna använda denna funktion (se ”Baksida” på sidan 21).

Skrivaren är nätverkskompatibel. För att din skrivare ska fungera i nätverket måste du utföra viss konfigurering.

- När du har anslutit till det trådlösa nätverket måste du installera en drivrutin så att du kan skriva ut från ett program (se ”Installera drivrutinen via nätverk” på sidan 161).
- Be nätverksadministratören, eller personen som installerade det trådlösa nätverket, om information om nätverkets konfiguration.

Objekt att förbereda

- Åtkomstpunkt
- Nätverksansluten dator.
- CD-skiva med programvara som följde med skrivaren
- En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt
- Nätverkskabel.

Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport

Du kan ta reda på skrivarens nätverksinställningar genom att skriva ut en konfigurationsrapport för nätverket.

Se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 158.

Ange IP-adress med programmet SetIP (Windows)

Med det här programmet anger du manuellt IP-adressen för din skrivare med hjälp av MAC-adressen för att kommunicera med skrivaren. En MAC-adress är nätverkskortets serienummer och visas i **nätverkskonfigurationsrapporten**.

Se ”Ange en IP-adress” på sidan 158.

Installation av trådlöst nätverk

Konfigurera skrivarens trådlösa nätverk

Innan du börjar måste du känna till det trådlösa nätverkets namn (SSID) samt nätverksnyckeln om det är krypterat. Denna information angavs när åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) installerades. Om du inte vet vilken trådlös miljö du arbetar i kontaktar du personen som har konfigurerat nätverket.

Du kan konfigurera trådlösa parametrar med hjälp av **SyncThru™ Web Service**.

Använda SyncThru™ Web Service

Innan du börjar konfigurera trådlösa parametrar kontrollerar du status för kabelanslutningen.

1 Kontrollera om nätverkskabeln är ansluten till skrivaren. Anslut annars skrivaren till datorn med en standardnätverkskabel.

2 Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.

Exempel:

3 Klicka på **Login** längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™ Web Service.

4 Ange **ID** och **Password** och klicka därefter på **Login**. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra förinställt lösenord.

•ID: admin

•Password: sec00000

5 När fönstret **SyncThru™ Web Service** öppnas klickar du på **Network Settings**.

6 Klicka på **Wireless** och välj **Wizard**.

Wizard hjälper dig att installera den trådlösa nätverkskonfigurationen. Men om du hellre vill ställa in det trådlösa nätverket direkt väljer du **Custom**.

7 Välj **Network Name(SSID)** i listan.

•SSID: SSID (Service Set Identifier) är ett namn som identifierar ett trådlöst nätverk, åtkomstpunkter och trådlösa enheter som vill få tillgång till ett specifikt trådlöst nätverk måste använda samma SSID. SSID är skriftlägeskänsligt.

•Operation Mode: **Operation Mode** syftar på typ av trådlös anslutning (se ”Namn på trådlöst nätverk och lösenord” på sidan 172).

-**Ad-hoc**: möjliggör direktkommunikation mellan trådlösa enheter i en peer-to-peer-miljö.

-**Infrastructure**: möjliggör kommunikation mellan trådlösa enheter via en åtkomstpunkt.

Installation av trådlöst nätverk

Om nätverkets **Operation Mode** är **Infrastructure** väljer du åtkomstpunktens SSID. Om **Operation Mode** är **Ad-hoc** väljer du skrivarens SSID.

8 Klicka på **Next**.

Om fönstret för trådlös nätverkssäkerhet visas anger du det registrerade lösenordet (för nätverket) och klickar på **Next**.

9 En bekräftelse visas. Kontrollera de trådlösa inställningarna. Klicka på **Apply** om inställningarna stämmer.

Koppla bort nätverkskabeln (standard eller nätverk). Din skrivare ska sedan börja kommunicera trådlöst med nätverket. Om du använder ad hoc-läget kan du använda ett trådlöst och ett trådbundet nätverk samtidigt.

10 Sätt i den medföljande programvaru-cd:n och följ anvisningarna i fönstret för att konfigurera det trådlösa nätverket.

Sätta på och stänga av det trådlösa nätverket

Det går även att aktivera och inaktivera trådlöst nätverk via menyn **Network** på kontrollpanelen.

1 Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till skrivaren. Anslut annars skrivaren till datorn med en standardnätverkskabel.

2 Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.

Exempel:

3 Klicka på **Login** längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™ Web Service.

4 Ange **ID** och **Password** och klicka därefter på **Login**. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra förinställt lösenord.

•ID: admin

•Password: sec00000

5 När fönstret **SyncThru™ Web Service** öppnas klickar du på **Network Settings**.

6 Klicka på **Wireless** och välj **Custom**.

Du kan även slå på och stänga av det trådlösa nätverket.

Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter

Wi-Fi Direct är en smidig och icke-hierarkisk anslutning mellan en kompatibel skrivare och en mobil enget, vilket ger en säker anslutning och en bättre genomströmning än ad hoc-läget.

Med Wi-Fi Direct kan du ansluta din skrivare till ett Wi-Fi Direct-nätverk samtidigt som du ansluter till en åtkomstpunkt. Dessutom kan du använda ett trådbundet nätverk och ett Wi-Fi Direct-nätverk simultant, så att flera användare kan ha åtkomst till och skriva ut dokument från både Wi-Fi Direct och ett trådbundet nätverk.

- Det går inte att ansluta den mobila enheten till internet genom skrivarens Wi-Fi Direct.
- Listan över protokoll som stöds kan variera beroende på modell. Wi-Fi Direct-nätverk stödjer INTE IPv6, nätverksfiltrering, IPSec, WINS eller SLP-tjänster.
- Maximalt tre enheter kan koppla upp via Wi-Fi Direct.

Komma igång med Wi-Fi Direct

Du kan aktivera Wi-Fi Direct-funktionen på ett av följande vis:

Från dator med USB-anslutning (rekommenderas)

När installationen av drivrutinen är klar, kan Samsung Easy Printer Manager ställas in och ändringar kan göras i Wi-Fi-läget.

Samsung Easy Printer Manager är endast tillgängligt för Windows och Mac.

Från **Starta**-menyn väljer du **Program** eller **Alla program** > **Samsung Printers** > Samsung Easy Printer Manager > **Enhetsinställningar** > **Nätverk**.

- **Wi-Fi Direkt på/av**: Välj **På** för att aktivera.
- **Enhetsnamn**: Ange det namn på skrivaren som sedan används vid sökning av skrivaren i ett trådlöst nätverk. Som standard används modellnamnet som enhetens namn.
- **IP-adress**: Ange skrivarens IP-adress. Denna IP-adress används endast i det lokala nätverket och inte i trådbundet eller trådlöst nätverk i infrastrukturen. Vi rekommenderar att den lokala IP-adress som är standard används (lokal IP-adress som är standard för skrivaren i Wi-Fi Direct är 192.168.3.1)
- **Gruppägare**: Aktivera detta alternativ för att tilldela skrivaren Wi-Fi Direct-gruppens ägare. **Gruppägare** fungerar likadant som en trådlös åtkomstpunkt. Vi rekommenderar att det här alternativet är aktiverat.

Installation av trådlöst nätverk

- **Nätverkslösenord**: Om din skrivare är en **Gruppägare** behövs ett **Nätverkslösenord** för att andra mobila enheter ska kunna ansluta till den. Du kan själv ange ett lösenord eller använda det som genereras automatiskt som standard.

På maskinen

1. Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** >**Next** > **Nätverksinställning** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** på pekskärmen.
2. Välj **På** för att aktivera.

Från en nätverksansluten dator

Om din skrivare använder en nätverkskabel eller en trådlös åtkomstpunkt kan du aktivera och konfigurera Wi-Fi Direct från SyncThru™ Web Service.

1. Gå till **SyncThru™ Web Service** och välj **Settings** > **Network Settings** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct**.
2. Aktivera **Wi-Fi Direct** och ställ in andra alternativ.

För Linux OS-användare, skriv ut en konfigurationsrapport för IP-nätverket för att kontrollera output (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 158).

Konfigurera den mobila enheten

- När Wi-Fi Direct har ställts in från skrivaren, behöver du läsa i användarhandboken till den mobila enhet du använder för att också ställa in dennas Wi-Fi Direct.
- När installationen av Wi-Fi Direct är slutförd behöver du hämta det mobila utskriftsprogrammet. (Exempelvis Samsung Mobile printer) om du vill skriva ut från din smartphone.

- När du hittat den skrivare du vill ansluta till från din mobila enhet väljer du skrivaren, varpå skrivarens LED-indikator blinkar. Tryck på WPS-knappen på skrivaren så ansluts den till din mobila enhet.
- Om din mobila enhet inte har stöd för Wi-Fi Direct måste du ange skrivarens "nätverksnyckel" istället för att trycka på WPS-knappen.

Installation av trådlöst nätverk

Problemlösning för trådlöst nätverk

Problem som kan inträffa under installation av skrivare eller drivrutin

Inga skrivare hittades

- Skrivaren kanske inte är påslagen. Slå på datorn och skrivaren.
- USB-kabeln är inte ansluten mellan datorn och skrivaren. Anslut skrivaren till datorn med USB-kabeln.
- Skrivaren stöder inte ett trådlöst nätverk. Läs skrivarens bruksanvisning som finns på CD-skivan med programvara som levererades med skrivaren och förbered en trådlös nätverksskrivare.

Anslutningsfel - SSID kunde inte hittas

- Skrivaren kan inte hitta det nätverksnamn (SSID) som du har valt eller angett. Kontrollera nätverksnamnet (SSID) på din åtkomstpunkt och försök ansluta igen.
- Åtkomstpunkten är avstängd. Starta åtkomstpunkten.

Installation av trådlöst nätverk

Anslutningsfel - Ogiltig säkerhet

- Säkerheten har inte konfigurerats rätt. Kontrollera säkerhetskonfigurationen för åtkomstpunkten och skrivaren.

Anslutningsfel - Allmänt anslutningsfel

- Datorn får ingen signal från skrivaren. Kontrollera att USB-kabeln är ansluten och att skrivaren är på.

Anslutningsfel - Anslutet trådbundet nätverk

- Skrivaren är ansluten med en nätverkskabel. Ta bort den trådbundna nätverkskabeln från skrivaren.

Anslutningsfel - Tilldelning av IP-adress

- Stäng av och slå på åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) samt skrivaren.

PC-anslutningsfel

- Den konfigurerade nätverksadressen fungerar inte mellan datorn och skrivaren.

  -För DHCP-nätverksmiljö

  Maskinen tilldelas IP-adressen automatiskt (DHCP) om datorn är konfigurerad till DHCP.

Om utskriften inte fungerar i DHCP-läge kan problemet ligga i den automatiskt ändrade IP-adressen. Jämför produktens IP-adress med skrivarportens IP-adress.

Så här jämför du:

1. Skriv ut nätverksinformationsrapporten och kontrollera IP-adressen (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 158).
2. Kontrollera skrivarens port från din dator.

a. Klicka på Windows **Starta**-meny.

- För Windows 8, från menyn **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök** > **inställningar**.

b. I Windows XP/Server 2003 väljer du **Skrivare och fax**.

- I Windows Server 2008/Vista väljer du **Kontrollpanelen** > **Maskinvara och ljud** > **Skrivare**.
- I Windows 7/8, välj **Kontrollpanelen** > **Enheter och skrivare**.
- I Windows Server 2008 R2 väljer du **Kontrollpanelen** > **Maskinvara** > **Enheter och skrivare**.

c. Högerklicka på din maskin.

d. I Windows XP/2003/2008/Vista trycker du på **Egenskaper**.

I kontextmenyerna i Windows 7/8 och Windows Server 2008 R2 väljer du **Skrivaregenskaper**.

Om **Skrivaregenskaper** har en ► markör, kan du välja andra drivrutiner kopplade till vald skrivare.

e. Klicka på **Port**-fliken.

f. Klicka på knappen **Konfigurera port…**.

g Kontrollera om **Skrivarnamn eller IP-adress**: är samma IP-adress som på Nätverkskonfigureringspappret.

3 Ändra skrivarens IP-adress om den skiljer sig från nätverksinformationsrapporten.

Om du vill använda din installations-CD för att ändra portens IP,

Koppla upp dig till en nätverksskrivare. Koppla sedan upp dig igen till IP-adressen.

-För miljö med statiska nätverksadresser

Skrivaren använder den statiska adressen när datorn är konfigurerad med en statisk adress.

Exempel:

Om datorns nätverksinformation ser ut på följande sätt:

▪IP-adress: 169.254.133.42

▪Nätmask: 255.255.0.0

Skrivarens nätverksinformation ska då vara som följer:

▪IP-adress: 169.254.133.**43**

▪Nätmask: 255.255.0.0 (Använd datorns nätmask)

▪Gateway: 169.254.133.**1**

Övriga problem

Om problem uppstår när skrivaren används i ett nätverk kontrollerar du följande.

Se respektive bruksanvisning för information om åtkomstpunkt (eller trådlös router).

- Det går inte att använda en kabelansluten och trådlös anslutning samtidigt.
- Datorn, åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) eller skrivaren kanske inte är påslagen.
- Kontrollera den trådlösa mottagningen i skrivarens närhet. Om routern är alltför långt ifrån skrivaren eller om det finns hinder i vägen kan det vara svårt att fånga upp signalen.
- Stäng av och sätt på strömmen för åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern), skrivaren och datorn. Ibland kan nätverkskommunikationen återupptas om strömmen stängs av och slås på igen.
- Kontrollera om brandväggsprogrammet (V3 eller Norton) blockerar kommunikationen.

  Om datorn och skrivaren är anslutna till samma nätverk och det inte går att hitta skrivaren i nätverket kan det bero på att brandväggens programvara blockerar kommunikationen. Se programvarans bruksanvisning för information om hur man stänger av den och sök sedan efter skrivaren igen.
- Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt tilldelad. Du kan kontrollera IP-adressen genom att skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport.

Installation av trådlöst nätverk

- Kontrollera om åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) har konfigurerats med säkerhetsinställningar (lösenord). I så fall frågar du administratören för åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) om lösenordet.
- Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt tilldelad. Ominstallera skrivarens drivrutin och ändra inställningarna för att ansluta skrivaren till nätverket. På grund av egenskaperna för DHCP kan den tilldelade IP-adressen ändras om skrivaren inte används en längre tid eller om åtkomstpunkten har återställts.

  Registrera produktens MAC-adress när du konfigurerar DHCP-servern på åtkomstpunkten (eller trådlösa routern). Då kan du alltid använda IP-adressen som är inställd med MAC-adressen. Du kan ta reda på skrivarens Mac-adress genom att skriva ut en konfigurationsrapport för nätverket (se ”Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport” på sidan 158).
- Kontrollera den trådlösa nätverksmiljön. I infrastrukturmiljön måste du eventuellt ange användaruppgifter för att kunna ansluta till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).
- Skrivaren fungerar bara med IEEE 802.11 b/g/n och Wi-Fi. Det saknas stöd för andra trådlösa nätverk (exempelvis Bluetooth).
- Se till att skrivaren är inom det trådlösa nätverkets räckvidd.
- Se till att det inte finns hinder som kan blockera den trådlösa signalen till skrivaren.

  Avlägsna alla stora metallföremål mellan åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) och skrivaren.

  Se till att det inte står stolpar, väggar eller stödpelare av metall eller betong mellan skrivaren och den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.
- Se till att skrivaren står på tillräckligt avstånd från andra elektroniska enheter som kan störa den trådlösa signalen.

  Många apparater kan störa den trådlösa signalen, bland annat mikrovågsugnar och vissa Bluetooth-enheter.
- Närhelst konfigurationen för din åtkomstpunkt (eller trådlösa router) ändras, måste du göra produktens trådlösa nätverkskonfiguration igen.
- Maximalt fyra enheter kan koppla upp via Wi-Fi Direct.

Samsung Mobile Print

Vad är Samsung Mobile Print?

Samsung Mobile Print är ett gratis program med vilket användare kan skriva ut foton, dokument och webbsidor direkt från mobiltelefonen eller surfplattan. **Samsung Mobile Print** är inte bara kompatibelt med mobiltelefoner med Android och iOS, utan också med din iPod Touch och surfplatta. Det ansluter din mobila enhet till en nätverksansluten Samsung-skrivare eller till en trådlös skrivare via en Wi-Fi-åtkomstpunkt. Det är inte nödvändigt att installera en ny drivrutin eller konfigurera nätverksinställningar – installera bara programmet **Samsung Mobile Print** helt enkelt, så kommer det automatiskt att upptäcka kompatibla Samsung-skrivare. Förutom utskrift av foton, webbsidor och PDF-filer stöds också skanning. Om du har en Samsung-multifunktionsskrivare kan du skanna alla dokument till formaten JPG, PDF eller PNG för snabb och enkel visning på din mobila enhet.

Hämta Samsung Mobile Print

Om du vill hämta **Samsung Mobile Print** går du till programbutiken (Samsung Apps,Play Store, App Store) på din mobila enhet och söker helt enkelt efter ”**Samsung Mobile Print**.” Du kan även besöka iTubnes för Apple-enheter på din dator.



Kompatibla mobil-OS

- Android OS 2.3 eller senare
- iOS 4.0 eller senare

Använda NFC-funktionen

NFC (Near Field Communication)-skrivaren gör det möjligt för dig att skriva ut/skanna direkt från din mobiltelefon genom att bara hålla din mobiltelefon över NFC-etiketten på din skrivare. Det kräver ingen installation av skrivardrivrutiner eller anslutning till en åtkomstpunkt. Det enda som behövs är en mobiltelefon som stöder NFC. För att kunna använda denna funktion, behöver appen Samsung mobilutskrift installeras i din mobiltelefon.

- Beroende på materialet i mobilenheten kan det hända att NFC-igenkänningen inte fungerar korrekt.
- Överföringshastigheten kan variera beroende på typen av mobiltelefon du använder.
- Denna funktionen fungerar endast med mobiler som har en NFC-etikett (se ”Översikt över maskinen” på sidan 19).
- Om du använder ett annat hölje eller batteri än det som följde med mobilenheten, eller ett metallhölje kan det blockera NFC.
- Om NFC-enheter fortsätter att misslyckas med att kommunicera,
  -ta då bort höljet från mobilenheten och försök igen.
  -Sätt in in batteriet på nytt och försök igen.

Krav

- NFC- och Wi-Fi Direct-aktiverad mobiltelefon med appen Samsung Mobile Print installerad samt Android OS 4.0 eller senare.

Endast Android OS 4.1 eller senare aktiverar Wi-Fi Direct-funktionen automatiskt på mobilenheten när man aktiverar NFC-funktionen. Vi rekommenderar att du uppgraderar mobilenheten till Android OS 4.1 eller senare för att använda NFC-funktionen.

- Skrivare med Wi-Fi Direct-funktionen aktiverad (se ”Komma igång med Wi-Fi Direct” på sidan 185).

Använda NFC-funktionen

Skriva ut

1 Kontrollera att NFC- och Wi-Fi-funktionen är aktiverad i din mobilenhet och att Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din skrivare (se ”Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter” på sidan 185).

2 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten(NFC) på din skrivare.

Det tar några sekunder innan appen **Samsung Mobile Print** startar.



- För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera NFC-antennens placering på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
- Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på appens fönster för att uppdatera PIN-koden.
- Om **Samsung Mobile Print**-appen inte är installerad i din mobilenhet, ansluter den automatiskt till **Samsung Mobile Print**-appens nedladdningssida. Ladda ner appen och försök igen.

3 Välj utskriftsläge.

4 Välj det innehåll du vill skriva ut.

Ändra vid behov utskriftsalternativ genom att trycka på ikonen .

Använda NFC-funktionen

5 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten(NFC) på din skrivare.

Det tar några sekunder innan mobilenheten ansluter till skrivaren.



- För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera NFC-antennens placering på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
- Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på appens fönster för att uppdatera PIN-koden.

6 Skrivaren påbörjar utskriften.

Skanning

1 Kontrollera att NFC- och Wi-Fi-funktionen är aktiverad i din mobilenhet och att Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din skrivare (se ”Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter” på sidan 185).

2 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten(NFC) på din skrivare.

Det tar några sekunder innan appen **Samsung Mobile Print** startar.



Använda NFC-funktionen

- För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera NFC-antennens placering på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
- Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på appens fönster för att uppdatera PIN-koden.
- Om **Samsung Mobile Print**-appen inte är installerad i din mobilenhet, ansluter den automatiskt till **Samsung Mobile Print**-appens nedladdningssida. Ladda ner appen och försök igen.

3 Välj skanningsläge.

4 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).

Ändra vid behov skanningsalternativ genom att trycka på ikonen .

5 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten(NFC) på din skrivare.



- För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera NFC-antennens placering på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
- Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på appens fönster för att uppdatera PIN-koden.

6 Skrivaren börjar skanna innehållet.

Skannad data sparas i mobilenheten.

Använda NFC-funktionen

Om du vill fortsätta att skanna, följ instruktionerna på appskärmen.

Skicka fax

1 Kontrollera att NFC- och Wi-Fi-funktionen är aktiverad i din mobilenhet och att Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din skrivare (se ”Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter” på sidan 185).

2 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten(NFC) på din skrivare.

Det tar några sekunder innan appen **Samsung Mobile Print** startar.



- För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera NFC-antennens placering på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
- Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på appens fönster för att uppdatera PIN-koden.
- Om **Samsung Mobile Print**-appen inte är installerad i din mobilenhet, ansluter den automatiskt till **Samsung Mobile Print**-appens nedladdningssida. Ladda ner appen och försök igen.

3 Välj faxläge.

4 Välj innehållet som du vill faxa.

Om det behövs ange faxnumret och ändra faxalternativet genom att klicka på ikonen .

Använda NFC-funktionen

5 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten(NFC) på din skrivare.

Det tar några sekunder innan mobilenheten ansluter till skrivaren.



- För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera NFC-antennens placering på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
- Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på appens fönster för att uppdatera PIN-koden.

6 Skrivaren börjar faxa innehållet.

Registrera Google Cloud Printer

1 Kontrollera att NFC- och Wi-Fi-funktionen är aktiverad i din mobilenhet och att Wi-Fi Direct-funktionen är aktiverad i din skrivare (se ”Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter” på sidan 185).

2 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten(NFC) på din skrivare.

Det tar några sekunder innan appen **Samsung Mobile Print** startar.



Använda NFC-funktionen

- För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera NFC-antennens placering på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
- Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på appens fönster för att uppdatera PIN-koden.
- Om **Samsung Mobile Print**-appen inte är installerad i din mobilenhet, ansluter den automatiskt till **Samsung Mobile Print**-appens nedladdningssida. Ladda ner appen och försök igen.

3 Välj ikonen enhetsstatus.

4 Välj **Google Cloud Print** > **Registrera Google Cloud Printer**.

5 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten(NFC) på din skrivare.

Det tar några sekunder innan mobilenheten ansluter till skrivaren.



- För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera NFC-antennens placering på din mobilenhet innan du för den över etiketten.
- Om ett felmeddelande om ändrad PIN-kod visas, ange en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på appens fönster för att uppdatera PIN-koden.

6 Bekräfta din skrivare i popup-fönstret.

Din skrivare är nu registrerad till tjänsten Google Cloud Print™.

AirPrint

Endast skrivare som är certifierade med AirPrint kan använda AirPrint-funktioner. Kontrollera kartongen som din skrivare levererades i om den har ett AirPrint-certifieringsmärke.

Med AirPrint kan du skriva ut trådlöst från en iPhone, iPad eller iPod Touch (med senaste versionen av iOS).

Konfigurera AirPrint

Bonjour(mDNS) och IPP-protokoll krävs i skrivaren om funktionen **AirPrint** ska kunna användas. Du kan aktivera **AirPrint** på något av följande sätt.

1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket.
2. Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.

   Exempel:

3. Klicka **Login** i övre högra hörnet på SyncThru™ Web Service-hemsidan.
4. Ange **ID** och **Password** och klicka därefter på **Login**. Om det är första gången du loggar in på SyncThru™ Web Service anger du följande ID och lösenord. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra förinställt lösenord.

   •ID: admin

   •Password: sec00000
5. När fönstret **SyncThru™ Web Service** öppnas klickar du på **Settings** > **Network Settings**.
6. Klicka på **Raw TCP/IP, LPR, IPP** eller **mDNS** .

   Du kan aktivera IPP-protokollet eller mDNS-protokollet.

Skriva ut via AirPrint

I exempelvis handboken till iPad finns följande instruktioner:

1. Öppna e-postmeddelandet, bilden, webbsidan eller dokumentet som du vill skriva ut.
2. Peka på ikonen ( ).
3. Välj **skrivardrivrutinens namn** och alternativmeny för att konfigurera.
4. Peka på knappen **Skriv ut**. Sidan skrivs ut.

Avbryta en utskrift: Om du vill avbryta en utskrift eller visa en utskriftssammanfattning klickar du på ikonen Utskriftscenter ( ). Du kan klicka på Avbryt i Utskriftscenter.

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ är en tjänst som möjliggör utskrift till en skrivare via din mobiltelefon, bärbara pekdator eller någon annan webbansluten utrustning. Registrera ditt Google-konto till skrivaren så kan du använda tjänsten Google Cloud Print™. Du kan skriva ut dokument eller e-post med Chrome OS, Chrome-webbläsaren eller en Gmail™/ Google Docs™-applikation i den mobila enheten, så du behöver inte installera skrivarens drivrutiner i den mobila enheten. Vänd dig till Google:s webbplats (http://support.google.com/cloudprint eller http://support.google.com/cloudprint) för mer information om Google Cloud Print™.

Registrera skrivaren med ditt Google-konto

Registrering från appen Samsung Mobile Print

För att kunna använda denna funktion, behöver Samsung Mobile Print-appen installeras i din mobiltelefon.

1. Öppna appen Samsung Mobile Print från din mobilenhet.
2. Välj enhetsinställningar
3. Välj **Google Cloud Print**.
4. Ange skrivarens namn och information.

Om din skrivares nätverksmiljö använder en proxyserver, måste du konfigurera dess IP och portnummer från **Proxy Setting**. Kontakta din Internetleverantör eller nätverksadministratör om du vill ha mer information.

5. Klicka på **Register**.

   Bekräfta din skrivare i pop-up-fönstret.
6. Klicka på **Finish**.

   Din skrivare är nu registrerad till tjänsten Google Cloud Print™.

Registrera från Chrome-webbläsaren

- Se till att skrivaren är påslagen och uppkopplat mot ett trådlöst nätverk som är anslutet till Internet.
- Du bör skapa ett Google-konto i förväg.

1. Öppna Chrome-webbläsaren.
2. Gå till www.google.com.
3. Logga in på Googles webbplats med Gmail™-adressen.

4 Notera din skrivares IP-adress in adressfältet och trycker sedan enter-knappen eller välj **Gå**.

5 Klicka**Login** i SyncThru™ Web Service-hemsidans övre högra hörn.

6 Om det är första gången du använder **SyncThru™ Web Service** måste du logga in som administratör. Skriv in standard- **ID** och **Password**. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra förinställt lösenord.

•ID: admin

•Password: sec00000

Om nätverket använder proxyserver måste du konfigurera proxy IP och portnummer: **Settings** > **Network Settings** > **Google Cloud Print** > **Proxy Setting**. Kontakta din Internetleverantör eller administratör för mer information.

7 När du öppnat fönstret **SyncThru™ Web Service**, klicka då på **Settings** > **Network Settings** > **Google Cloud Print**.

8 Ange skrivarens namn och information.

9 Klicka på **Register**.

Bekräftelsefönstret poppar upp.

Om din webbläsare inte tillåter pop-up kommer bekräftelsefönstret inte dyka upp. Ställ in så webbläsaren tillåter pop-up.

10 Klicka **Finish printer registration**.

11 Klicka **Manage your printers**.

Din skrivare är nu registrerad till tjänsten Google Cloud Print ™.

Google Cloud Print™-kompatibla enheter visas i listan.

Skriva ut via Google Cloud Print™

Utskriftsproceduren kan variera beroende på applikation och utrustning. Du kan se en lista över program som stödjer tjänsten Google Cloud Print™.

Säkerställ att skrivaren är påslagen och uppkopplad mot ett trådlöst nätverk med Internetanslutning.

Utskrift via applikation eller mobiltelefon

Följande steg är ett exempel på hur man användерGoogle Docs™-programmet från en Android-mobiltelefon.

Google Cloud Print™

1 Installera programmet Cloud Print i den mobila enheten.

Har du inte applikationen kan du ladda ned den från t.ex. Android Market eller App Store.

2 Öppna programmet Google Docs™ i den mobila enheten.

3 Peka på alternativknappen för dokumentet du vill skriva ut ( ).

4 Peka på sändknappen ( ).

5 Peka på knappen Cloud Print ( ).

6 Ställ in utskriftsalternativ.

7 Tryck på **Click here to Print**.

Utskrift från Chrome-webbläsaren

Följande är ett exempel på hur man använder Chrome -webbläsaren.

1 Kör Chrome.

2 Öppna det dokument eller den e-post du vill skriva ut.

3 Klicka på skiftnyckelsikonen i webbläsarens övre högra hörn ( ).

4 Klicka på **Skriv ut**. En ny flik för utskrift uppenbarar sig.

5 Välj **utskrift med Google Cloud Print**.

6 Klicka på **Skriv ut**-knappen.

3. Nyttiga inställningsmenyer

I det här kapitlet finns anvisningar för hur du kontrollerar skrivarens status samt ställer in avancerade inställningar.

- **Utskrift** 204
- **Kopiera** 206
- **Skanning** 210
- **Faxa** 213
- **Systeminst.** 217
- **Jobbstatus** 228
- **Eco** 229
- **USB direkt** 230
- **Dokumentbox** 231
- **Skanna till Cloud** 232

Utskrift

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

För att ändra menyalternativen:

- Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Skrivarinställning** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Riktning	Välj i vilken riktning informationen ska skrivas ut på en sida. • **Porträtt** • **Landskap**
Dubbelsidig	Om du vill skriva ut på papperets båda sidor anger du bindningssida. • **Av:** Funktionen inaktiveras. • **Långsida**  • **Kortsida** 
Kopior	Du kan ange antalet kopior med sifferknapparna.
Upplösning	Anger antalet punkter per tum (dpi). Ju högre inställning desto skarpare blir tecken och grafik.
Tydlig text	Ger mörkare text jämfört med normalinställningarna.
Kantförbättring	Text och grafik får bättre skärpa och blir på så vis lättare att se.
Svällning	I det här läget minskas det vita mellanrummet som uppstått på grund av felanpassade färgkanaler i färgläget. Svart text skrivs ut ovanpå andra färger.

Objekt	Beskrivning
Skarm	Det här alternativet påverkar upplösningen och skärpan hos färgutskrifterna. • **Normal:** i det här läget får du utskrifter med jämn ton över hela sidan. • **Utökat:** i det här läget får du utskrifter med skarp text och jämna grafik- och fotoobjekt på sidan. • **Dettajerat:** i det här läget får du utskrifter med skarpa detaljer över hela sidan.
Autom. radretur	Du kan lägga till en vagnretur vid varje radmatning, vilket kan vara användbart om du använder Unix eller DOS.
Hoppa over tomma sidor	Skrivaren identifierar utskriftsdata från datorn oavsett om en sida är tom eller innehåller data. Du kan ställa in så att tomma sidor skrivs ut eller hoppas över.
Emulering	Anger emuleringstyp och alternativ. • **Emuleringstyp:** Skrivarspråket definierar hur datorn kommunicerar med skrivaren. • **Inställning:** Anger detaljerade inställningar för den valda emuleringstypen.
Papperskälla	Anger vilket standardpapper som ska användas. **Auto:** Lokaliserar automatiskt kassetten med samma pappersstorlek som originalet.

Kopieringsalternativ

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

För att ändra menyalternativen:

- Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Standardinställning** > **Kopiera standard** (eller **Kopiera standard** > **Allmänt**) på pekskärmen.
- Eller tryck på (**Kopia**) och välj den den menyrad du vill ha på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Kopior	Du kan ange antalet kopior med sifferknapparna.

Objekt	Beskrivning
Dubbelsidig	Du kan ange att utskriften ska göras på båda sidorna av papperet. • **1 -> 1-sidig:** Skannar en sida av originalet och skriver ut det på ena sidan av papperet. • **1 -> 2-sidig** • **1 -> 2-sidig roterad** • **2 -> 1-sidig** • **2 -> 2-sidig**  • **2 -> 1-sidig roterad**

Kopiera

Objekt	Beskrivning
Minska/Förstora	Minskar eller förstorar storleken på en kopierad bild (se ”Förminskad eller förstorad kopia” på sidan 59). Om maskinen är i Ekoläget är inte minsknings- eller förstoringsfunktionerna tillgängliga.
Svärta	Justerar ljusstyrkan så att kopian blir tydligare om originalet är otydligt och innehåller mörka bilder (se ”Svarta” på sidan 58).
Färginst.	Du kan välja standardfärgläget som ska användas för kopieringsjobb. • **Auto:** Upptäcker automatiskt om skannat dokument är i färg eller svartvitt och väljer lämplig färginställning. • **Färg:** Skriver ut i samma färger som originalet. • **Mono:** Skriver i svartvitt oberoende av originalets färger.
Originalformat	Bildens storlek.
Originaltyp	Förbättrar kvaliteten på kopiorna genom att välja dokumenttyp för aktuell kopiering (se ”Originaltyp” på sidan 59).

Objekt	Beskrivning
Papperskälla	Kontrollera och ändra kassettinställningar. **Auto:** Maskinen kan ställas in till att automatiskt byta till en kassett med papper av samma storlek när kassetten som används är tom.
Sortering	Du kan ställa in skrivaren så att kopiorna sorteras. Om du exempelvis gör två kopior av ett tresidigt original skrivs först ett komplett tresidigt dokument ut följt av ännu ett. • **På:** Sidorna skrivs ut i samma ordning som i originalen.  • **Av:** Utskrifterna sorteras sidvis i separata högar. 

Objekt	Beskrivning
N-upp-kopia	Skrivaren förminskar storleken på originalets bilder och skriver ut dem med två eller fyra sidor på samma papper. 
Bundna dok.	Med funktionen Bundna dokument kan du kopiera en hel bok. Om boken är för tjock lyfter du på locket tills det tar stopp. Stäng det sedan igen. Är boken eller tidskriften tjockare än 30 mm börjar du kopiera med öppet lock.  • **Av:** Funktionen används inte. • **Vänster sida:** Använd den här funktionen för att kopiera vänster sida i boken. • **Höger sida:** Använd den här funktionen för att kopiera höger sida i boken. • **Båda sidorna:** Använd den här funktionen för att kopiera båda sidorna i boken. Den här funktionen är endast tillgänglig om du placerar original på skannerglaset.

Objekt	Beskrivning
Grundkopia	kopiering sker snabbt.
Anpassad kopia	Kopiering kan anpassas genom detaljinställning.
ID-kopia	Används för små föremål som exempelvis visitkort. (se ”Kopiera identitetskort” på sidan 60).
Autoanpassa kop	Bildstorleken formateras automatiskt till papperets storlek.
Layout	Justerar layout som ID-kopia, 2/4-up, och så vidare.
Justera bakgrunden	Skriver ut en bild utan bakgrund. Den här kopieringsfunktionen tar bort bakgrundsfärgen och kan vara praktisk om du kopierar ett original med bakgrundsfärg, till exempel en tidning eller katalog. • **Av:** Funktionen används inte. • **Auto:** Bakgrunden optimeras. • **Förhöj, nivå**1~2**:** Ju högre värdet är, desto mer intensiv blir bakgrunden. • **Radera, nivå**1~4**:** Ju högre värdet är, desto ljusare blir bakgrunden.

Objekt	Beskrivning
Radera kant	Du kan du ta bort ojämnheter, hål, veck och häftklammermärken på dokumentets fyra kanter.  • **Av:** Funktionen används inte. • **LitetOriginal:** Raderar kanten på originalet om den är liten. Den här funktionen är endast tillgänglig om du placerar original på skannerglaset. • **Hålslag:** Raderar märken efter bokbindningshål. • **Bokmitt:** Raderar mittendelen av papperet som är svart och vågrät när du kopierar en bok. Den här funktionen är endast tillgänglig om du placerar original på skannerglaset. • **Kantradering:** Ange vänster, höger, övre och nedre marginal med sifferknappsatsen.
Stampel	Du kan ställa in stämpelfunktionen. • **Post**: Skriver automatiskt ut tid, datum, IP-adress, sidantal, enhetsinformation, kommentarer och andvändar-ID för utmatning. • **Opacitet**: Du kan välja genomskinlighet. • **Position**: Ställer in position.

Objekt	Beskrivning
Vat.stämp.	Med alternativet Vattenstämpel kan du skapa en vattenstämpel på papperet som ligger ”bakom” den övriga texten i dokumentet. Du kan till exempel skriva ut ordet ”UTKAST” eller ”SEKRETESS” diagonalt över ett dokuments första sida eller samtliga sidor i stora, gråa bokstäver. 

Standardinställningar

Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).

För att ändra menyalternativen:

- Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Standardinställning** > **Skanna standard** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Skan. epost	Anger e-post som skanningsmål. Du kan skanna originalen och e-posta den skannade bilden till mottagare (se ”Skanna till e-post” på sidan 260).
Skan. t. SMB/FTP	Anger SMB/FTP-server som skanningsmål. Du kan skanna originalen och skicka den skannade bilden till en SMB-server (se ”Skanna till FTP-/SMB-server” på sidan 261).
Skanna till USB	Anger USB som skanningsmål. Originalen skannas och filerna sparas till en USB-enhet.
Skanna till delad mapp	Anger delad mapp som skanningsmål. Du kan skapa och använda en delad mapp (se ”Använda delade mappar” på sidan 277).

Objekt	Beskrivning
Filformat	Filformatet som bilden ska sparas i. Har du valt JPEG, TIFF, XPS eller PDF kan du skanna multipla sidor. Beroende på skanner finns inte alltid denna valmöjlighet. • **Flersidig PDF**: Skannar original som PDF och multipla original skannas som en fil. • **Enkelsidig PDF**: Skannar original som PDF, och multipla original skannas som individuella TIFF-filer. • **Flersidig TIFF**: Skannar original som TIFF (Tagged Image File Format), och multipla original skannas som en TIFF-fil. • **Enkelsidig TIFF**: Skannar original som TIFF (Tagged Image File Format), och multipla original skannas som individuella TIFF-filer. • **JPEG**: Skannar original som JPEG. • **Flersidig XPS**: Skannar original som XPS och multipla original skannas som en fil. • **Enkelsidig XPS**: Skannar original som XPS och multipla original skannas som individuella TIFF-filer. • **XPS**: Stöds bara av enheter som har masslagring. • Formatet **JPEG** kan inte väljas som filformat om **Mono** är valt i **Färginst.**.

Objekt	Beskrivning
Serverbekraftelse	Du kan ställa in att serverbekräftelserapport skrivs ut. Väljer du **Vid fel**,skriver maskinen endast ut en rapport när en sändning inte lyckades.
E-postbekräftelse	Du kan ställa in att e-post-bekräftelserapport skrivs ut. • Väljer du **Vid fel**,skriver maskinen endast ut en rapport när en sändning inte lyckades. • Om en rapport innehåller tecken eller teckensnitt som maskinen inte stödjer kan **Okänd** skrivas ut istället för tecknen/ teckensnittet.

Skanningsalternativ

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

För att ändra menyalternativen:

- Tryck på (**Skan**) välj den menyrad du vill ha på pekskärmen.
- Eller välj (**Skan**) > välj en menyrad > **Next** > (**Altern.**) på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Lokal PC	Anger USB-ansluten dator som skanningsmål. Du kan skanna originalen och spara den skannade bilden till en målmapp som till exempel **Mina dokument** (se ”Grundläggande skanning” på sidan 61).
Nätv.-PC	Anger nätverksansluten dator som skanningsmål. Du kan skanna originalen och spara den skannade bilden till en målmapp som till exempel **Mina dokument** (se ”Skanna från en nätverksansluten maskin” på sidan 259).
WSD	Skannar originalen och sparar inskannad data på ansluten dator om den stödjer WSD (Web Service for Device).
Destination eller Till	Ange destinationsinformation.
Originalformat	Bildens storlek.
Originaltyp	Ställer in originaldokumentets typ.
Upplösning	Bildupplösning.

Objekt	Beskrivning
Färginst.	Du kan välja mellan olika färginställningar för skanningsutmatning. • **Färg:** Använder färg för bildvisning. 24 bits per pixel, 8 bits för varje RGB används för 1 pixel. • **Grå:** Använder gråskala för bildvisning. 8 bits per pixel. • **Mono:** Svartvit bildvisning. 1 bit per pixel.
PDF-kryptering	Kryptera PDF-filerna när du skannar originalen som PDF. Välj **På** för kryptering av PDF och ange lösenord. Användare måste ange lösenord för att kunna öppna filer
Digital signatur i PDF	Lägger till en digital signatur till PDF-filerna när du skannar originalen som PDF. Välj **På** om du vill aktivera digitala signaturer i PDF-filer.

Objekt	Beskrivning
Dubbelsidig	Anger om maskinen skannar på en sida av pappret (1-sidig), båda sidorna av pappret (2-sidig) eller båda sidorna av pappret (2-sidig roterad). • **1-sidig:** För original med tryck på en sida. • **2-sidig:** För original med tryck på två sidor. • **2-sidig, roterad:** För original med tryck på två sidor, med baksidan roterad 180 grader.
Svärta	Det skannade dokumentets ljusstyrka.
Beteende för kassett	Du kan generera filnamn redan innan du sätter igång inskanning genom server eller USB-minne. Om servern eller USB-minnet redan har namnet du anger kan du ändra namnet, avbryta skanning, eller skriva över namnet. • **Byt namn:** Den skickade filen sparas under ett namn som genereras automatiskt. • **SkrivÖver:** Skriver över befintlig fil.
Filnamn	Skapar filnamn för lagring av inskannad data.
Från	Anger avsändarens e-post-adress.
CC	Skickar en kopia av meddelandet till ytterliggare mottagare.
BCC	Detsamma som **CC** men mottagarens namn visas inte.
Ämne	Anger ämne för e-post.

Standardinställningar

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

För att ändra menyalternativen:

- Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Standardinställning** > **Faxa standard** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Svärta	Justerar ljusstyrkan så att den inskannade bilden blir mer lättläst när originalet är alltför bleknat eller mörkt (se ”Svärta” på sidan 65).
Upplösning	Standarddokumentinställningarna ger goda resultat när du använder vanliga textoriginal. Men om du ska faxa dokument med dålig kvalitet eller med fotografier kan du justera upplösningen och få fax med en högre kvalitet (se ”Upplösning” på sidan 64).
Färginst.	Anger det färgläge du vill använda när du sänder faxet. • **Mono:** Skickar svartvitt fax. • **Färg:** Skickar färgfax.
Originaltyp	Förbättrar kvaliteten på fax baserat på det originaldokument som skannats.
Originalformat	Bildens storlek.
Dubbelsidig	Används för tvåsidiga original. Välj om maskinen ska faxa en eller båda sidor av pappret. • **1-sidig:** För original med tryck på en sida. • **2-sidig:** För original med tryck på två sidor. • **2-sidig, roterad:** För original med tryck på två sidor, med baksidan roterad 180 grader. För att använda **2-sidig** och **2-sidig, roterad**, fyll på papper i DADF. Om maskinen inte kan hitta originalen i DADF ändras automatiskt till **1-sidig**.

Allmänna inställningar

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

För att ändra menyalternativen:

- Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Faxinställning** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Skicka vid.bef.	Vidarebefordrar det mottagna eller skicka faxet till en annan mottagare via fax eller dator. Du kan exempelvis använda funktionen för att nås av fax även när du inte är på plats. • Se ”Vidarebefordra skickade fax till en annan mottagare” på sidan 270. • Se ”vidarebefordra mottagna fax” på sidan 270.
Ta emot vid.bef.	
Ekonomisamtal	Faxen skickas vid en förinställd tidpunkt när samtalstaxan är lägre. Den här inställningen finns kanske inte i alla länder.
Skräpfaxinst.	Den här inställningen finns kanske inte i alla länder. Med hjälp av den här funktionen kommer systemet inte acceptera fax-meddelanden som skickats från fjärrstationer vars nummer är lagrader i minnet, som skräp-nummer. Funktionen är användbar för att blockera alla oönskade fax-meddelanden.
Säker mottagn.	Det mottagna faxet lagras i minnet, men skrivs inte ut. Du måste ange lösenordet innan du kan skriva ut mottagna dokument. Du kan förhindra att obehöriga ser dina mottagna fax (se ”Ta emot fax i säkert mottagningsläge” på sidan 274).
Prefixuppringn.	Du kan välja ett prefix på upp till fem siffror. Detta nummer slås före varje automatisk uppringning. Prefixet är för att komma ut på linjen när du ringer via en företagsväxel.
Stämpla mottagna namn	Sidnummer samt datum och klockslag när faxen mottags skrivs ut längst ner på varje sida av det mottagna faxet.
ECM-läge	Faxen skickas i felkorrigeringsläge (ECM), vilket förhindrar fel som annars kan uppkomma. Detta kan ta längre tid.
Modemhastighet	Ställ in annan maxhastighet för modem om telefonlinjen inte stödjer aktuell hastighet. Du kan välja 33,6, 28,8, 14,4, 12,0, 9,6 eller 4,8 kbps.
Uppringningsläge	Anger huruvida ton- eller pulsuppringning ska användas. Den här inställningen finns kanske inte i alla länder.

Objekt	Beskrivning
Ant. ring f. svar	Du kan ange hur många ringsignaler som ska gå fram innan maskinen svarar på ett inkommande samtal.
Mottagningsläge	Väljer standardläge för mottagande av fax (se ”Ändra mottagningslägen” på sidan 272).
Manuell sänd/mott	Det här alternativet gör så att du kan välja att sända/ta emot fax manuellt med hjälp av **On Hook Dial** ()-knappen, en anknytningstelefon eller en telefonlur.
Återuppringningsintervall	Anger tidsintervallet mellan de automatiska uppringningarna.
Återuppringningstider	Anger hur många återuppringningsförsök som ska göras. Om du anger 0 sker ingen återuppringning.
Faxbekräftelse	Du kan välja om maskinen ska skriva ut en rapport när
Bild-TCR	En sändningsrapport som innehåller en miniatyrbilder av den första sidan skickas.
Autoförminskn.	Mottagna fax minskas automatiskt till den pappersstorlek som finns i maskinen.
Ignor. format	Kasserar ett visst (angivet) textsjok på slutet av det mottagna faxet.
Startkod för mottagning	Med den här koden kan du initiera faxmottagning från en anknytningstelefon ansluten till EXT-uttaget på maskinens baksida. Om du tar upp anknytningsluren och hör faxtoner anger du koden. Koden är *9* som standard.

Objekt	Beskrivning
DRPD-läge	Tjänsten gör att användare kan använda en enda telefonlinje för flera olika telefonnummer. Du kan ställa in så att de olika numren identifieras med olika ringsignaler. Den här inställningen finns kanske inte i alla länder (se ”Ta emot fax i DRPD-läge” på sidan 274).
Papperskälla	Kontrollera och ändra kassettinställningar.
Dubbelsidig utskrift	Mottagna fax skrivs ut på båda sidor av papperet. På så vis kan du spara in på papper. • **Av:** Skriver bara ut ena sidan av pappret. • **Långsida:** Skriver ut papprets båda sidor men bindningen kommer vara på långsidan. • **Kortsida:** Skriver ut papprets båda sidor men bindningen kommer vara på kortsidan.
Faxinställningsguiden	Gör det lätt att konfigurera nödvändiga faxalternativ såsom skrivar-ID, faxnummer o.s.v.

Objekt	Beskrivning
Smart faxdiagnostik	Optimerar inställningarna för din faxlinje. • **Autokonfigurering:** När du skickar eller tar emot fax, söker maskinen regelbundet efter fel och konfigurerar automatiskt faxinställningar för att säkerställa en stabil anslutning. • **Starta nu:** Med denna funktion kan du automatiskt detektera eller manuellt ställa in miljön när du skickar eller tar emot fax. Välj **Autoigenkänning** för att automatiskt detektera miljön, eller manuellt ange faxmiljön som **Normal**, **VoIP(arbete)**, **Signal (hem)**, eller **Start signal**. • **Initiering:** Återställer alla inställningar.

Skicka fax

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

För att ändra menyalternativen:

- Tryck på (**Fax**) och välj den menyrad du vill ha på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Minnessänd.	Anpassa fax i detaljinställning.
Uppringning m. luren på	Faxa genom kopplingston.
Fördröjd sändning	Du kan ställa in att maskinen skickar ett faxmeddelande vid ett senare tillfälle när du inte befinner dig vid faxen (se ”Senarelägga faxsändning” på sidan 269). Det går inte att skicka färgfax med den här funktionen.
Snabbvalssändning	Faxa bild från snabbvalslista.
Gruppvalsändning	Faxa bild från gruppvalslista (se ”Skicka ett fax till flera mottagare” på sidan 63).
Åt.up.	Ringer upp det senast slagna faxnumret (eller mottagna avsändare) i redoläget eller infogar en paus i ett faxnummer i redigeringsläget.

Inledande inställningar

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

För att ändra menyalternativen:

- Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Inledande inställningar** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Maskin-ID och faxnummer	Anger maskin-ID:t och faxnumret som skrivs ut längst upp på de faxsidor som skickas.
Datum & Tid	Används för datum- och tidsinställning.
Datumformat	Ställer in datumformat
Tidsformat	Anger tidsformat (mellan 12 och 24 timmar).
Välj land	Väljer ett land.
Språk	Ställer in språket som visas i kontrollpanelens display.
Standardinställn.	Anger standardläge: fax, kopiering eller skanning.

Objekt	Beskrivning
Ljud/Volym	Används för ljud-/volyminställningar (se ”Ljud/Volym” på sidan 219).
Energispar	Ställer in hur länge det ska dröja innan skrivaren försätts i energisparläge. Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid minskas energiförbrukningen automatiskt.
Väckningshändelse	När alternativet är "**På**" kan du försätta maksinen i normalläge från energisparläge genom att: • trycka på valfri knapp på kontrollpanelen • fylla på papper i en kassett • öppna eller stänga den främre luckan • Dra ut eller skjuta in en kassett • Ansluta ett USB-minne (gäller endast de modeller som har stöd för USB-minnen)
Systemtidsgräns	Anger hur länge de senast använda kopieringsinställningarna ska användas. När tiden har löpt ut används standardinställningarna för kopiering.
Jobbtimeout	Du kan ange hur lång tid skrivaren ska vänta innan den skriver ut den sista sidan av ett jobb som inte slutar med kommandot att skriva ut sidan.
Jobbpaustidsgr.	Ställer in tidsgränsen för tillfälligt stoppade jobb.
Justering av höjd ö. havet	Optimerar utskriftskvaliteten utifrån skrivarens höjd.

Systeminst.

Objekt	Beskrivning
Va. låg tonernivå	Om tonern i kassetten är slut visas ett meddelande om att tonerkassetten måste bytas ut. Du kan ange om det här meddelandet ska visas.
Inb. prog. vers.	Visar versionen av den inbyggda programvaran.
PDF-typ	Låter dig välja PDF-typ när du sparar data som PDF-fil. • **Standard**: Sparar data som vanlig PDF. • **PDF/A**: Sparar data som PDF-fil som kan rendera oavsett miljö. PDF/A filen måste vara oberoende: den kan inte vara beroende av andra applikationer för teckensnitt, länkar. eller hantering av script, audiofiler eller videofiler.
Import. inst.	Importerar data från en USB-pinne till skrivaren.
Export. inst.	Exporterar data från en USB-sticka till skrivaren.
Stand.pappersfor.	Du kan välja standardpappersstorlek.
Rensa tonermed	Det här alternativet visas när tonerkassetten är tom. Du kan ta bort meddelandet.
Bildhanterare	Du kan justera färgerna, genom färgregistrering, svärtning, osv.

Objekt	Beskrivning
Anpassad färg	Med hjälp av den här menyn kan du justera kontrasten för varje färg. • **Standard:** Optimerar automatiskt färgerna. • **Utskr.densitet:** Du kan manuellt justera trycksvärtning för utskrift. Justera trycksvärtning. Det rekommenderas att du använder inställningen **Standard** för bästa färgkvalitet.
Auto Color Registration	Maskinen skriver ut en mönsterbild för kalibrering av färgerna. Den här funktionen gör att utskriften blir skarpare med klarare färger, vilket gör att den utskrivna bilden på papperet mer liknar bilden på skärmen än annars. Om du har flyttat maskinen rekommenderas det att du använder menyn manuellt.

Objekt	Beskrivning
Tonjustering	• **Standard**: Maskinens tonertäthet ställs in automatiskt för att uppnå optimal utskriftskvalitet. OM du väljer Av används standarddensiteten vid kalibreringen. • **Autojustering av ton**: Med den här funktionen kan du automatiskt justera tonen för bästa möjliga utskriftskvalitet. • **Kalibrera ID-sensor**: En automatisk beräkning görs av reducerade eller utslitna delar som toner och maskinkomponenter och informationen används för att justera färgdensiteten. Om till exempel den gula tonern håller på att ta slut beräknas mängden återstående gul toner i skrivaren så att färgdensiteten kan anpassas för bästa möjliga utskrift.
Ångläge	Du kan minska mängden vattenånga som produceras vid utskrift. • **Av:** Avaktiverar avdunstningsläge. • **På:** Aktiverar avdunstningsläge. • **Auto:** Aktiverar avdunstningsläge automatiskt i miljöer med hög luftfuktighet.
Arkavläggning	Om du använder skrivaren på en fuktig plats eller använder fuktiga utskriftsmedier (p.g.a. hög luftfuktighet) kan utskrifterna i utmatningsfacket krusa sig och staplas felaktigt. I så fall kan du aktivera den här funktionen så att utskrifterna staplas korrekt. Om du använder funktionen blir utskriftshastigheten lägre.
Fuktighet	Optimerar utskriftskvaliteten utifrån luftfuktigheten i skrivarens omgivning.

Ljud/Volym

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

För att ändra menyalternativen:

- Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar**> **Next** > **Inledande inställningar** > **Ljud/Volym** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Tangentljud	Slår på eller av knappljud. När alternativet är aktiverat hörs en ton vid varje knapptryck.
Larmton	Slår på eller av larmljud. När fel uppstår eller när faxöverföringen avbryts hörs ett varningsljud.

Objekt	Beskrivning
Högtalarvolym	Slår på eller av ljud från telefonlinjen till högtalaren, t.ex. en ringsignal eller en faxton. Om det här alternativet har värdet **Komm.** är högtalaren på tills den andra maskinen svarar. Du kan justera ljudnivån med **On Hook Dial**. Du kan endast justera högtalarvolymen när telelinjen är ansluten. **a** Tryck på **Fax** på pekskärmen. **b** Tryck på **On Hook Dial**. En uppringningston hörs i högtalaren. **c** Tryck på pilarna tills du hör den önskade volymen. **d** Tryck på **On Hook Dial** för att spara ändringen och återvända till redoläget.
Dial Tone Volume	Här anges ringtonens volym. Du kan välja olika inställningar.
Ringvolym	Här anges ringsignalens volym. Du kan välja olika inställningar.

Pappersinst.

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

För att ändra menyalternativen:

- Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Nästa** > **Pappersinställningar** och välj typen av kassett eller **Marginal** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Pappersformat	Anger pappersstorleken, exempelvis A4 eller Letter.
Papperstyp	Anger papperstyp i de olika kassetterna.
Bekräfta kassett	Aktiverar meddelandet om kassettbekräftelse. När du öppnar eller stänger ett fack öppnas ett fönster där du blir ombedd att ställa in pappersstorlek och papperstyp för facket.

Objekt	Beskrivning
Marginal	Ställer in dokumentets marginaler. • **Allmän marginal** / **M.kass.** / **Kassett 1** / **Kassett 2** - **Enkelsidig marg.:** Ställer in marginalen för enkelsidiga utskrifter. - **Duplexmarginal:** Ställer in marginalen för enkelsidiga utskrifter. - **Bindning:** När du skriver ut på båda sidor av papperet blir den marginal på A-sidan som är närmast bindningen den samma som motsvarande marginal på B-sidan. De marginaler som är längst från bindningen blir också desamma. **Bindning** är endast tillgängligt i **Allmän marginal**. • **Emuleringsmarginal** Ställer in marginalerna för emuleringssidan. - **Övre marginal:** Ställer in övre marginal. - **Vänster marginal:** Ställer in vänster marginal.

Beteende för kassett

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

För att ändra menyalternativen:

- Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Beteende för kassett** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Automatisk kassettväxling	Anger huruvida utskriften ska fortsätta när pappersformatet inte stämmer med inställningarna. Om till exempel både kassett 1 och 2 har fyllts med samma pappersformat skriver maskinen automatiskt ut från kassett 2 när papperet är slut i kassett 1. Det här alternativet visas inte om du har valt **Auto** för **Pappersmagasin** från skrivarens drivrutin.

Objekt	Beskrivning
Pappersbyte	Pappersstorleken som anges i drivrutinen ändras så att förväxlingar mellan letter- och A4-format undviks. Om det exempelvis finns A4-papper i kassetten men du har angett pappersformatet som Letter i skrivardrivrutinen skriver maskinen ut på A4-papper, och vice versa.
Fortsätt automatiskt	Anger huruvida utskriften ska fortsätta när pappersformatet inte stämmer med inställningarna. • **Efter 30 sekunder:** Om fel papperstyp används visas ett felmeddelande. Skrivaren pausas i 30 sekunder och därefter tas meddelandet bort och utskriften fortsätter. • **Efter 0 sekunder:** Tillåter fortsatt utskrift trots att pappersformatet du angett inte matchar pappret i kassetten. • **Av:** Om fel papper upptäcks pausas utskriften till du sätter in rätt papper.
Kassettskydd	Ställer in om du vill använda **Automatisk kassettväxling** -funktionen eller inte. Väljer du t.ex. **På**för Kassett 1 är Kassett 1 exkluderad vid kassettväxling. Kopiering eller utskrift: Påverkar inte fax.

Objekt	Beskrivning
Kassettläge	• **Dynamiskt:** Om du öppnar och stänger kassetten när en pappersblandning upptäcks, ändras automatiskt inställningar för pappersstorlek och -typ till de som krävs för utskriften. (När du öppnar och stänger kassetten i läget **Dynamisk** antar maskinen att pappret i kassetten byttes ut mot storleken och typen som krävs för utskriften.) • **Statisk:** Kassettinställningarna ändras inte när du öppnar och stänger kassetten.

Rapport

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

Systeminst.

För att ändra menyalternativen:

- Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar**> **Next** > **Rapport** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Konfigurering	Du kan skriva ut en rapport med skrivarens fullständiga konfiguration.
Demosida	En demosida skrivs ut och du kan kontrollera om skrivaren skriver ut korrekt.
Hjälplista	En hjälpsida skrivs ut för att kontrollera om skrivaren skriver ut korrekt.
Nätverkskonfiguration	Skriver ut information om maskinens nätverksanslutning och konfiguration.
Info. förbrukningsart.	En sida med information om förbrukningsartiklar skrivs ut.
Användningsräknare	Skriver ut en sida som visar användningen. Du ser hur många sidor som har skrivits ut.
Konto	Denna finns endast tillgänglig när Jobbredovisning har aktiverats i SyncThru™ Web Admin Service. Du kan skriva ut separata användningsrapporter för alla användare.
Mottaget fax	Skriver ut uppgifter om de fax som du har tagit emot på sistone.
Skickade fax	Skriver ut uppgifter om de fax som du nyligen har skickat
Faxa schemalagda jobb	Skriver ut listan över dokument som för tillfället finns lagrade som fördröjda fax, liksom starttider och åtgärdstyper.
Information om faxsändning	Skriver ut resultat av faxbekräftelse.
Skräpfax	Skriver ut skräpfaxnummer.
Skickad e-post	Skriver ut uppgifter om de e-postmeddelanden som du nyligen har skickat
PCL-typsn.	Skriver ut listan med PCL-teckensnitt.
PS Font	Skriver ut listan med PS-/PS3-teckensnitt.
Adressbok	Skriver ut de e-postadresser som för tillfället finns lagrade i maskinens minne.

Nätverksinstallation

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

Du kan även använda den här funktionen från SyncThru™ Web Service. Öppna webbläsaren från en nätverksansluten dator och ange skrivarens IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på **Settings** > **Network Settings** (se ”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 285).

För att ändra menyalternativen:

- Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Nätverksinställning** på pekskärmen.

Alternativ	Beskrivning
TCP/IP (IPv4)	Anger lämpligt protokoll och anger parametrarna för nätverksmiljön (se ”Ange en IP-adress” på sidan 158). Det är många parametrar som ska ställas in. Om du är osäker är det bättre att lämna det som det är eller fråga en nätverksadministratör.
TCP/IP (IPv6)	Välj detta alternativ för att använda nätverksmiljön via IPv6 (se ”IPv6-konfiguration” på sidan 169).
Ethernet	Används för att ställa in hastigheten på nätverksöverföringen. Starta om maskinen efter det att du ändrar inställningen.

Alternativ	Beskrivning
Ethernetport	Du kan ange om Ethernet ska användas eller inte. Starta om maskinen efter det att du ändrar inställningen.
Ethernethastighet	Används för att ställa in hastigheten på nätverksöverföringen. Starta om maskinen efter det att du ändrar inställningen.
802.1x	Du kan ange användarautentisering för nätverkskommunikation. Kontakta nätverksadministratören om du vill ha mer information.
Wi-Fi	Välj det här alternativet om du ska ansluta till ett trådlöst nätverk (se ”Installation av trådlöst nätverk” på sidan 172).

Alternativ	Beskrivning
Protokollhantering	• **HTTP:** Du kan ange om SyncThru™ Web Service ska användas eller inte. • **WINS:** Du kan konfigurera WINS-servern. WINS (Windows Internet Name Service) används i Windows-operativsystemet. • **SNMPv1/v2:** Du kan ställa in SNMP (Simple Network Management Protocol). Administratörer kan använda SNMP för att ha uppsikt över och hantera maskiner i nätverket. • **SNTP:** Du kan ställa in SNTP (Simple Network Time Protocol)-inställningar. SNTP synkroniserar datorernas klockor genom Internet (NTP) för att undvika tidsskillnader då man utbyter data. • **UPnP(SSDP):** Du kan ställa in UPnP-protokollet. • **mDNS:** Du kan ange mDNS (Multicast Domain Name System)-inställningar. • **SetIP:** Du kan ange om SyncThru™ Web Service ska användas eller inte. • **SLP:** Du kan konfigurera SLP (Service Location Protocol) -inställningar. Detta protokoll tillåter värdapplikationer att hitta tjänster i ett lokalt nätverk utan tidigare konfigurering. Starta om maskinen efter det att du ändrar inställningen.

Alternativ	Beskrivning
Nätverkskonfiguration	Den här listan visar information om maskinens nätverksanslutning och konfiguration.
Rensa inställningar	Återställer nätverksinställningarna till standardvärdena. Starta om maskinen efter det att du ändrar inställningen.

Inställning av adressbok

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

För att ändra menyalternativen:

- Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Adressbok** på pekskärmen.

Alternativ	Beskrivning
Telefonbok	Används för att lägga till poster i, visa, skriva ut eller ta bort telefonboken. Det går även att skapa grupper.
E-post	Används för att lägga till poster i, visa, skriva ut eller ta bort e-postlistan. Det går även att skapa grupper.
Skrv	Skriver ut adressboken.
Rad. alla	Raderar den nuvarande adressboken

Admin.inställningar

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.
- Du måste ange ett lösenord för att komma åt denna meny. Det förinställda lösenordet är **sec00000**.

Systeminst.

För att ändra menyalternativen:

- Välj (**Inställning**) > **Admin.inst.** > **Next** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Anv.atkomstkontroll	Du kan kontrollera användaråtkomsten till en maskin. Du kan ställa in olika åtkomstnivåer för olika användare av maskinen.
Stampel	Anger stämpelfunktionens inställningar, för åtkomst till menyn för administratörsinställnigar.
Ändra administratör. Lösenord	Ändrar lösenordet som krävs för att kommna åt **Admin.inst.**.
Uppgrad. av inb. progr	Du uppdaterar den inbyggda programvaran genom att ange alternativet som "**På**" och ladda ned filen.

Objekt	Beskrivning
Skriv över bild	Du kan välja metod för att skriva över den säkra beständiga lagringsplatsen. • **Anpassad:** Välj det här alternativet om du vill ange hur många gånger minnet ska skrivas över. Hårddisken skrivs över så många gånger som den siffra du väljer. • **Tysk VSITR:** Välj det här alternativet om du vill skriva över minnet sju gånger. När du skriver över de sex första gångerna används 0x00 och 0xff växelvis för att skriva över disken och den sjunde gången skrivs disken med 0xAA. • **DoD5220.28-M:** Välj det här alternativet om du vill skriva över minnet tre gånger. När du skriver över tre gånger används mönstren 0x35, 0xCA, 0x97 för att skriva över innehållet på disken. Den här metoden för att skriva över disken anges av det amerikanska försvarsdepartementet. • **Australiensisk ACSI33:** Välj det här alternativet om du vill skriva över minnet fem gånger. När du skriver över fem gånger används tecknet ”C” och dess komplement växelvis för att skriva över disken. Efter den andra gången sker en obligatorisk verifiering. För den femte gången används slumpmässiga data.
Program	Du kan installera eller avinstallera program. • **Programhantering:** Du kan avinstallera eller aktivera/inaktivera installerade program. • **Installera ny applikation:** Du kan installera ett nytt program från USB.

Jobbstatus

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

- Tryck på (**Jobbstatus**) och välj den menyrad du vill ha på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Aktuellt jobb	Visar listan över pågående och väntande jobb.
Avslutat jobb	Visar listan med slutförda jobb.

Eco

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

För att ändra menyalternativen:

- Tryck på (**Eko**) och välj den menyrad du vill ha på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Eko-På eller Eko-Av	Välj eko-läge och ändra av/på eller på-tvingad.
Inställningar	Anger eko-inställningar och ändrar grundinställningar. • **Standardinställn.:** Sätt på och stäng av standardläge här. • **Funktionskonfiguration:** Välj **Standard**-läge eller **Anpassad** läge.

USB direkt

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

- Tryck på (**USB direkt**) och välj den menyrad du vill ha på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Skriv ut från	Visar fillistan från filnavigeringen. Välj en fil för utskrift.
Skanna till USB	Anger USB som skanningsmål. Originalen skannas och filerna sparas till en USB-enhet.
Filhantering	Visar fillistan från filnavigeringen. Välj vilken fil som ska tas bort. Du kan formastera USB-enheten.
Visa utrymme	Visar hur mycket minne som återstår.

Dokumentbox

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

- Tryck på (**Dokumentbox**) > **Next** och välj den menyrad du vill ha på pekskärmen.

Alternativ	Beskrivning
Systemboxar	Lagrar utskriftsdata eller skriver ut den säkrade sidan. • **Lagr. utskr.:** Skriver ut lagrad data utan att du behöver ange lösenord. • **Säker utskrift:** Skriver ut lagrad data efter att du angett lösenord.
Delad mapp	Visar delade mappar på ditt nätverk, du sparar dina säkrade jobb där.

Skanna till Cloud

- Du kan se vilka funktioner som finns tillgängliga i varje modell i den Grundläggande bruksanvisningen (se ”Menykarta” på sidan 30).
- Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell.

För att ändra menyalternativen:

- Tryck på (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Standardinställning** > **Skanna till Cloud standard** på pekskärmen.
- Eller tryck på (**Skanna till Cloud**) > välj den menyrad du vill ha > **Next** på pekskärmen.

Objekt	Beskrivning
Google Drive	Ange skanningsdestinationen för molntjänst till Google Drive, Dropbox. Du kan skanna originalen och skicka filerna till Google Drive, Dropbox (se ”Skanna med molntjänst” på sidan 263).
Dropbox	

4. Specialfunktioner

Det här kapitlet innehåller information om specialfunktioner för skanner-, fax- och utskriftsläget.

- **Höjdjustering** 234
- **Spara e-postadresser** 235
- **Mata in olika tecken** 237
- **Inställning av faxens adressbok** 239
- **Registrera behöriga användare** 242
- **Utskriftsfunktioner** 243
- **Skanningsfunktioner** 258
- **Faxfunktioner** 268
- **Använda delade mappar** 277
- **Använda valfri enhetsfunktioner** 278

Anvisningarna i det här kapitlet gäller huvudsakligen Windows 7.

Höjdjustering

Utskriftskvaliteten påverkas av lufttrycket, som avgörs av hur högt över havsnivån skrivaren befinner sig. Följande uppgifter hjälper dig att ställa in skrivaren för bästa utskriftskvalitet.

Innan du ställer in höjdvärdet måste du fastställa vilken höjd du befinner dig på.



1 **Hög 3**
2 **Hög 2**
3 **Hög 1**
4 **Normal**

Du kan ställa in höjdvärde i **Enhetsinställningar** i Samsung Easy Printer Manager-programmet.

Om du är Windows- och Macanvändare för du inställningen från **Samsung Easy Printer Manager** > **(växla till avancerat läge)** > **Enhetsinställningar**, se ”Enhetsinställningar” på sidan 292.

- Om skrivaren är ansluten till nätverket kan du ange höjd via SyncThru™ Web Service (se ”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 285).

Du kan även ange höjden över havet genom att välja **Inledande inställningar** på displayen (se ”Maskinens grundinställningar” på sidan 36).

- Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Inledande inställningar** > **Justering av höjd ö. havet** på pekskärmen.

Spara e-postadresser

Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).

Du kan ange e-postadresser som ofta används i adressboken via SyncThru™ Web Service. Sedan kan du snabbt och enkelt välja en e-postadress genom att ange platsnumret för den i adressboken.

Lagring på maskinen

För att skanna och skicka en bild som bilaga till e-post behöver du ställa in e-postadresser med SyncThru™ Web Service.

1. Komma åt SyncThru™ Web Service (se ”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 285).
2. Klicka på **Login** längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™ Web Service.
3. Ange **ID** och **Password** och klicka därefter på **Login**. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra förinställt lösenord.

   •**ID: admin**

   •**Password: sec00000**
4. Klicka på **Address Book** > **Individual** > **Add**.
5. Välj alternativet **Speed No.** och ange e-postadress och faxnummer.

Om du behöver ange information för SMB eller FTP-server markerar du SMB eller FTP och anger därefter informationen.

6. Klicka på **Apply**.

Om du skapar en grupp,

1. Klicka på **Address Book** > **Group** > **Add Group**.
2. Välj **Speed No.** och ange namnet på gruppen i **Group Name**.
   Du kan lätt lägga till individuella adresser om du markerar **Yes** för **Add individual(s) after this group is created**.
3. Klicka på **Apply**.

Söka efter en e-postadress

Söka igenom minnet alfabetiskt

1. Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Adressbok** > **E-post** > **Visa lista** > **Individ** eller **Grupp** på pekskärmen.
2. Sök igenom hela minnet i indexordning (numerisk) och välj namn och adress.

Spara e-postadresser

Söka med hjälp av första bokstav

1 Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Adressbok** > **E-post** > **Visa listor** > **Individ** eller **Grupp** på pekskärmen.

2 Välj (**Altern.**) > **Sök** och ange de första bokstäverna i namnet du söker.

3 Peka på pilarna tills önskat namn och nummer visas.

Mata in olika tecken

När du utför olika uppgifter kanske du måste ange namn och siffror. När du exempelvis gör inställningar för maskinen anger du ditt eller företagets namn samt faxnumret. När du lagrar faxnummer eller e-postadresser i minnet kan du också ange motsvarande namn.

Förklaring av knappsatsen

Tryck på knappen flera gånger tills rätt bokstav visas på displayen. Exempel: Om du vill skriva bokstaven O trycker du på 6 (som har försetts med bokstäverna ”MNO”). Varje gång du trycker på 6 visas en ny bokstav i displayen: M, N, O, m, n, o och slutligen 6.

- Du kan ange ett mellanslag genom att trycka två gånger på 1.
- Tryck på pilknappen om du vill ta bort den sista siffran eller bokstaven.
- Vilka specialtecken som finns kan skilja sig från modell till modell och kan även bero på vilka tillval du har.
- En del av knappvärdena nedan kanske inte visas beroende på vilket jobb du utför.

Knapp	Tillhörande siffror, bokstäver och symboler
1	@ / . ’ 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	* % ^ _ ~ ! # $ ( ) [ ] (De här symbolerna kan du använda för autentisering i nätverket)
#	# = | ? " : { } < > ; (De här symbolerna kan du använda för autentisering i nätverket)

Mata in olika tecken

Förklaring av popup-tangentbordet

En del av knapparna nedan kanske inte visas beroende på vilket jobb du utför.

Med popup-tangentbordet på skärmen kan du skriva bokstäver, siffror och specialsymboler. Detta tangentbord använder standardlayout för QWERTY för enkel användning.

När du pekar på en plats där du vill skriva, så visas tangentbordet på skärmen. Tangentbordet visar först små bokstäver.



Nr	Knapp	Beskrivning
1		Flyttar markören mellan tecknen i inmatningsområdet.
2		Växlar mellan gemener och VERSALER.
3		Återgår till den övre menyn.
4		Tar bort tecken i inmatningsområdet.
5		Tar bort samtliga tecken i inmatningsområdet.
6		Växlar mellan tangentbordet för alfanumeriska tecken och tangentbordet för siffror eller specialtecken.
7		Sparar det du har angett och stänger fönstret.
8		Växlar diakritiska tecken.
9		Infogar ett blanksteg mellan tecknen. Du kan även infoga en paus.

Inställning av faxens adressbok

Du kan koppla nummer som ofta används till snabbval via SyncThru™ Web Service. Du kan därefter snabbt och smidigt välja ett faxnummer genom att välja dess platsnummer i adressboken.

Registrera ett snabbuppringningsnummer

1 Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Adressbok** > **Telefonbok** > **Visa lista** > **Individ** > (Meny) > **Lägg till** på pekskärmen.

2 Ange namn, faxnummer, e-postadress och snabbvalsnummer. Tryck på (tillbaka) för att återgå till föregående skärm.

3 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Använda snabbuppringningsnummer

När du ska skicka ett fax och uppmanas att ange ett nummer, anger du snabbvalsnumret för det önskade faxnumret.

- För ett ensiffrigt (0–9) snabbvalsnummer trycker du på och håller ned motsvarande sifferknapp på det numeriska tangentbordet i mer än 2 sekunder.
- För ett två- eller tresiffrigt snabbuppringningsnummer trycker du först på den/de första sifferknappen/knapparna och håller sedan ner den sista sifferknappen längre än 2 sekunder.

1 Välj (**Fax**) > **Snabbvalssändning** eller **Gruppvalsändning** > **Next** på pekskärmen.

2 Välj önskat nummer.

3 Peka på **Send**.

Redigera snabbuppringningsnummer

1 Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Adressbok** > **Telefonbok** > **Visa lista** > **Individ** på pekskärmen.

2 Välj snabbvalsnumret du vill redigera.

3 Ändra namn, faxnummer, e-postadress och snabbvalsnummer. Tryck på (tillbaka) för att återgå till föregående skärm.

4 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Inställning av faxens adressbok

Registrera ett gruppuppringningsnummer

1. Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Adressbok** > **Telefonbok** > **Visa lista** > **Grupp**> (Meny) > **Lägg till** på pekskärmen.
2. Välj **Gruppmedl.** > **Telefonbok**.
3. Välj en adress och tryck på (tillbaka).
4. Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Redigera gruppuppringningsnummer

1. Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Adressbok** > **Telefonbok** > **Visa lista** > **Grupp** på pekskärmen.
2. Välj snabbvalsnumret du vill redigera.
3. Välj **Namn** och redigera gruppnamnet med hjälp av tangentbordet.
4. Välj **Gruppmedl.** och lägg till eller ta bort gruppmedlemmar med hjälp av **Telefonbok**.
5. Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Skriva ut adressbok

Du kan kontrollera posterna i **Adressbok** genom att skriva ut en lista.

1. Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Rapport** > **Adressbok** på pekskärmen.
2. Tryck på **Ja** i bekräftelsefönstret.

   Utskriften påbörjas.

Söka efter en post i adressboken

Du kan söka efter ett nummer i minnet på två olika sätt. Du kan antingen söka i bokstavsordning från A till Z eller genom att ange de första bokstäverna i namnet som är kopplat till numret.

Inställning av faxens adressbok

1 Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Adressbok** > **Telefonbok** > **Visa listor** > **Grupp**> (Meny) > **Sök** på pekskärmen.

2 Ange namnet, numret eller bokstaven du vill söka på och tryck på **OK** på pekskärmen.

ELLER

Tryck på önskat namn och nummer eller den tangentknapp som har den bokstav du vill söka på.

Om du exempelvis vill hitta namnet ”MOBIL” trycker du på knappen **6** där det står ”MNO”.

3 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Registrera behöriga användare

För att kunna skicka en säkrad skannad bild, kopierad bild, eller fax genom e-post eller via nätverk måste du registrera kontoinformationen för godkända användare genom SyncThru™ Web Service.

1 Komma åt SyncThru™ Web Service (se ”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 285).

2 Klicka på **Login** längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™ Web Service.

3 Ange **ID** och **Password** och klicka därefter på **Login**. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra förinställt lösenord.

•**ID: admin**

•**Password: sec00000**

4 Klicka på **Security** > **User Access Control** > **Authentication**.

5 Klicka på **Basic Authentication** i **Authentication Mode**, och välj **Local Authentication** i **AA Method**, och klicka.

6 Klicka på **Apply**.

7 Klicka på **OK** i popup-fönstret för att bekräfta.

8 Klicka på **User Profile** > **Add**.

9 Ange **User Name**, **Login ID**, **Password**, **Confirm Password**, **E-mail Address** och **Fax Number**.

Du kan lätt lägga till individuella adresser om du markerar **Yes** för **Add individual(s) after this group is created**.

10 Klicka på **Apply**.

Utskriftsfunktioner

Information om grundläggande utskriftsfunktioner finns i Grundläggande bruksanvisning (se ”Grundläggande information om utskrift” på sidan 51).

Ändra standardinställningarna för utskrift

1 Klicka på Windows **Starta**-meny.

•För Windows 8 från **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök** > **Inställningar**.

2 I Windows XP/Server 2003 väljer du **Skrivare och fax**.

•I Windows Server 2008/Vista väljer du **Kontrollpanelen** > **Maskinvara och ljud** > **Skrivare**.

•I Windows Server 2008 R2 väljer du **Kontrollpanelen** > **Maskinvara** > **Enheter och skrivare**.

•I Windows 7/8, välj **Kontrollpanelen** > **Enheter och skrivare**.

3 Högerklicka på din maskin.

4 I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista väljer du **Utskriftsinställningar**.

I snabbmenyerna i Windows 7/8 och Windows Server 2008 R2 väljer du **Utskriftsinställningar**.

Om **Utskriftsinställningar** är markerat med symbolen ► kan du välja andra skrivardrivrutiner kopplade till vald skrivare.

5 Ändra inställningarna på respektive flik.

6 Klicka på **OK**.

Om du vill ändra inställningarna för varje utskriftsjobb ändrar du dem i **Utskriftsinställningar**.

Ange att din skrivare ska vara standardskrivare.

1 Klicka på Windows **Starta**-meny.

•För Windows 8 från **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök** > **Inställningar**.

2 I Windows XP/Server 2003 väljer du **Skrivare och fax**.

•I Windows Server 2008/Vista väljer du **Kontrollpanelen** > **Maskinvara och ljud** > **Skrivare**.

•I Windows Server 2008 R2 väljer du **Kontrollpanelen** > **Maskinvara** > **Enheter och skrivare**.

•I Windows 7/8, välj **Kontrollpanelen** > **Enheter och skrivare**.

3 Markera din maskin.

4 Högerklicka på skrivaren och välj **Välj som standardskrivare**.

Om posten **Välj som standardskrivare** är markerad med ► i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2, kan du ansluta andra skrivardrivrutiner som är anslutna till den valda skrivaren.

Använda specialfunktioner för utskrift

Skrivardrivrutin för XPS används för att skriva ut dokument i XPS-format.

- Se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7.
- Drivrutinen kräver Windows Vista eller senare operativsystem.
- Om skrivaren får slut på minne vid utskrift av XPS-jobb bör du installera extra minne.
- Du installerar drivrutinen och programvaran från programvaru-cd:n. Om du använder Windows väljer du XPS-skrivardrivrutinen i fönstret **Välj vilken programvara och vilka verktyg som ska installeras**.

Skriva till fil (PRN)

Ibland kan det vara nödvändigt spara utskriftsdata som en fil.

1 Markera rutan **Skriv till fil** i fönstret **Skriv ut**.



2 Klicka på **Skriv ut**.

3 Skriv målsökvägen och filnamnet. Klicka sedan på **OK**.

Till exempel **c:\Temp\filnamn**.

Om du endast anger filnamnet sparas filen automatiskt i **Mina dokument**, **Documents and Settings** eller **Användare**. Mappen där filen sparas kan variera beroende på vilket operativsystem och program du använder.

Utskriftsfunktioner

Så här fungerar specialfunktionerna

Skrivaren har stöd för avancerade utskriftsfunktioner.

Om du vill dra nytta av alla funktioner som skrivaren kan hantera klickar du på **Egenskaper** eller **Inställningar** i programmets **Skriv ut**-fönster. Där kan du ändra inställningarna. Skrivarnamnet som visas i fönstret med skrivaregenskaper kan skilja sig beroende på vilken maskin som används.

- Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.
- Välj menyn **Hjälp** eller klicka på ? i fönstret eller tryck på **F1** på tangentbordet samt på det alternativ du vill veta mer om (se ”Använda hjälpen” på sidan 54).

Objekt	Beskrivning
Flera sidor per ark 	Anger hur många sidor som du vill skriva ut på ett enda pappersark. Om du vill skriva ut fler än en sida per ark kommer sidorna att förminskas och ordnas på arket på det sätt du anger. Du kan skriva ut högst sexton sidor på ett ark.
Affischutskrift 	Du kan även skriva ut ett ensidigt dokument på 4 (affisch 2 x 2), 9 (affisch 3 x 3) eller 16 (affisch 4 x 4) ark om du vill tejpa ihop arken och göra en affisch. Markera värdet **Överlappning för affisch**. Ange **Överlappning för affisch** i millimeter eller med alternativknappen längst upp till höger på fliken **Grundläggande**. Det gör det lättare att sammanfoga arken. 

Utskriftsfunktioner

Objekt	Beskrivning
Utskrift av häfte[a] 	Med den här funktionen kan du skriva ut ett dokument på båda sidor av papperet och ordna sidorna så att papperet kan vikas på mitten och bilda ett häfte. • Häften måste skrivas ut på utskriftsmedia i formatet Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio. • Alternativet **Utskrift av häfte** är inte tillgängligt för alla pappersformat. Välj alternativet **Storlek** på fliken **Papper** om du vill se vad det finns för tillgängliga pappersstorlekar. • Om du väljer ett pappersformat som inte är tillgängligt avbryts åtgärden automatiskt. Välj bara tillgängligt papper (papper utan - eller -märke).
• **Dubbelsidig utskrift** • **Dubbelsidig utskrift (manuell)**[a]	Du kan skriva ut på båda sidor av ett papper (duplex). Innan du skriver ut ska du bestämma vilken orientering dokumentet ska ha. • Den här funktionen fungerar med papper i storleken Letter, Legal, A4, US Folio och Oficio • Om skrivaren inte har en någon duplexenhet måste du avsluta utskriften manuellt. Skrivaren skriver först ut varannan sida i dokumentet. Sedan visas ett meddelande på datorn. • Funktionen **Hoppa över tomma sidor** fungerar inte om du har valt **Dubbelsidig utskrift (Manuell)**.

Utskriftsfunktioner

Objekt	Beskrivning
• **Dubbelsidig utskrift** • **Dubbelsidig utskrift (manuell)**[a]	• **Skrivarens standard:** När du väljer det här alternativet bestäms funktionen av den inställning du gör på skrivarens kontrollpanel. • **Ingen:** Funktionen inaktiveras. • **Långsida:** det här är det normala layoutalternativet för bokbindning. • **Kortsida:** det här är det normala layoutalternativet för kalendrar.  • **Omvänd dubbelsidig utskrift:** Markera det här alternativet om du vill vända utskriftsordningen vid dubbelsidig utskrift. Det här alternativet är inte tillgängligt när du använder **Dubbelsidig utskrift (manuell)**.
Pappersalternativ 	Du anger ett procenttal för att förstora eller förminska dokumentet så att det skrivs ut större eller mindre än dess faktiska storlek.
Vattenstämpel 	Med alternativet Vattenstämpel kan du skapa en vattenstämpel på papperet som ligger ”bakom” den övriga texten i dokumentet. Du kan till exempel skriva ut ordet **DRAFT** eller **CONFIDENTIAL** diagonalt över ett dokuments första sida eller samtliga sidor i stora, gråa bokstäver.

Objekt	Beskrivning
Vattenstämpel **(Skapa en vattenstämpel)**	**a**Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till **Utskriftsinställningar**. **b**Klicka på fliken **Avancerat** och välj sedan **Redigera** i listrutan **Vattenstämpel**. Fönstret **Redigera vattenstämpel** visas. **c**Ange en text i rutan **Vattenstämpelns meddelande**. Du kan ange upp till 256 tecken. Meddelandet visas i förhandsgranskningsfönstret.
Vattenstämpel **(Redigera en vattenstämpel)**	**a**Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till **Utskriftsinställningar**. **b**Klicka på fliken **Avancerat** och välj sedan **Redigera** i listrutan **Vattenstämpel**. Fönstret **Redigera vattenstämpel** visas. **c**Välj den vattenstämpel som du vill redigera i listan **Aktuella vattenstämplar** och ändra vattenstämpelns text och andra alternativ. **d**Klicka på **Uppdatera** för att spara ändringarna. **e**Klicka på **OK** eller **Skriv ut** tills fönstret **Skriv ut** stängs.
Vattenstämpel **(Ta bort en vattenstämpel)**	**a**Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till **Utskriftsinställningar**. **b**Klicka på fliken **Avancerat** och välj sedan **Redigera** i listrutan **Vattenstämpel**. Fönstret **Redigera vattenstämpel** visas. **c**Välj den vattenstämpel som du vill ta bort i listan **Aktuella vattenstämplar** och klicka sedan på **Ta bort**. **d**Klicka på **OK** eller **Skriv ut** tills fönstret **Skriv ut** stängs.
Överlägg[a] 	Denna funktion är endast tillgänglig när du använder PCL-/SPL-skrivardrivrutinen (se ”Programvara” på sidan 7). Ett överlägg är en text och/eller bilder som lagras på datorns hårddisk i ett särskilt filformat. Det kan skrivas ut på ett valfritt dokument. Överlägg används ofta i stället för papper med brevhuvud. I stället för att använda ett förtryckt brevhuvud kan du skapa ett överlägg som innehåller exakt samma information som finns på ditt brevhuvud. Om du vill skriva ut ett brev med ditt företags brevhuvud behöver du inte längre ladda förtryckt papper i skrivaren: skriv bara ut brevhuvud som ett överlägg på dokumentet. När du vill använda ett överlägg måste du först skapa ett nytt överlägg som innehåller företagets logotyp eller annan information. • Överläggsdokumentets format måste vara likadant som det dokument som du vill skriva ut överlägget på. Skapa inte ett överlägg med en vattenstämpel. • Upplösningen på överläggsdokumentet måste vara samma som för dokumentet som du vill skriva överlägget på.

Objekt	Beskrivning
Överlägg[a] **(Skapa ett nytt överlägg)**	**a**Om du vill spara dokumentet som ett överlägg går du till **Utskriftsinställningar**. **b**Klicka på fliken **Avancerat** och välj sedan **Redigera** i listrutan **Text**. Fönstret **Redigera överlägg** visas. **c**Klicka på **Skapa** i fönstret **Redigera överlägg**. **d**I fönstret **Spara som** anger du ett namn på upp till åtta tecken i rutan **Jobbnamn**. Ange målsökväg, om det behövs (standardinställningen är C:\Formover). **e**Klicka på **Spara**. Namnet visas i **Överläggslista**. **f**Klicka på **OK** eller **Skriv ut** tills fönstret **Skriv ut** stängs. Filen skrivs inte ut. I stället lagras den på datorns hårddisk.
Överlägg[a] **(Använda ett överlägg)**	**a**Klicka på fliken **Avancerat**. **b**Välj önskat överlägg i listrutan **Text**. **c**Om den överläggsfil du vill använda inte visas i listrutan **Text** väljer du **Redigera...** i listan och klickar på **Hämta**. Välj den överläggsfil som du vill använda. Om du har sparat den överläggsfil som du vill använda på en extern plats kan du också läsa in filen när du öppnar fönstret **Öppna**. När du har valt filen klickar du på **Öppna**. Filen visas i rutan **Överläggslista** och kan användas för utskrifter. Välj överlägget i rutan **Överläggslista**. **d**Markera kryssrutan **Bekräfta sidöverlägg vid utskrift** om det behövs. Om denna ruta är markerad öppnas ett meddelandefönster varje gång du skickar ett dokument till utskrift. Där bekräftar du att du vill ha ett överlägg på dokumentet. Om rutan är avmarkerad och du har valt ett överlägg skrivs detta ut automatiskt på dokumentet. **e**Klicka på **OK** eller **Skriv ut** tills fönstret **Skriv ut** stängs.
Överlägg[a] **(Ta bort ett överlägg)**	**a**I fönstret **Utskriftsinställningar** klickar du på fliken **Avancerat**. **b**Välj **Redigera** i listrutan **Text**. **c**Markera det överlägg du vill ta bort i rutan **Överläggslista**. **d**Klicka på **Ta bort**. **e**När ett bekräftelsefönster öppnas klickar du på **Ja**. **f**Klicka på **OK** eller **Skriv ut** tills fönstret **Skriv ut** stängs. Du kan ta bort överlägg som du inte använder längre.

Objekt	Beskrivning
Utskriftsläge	• Denna funktion fungerar bara om du har installerat masslagringsenhet eller extraminne (se ”Olika funktioner” på sidan 9). • Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin. • Aktivera den här funktionen genom att markera **Lagringsalternativ** (se ”Hantera Enhetsalternativ” på sidan 85). • Utan masslagringsenhet finns endast tre alternativ för RAM-disken: **Normal**, **Provtryck**, and **Konfidentiell**. • **Print Mode:** Standardinställningen för **Print Mode** är **Normal**, vilket betyder att filen skrivs ut utan att sparas i minnet. - **Normal:** I det här läget sker utskriften utan att dokumentet sparas i extraminnet. - **Provtryck:** Läget är användbart när du skriver ut mer än en kopia. Du kan skriva ut en kopia och kontrollera hur den blev och skriva ut resterande kopior senare. - **Konfidentiell:** Läget är användbart för att skriva ut konfidentiella dokument. Du måste ange ett lösenord. - **Lagra:** Välj denna inställning för att spara ett dokument på masslagringsenheten utan att skriva ut. - **Spara och skriv ut:** I det här läget skrivs dokumenten ut och lagras på samma gång. - **Spoola:** Detta alternativ är lämpligt när du hanterar stora datamängder. Om du väljer den här inställningen spoolar skrivaren dokumentet till masslagringsenheten och skriver sedan ut det från lagringsenhetens kö, vilket minskar datorns arbetsbelastning. - **Utskriftsschema:** Välj denna inställning för att skriva ut dokumentet en specifik tid. • **Jobbnamn:** Med det här alternativet kan du söka efter en sparad fil via kontrollpanelen. • **Användar-ID:** Med det här alternativet kan du söka efter en sparad fil via kontrollpanelen. Användarnamnet visas automatiskt som användarnamnet du använder för att logga in till Windows. • **Ange lösenord:** I det fall **Egenskap** för vald dokumentbox är **Säkrat**, måste du ange dokumentboxens lösenord. Med det här alternativet kan öppna en sparad fil via kontrollpanelen. • **Bekräfta lösenord:** Ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Utskriftsfunktioner

Objekt	Beskrivning
Jobbredovisning	Genom detta alternativ skriver du ut med vald tillåtelse. • **Användartillåtelse**: Om du markerar detta alternativ kan bara användare med användarbehörighet skriva ut. • **Grupptillåtelse**: Om du markerar detta alternativ kan bara grupper med gruppbehörighet starta ett utskriftsjobb. • Markera frågetecknet( ) i fönstrets övre högra hörn och tryck på vad du vill veta mer om. • Administratörer kan aktivera jobbredovisning och konfigurera rättigheter i kontrollpanelen eller SyncThru™ Web Service.
Jobbkryptering	Utskriftsinformationen krpyteras innan den skickas till skrivaren. Det innebär att inga obehöriga kan ta del av informationen även om de lyckas stjäla data från nätverket. **Job Encryption**-funktionen är endast aktiv då masslagringsenheten är ansluten. Masslagringsenheten används för a dekryptera utskriftsdata (se ”Olika funktioner” på sidan 9).

a. Den här inställningen finns inte tillgänglig när du använder XPS-drivrutin.

Utskriftsfunktioner

Använda Direktutskrivningsfunktion

- Finns endast tillgängligt för Windows.
- Direktutskrivningsfunktion Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Programvara” på sidan 7).

Vad är Direktutskrivningsfunktion för program?

Direktutskrivningsfunktion skickar PDF-filen direkt till skrivare utan att filen behöver öppnas.

Så här installerar du programmet:

Hämta programvaran från Samsung webbplats. Packa sedan upp filen och installera den. (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar).

- Extraminnet eller masslagringsenheten (tillvalsenheter) måste ha installerats. (se ”Olika funktioner” på sidan 9).
- Du kan inte skriva ut PDF-filer om restriktionsfunktionen för utskrifter har använts. Inaktivera restriktionsfunktionen och försök skriva ut på nytt.
- Du kan inte skriva ut PDF-filer som är lösenordsskyddade. Inaktivera lösenordsfunktionen och försök skriva ut igen.
- Om en PDF-fil kan skrivas ut med programmet Direktutskrivningsfunktion beror på hur PDF-filen skapades.
- Programmet Direktutskrivningsfunktion stöder PDF-version 1.7 och tidigare versioner. Om du har en senare version måste du öppna filen för att kunna skriva ut den.

Skriva ut

Du kan skriva ut på flera sätt med Direktutskrivningsfunktion.

1. Gå till **Starta**-menyn och välj **Program** eller **Alla program** > **Samsung Printers** > **Direktutskrivningsfunktion**.

   Fönstret Direktutskrivningsfunktion visas.

2. Välj skrivaren i listrutan **Välj skrivare** och klicka på **Bläddra**.
3. Välj den fil du vill skriva ut och klicka på **Öppna**.

   Filen läggs till avsnittet **Välj filer**.

4. Anpassa maskininställningarna efter dina behov.
5. Klicka på **Skriv ut**. Den valda PDF-filen skickas till skrivaren.

Utskriftsfunktioner

Att använda högerklicksmenyn

1. Högerklicka på den PDF-fil du vill skriva ut och välj **Direktutskrift**.

   Fönstret Direktutskrivningsfunktion visas och där finns PDF-filen med.

2. Välj vilken skrivare som ska användas.
3. Anpassa skrivarinställningarna.
4. Klicka på **Skriv ut**. Den valda PDF-filen skickas till skrivaren.

Mac-utskrift

Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden. Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner.

Skriva ut ett dokument

Vill du skriva ut med MAc bör du kontrollera inställningarna i drivrutinerna för samtliga applikationer. Följ dessa steg för utskrift med Mac:

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
2. Öppna menyn **File** och klicka på **Page Setup** (**Document Setup** i vissa program).
3. Välj papperets storlek, orientering, skalning och andra alternativ, och kontrollera att din maskin är markerad. Klicka på **OK**.
4. Öppna menyn **File** och klicka på **Print**.
5. Välj antal kopior och vilka sidor du vill skriva ut.
6. Klicka på **Print**.

Ändra utskriftsinställningar

Skrivaren har stöd för avancerade utskriftsfunktioner.

Öppna ett program och välj **Print** från menyn **File**. Maskinnamnet som visas i fönstret med skrivaregenskaper kan skilja sig beroende på vilken maskin som används. Förutom namnet ser fönstren med skrivaregenskaper ungefär ut som följande.

Utskrift av flera sidor på ett ark

Du kan skriva ut fler än en sida på ett enda pappersark. Med den här funktionen kan du skriva ut billiga utkast.

1 Öppna ett program och välj **Print** på menyn **File**.

2 Välj **Layout** i listrutan under **Orientation**. Välj det antal sidor du vill skriva ut på ett pappersark i listrutan **Pages per Sheet**.

3 Välj övriga alternativ som ska användas.

4 Klicka på **Print**.

Skrivaren skriver ut det valda antalet aidor på ett ark.

Dubbelsidig utskrift

Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden. Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner (se ”Olika funktioner” på sidan 9).

Innan du skriver ut dubbelsidiga dokument bör du bestämma vilken kant som skall bindas. Det här är de olika bindningsalternativen:

- **Long-Edge Binding:** Det här är det normala layoutalternativet vid bokbindning.
- **Short-Edge Binding:** Det här alternativet används ofta för kalendrar.

1 För Mac väljer du **Print** från **File**-menyn.

2 Välj **Layout** i listrutan under **Orientation**.

3 Välj en bindningsorientering från alternativet **Two-Sided**.

4 Välj övriga alternativ som ska användas.

5 När du klickar på **Print** skriver skrivaren ut på båda sidorna av pappret.

Om du skriver ut fler än två kopior kan den första och den andra kopian skrivas ut på samma pappersark. Undvik att skriva ut på båda sidor av papperet när du skriver ut fler än en kopia.

Använda hjälpen

Klicka på frågetecknet i fönstrets nedre vänstra hörn och klicka sedan på ett ämne du vill veta mer om. Då visas ett popup-fönster med information om hur alternativet fungerar.



Linux-utskrift

Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden. Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner.

Skriva ut från program

I många Linux-program kan du skriva ut med hjälp av CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan skriva ut på skrivaren från sådana program.

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
2. Öppna menyn **File** och klicka på **Page Setup** (**Print Setup** i vissa program).
3. Välj pappersstorlek, orientering och kontrollera att maskinen är vald. Klicka på **Apply**.
4. Öppna menyn **File** och klicka på **Print**.
5. Välj skrivare för utskrift.
6. Välj antal kopior och vilka sidor du vill skriva ut.
7. Välj alternativ i de olika flikarna.
8. Klicka på **Print**.

Automatisk/manuell dubbelsidig kopiering är inte tillgänglig på alla skrivarmodeller. Du kan istället använda utskriftssystemet lpr eller andra program för udda-jämn-utskrift. (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).

Skriva ut filer

Du kan skriva ut text, bilder och pdf-filer på skrivaren via CUPS, direkt från kommandoradsgränssnittet. Detta är möjligt tack vare CUPS lpr. Så här gör du:

"**lp -d <skrivarnamn> -o <alternativ> <filnamn>**"

Mer information finns i man-sidan för lpr.

Konfigurera skrivaregenskaper

Du kan ändra standardalternativen för utskrift eller anslutningstypen med den Printing-funktion som tillhandahålls av OS.

1. Starta utskriftsfunktionen (gå till **System** > **Administration** > **Printing** eller kör kommandot "**system-config-printer**" i terminalprogrammet).
2. Välj skrivare och dubbelklicka på den.

3 Ändra standardinställningar för utskrift eller anslutningstyp.

4 Klicka på knappen **Apply**.

Skriva ut på Unix

Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden. Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).

Fortsätta med utskriftsjobbet

När du har installerat skrivaren väljer du någon av bild-, text- eller PS-filerna för utskrift.

1 Kör kommandot **printui <file_name_to_print>**.

Du skriver exempelvis ut **document1**.

printui dokument1

UNIX-skrivardrivrutinens **Print Job Manager** öppnas och användaren kan välja olika utskriftsalternativ.

2 Välj en skrivare som redan har lagts till.

3 Välj utskriftsalternativen från fönstret, exempelvis **Page Selection**.

4 Välj önskat antal kopior i **Number of Copies**.

Om du vill använda funktionerna som finns i skrivardrivrutinen trycker du på **Properties**.

5 Tryck på **OK** för att starta utskriftsjobbet.

Ändra utskriftsinställningarna

UNIX-skrivardrivrutinens **Print Job Manager** där användaren kan välja olika utskriftsalternativ i skrivarens **Properties**.

Följande snabbtangenter kan även användas: H för **Help**, O för **OK**, A för **Apply** och C för **Cancel**.

Fliken General

- **Paper Size:** Ange pappersstorleken, exempelvis A4 eller Letter.
- **Paper Type:** Välj papperstyp. Alternativen som finns i listrutan är **Printer Default**, **Plain** och **Thick**.
- **Paper Source:** Välj vilken kassett papperet ska matas från. **Auto Selection** är standard.
- **Orientation:** Välj i vilken riktning informationen ska skrivas ut på en sida.
- **Duplex:** Skriv ut på båda sidor för att spara papper.

Automatisk/manuell dubbelsidig kopiering är inte tillgänglig på alla skrivarmodeller. Du kan istället använda utskriftssystemet lpr eller andra program för udda-jämn-utskrift.

- **Multiple pages:** Skriv ut flera sidor på en sida av papperet.
- **Page Border:** Välj någon av kantstilarna (exempelvis **Single-line hairline**, **Double-line hairline**).

Fliken Image

På den här fliken kan du ändra ljusstyrka, upplösning eller en bilds placering i dokumentet.

Fliken Text

Ange teckenmarginal, radavstånd eller kolumnerna för den faktiska utskriften.

Fliken Margins

- **Use Margins:** Ställ in dokumentets marginaler. Marginaler är inte aktiverade som standard. Marginalinställningarna kan ändras genom att värdena i respektive fält ändras. Inställda som standard är dessa värden beroende av den valda papperstorleken.
- **Unit:** Ändra enheterna till punkter, tum eller centimeter.

Fliken Printer-Specific Settings

Välj olika alternativ i ramarna **JCL** och **General** för att anpassa olika inställningar. Dessa alternativ är specifika för skrivaren och beror på PPD-filen.

Skanningsfunktioner

- För grundläggande skanningfunktioner läs Grundläggande bruksanvisning (se ”Grundläggande skanning” på sidan 61).
- Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).
- Den maximala upplösning som du kan få beror på flera faktorer, däribland datorns hastighet, tillgängligt diskutrymme, minne, storleken på bilden som skannas och inställningarna av bitdjup. Därför är det möjligt att du inte kan skanna på vissa upplösningar, speciellt om du använder utökad dpi, beroende på vilket system du har och vad du skannar.

Grundläggande skanningsmetod

Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 9).

Du kan skanna originalen med maskinen via en USB-kabel eller via nätverket. Följande metoder kan användas för dokumentskanning:

- **Skanna till PC:** Skanna originalen från kontrollpanelen. Skannade data lagras i mappen **Mina dokument** i den anslutna datorn (se ”Grundläggande skanning” på sidan 61).
- **TWAIN:** TWAIN är ett av de förinställda bildprogrammen. När du skannar en bild startas det valda programmet där du kan styra skanningsprocessen. Funktionen kan användas via lokal anslutning eller nätverksanslutning (se ”Skanna från bildbehandlingsprogram” på sidan 264).
- **Samsung Easy Document Creator:** Med det här programmet kan du skanna bilder och dokument. **Vi rekommenderar att du använder skanningsfunktioner med programmet Samsung Easy Document Creator som tillhandahålls i den medföljande cd-skivan med programvara.**

  -Se ”Använda Samsung Easy Document Creator” på sidan 289.
- **WIA:** WIA är en förkortning av Windows Image Acquisition. Om du vill använda den här funktionen måste datorn och maskinen vara anslutna direkt med en USB-kabel (se ”Skanna med hjälp av WIA-drivrutinen” på sidan 264).
- **USB-minne:** Du kan skanna ett dokument och spara den skannade bilden på en USB-minnesenhet.
- **E-post:** Du kan skicka den skannade bilden som en e-postbilaga (Se ”Skanna till e-post” på sidan 260).
- **FTP/SMB:** Du kan skanna en bild och ladda upp den till en FTP/SMB-server (se ”Skanna till FTP-/SMB-server” på sidan 261).

Skanningsfunktioner

Välja skanningsinställningar i datorn

Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).

1. Öppna **Samsung Easy Printer Manager** (se ”Använda Samsung Easy Printer Manager” på sidan 290).
2. Välj lämplig maskin i **Skrivarlista**.
3. Välj menyn **Inställningar för att skanna till dator**.
4. Välj det alternativ du vill använda.
   - **Skanningsaktivering:** Används för att aktivera och inaktivera skanningsfunktionen på enheten.
   - Fliken **Grundläggande:** Här finns allmänna skannings- och enhetsinställningar.
   - Fliken **Bild:** Här finns inställningar för bildbehandling.
5. Välj **Save** > **OK**.

Skanna från en nätverksansluten maskin

Funktionen är inte tillgänglig för maskiner som inte stöder nätverksgränssnittet (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).

Kontrollera att skrivardrivrutinen har installerats på datorn från cd-skivan med programvara, eftersom skrivardrivrutinen innehåller skanningsprogrammet (se ”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 25).

1. Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
2. Välj (**Skan**) > **Nätv.-PC** > **Next** och välj önskad skanningsdestination på pekskärmen.

Om meddelandet **Ej tillgänglig** visas kontrollerar du portanslutningen.

3. Välj datorns registrerade **ID** och ange **Lösenord** om nödvändigt.

- **ID** är samma ID som det registrerade skannings-ID:et för **Samsung Easy Printer Manager** > Växla till avancerat läge > **Inställningar för att skanna till dator**.
- **Lösenord** är det fyrsiffriga nummer som registrerats som lösenord för **Samsung Easy Printer Manager** > Växla till avancerat läge > **Inställningar för att skanna till dator**.

4 Tryck på (**Altern.**)> välj alternativet du önskar med hjälp av pilarna > **Start**-knappen på pekskärmen.

5 Skanningen påbörjas.

Skannad bild sparas på datorns **C:\Användare\användarnamn\Mina dokument**. Mappen där filen sparas kan variera beroende på vilket operativsystem och program du använder.

Skanna till e-post

Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).

Ställa in ett e-postkonto

1 Komma åt SyncThru™ Web Service (se ”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 285).

2 Välj **Settings** > **Network Settings** och **Outgoing Mail Server(SMTP)**.

3 Ange IP-adressen med decimalpunkter eller som ett värdnamn.

4 Ange serverns portnummer, från 1 till 65535.

5 Markera rutan bredvid **SMTP Requires Authentication** för att begära autentisering.

6 Ange SMTP-serverns inloggningsnamn och lösenord.

7 Tryck på **Apply**.

- Om SMTP-serverns autentiseringsmetod är POP3 före SMTP, markerar du **SMTP Requires POP Before SMTP Authentication**.
- Ange IP-adressen och portnumret.

Skanningsfunktioner

Skanna och skicka e-post

1. Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
2. Välj (**Skan**) > **E-post** > **Next** på pekskärmen.
3. Mata in användarnamn och lösenord om du har konfigurerat på SyncThru™ Web Service (se ”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 285).
4. Ange sändarens och mottagarens e-postadresser.

Du kan svälja att skicka e-post till dig själv genom att aktivera i **Auto Send To Self** i **Settings** > **Scan** > **Scan To E-mail** i SyncThru™ Web Service.

5. Välj **Direktinm.** eller **Adressbok** och ange e-postadressen med hjälp av det numeriska tangentbordet på pekskärmen.
6. Tryck på (**Altern.**)> välj alternativet du önskar med hjälp av pilarna > **Start**-knappen på pekskärmen.
7. Bilden skannas och skickas med e-post.

Skanna till FTP-/SMB-server

Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).

Konfigurera en FTP-/SMB-server

1. Komma åt SyncThru™ Web Service (se ”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 285).
2. Välj **Address Book** > **Individual** > **Add**.
3. Markera rutan bredvid **Add FTP** eller **Add SMB**.
4. Ange IP-adressen med decimalpunkter eller som ett värdnamn.
5. Ange serverns portnummer, från 1 till 65535.
6. Markera rutan bredvid **Anonymous** om du vill att servern ska ge obehöriga personer tillträde.
7. Ange inloggningsnamnet och lösenord.
8. Ange domännammet om servern finns på en viss domän. Annars räcker det att ange namnet på den dator som är registrerad hos SMB-servern.

9 Ange sökvägen där den skannade bilden ska sparas.

- Katalogen måste finnas under rotfilsystemet.
- Katalogen måste vara utdelad.
- Ditt användarkonto ska ha läs- och skrivbehörighet till katalogen.

10 Tryck på **Apply**.

Skanna och skicka till FTP-/SMB-server

1 Kontrollera att maskinen är ansluten till ett nätverk.

2 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).

3 Välj (**Skanna**) > **SMB** eller **FTP** > **Nästa** och välj önskad skanningsdestination på pekskärmen.

4 Tryck på (**Altern.**)> välj alternativet du önskar med hjälp av pilarna > **Start**-knappen på pekskärmen.

5 Maskinen börjar skanna och skickar sedan filen till angiven server.

Skanna till WSD

Skannar originalen och sparar inskannad data på ansluten dator om den stödjer WSD (Web Service for Device). Du måste först installera WSD-drivrutinen på datorn innan du kan använda funktionen. I Windows 7 väljer du **Kontrollpanelen** > **Enheter och skrivare** > **Lägg till en skrivare**. Klicka på **Lägg till en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare** i guiden.

- WSD fungerar endast med Windows Vista® eller senare versioner av Windows.
- Anvisningarna nedan gäller för Windows 7.

Installera WSD-skrivardrivrutinen

1 Välj **Starta** > **Kontrollpanelen** > **Enheter och skrivare** > **Lägg till en skrivare**.

2 Klicka på **Lägg till en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare** i guiden.

3 Välj den skrivare som ska användas från listan och klicka sedan på **Nästa**.

- WSD-skrivarens IP-adress är http://[IP-address]/ws/ (exempelvis: http://111.111.111.111/ws/).
- Om ingen WSD-skrivare visas i listan väljer du **Skrivaren jag vill använda finns inte i listan** > **Lägg till en skrivare med TCP/IP-adress eller värdnamn** samt **Webbtjänstenhet** som **Enhetstyp**. Ange därefter skrivarens IP-adress.

4 Följ anvisningarna i installationsfönstret.

Skanna med WSD

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).

3 Välj (**Skan**) > **WSD** > **Next** och välj önskad skanningdestination på pekskärmen.

Om meddelandet **Ej tillgänglig** visas kontrollerar du portanslutningen. Du kan även kontrollera att WSD-skrivardrivrutinen har installerats.

4 Tryck på **Start** på pekskärmen.

Skanna med molntjänst

Du måste ha registrerat dig för ett **Google Drive**, **Dropbox**-konto för att använda den här funktionen.

Logga in på Google Drive, Dropbox

Google Drive, **Dropbox** följer varje molntjänsts inloggningspolicy.

1 Tryck på (**Skanna till Cloud**) på pekskärmen.

2 Välj den molntjänst dit du vill skicka dina skannade data.

3 Ange molntjänstkontot och lösenordet för att logga in på den molntjänst du valde.

Vill du logga in automatiskt markerar du **Aktivera automatisk inloggning** och trycker sedan på **OK**.

Om du vill logga in på ett annat konto trycker du på **Utloggning** på pekskärmen, och loggar därefter in på det nya kontot.

4 Tryck på **OK**.

Skanna till Google Drive, Dropbox

1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
2. Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
3. Tryck på (**Skanna till Cloud**) på pekskärmen.
4. Välj den molntjänst dit du vill skicka dina skannade data.
5. Markera den mapp du vill skanna till.
6. Om nödvändigt tryck på (**Alternativ**) och välj det alternativ du vill använda.
7. Tryck på **Start** på pekskärmen.

   Skanningen påbörjas.

Skanna från bildbehandlingsprogram

Du kan skanna och importera dokument i bildredigeringsprogram som Adobe Photoshop om programmet är TWAIN-kompatibelt. Följ stegen nedan för att skanna med TWAIN-kompatibel programvara:

1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
2. Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
3. Öppna ett program, t.ex. Adobe Photoshop.
4. Klicka på **Fil** > **Importera** och välj skannerenheten.
5. Ange skanningsinställningarna.
6. Skanna och spara den skannade bilden.

Skanna med hjälp av WIA-drivrutinen

Maskinen stöder WIA-drivrutinen (Windows Image Acquisition) för skanning av bilder. WIA är en av standardkomponenterna som medföljer Microsoft Windows 7. Den fungerar med både digitalkameror och skannrar. Till skillnad från TWAIN-drivrutinen behöver du inte använda andra program för att justera bilder när du använder WIA-drivrutinen:

WIA-drivrutinen fungerar endast med Windows och USB-portar.

Skanningsfunktioner

1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
2. Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
3. Välj **Starta** > **Kontrollpanelen** > **Maskinvara och ljud** > **Enheter och skrivare**.
4. Högerklicka på ikonen till enhetens drivrutin i **Skrivare och fax** > **Starta skanning**.
5. Programmet **Ny skanning** visas.
6. Välj skannerinställningar och klicka sedan på **Förhandsgranska** om du vill se hur inställningarna påverkar bilden.
7. Skanna och spara den skannade bilden.

Skanna med Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator är en applikation som ger användaren möjlighet att skanna, sammanställa och spara dokument i olika formart inklusive .epub.

- Finns endast tillgängligt för Windows.
- Windows XP eller senare och Internet Explorer 6.0 eller senare är minimikrav för Samsung Easy Document Creator.
- Samsung Easy Document Creator installeras automatiskt vid installation av maskinens programvara.(se ”Använda Samsung Easy Document Creator” på sidan 289)

1. Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).
2. Öppna **Starta**-menyn och välj **Program** eller **Alla program**.
3. Klicka på **Samsung Printers**, och öppna Samsung Easy Document Creator.

   Tryck på **Skanna** ( ) från starskärmen.
4. Välj typ av skanning eller favorit och klicka sedan på **Starta**.
5. Justera bilden (**Skanningsinställningar** och **Ytterligare alternativ**).
6. Tryck på **Skanna** för att skanna bilden eller **Förskanning** för ytterligare en förhandsgranskning.
7. Välj **Spara i**, **Skicka till e-post**, eller **Skicka till SNS**.

8 Klicka på **Spara** (Sparar skannat), **Skicka** (E-postar skannat), eller **Dela** (Sänder).

Om det finns utrymme på glaset kan mer än en sak skannas åt gången.

Använd -verktyget för att skapa flervalsområden.

Mac-skanning

Skanna från en USB-ansluten maskin

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).

3 Starta **Applications** och klicka på **Image Capture**.

Om meddelandet **No Image Capture device connected** visas kopplar du från USB-kabeln och kopplar in den igen. Om problemet kvarstår läser du i hjälpinformationen för **Image Capture**.

4 Välj det alternativ du vill använda.

5 Skanna och spara den skannade bilden.

Om skanningen inte fungerar i Image Capture uppdaterar du Mac OS till den senaste versionen.

Skanna från en nätverksansluten maskin

Endast modeller med trådlös eller trådbunden nätverksanslutning (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).

1 Kontrollera att maskinen är ansluten till ett nätverk.

2 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48).

3 Starta **Applications** och klicka på **Image Capture**.

4 Följ stegen nedan (beroende på operativsystem).

•Om du använder 10.5

-Välj **Devices** > **Browse Devices** på Menyraden.

-Kontrollera att kryssrutan **Connected** är markerad bredvid maskinen i **Bonjour Devices**.

•Om du har Mac OS 10.6 -10,9 väljer du enhet under **SHARED**.

5 Ställ in programmets skanningsalternativ.

6 Skanna och spara den skannade bilden.

- Om skanningen inte fungerar i Image Capture uppdaterar du Mac OS till den senaste versionen.
- Mer information finns i hjälpen till **Image Capture**.
- Du kan även skanna med hjälp av TWAIN-kompatibel programvara, t.ex. Adobe Photoshop.
- Du kan skanna med hjälp av programvaran Samsung Scan Assistant. Öppna mappen **Applications** > **Samsung** > **Samsung AnyWeb Print**.

Skanna med Linux

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Starta ett skanningsprogram som xsane eller enkel skanning (om den inte är installerad, installera den då manuellt för att använda skanningsfunktioner. Du kan exempelvis använda "yum installera xsane" för rpm-paketsystem och "apt-get installera xsane" för deb-paketsystem för att installera xsane).

3 Välj din enhet från listan och ställ in önskade skanningsalternativ.

4 Klicka på knappen **Scan**.

Faxfunktioner

För grundläggande skanningfunktioner läs Grundläggande bruksanvisning (se ”Grundläggande faxfunktioner” på sidan 62).

Bekräfta en överföring

När sista faxsidan har skickats piper maskinen och återgår till redoläget.

Om någonting går fel vid faxsändningen visas ett felmeddelande på displayen. Om ett felmeddelande visas tar du bort det genom att trycka på (**Stop**). Gör sedan ett nytt försök att skicka faxet.

Du kan ställa in maskinen så att den automatiskt skriver ut en bekräftelse varje gång du skickat ett fax.

Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Faxinställning** > **Faxbekräftelse** på pekskärmen.

Skicka fax från datorn

- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).

Du kan skicka ett fax från datorn utan att använda maskinen.

Om du vill kunna skicka fax från datorn behöver du programmet **Samsung Network PC Fax**. Det här programmet installeras när du installerar skrivardrivrutinen.

1. Öppna dokumentet du vill skicka.
2. Välj **Skriv ut** på **Fil**-menyn.

   Fönstret **Skriv ut** visas. Det kan se aningen annorlunda ut beroende på vilket program du använder.
3. Välj **Samsung Network PC Fax** i fönstret **Skriv ut**
4. Klicka på **Skriv ut** eller **OK**.
5. Ange mottagarnas nummer och välj alternativet.

Välj menyn **Hjälp** eller klicka på knappen ? i fönstret och klicka på det alternativ du vill veta mer om.

6 Klicka på **Send**.

Senarelägga faxsändning

Du kan ange att ett faxmeddelande ska skickas vid ett senare tillfälle när du inte är närvarande. Det går inte att skicka färgfax med den här funktionen.

1 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.

2 Välj (**Fax**) > **Fördröjd sändning** på pekskärmen.

3 Tryck på (**Altern.**) för att justera upplösning och svärta efter dina faxbehov.

4 Tryck på (tillbaka) för att gå tillbaka till föregående skärm och tryck sedan på **Next** för att gå till skärmen **Fördröjningsinställning**.

5 Ange tiden > **Nästa** > välj **Direktinmatning** eller **Faxlista** och ange faxnumret med hjälp av det numeriska tangentbordet på pekskärmen.

Om du anger en tidpunkt före den aktuella skickas faxet dagen därpå.

6 Originalet skannas till minnet före överföringen.

Maskinen återvänder till redoläget. Displayen visar att maskinen är i redoläget och att du har valt fördröjd faxsändning.

Du kan kontrollera listan över fördröjda faxjobb.

Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Rapporter** > **Faxa schemal. jobb** på pekskärmen.

Avbryta senarelagd faxsändning

1 Välj (**Jobbstatus**) > **Aktuellt jobb** > **Next** på pekskärmen.

2 Tryck på (**Cancel**) från önskat faxjobb på pekskärmen.

3 Tryck på **Ja** i bekräftelsefönstret.

4 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Vidarebefordra skickade fax till en annan

Vidarebefordran kan ske till en annan mottagare via fax, e-post eller en server. Du kan exempelvis använda funktionen för att nås av fax även när du inte är på plats.

- När du vidarebefordrar ett via e-post måste du först ställa in mailservern och IP-adressen i SyncThru™ Web Service (se ”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 285).
- Dokumentet vidarebefordras i gråskala även om dokumentet var i färg när du tog emot eller skickade det.

1 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.

2 Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Faxinställning** > **Skicka vid.bef.** > **Vidarebefordra till fax**, **Vidarebefordran till e-post** eller **Vidarebefordran till server** på pekskärmen.

Vidarebefordra kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Olika funktioner” på sidan 9).

3 Ange detta alternativ som på "**På**" och ange sedan numret för vidarebefordran.

4 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Hädanefter vidarebefordras skickade fax till den angivna faxmaskinen.

vidarebefordra mottagna fax

Vidarebefordran kan ske till en annan mottagare via fax, e-post eller en server. Du kan exempelvis använda funktionen för att nås av fax även när du inte är på plats.

Dokumentet vidarebefordras i gråskala även om dokumentet var i färg när du tog emot eller skickade det.

1 Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Faxinställning** > **Ta emot vid.bef.** > **Vidarebefordra till fax**, **Vid. t. dator**, **Vidarebefordran till e-post** eller **Vidarebefordran till server** på pekskärmen.

Om du vill att faxet ska skrivas ut när det har vidarebefordrats väljer du **Vid.bef. o. skriv ut**.

2 Ange detta alternativ som på "**På**" och ange sedan numret för vidarebefordran.

3 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Hädanefter vidarebefordras skickade fax till den angivna faxmaskinen.

Skicka fax på båda sidorna av papperet

- Om du vill använda den här funktionen måste du lägga i originalen i dokumentmataren.
- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).

1 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.

2 Välj (**Fax**) > välj den meny du önskar > (**Altern.**) > **Dubbelsidig** på pekskärmen.

- **1-sidig:** För original med tryck på en sida.
- **2-sidig:** För original med tryck på två sidor.
- **2-sidig, roterad:** För original som är utskrivna på båda sidorna där baksidan är roterad 180°.

För att använda **2-sidig** och **2-sidig, roterad**, fyll på papper i DADF. Om maskinen inte kan hitta originalen i DADF ändras automatiskt till **1-sidig**.

3 Tryck på (tillbaka) för att återgå till föregående skärm.

Ta emot fax från datorn

- Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).
- För att använda den här funktionen väljer du detta alternativ på kontrollpanelen:

  Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Faxinställning** > **Ta emot vid.bef.** > **Vid. t. dator** > **Vidarebefordra** på pekskärmen.

1 Öppna Samsung Easy Printer Manager.

2 Välj lämplig skrivare i **Skrivarlista**.

3 Välj menyn **Inställningar för att faxa till dator**.

4 Använd **Aktivera faxmottagning från enhet** för att ändra faxinställningarna.

- **Bildtyp:** Du kan konvertera mottagna fax till PDF eller TIFF.
- **Plats att spara på:** Välj var konverterade fax ska sparas.
- **Prefix:** Välj prefix.
- **Skriv ut mottaget fax:** Ställ in att skriva ut information för mottagna fax efter att du mottagit faxet.
- **Meddela mig när det är klart:** Visar ett popupfönster när ett fax har tagits emot.
- **Öppna med standardprogrammet:** Öppna faxet med standardprogrammet när det har tagits emot.
- **Ingen:** Skrivaren meddelar inte mottagaren när ett fax har tagits emot, och programmet öppnas inte.

5 Välj **Save** > **OK**.

Ändra mottagningslägen

1 Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Faxinställning** > **Mottagningsläge** på pekskärmen.

2 Välj det alternativ du vill använda.

- **Fax:** Svarar på inkommande fax och går direkt till faxmottagningsläge.
- **Tel:** Ta emot ett fax genom att trycka på (**On Hook Dial**) och sedan (**Start**-knappen).
- **Svar/Fax:** Används när en telefonsvarare är kopplad till maskinen. Maskinen svarar på inkommande samtal och den som ringer kan lämna ett meddelande på telefonsvararen. Om det hörs en faxton på linjen växlar maskinen automatiskt till faxläget och tar emot faxet.

Om du vill använda **Svar/Fax**-läget ansluter du telefonsvararen till EXT-uttaget på maskinens baksida.

•**DRPD:** Du kan ta emot samtal med hjälp av DRPD-funktionen (Distinctive Ring Pattern Detection). Distinkt ringsignal är en teletjänst som gör det möjligt att använda flera olika telefonnummer med endast en telefonlinje. Mer information finns i ”Ta emot fax i DRPD-läge” på sidan 274.

Den här inställningen finns kanske inte i alla länder.

3 Tryck på (tillbaka) för att återgå till föregående skärm.

4 Tryck på knappen (**Stop**) eller startikonen ( ) för att återgå till redoläget.

Ta emot fax manuellt i telefonläge

Du kan ta emot ett fax genom att trycka på (**On Hook Dial**) och sedan på (**Start**) när du hör faxsignalen. Om maskinen har en lur kan du besvara samtalen med luren (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).

Mottagning i läget Telefonsvarare/Fax

Om du vill använda det här läget ansluter du telefonsvararen till EXT-uttaget på maskinens baksida. Om den uppringande personen lämnar ett meddelande sparar telefonsvararen detta som vanligt. Om det hörs en faxton på linjen tas faxet emot automatiskt.

- Om du har satt maskinen i det här läget och telefonsvararen inte är inkopplad i EXT-uttaget eller är frånslagen, går maskinen automatiskt över i faxläge efter ett fördefinierat antal svarssignaler.
- Om telefonsvararen går att ställa in så att den svarar efter ett visst antal signaler väljer du svar efter en signal.
- Om maskinen är försatt i telefonläge bör du koppla ur eller stänga av telefonsvararen. Annars avbryts samtalet av telefonsvararmeddelandet som du har talat in.

Faxmottagning med anknytningstelefon

Om du använder en anknytningstelefon som är ansluten till EXT-uttaget kan du ta emot fax från den du pratar med via anknytningstelefonen utan att behöva ta dig till faxen.

När du tar emot ett samtal på telefonen och hör en faxton trycker du på ***9*** på telefonen. Maskinen tar emot faxet.

9 är den fabriksinställda fjärrmottagningskoden. Den första och sista asterisken går inte att ändra, men du kan ändra siffran i mitten.

Du kan dock inte skanna eller kopiera när du pratar i en telefon som är ansluten till EXT-uttaget.

Ta emot fax i DRPD-läge

Den här inställningen finns kanske inte i alla länder. Distinkt ringsignal är en teletjänst som gör det möjligt att använda flera olika telefonnummer med endast en telefonlinje. Funktionen används ofta av svarstjänstpersonal som svarar i telefon åt flera olika kunder och behöver veta vilket nummer som har slagits för att kunna svara med rätt fras.

Den här inställningen finns kanske inte i alla länder.

1 Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Faxinställning** > **Mottagningsläge** > **DRPD** på pekskärmen.

2 Ring upp ditt faxnummer från en annan telefon.

3 När maskinen börjar ringa ska du inte svara. Maskinen behöver ta emot flera ringsignaler för att programmera in mönstret.

Maskinen visar **Vänta Ringning** medan den spelar in ringmönstret. När programmeringen har slutförts står det **Successful End DRPD Setup** på skärmen

Om DRPD-inställningen misslyckas visas **Fel på DRPD-ringning**.

- DRPD-funktionen måste ställas in på nytt om du ändrar faxnumret eller ansluter faxen till en annan telefonlinje.
- När DRPD-funktionen har ställts in, ringer du upp ditt faxnummer igen för att kontrollera att faxen verkligen svarar med en faxton. Ring sedan till ett annat nummer som har kopplats till samma linje och kontrollera att samtalet vidarebefordras till anknytningstelefonen eller telefonsvararen som är ansluten till EXT-uttaget.

Ta emot fax i säkert mottagningsläge

Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).

Du kan behöva skydda dina inkommande fax så att inte obehöriga kommer åt dem. I säkert mottagningsläge sparas alla inkommande fax i minnet. Ange lösenordet om du vill skriva ut de inkommande faxen.

För att välja säkert mottagningsläge, aktivera menyn från (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Faxinställning** > **Säker mottagn.** på pekskärmen..

Skriva ut mottagna fax

1 Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Faxinställning** > **Säker mottagn.** på pekskärmen.

2 Välj **Konfigurering** > **Skrv** med hjälp av pilar.

3 Ange det fyrsiffriga lösenordet och tryck på **Skrv**.

4 Maskinen skriver ut alla fax som är lagrade i minnet.

Dubbelsidig utskrift av fax

1 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.

2 Välj (**Inställning**) > **Maskininställningar** > **Next** > **Faxinställning** > **Dubbelsidig utskrift** på pekskärmen.

- **Av:** Utskrift i normalläge.
- **Långsida:** Skriver ut sidor som ska läsas som en bok.



- **Kortsida:** Skriver ut sidor som ska läsas genom att bläddras som i ett anteckningsblock.



3 Tryck på (tillbaka) för att återgå till föregående skärm.

Ta emot fax i minnet

Maskinen kan utföra flera uppgifter samtidigt, t.ex. ta emot fax samtidigt som du kopierar eller skriver ut. Om maskinen tar emot ett fax medan kopiering eller utskrift pågår lagras det inkommande faxet i minnet. Så snart kopieringen eller utskriften är klar skrivs faxet ut automatiskt.

Om ett fax tas emot och skrivs ut kan inte andra kopierings- och utskriftsjobb bearbetas samtidigt.

Använda delade mappar

Med hjälp av den här funktionen kan du använda skrivarens minne som en delad mapp. På så sätt kan du enkelt komma åt dokumenten från datorn via den delade mappen.

- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 7).
- Du kan använda den här funktionen på modeller som har en masslagringsenhet (se ”Olika funktioner” på sidan 9).
- Administratören kan ange ID och lösenord så att endast vissa användare får tillgång till mappen. Han eller hon kan även begränsa antalet användare som kan komma åt mappen samtidigt.

Skapa en delad mapp

1. Öppna Utforskaren i Windows.
2. Ange skrivarens **\\[ip-adress]** (exempelvis: \\169.254.133.42) i adressfältet och tryck på Retur eller **Gå**.
3. Skapa en ny mapp under **nfsroot**.

Använda den delade mappen

Du kan använda skrivarens utdelade mapp på samma sätt som mappar du delar ut från datorn. Skapa, redigera och ta bort mappen eller filen på samma sätt som du gör i Windows. Det går även att lagra de inskannade filerna i den delade mappen. Du kan skriva ut filer direkt från den delade mappen. Du kan skriva ut filer i formaten TIFF, JPEG och PRN.

Använda valfri enhetsfunktioner

Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden. Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner (se ”Olika funktioner” på sidan 9).

Från skrivardrivrutinen

Vid installation av tillvalsenhet kan du använda avancerade utskriftsfunktioner, t.ex. kontrollera ett jobb och skriva ut ett privat jobb i fönstret **Skriv ut**. Kontrollera masslagringsenhet eller RAM-disk i **Enhetsalternativ**, välj sedan mellan olika funktioner från **Utskriftsläge** (se ”Hantera Enhetsalternativ” på sidan 85).

1. Öppna dokumentet du vill skriva ut.
2. Välj **Skriv ut** på menyn **Fil**. Fönstret **Skriv ut** öppnas.
3. Välj drivrutin i listan **Välj skrivare**.



4. Klicka på **Egenskaper** eller **Inställningar**.
5. Klicka på varje flik och välj sedan **Utskriftsläge**.
6. Välj det alternativ du vill använda (se ”Så här fungerar specialfunktionerna” på sidan 245).
7. Välj **OK**.

5. Nyttiga administreringsverktyg

I det här kapitlet beskrivs de hanteringsverktyg som medföljer och som hjälper dig att använda skrivaren på bästa sätt.

- Åtkomst till administreringsverktyg 280
- Easy Capture Manager 281
- Samsung Easy Color Manager 282
- Samsung AnyWeb Print 283
- Easy Eco Driver 284
- Använda SyncThru™ Web Service 285
- Använda Samsung Easy Document Creator 289
- Använda Samsung Easy Printer Manager 290
- Använda Samsung skrivarens status 293
- Använda Samsung printer experience 295

Åtkomst till administreringsverktyg

Samsung erbjuder en variation av hanteringsverktyg för Samsungskrivare.

1. Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.
2. Öppna **Starta**-menyn och välj **Program** eller **Alla program**.

   •För Windows 8, från menyn **Charms(Snabbknappar)**, välj **Sök** > **Apps(Appar)**.
3. Hitta **Samsung-skrivare**.
4. Under **Samsung-skrivare**, kan du se de installerade hanteringsverktygen.
5. Klicka på de hanteringsverktyg du vill använda.

- Efter installation av drivrutinen kan du för vissa hanteringsverktyg kan du komma åt dem direkt från **Starta** meny > **Program** eller **Alla Program**.
- Om du använder Windows 8 kan du komma åt vissa hanteringsverktyg direkt från **Starta**-skärmen genom att klicka på dem.

Easy Capture Manager

- Finns endast tillgängligt för Windows.
- Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Programvara” på sidan 7).

Du tar en skärmdump och startar Easy Capture Manager genom att trycka på knappen Print Screen på tangentbordet. Du har därefter möjlighet att redigera bilden och skriva ut den.

Samsung Easy Color Manager

Med Samsung Easy Color Manager kan du justera färgbalansen, ljusstyrkan, kontrasten och mättnaden på en bild som du ser på din PC-skärm. Den har även vissa specialeffekter som gör att man kan förbättra bilden innan utskrift utan att någon redigeringsexpertis behövs.

Du kan även använda Samsung Easy Color Manager för att skapa en personlig färgprofil. Denna färgprofil kan läggas till skrivarens drivrutin som ett färgalternativ, eller så kan du ersätta färgprofilen som är standard genom att överföra den nya färgprofilen till maskinen.

- Enbart tillgängligt för Windows- och Mac-användare.
- Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Programvara” på sidan 7).

Hämta programvaran från Samsungs webbplats. Packa sedan upp filen och installera. (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar).

Samsung AnyWeb Print

- Finns endast tillgängligt för Windows.
- Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Programvara” på sidan 7).

Med hjälp av det här verktyget kan du enkelt ta skärmdumpar, förhandsgranska och skriva ut Windows Internet Explorer-skärmar.

Hämta programvaran från Samsung webbplats. Packa sedan upp filen och installera den. (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar).

Easy Eco Driver

Finns endast tillgängligt för Windows (se ”Programvara” på sidan 7).

Drivrutinen Easy Eco Driver ger dig tillgång till Eko-läget som är perfekt om du vill spara på toner och papper.

Easy Eco Driver har även redigeringsmöjligheter. Du kan exempelvis ta bort bilder and textobjekt samt ändra teckensnitt. Du kan spara inställningar som du ofta använder som förinställningar.

Så här använder du funktionen:

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
2. Öppna fönstret utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53).
3. Välj **Förhandsgranskning Eko-utskrift** under fliken **Favoriter**.
4. Klicka på **OK** > **Skriv ut** i fönstret. Ett fönster med förhandsgranskning öppnas.
5. Välj inställningar och alternativ för utskriften.

   Dessa återspeglas i förhandsgranskningen.
6. Klicka på **Skriv ut**.

Om du vill köra Easy Eco Driver för varje utskrift, markera kryssrutan **Starta Easy Eco Driver innan dokumentet skrivs ut** under fliken **Grundläggande** i fönstret utskriftsintällningar.

Använda SyncThru™ Web Service

- Internet Explorer 6.0 eller senare är minimikravet för SyncThru™ Web Service.
- Funktionerna i SyncThru™ Web Service som beskrivs här kan skilja sig från din version, beroende på tillval och modell.
- Endast den nätverksanslutna modellen (se ”Programvara” på sidan 7).

Så här får du tillgång till SyncThru™ Web Service:

1 Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.

Ange skrivarens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och tryck på Retur eller klicka på **Gå**.

2 Skrivarens inbyggda webbplats öppnas.

Logga in på SyncThru™ Web Service

Innan du kan konfigurera alternativ i SyncThru™ Web Service måste du logga in som administratör. Du kan använda SyncThru™ Web Service även utan att logga in men du har då inte tillgång till flikarna **Settings** och **Security**.

1 Klicka på **Login** längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™ Web Service.

2 Ange **ID** och **Password** och klicka därefter på **Login**. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra förinställt lösenord.

•ID: admin

•Password: sec00000

Översikt över SyncThru™ Web Service

Beroende på modell kanske vissa flikar inte visas.

Använda SyncThru™ Web Service

Fliken Information

på den här fliken finns allmän information om skrivaren. Du kan kontrollera olika saker, t.ex. återstående tonernivå. Du kan även skriva ut felrapporter och andra rapporter.

- **Active Alerts:** Visar varningar som har inträffat och hur pass allvarliga dessa har varit.
- **Supplies:** Visar hur många sidor som har skrivits ut och hur mycket toner som återstår i kassetten.
- **Usage Counters:** Visar räknare för olika utskriftstyper: enkelsidiga eller dubbelsidiga.
- **Current Settings:** Visar skrivarens nätverksinformation.
- **Security Information:** Visar maskinens säkerhetsinformation.
- **Print information:** Skriver ut rapporter, exempelvis systemrelaterade sådana, e-postadresser och teckensnittsreporter.

Fliken Settings

På den här fliken kan du ställa in konfigurationer för maskinen och nätverket. Du måste logga in som administratör för att kunna visa den här fliken.

- Fliken **Machine Settings:** Ställer in de alternativ som skrivaren anger.
- Fliken **Network Settings:** Visar alternativ för nätverksmiljön. Ställer in alternativ såsom TCP/IP och nätverksprotokoll.

Fliken Security

På den här fliken kan du ställa in säkerhetsinformation för systemet och nätverket. Du måste logga in som administratör för att kunna visa den här fliken.

- **System Security:** Anger information för systemadministratören samt aktiverar och inaktiverar skrivarfunktioner.
- **Network Security:** Anger inställningar för HTTPs, IPSec, IPv4/IPv6-filtrering, 802.1x och autentiseringsservrar.
- **User Access Control:** Delar in användarna i olika grupper utifrån vilken roll som de tilldelats. Behörighet, autentisering och kontohantering för varje användare styrs av gruppens rolldefinition.
- **System Log:** Systemloggen innehåller inställningar för loggar över enhetens aktivitet.

  -**Log Configuration:** Log Cofiguration innehåller inställningar för sparade loggar.

  -**Log Viewer:** Via Log Viewer kan du hitta loggar som sparats lokalt på enheten.

Fliken Maintenance

På den här fliken kan du underhålla skrivaren genom att uppgradera den inbyggda programvaran och ange e-postadresser. Du kan även ansluta till Samsungs webbplats eller hämta drivrutiner via menyn **Link**.

- **Firmware Upgrade:** Uppgraderar skrivarens inbyggda programvara.
- **Contact Information:** Visar kontaktinformation.
- **Link:** Öppnar länkar till nyttiga webbplatser där du kan hämta verktyg och få information.
- **License Management:** License Management ger inställnigar för installerade applikationer och applikationslicenser.
- **Cloning:** Du kan importera eller exportera (överföra) olika inställningar (enhetsinställningar, nätverksinformation, adresser osv.) mellan enheter som har funktionen **Cloning** i SyncThru™ Web Service.

Inställning av e-postmeddelanden

Du kan ange att du vill få e-postmeddelanden om skrivarens status. Om du anger information som IP-adress, värdnamn, e-postadress och SMTP-serverinformation skickas automatiskt skrivarens status (tonerkassetten behöver fyllas på eller maskinfel) till angiven e-postadress. Det här alternativet används oftast av en skrivaradministratör.

Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

1. Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.

   Ange maskinens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och tryck på Enter eller klicka på **Gå**.

2. Skrivarens inbyggda webbplats öppnas.
3. Välj **Machine Settings** > **E-mail Notification** på fliken **Settings**.

Om du inte har konfigurerat servermiljön för utgående e-post går du till **Settings** > **Network Settings** > **Outgoing Mail Server(SMTP)** och konfigurerar nätverksmiljön innan du ställer in e-postmeddelanden.

4. Markera kryssrutan **Enable** för **E-mail Notification**.
5. Ange en mottagare för e-postmeddelanden genom att klicka på **Add**.

   Ange mottagarnamn och e-postadress(er) samt vilken typ av händelser som ska generera meddelanden.

6. Klicka på **Apply**.

Om brandväggen är aktiverad kanske det inte går att skicka e-post. Kontakta i så fall nätverksadministratören.

Ange information om systemadministratören

Den här inställningen är nödvändig för användning av e-postmeddelanden.

Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

1. Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.

   Ange maskinens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och tryck på Enter eller klicka på **Gå**.

2. Skrivarens inbyggda webbplats öppnas.
3. Välj **System Security** > **System Administrator** på fliken **Security**.
4. Ange administratörens namn, telefonnummer, plats och e-postadress.
5. Klicka på **Apply**.

Använda Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator är en applikation som ger användaren möjlighet att skanna, sammanställa och spara dokument i olika formart inklusive .epub. Dokumenten kan sedan spridas via sociala nätverk eller fax. Oavsett om du är en student som behöver organisera studiematerial eller en mamma som vill dela med sig av inskannade bilder från förra årets födelsedagskalas kommer Samsung Easy Document Creator sköta jobbet åt dig.

Med Samsung Easy Document Creator kommer följande funktioner:

- **Bildskanning:** Används vid skanning av enkla eller multipla bilder.
- **Dokumentskanning:** Används vid skanning av dokument med text eller text och bild.
- **Textkonvertering:** Används vid skanning av dokument som måste sparas i redigerbart text-format.
- **Bokskanning:** Används vid skanning av böcker.
- **SNS-sändning:** Ett enkelt och snabbt sätt att ladda upp bilder som skannas eller som finns till sociala nätverkssidor (SNS).
- **E-bokskonvertering:** Möjligheten att skanna flera bilder i ett, som i en e-bok, eller konvertera filer som finns till e-bokformat.
- **Koppla in:** Skanna och faxa direkt från programmet Microsoft Office.

Klicka på **Hjälp** eller ? i fönstret och klicka på det alternativ du vill ha mer information om.

Använda Samsung Easy Printer Manager

- Denna funktion kanske inte finns tillgänglig för alla modeller och för alla produkter (se ”Programvara” på sidan 7).
- Enbart tillgängligt för Windows- och Mac-användare (se ”Programvara” på sidan 7).
- Samsung Easy Printer Manager för Windows fungerar endast med Internet Explorer 6.0 och senare versioner.

Samsung Easy Printer Manager är ett program som samlar alla inställningar för Samsung-skrivaren på ett och samma ställe. Samsung Easy Printer Manager ger dig tillgång till enhetsinställningarna och till olika skrivarmiljöer, och låter dig utföra olika skrivaråtgärder. Programmet gör det enkelt att dra nytta av Samsung-skrivarens funktioner. Samsung Easy Printer Manager har två olika gränssnitt som användaren kan välja mellan: ett grundläggande och ett avancerat. Det är enkelt att växla mellan gränssnitten; du behöver bara klicka på en knapp.

Så här fungerar Samsung Easy Printer Manager

Så här startar du programmet:

För Windows

Välj **Starta** > **Program** eller **Alla program** > **Samsung Printers** > **Samsung Easy Printer Manager** > **Samsung Easy Printer Manager**.

För Mac,

Öppna mappen **Applications** > **Samsung** > **Samsung Easy Printer Manager**.

Gränssnittet i Samsung Easy Printer Manager består av olika avsnitt enligt följande:

Skärmens faktiska utseende beror på vilket operativsystem du använder.



1	Skrivarlistan	Skrivarlistan visar de skrivare som finns installerade på datorn och de nätverksskrivare som lagts till av nätverksidentifieringen (endast i Windows).

2	Skrivarinformation	På den här fliken finns allmän information om skrivaren. Här listas bland annat skrivarens modellnamn, IP-adress (eller postnamn) samt skrivarens status. Du kan visa **Användarhandbok** online. **Knappen Felsökning :** Den här knappen leder till att **Felsökningsguide** öppnas vid eventuella fel. Du kan öppna felsökningsavsnittet i användarguiden direkt.
3	Programinformation	Innehåller länkar för att ändra till avancerade inställningar (byte av gränssnitt), uppdatering, summering, hjälp och grundfakta. Knappen används för att växla till det **avancerade gränssnittet** (se ”Översikt över gränssnittet för avancerade inställningar” på sidan 292).
4	Snabblänkar	Visar **Snabblänkar** till skrivarspecifika funktioner. I det här avsnittet finns även länkar till verktyg i de avancerade inställningarna. Om du ansluter skrivaren till ett nätverk aktiveras ikonen för SyncThru™ Web Service.
5	Innehållsområde	Här finns information om de valda skrivaren, exempelvis hur mycket toner och papper som återstår. Informationen som visas beror på vilken skrivare som har valts. Denna funktion finns inte i alla maskiner.
6	Beställ förbrukningsmaterial	Klicka på **Beställ** i fönstret för beställningar. Du kan beställa nya tonerkassetter online.

Välj menyn **Hjälp** eller klicka på knappen ? i fönstret och klicka på det alternativ du vill veta mer om.

Använda Samsung Easy Printer Manager

Översikt över gränssnittet för avancerade inställningar

Det avancerade gränssnittet är avsett för nätverks- och skrivaradministratörer.

Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

Enhetsinställningar

Du kan ange olika inställningar, exempelvis för papper, layout, emulering och utskriftsinformation samt konfigurera nätverket.

Inställningar för att skanna till dator

I den här menyn för inställningar för att skapa eller ta bort datorprofiler.

- **Skanningsaktivering:** Används för att aktivera och inaktivera skanningsfunktionen på enheten.
- Fliken **Grundläggande:** Innehåller allmänna skannings- och enhetsinställningar.
- Fliken **Bild:** Här finns inställningar för bildbehandling.

Inställningar för att faxa till dator

Här finns de grundläggande faxinställningarna för den valda enheten.

- **Inaktivera:** När **Inaktivera** har angetts som **På** tas inkommande fax inte emot.
- **Aktivera faxmottagning från enhet:** Gör det möjligt att ta emot fax och öppnar för fler inställningsalternativ.

Varningsinställningar (endast för Windows)

I den här menyn finns inställningar för varningar.

- **Skrivarvarning:** Innehåller inställningar för när varningarna ska visas.
- **E-postvarning:** Innehåller inställningar för hur e-postvarningar ska skickas.
- **Varningshistorik:** Här visas tidigare enhets- och tonervarningar.

Jobbredovisning

Här finns kvotinformation om den användare som skriver ut jobbet. Kvoterna kan skapas och tillämpas för olika enheter via administreringsprogram av typen SyncThru™ och CounThru™.

Använda Samsung skrivarens status

Samsung skrivarens status är ett program som övervakar och informerar dig om skrivarens status.

- Fönstret Samsung skrivarens status och dess innehåll som visas i denna bruksanvisning kan skilja sig åt beroende på vilken skrivare eller vilket operativsystem som används.
- Kontrollera vilka operativsystem som är kompatibla med skrivaren (se ”Specifikationer” på sidan 123).
- Finns endast tillgängligt för Windows (se ”Programvara” på sidan 7).

Översikt över Samsung skrivarens status

Om ett fel uppstår under drift kan du kontrollera felet i Samsung skrivarens status. Samsung skrivarens status installeras automatiskt när du installerar skrivarens programvara.

Du kan även starta Samsung skrivarens status manuellt. Gå till **Utskriftsinställningar** och klicka på fliken **Grundläggande** > knappen **Skrivarstatus**.

Följande ikoner visas på Aktivitetsfältet i Windows:

Ikon	Avser	Beskrivning
	Normal	Skrivaren är redo och inga fel eller varningar har uppstått.
	Varning	Skrivaren befinner sig i ett läge där det finns risk för framtida fel. Kanske är tonernivån låg, vilket kan leda till fel när tonern har tagit slut.
	Fel	Ett eller flera fel har inträffat i skrivaren.



1	**Tonernivå**	Du kan visa den återstående tonernivån i varje kassett. Maskinen och antalet tonerkassetter som visas i fönstret ovan kan variera beroende på vilken maskin som används. Denna funktion finns inte i alla maskiner.
2	**Alternativ**	Du kan göra varningsinställningar för utskriftsjobb.

3	**Beställ förbrukningsmaterial**	Du kan beställa nya tonerkassetter online.
4	**Användarhandbok**	Du kan visa Användarhandbok online. Den här knappen leder till att **Felsökningsguide** öppnas vid eventuella fel. Du kan öppna felsökningsavsnittet i användarhandboken direkt.
5	**Stäng**	Stäng fönstret.

Använda Samsung printer experience

Samsung Printer Experience är ett Samsung-program som kombinerar Samsungmaskinens inställningar och maskinhantering till en plats. Du kan ställa in enhetens inställningar, beställa varor. öppna felsökningsguider, besöka Samsungs hemsida och kolla information för anslutna maskiner. Detta program kommer laddas ner automatiskt från Windows **Store** om maskinen är kopplad till en dator med internetuppkoppling.

Att förstå Samsung Printer Experience

Så här startar du programmet,

Från **Starta** skärmen, väljer du **Samsung Printer Experience** ( ).

Samsung Printer Experience's gränssnitt innehåller olika funktioner såsom beskrivs i följande tabell:

Skärmens faktiska utseende beror på vilken modell du använder.



1	**Skrivarinformation**	På den här fliken finns allmän information om skrivaren. Du kan kontrollera information, såsom maskinstatus, plats, IP-adress och återstående toner-nivå.

Använda Samsung printer experience

2	**Användarguide**	Du kan visa Användarhandbok online. Du måste vara ansluten till internet för att använda den här funktionen. Den här knappen leder till att **Felsökningsguide** öppnas vid eventuella fel. Du kan öppna felsökningsavsnittet i bruksanvisningen direkt.
3	**Beställ Material**	Klicka på den här knappen för att beställa en ersättningstoner på internet. Du måste vara ansluten till internet för att använda den här funktionen.
4	**Besök Samsung**	Länkar till Samsungs internetsida för skrivare. Du måste vara ansluten till internet för att använda den här funktionen.
5	**Skrivare Inställningar**	Du kan ange olika maskininställningar, exempelvis för papper, layout, emulering och utskriftsinformation samt konfigurera nätverket genom **SyncThru™ Web Service**. Din maskin behöver anslutas till ett nätverk. Denna knapp kommer vara inaktiv om din maskin är ansluten med USB-kabel.
6	**Enhetslista** & **Senast skannade bild**	Skannlistan visar enheter som stöder **Samsung Printer Experience**. Under enheten kan du se de senast skannade bilderna. Din maskin behöver anslutas till ett nätverk för att scanna här ifrån. Denna del är för användare med flerfunktionella skrivare.

Lägga till/ta bort skrivare

Om du inte har någon skrivare tillagd till **Samsung Printer Experience**, eller om du vill lägga till/ta bort en skrivare, följ anvisningarna nedan.

Du kan endast lägga till/ta bort nätverksanslutna skrivare.

Lägga till en skrivare

1. Från **Charms(Snabbknappar)**, väljer du **Inställningar**.

   Eller, högerklicka på sidan **Samsung Printer Experience** och välj **Inställningar**.

2. Välj **Lägg till skrivare**

3. Välj skrivaren du vill lägga till.

   Du kan se den tillagda skrivaren.

Om du ser markeringen ⊕, kan du även klicka på markeringen ⊕ för att lägga till skrivare.

Använda Samsung printer experience

Ta bort en skrivare

1. Från **Charms(Snabbknappar)**, väljer du **Inställningar**.

   Eller, högerklicka på sidan **Samsung Printer Experience** och välj **Inställningar**.

2. Välj **Ta bort skrivare**
3. Välj skrivaren du vill ta bort.
4. Klicka på **Ja**.

   Du kan se att den borttagna skrivaren försvinner från skärmen.

Utskrift från Windows 8

Denna del förklarar de vanligaste utskriftsuppgifterna från **Starta** skärmen.

Grundläggande information om utskrift

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut.
2. Från **Charms(Snabbknappar)**, väljer du **Enheter**.
3. Välj din skrivare från listan
4. Välj utskriftsinställningar så som antalet kopior och orienteringen.
5. Klicka på **Skriv ut**-knappen för att starta utskriften.



Använda Samsung printer experience

Avbryta en utskrift

Om utskriften väntar i en utskrifts-kö eller utskriftsbuffert avbryter du jobbet så här:

- Du kan också öppna fönstret genom att dubbelklicka på skrivarikonen ( ) i Aktivitetsfältet i Windows.
- Du kan också avbryta det aktuella jobbet genom att trycka på knappen (**Stop/Clear**) på kontrollpanelen.

Öppna fler inställningar

Skärmen kan skilja sig något beroende på modell eller alternativ.

Du kan ställa in fler utskriftsparametrar.

1. Öppna dokumentet du vill skriva ut.
2. Från **Charms(Snabbknappar)**, väljer du **Enheter**.
3. Välj din skrivare från listan
4. Klicka på **Fler inställningar**.

Grundläggande-fliken

Grundläggande

Detta alternativ låter dig välja grundinställningarna för utskrifter så som antal kopior, orientering och dokumenttyp.

Eko-inställningar

Detta alternativ tillåter dig att välja flera sidor per papper för att spara på media.

Använda Samsung printer experience

Avancerat-fliken



Pappersinställningar

Detta alternativ låter dig ställa in specificering för grundläggande pappershantering.

Layout-inställningar

Med det här alternativet kan du välja olika layouter för dokumentet.

Säkerhet-fliken

Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell eller alternativ. Om denna flik inte visas eller är avaktiverad, betyder det att funktionen inte stöds.



Jobbredovisning

Genom detta alternativ skriver du ut med vald tillåtelse.

Konfidentiell utskrift

Detta alternativ är användbart för att skriva ut konfidentiella dokument. Du måste ange ett lösenord för att kunna skriva ut.

Använda Samsung printer experience

Skanning från Windows 8

Denna del är för användare med flerfunktionella skrivare.

Genom att skanna med maskinen kan du omvandla bilder och text till digitala filer som du kan spara på datorn.

Skanna från Samsung Printer Experience

Det mest frekvent använda utskriftsmenyerna visas för snabbskanning.

1. Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.
2. Klicka på **Samsung Printer Experience** på **Starta** skärmen.
3. Klicka **Skanning** ( ).
4. Ställ in skanningsparametrar såsom bildtyp, dokumentstorlek, och upplösning.
5. Klicka på **Förskanning** ( )för att kontrollera bilden.
6. Justera den förskannade bilden med skanningsfuntioner såsom rotation och spegel.
7. Klicka på **Skanning** ( )och spara bilden.

- När du placerar original i ADF (eller DADF) är **Förskanning** ( ) inte tillgänglig.
- Du kan hoppa över steg 5, om förskanningsalternativet är valt.

6. Felsökning

I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår.

- **Problem med pappersmatning** 302
- **Problem med strömförsörjning och kablar** 303
- **Utskriftsproblem** 304
- **Problem med utskriftskvalitet** 308
- **Kopieringsproblem** 316
- **Skanningsproblem** 317
- **Faxproblem** 319
- **Problem med operativsystemet** 321

Om fel uppstår under installation och inställning av trådlöst nätverk kan du använda dig av avsnittet om felsökning i kapitlet om inställningar för trådlösa nätverk (se ”Problemlösning för trådlöst nätverk” på sidan 187).

Problem med pappersmatning

Status	Föreslagna åtgärder
Papper fastnar vid utskrift.	Ta bort papper som har fastnat.
Papper fastnar i varandra.	• Kontrollera hur mycket papper som ryms i kassetten. • Kontrollera att du använder rätt papperstyp. • Avlägsna papperet från magasinet och böj eller bläddra bunten. • Fuktiga förhållanden kan också göra att papper fastnar i varandra.
Flera ark papper matas inte.	Olika papperstyper kan ha fyllts på i magasinet. Lägg bara i papper av samma typ samt med samma storlek och vikt.
Papperet matas inte in i skrivaren.	• Ta bort eventuella hinder inuti skrivaren. • Papperet har inte fyllts på korrekt. Avlägsna papperet från magasinet och lägg tillbaka det på rätt sätt. • Det finns för mycket papper i magasinet. Avlägsna överskottspapper från magasinet. • Papperet är för tjockt. Använd bara papper som överensstämmer med skrivarens specifikationer.
Papperet fastnar hela tiden.	• Det finns för mycket papper i magasinet. Avlägsna överskottspapper från magasinet. Om du skriver ut på specialpapper ska du använda den manuella mataren. • Fel papperstyp används. Använd bara papper som överensstämmer med skrivarens specifikationer. • Det kan finnas skräp inuti skrivaren. Öppna den främre luckan och ta bort eventuellt skräp.
Kuvert blir skeva eller matas inte korrekt.	Kontrollera att pappersstöden vilar mot kuvertens bägge sidor.

Problem med strömförsörjning och kablar

Klicka på den här länken så visas en animation om hur du löser strömproblem.

Status	Föreslagna åtgärder
Skrivaren får ingen ström, **eller så är anslutningskabeln mellan datorn och skrivaren inte ordentligt ansluten.**	• Anslut först skrivaren till elnätet. Om maskinen är utrustad med en (**Power/Wake Up**)-knapp på kontrollpanelen, trycker du på den. • Koppla ifrån kabeln och anslut den på nytt.

Utskriftsproblem

Status	Möjlig orsak	Föreslagna åtgärder
Skrivaren skriver inte ut.	Skrivaren får ingen ström.	Anslut först skrivaren till elnätet. Om maskinen är utrustad med en (**Power/ Wake Up**)-knapp på kontrollpanelen, trycker du på den.
	Skrivaren är inte vald som standardmaskin.	Välj skrivaren som standardskrivare i Windows.
	Kontrollera följande på skrivaren: • Luckan är inte stängd. Stäng luckan. • Papper har fastnat i skrivaren. Ta bort papperet som har fastnat (se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 104). • Det finns inget papper i skrivaren. Fyll på papper (se ”Fylla på papper i magasinet” på sidan 38). • Det finns ingen tonerkassett i skrivaren. Sätt i tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80). • Se tilll att skyddspapperet inte sitter kvar på tonern (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80). Om det uppstår ett systemfel kontaktar du en servicetekniker.	
	Anslutningskabeln mellan datorn och skrivaren är inte ordentligt ansluten.	Koppla ifrån skrivarsladden och koppla in den igen (se ”Baksida” på sidan 21).
	Anslutningskabeln mellan datorn och skrivaren är trasig.	Anslut sladden till en annan dator som fungerar, om det är möjligt, och skriv ut ett jobb. Du kan också försöka använda en annan maskinkabel.
	Inställningen för skrivarporten är felaktig.	Kontrollera skrivarinställningen i Windows och kontrollera att utskriften skickas till rätt port. Om datorn har flera portar kontrollerar du att skrivaren är ansluten till rätt port.

Utskriftsproblem

Status	Möjlig orsak	Föreslagna åtgärder
Skrivaren skriver inte ut.	Skrivaren kan vara felkonfigurerad.	Kontrollera **Utskriftsinställningar** för att försäkra dig om att alla inställningar är korrekta.
	Skrivardrivrutinen kan vara felaktigt installerad.	Avinstallera skrivarens drivrutin och installera den på nytt.
	Skrivaren fungerar inte.	Kontrollera meddelandet på kontrollpanelens display för att se om skrivaren indikerar ett systemfel. Kontakta en servicetekniker.
	Dokumentstorleken är så stor att datorns hårddisk inte räcker till för utskriftsjobbet.	Frigör mer hårddiskutrymme och skriv ut dokumentet igen.
	Utmatningsfacket är fullt.	Ta bort papperet från utmatningsfacket, så återupptas utskriften automatiskt.
Skrivaren väljer utskriftsmaterial från fel papperskälla.	Valet av papperskälla i **Utskriftsinställningar** kan vara fel.	I många program hittar du papperskällans inställning på fliken **Papper** i **Utskriftsinställningar** (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53). Välj rätt papperskälla. Se hjälpfönstret om skrivardrivrutinen (se ”Använda hjälpen” på sidan 54).
Ett utskriftsjobb tar väldigt lång tid.	Utskriftsjobbet kan vara mycket komplext.	Minska sidans komplexitet eller försök justera inställningarna för utskriftskvaliteten.
Halva sidan är tom.	Sidriktningen kan vara fel.	Ändra sidriktningen i programmet du skriver ut från (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53). Se hjälpfönstret om skrivardrivrutinen (se ”Använda hjälpen” på sidan 54).
	Pappersformatet och motsvarande pappersinställningar överensstämmer inte.	Kontrollera att pappersformatet i skrivardrivrutinens inställningar stämmer med papperet i kassetten. Kontrollera annars att pappersformatet i skrivardrivrutinens inställningar stämmer med pappersvalet i programvaruinställningarna (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53).

Utskriftsproblem

Status	Möjlig orsak	Föreslagna åtgärder
Skrivaren skriver ut men texten är fel, förvrängd eller ofullständig.	Maskinkabeln kan vara lös eller trasig.	Koppla loss maskinkabeln och anslut den igen. Prova med ett utskriftsjobb som har lyckats tidigare. Om det är möjligt kan du koppla in kabeln och skrivaren i en annan dator och försöka skriva ut ett jobb som du vet fungerar. Försök slutligen att använda en ny maskinkabel.
	Du har valt fel skrivardrivrutin.	Kontrollera programmets skrivarvalmeny och bekräfta att rätt skrivare är vald.
	Programmet du använder fungerar inte ordentligt.	Försök att skriva ut från ett annat program.
	Operativsystemet fungerar inte ordentligt.	Avsluta Windows och starta om datorn. Stäng av skrivaren och slå på den igen.
Sidorna skrivs ut men är tomma.	Tonerkassetten är trasig eller tom.	Omfördela tonern om det behövs. Vid behov byter du ut tonerkassetten. • Se ”Omfördela toner” på sidan 78. • Se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80.
	Filen innehåller kanske tomma sidor.	Kontrollera att filen inte innehåller tomma sidor.
	Vissa delar, till exempel styrdonet eller moderkortet, kan vara skadade.	Kontakta en servicetekniker.
PDF-filer skrivs inte ut korrekt. Vissa delar av grafik, text eller bilder saknas.	Inkompatibilitet mellan PDF-filen och Acrobat-programmen.	Det kan gå att skriva ut PDF-filen genom att skriva ut den som bild. Aktivera **Skriv ut som bild** från utskriftsinställningarna i Acrobat. Det tar längre tid att skriva ut när du skriver ut en PDF-fil som en bild.
Fotografier skrivs ut med dålig kvalitet. Bilderna är inte tydliga.	Upplösningen på fotot är mycket låg.	Minska fotografiets storlek. Om du förstorar en bild i programmet minskas upplösningen.

Utskriftsproblem

Status	Möjlig orsak	Föreslagna åtgärder
Skrivaren släpper ut ånga vid utmatningsfacket före utskrift.	Användning av fuktigt/vått papper kan orsaka ånga [vit rök] vid utskrift.	Det är ingen fara, fortsätt bara utskriften. Om du far illa av röken [ångan], ersätt då pappret med nytt papper från ett oöppnat paket.
Skrivaren skriver inte ut papper i specialstorlekar, t.ex. fakturapapper.	Pappersformatet och inställningen för pappersformat överensstämmer inte.	Ställ in rätt pappersstorlek under **Anpassat** på fliken **Papper** i **Utskriftsinställningar** (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53).
Det utskrivna fakturapapperet är böjt.	Inställningarna för papperstyp stämmer inte överens.	Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till **Utskriftsinställningar**, klicka på fliken **Papper** och välj typen **Tunt papper** (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53).

Problem med utskriftskvalitet

Om insidan av skrivaren är smutsig eller papper har fyllts på felaktigt kan utskriftskvaliteten bli sämre. Se tabellen nedan för felsökning av problemet.

Status	Föreslagna åtgärder
Ljus eller blek utskrift 	• Om vita vertikala streck eller blekta partier syns på sidan börjar en tonerkassett ta slut. Installera en ny tonerkassett (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80). • Papperet kanske inte uppfyller pappersspecifikationerna. Det kan vara för fuktigt eller för grovt. • Om hela sidan är ljus är upplösningen för låg eller också är tonersparläget aktiverat. Justera utskriftsupplösningen och inaktivera tonersparläget. Se hjälpen om skrivardrivrutinen. • En kombination av blekta fält och utsmetad färg kan betyda att tonerkassetten behöver rengöras. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 91). • Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i skrivaren kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 91). Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Den övre halvan av papperet skrivs ut ljusare än resten av papperet 	**Tonern kanske inte fäster som den ska på den här typen av papper.** • Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till **Utskriftsinställningar**, klicka på fliken **Papper** och välj typen **Återanvänt papper** (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53).

Problem med utskriftskvalitet

Status	Föreslagna åtgärder
Tonerfläckar 	• Papperet kanske inte uppfyller pappersspecifikationerna. Det kan t.ex. vara för fuktigt eller för grovt. • Överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 91). • Pappersbanan kan behöva göras rent. Kontakta service (se ”Rengöra maskinen” på sidan 91).
Tomma områden 	Urblekta områden (som ofta är runda) visas slumpmässigt på sidan: • Ett enstaka pappersark kan vara skadat. Prova att skriva ut igen. • Fuktinnehållet i papperet kan vara ojämnt eller så har papperet fuktfläckar på ytan. Försök att använda ett annat pappersfabrikat. • Hela bunten är dålig. Tonern kanske inte fastnar i vissa områden på grund av tillverkningsprocessen. Försök att använda ett annat pappersfabrikat. • Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till **Utskriftsinställningar**, klicka på fliken **Papper** och välj typen **Tjockt papper** (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53). Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Vita fläckar 	Om det blir vita fläckar på papperet: • Papperet är för strävt och smuts från ett papper faller ned i de inre delarna av skrivaren. Det innebär att överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 91). • Pappersbanan kan behöva göras rent. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 91). Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.

Problem med utskriftskvalitet

Status	Föreslagna åtgärder
Lodräta linjer 	Om svarta lodräta streck syns på sidan: • Ytan (trumdelen) på tonerkassetten i skrivaren har antagligen repats. Ta bort tonerkassetten och installera en ny (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80). Om vita lodräta streck syns på sidan: • Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i skrivaren kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 91). Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Svart eller färgad bakgrund 	Om skuggningen på bakgrunden blir oacceptabel: • Byt till ett lättare papper. • Kontrollera den omgivande miljön: mycket torra eller fuktiga (högre än 80 % RF) förhållanden kan öka skuggningen. • Ta bort tonerkassetten och installera en ny (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80). • Fördela om den (se ”Omfördela toner” på sidan 78).
Utsmetad toner 	• Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 91). • Kontrollera papperets typ och kvalitet. • Ta bort tonerkassetten och installera en ny (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80).

Problem med utskriftskvalitet

Status	Föreslagna åtgärder
Återkommande lodräta defekter 	Om det finns märken som återkommer på utskriftssidan med jämna intervall: • Tonerkassetten kan vara skadad. Om du fortfarande har samma problem efter utskriften byter du tonerkassett (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80). • Det kan finnas toner på skrivarens delar. Om defekterna visar sig på papperets baksida försvinner problemet förmodligen av sig självt efter ett par sidor. • Fixeringsenheten kan vara skadad. Kontakta en servicetekniker.
Fläckig bakgrund 	Fläckar i bakgrunden beror på att små tonerpartiklar har spridits slumpvis över den utskrivna sidan. • Papperet kan vara för fuktigt. Försök skriva ut med papper från en annan pappersbunt. Öppna inte pappersförpackningar förrän det är nödvändigt för att förhindra att papperet absorberar för mycket fukt. • Om det finns fläckar i bakgrunden på ett kuvert ska du ändra utskriftslayout så att du inte skriver ut på områden med överlappande skarvar på motsatta sidan. Utskrift på skarvar kan orsaka problem. Du kan även välja **Tjockt papper** från fönstret **Utskriftsinställningar** (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53). • Om det är en massa prickar på hela den utskrivna sidan ska du ändra upplösningen i programmet eller i **Utskriftsinställningar** (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53). Kontrollera att du har valt rätt pappersformat. Exempel: Om du har valt Tjockare papper men istället skriver ut på Vanligt papper kan utsskriftskvaliteten bli lidande. • Om du använder en ny toner ska den först omfördelas (se ”Omfördela toner” på sidan 78).

Problem med utskriftskvalitet

Status	Föreslagna åtgärder
Det är tonerpartiklar runt fetstilta tecken eller bilder 	Tonern kanske inte fäster som den ska på den här typen av papper. • Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till **Utskriftsinställningar**, klicka på fliken **Papper** och välj typen **Återanvänt papper** (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53). • Kontrollera att du har valt rätt pappersformat. Exempel: Om du har valt Tjockare papper men istället skriver ut på Vanligt papper kan utsskriftskvaliteten bli lidande.
Missformade tecken 	• Om tecknen formas felaktigt och är konturerade kan papperet vara för glatt. Försök med en annan sorts papper.
Sned utskrift 	• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt. • Kontrollera papperets typ och kvalitet. • Kontrollera att stöden inte sitter för hårt eller för löst mot pappersbunten.

Problem med utskriftskvalitet

Status	Föreslagna åtgärder
Buktigt eller vågigt papper 	• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt. • Kontrollera papperets typ och kvalitet. Både hög temperatur och luftfuktighet kan leda till att papperet buktar. • Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.
Skrynkligt eller veckat papper 	• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt. • Kontrollera papperets typ och kvalitet. • Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.
Baksidan på utskrifterna är smutsig 	• Sök efter läckande toner. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 91).

Problem med utskriftskvalitet

Status	Föreslagna åtgärder
Sidor helt i färg eller svart 	• Tonerkassetten har kanske inte satts i på rätt sätt. Ta ut kassetten och sätt i den igen. • Tonerkassetten kan vara defekt. Ta bort tonerkassetten och installera en ny (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80). • Skrivaren kan behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.
Tonerspill 	• Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 91). • Kontrollera papperstyp, tjocklek och kvalitet. • Ta bort tonerkassetten och installera en ny (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80). Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.
Brutna tecken 	Teckentomrum är vita områden inom delar av tecken som borde vara helt svarta: • Du skriver kanske ut på fel sida av papperet. Ta ut papperet och vänd på det. • Papperet motsvarar kanske inte specifikationerna.

Problem med utskriftskvalitet

Status	Föreslagna åtgärder
Vågräta ränder  	Om vågräta färgade eller svarta streck syns på papperet eller om det finns utsmetad färg: • Tonerkassetten är kanske inte rätt installerad. Ta ut kassetten och sätt i den igen. • Tonerkassetten kan vara defekt. Ta bort tonerkassetten och installera en ny (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80). Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.
Buktigt papper  	Om det utskrivna arket är vågigt eller om papperet inte matas in i skrivaren: • Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet. • Ändra skrivarens pappersinställningar och försök igen. Gå till **Utskriftsinställningar**, klicka på fliken **Papper** och välj typen **Tunt papper** (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 53).
• En okänd bild skrivs ut på vissa ark • Tonerspill • Trycket blir för ljust eller så inträffar tonerspill	Skrivaren används antagligen på 1 000 meters höjd eller högre. Den höga höjden kan påverka utskriftskvaliteten, t.ex. tonerspill eller ljusa bilder. Ändra till korrekt höjdinställning för skrivaren (se ”Höjdjustering” på sidan 234).

Kopieringsproblem

Status	Föreslagna åtgärder
Kopiorna är för ljusa eller för mörka.	Använd funktionen Svärta för att göra kopiornas bakgrunder mörkare eller ljusare (se ”Ändra inställningar för varje kopia” på sidan 58).
Fläckar, linjer, märken eller prickar syns på kopior.	• Om defekterna finns på originalet använder du funktionen Svärta för att göra kopiornas bakgrund ljusare. • Rengör skannerenheten om originalet är felfritt (se ”Rengöra skannerenheten” på sidan 95).
Kopiorna blir skeva.	• Se till att originalet är korrekt placerat i enlighet med markeringarna. • Överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen (se ”Rengöra maskinen” på sidan 91).
Tomma kopior skrivs ut.	Kontrollera att originalet ligger med utskriftsytan nedåt på glasplattan eller uppåt i dokumentinmataren. Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.
Bilden suddas lätt ut från kopiorna.	• Byt papper i magasinet mot papper från en ny förpackning. • Lämna inte papper i maskinen en längre tid på fuktiga platser.
Kopieringspapperet fastnar ofta.	• Lufta pappersbunten och vänd på den i kassetten. Byt papperet i magasinet mot nytt. Kontrollera/justera pappersstöden vid behov. • Kontrollera att papperet har rätt typ och vikt (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 125) . • Kontrollera att det inte finns något papper eller några pappersbitar kvar i maskinen när du tagit bort papper som har fastnat.
Tonerkassetten producerar färre kopior än förväntat innan den tar slut.	• Dina original kanske innehåller bilder, färgade fält eller tjocka linjer. Originalen kan t.ex. vara blanketter, informationsblad, böcker eller andra dokument som förbrukar mer toner. • Skannerlocket kan ha lämnats öppet medan kopior görs. • Stäng av maskinen och slå sedan på den igen.

Skanningsproblem

Status	Föreslagna åtgärder
Skannern fungerar inte.	• Kontrollera att du har placerat originalet som ska skannas med utskriftssidan nedåt på skannerglaset eller uppåt i dokumentinmataren (se ”Lägga i original” på sidan 48). • Det finns kanske inte tillräckligt med minne för att spara det dokument du vill skanna. Försök använda förskanningsfunktionen för att se om den fungerar. Försök att minska upplösningen. • Kontrollera att skrivarkabeln är ordentligt ansluten. • Kontrollera att skrivarkabeln inte är trasig. Byt ut kabeln mot en som du vet fungerar. Byt ut kabeln vid behov. • Kontrollera att skannern är korrekt konfigurerad. Kontrollera skanningsinställningarna och säkerställ att skanningsjobben skickas till rätt port (t.ex. USB001).
Skanningen går mycket långsamt.	• Kontrollera om maskinen skriver ut dokument som den tar emot. I så fall skannar du dokumentet när mottagna data har skrivits ut. • Grafik skannas mycket långsammare än text. • Kommunikationshastigheten blir långsammare i skanningsläget för att det behövs mycket minne för att analysera och återge den skannade bilden. Ställ in din dator i ECP-skrivarläge i BIOS. Det ökar hastigheten. Mer information om hur du ändrar inställningar i BIOS finns i användarhandboken till din dator.

Skanningsproblem

Status	Föreslagna åtgärder
Meddelanden med följande innebörd visas på datorns skärm: • Enheten kan inte ställas om till det H/W-läge du önskar. • Porten används av ett annat program. • Porten är inaktiverad. • Skannern är upptagen med att ta emot eller skriva data. Försök igen när det aktuella jobbet är klart. • Ogiltigt handtag. • Skanningen misslyckades.	• Det kan vara ett kopierings- eller utskriftsjobb igång. Försök en gång till när det andra jobbet är klart. • Den valda porten används redan. Starta om datorn och försök igen. • Skrivarkabeln kan vara felaktigt ansluten eller strömmen kan vara avstängd. • Skannerns drivrutin är inte installerad eller också är operativsystemet inte korrekt inställt. • Kontrollera att maskinen är korrekt inkopplad och att strömmen är på. Starta sedan om datorn. • USB-kabeln kan vara felaktigt ansluten eller strömmen kan vara avstängd.

Faxproblem

Status	Föreslagna åtgärder
Maskinen fungerar inte, inget visas på displayen eller knapparna fungerar inte.	• Dra ur nätsladden och sätt i den igen. • Kontrollera att det finns ström i vägguttaget. • Se till att strömmen är igång.
Ingen ringsignal.	• Kontrollera att telelinjen är ordentligt ansluten (se ”Baksida” på sidan 21). • Kontrollera att telefonjacket på väggen fungerar genom att koppla in en annan telefon.
De nummer som är lagrade i minnet rings inte upp korrekt.	Kontrollera att numren i minnet är korrekt inmatade. Det gör du genom att skriva ut adressboken.
Originalet matas inte in i maskinen.	• Kontrollera att papperet inte är skrynklat och att du sätter i det rätt. Kontrollera att originalet har rätt storlek och inte är för tjockt eller för tunt. • Kontrollera att du verkligen har stängt dokumentmataren. • Dokumentmatarens gummidyna kanske måste bytas ut. Kontakta service (se ”Tillgängliga reservdelar” på sidan 75).
Maskinen tar inte emot fax automatiskt.	• Ställ in mottagningsläget till fax (se ”Ändra mottagningslägen” på sidan 272). • Kontrollera att det finns papper i kassetten (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 125). • Kontrollera om det visas något felmeddelande på displayen. Åtgärda problemet i så fall.
Maskinen sänder inte.	• Kontrollera att originalet har lagts i dokumentmataren eller på skannerglaset. • Kontrollera att den maskin du sänder faxet till kan ta emot det.
Det inkommande faxet har tomma fläckar eller har tagits emot med dålig kvalitet.	• Den sändande faxen kan vara trasig. • En brusig telefonlinje kan orsaka linjefel. • Kontrollera din maskin genom att göra en kopia. • En tonerkassett är snart slut. Byt tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 80).

Faxproblem

Status	Föreslagna åtgärder
Vissa ord på ett inkommande fax är utsträckta.	Faxen som dokumentet skickades ifrån hade ett tillfälligt pappersstopp.
Det finns streck på originalen som du skickade.	Kontrollera att det inte finns några märken på skannerenheten och gör ren den (se ”Rengöra skannerenheten” på sidan 95).
Maskinen slår ett nummer, men ingen anslutning upprättas till den mottagande maskinen.	Den andra faxen kanske är avstängd, har slut på papper eller kan inte besvara inkommande samtal. Tala med mottagaren och be honom eller henne åtgärda problemet.
Fax lagras inte i minnet.	Det kanske inte finns tillräckligt med minne för att lagra ett fax. Om det visas ett meddelande om minnet tar du bort de fax som du inte behöver längre och försöker sedan lagra faxet igen. Kontakta en servicetekniker.
Tomma områden uppstår längst ned på varje sida eller på andra sidor med en liten textrad längst upp.	Du kan ha valt fel pappersinställning vid inställning av eget papper. Kontrollera pappersstorlek och papperstyp på nytt.

Problem med operativsystemet

Vanliga Windows-problem

Status	Föreslagna åtgärder
Ett meddelande om att filen används visas vid installationen.	Avsluta alla program. Ta bort alla program från startgruppen och starta sedan om Windows. Installera om skrivardrivrutinen.
Meddelandet ”Allmänt skyddsfel”, ”Undantagsfel”, ”Spool 32” eller ”Förbjuden åtgärd” visas.	Stäng alla program, starta om Windows och försök skriva ut igen.
Meddelandet ”Kan inte skriva ut”, ”Timeout-fel uppstod vid utskrift” visas.	Dessa meddelanden kan visas under utskrift. Vänta tills skrivaren är klar med utskriften. Om meddelandet visades i redoläget eller efter att utskriften är klar kontrollerar du anslutningen och/eller att ett fel verkligen har uppstått.
Samsung Printer Experience visas inte när du trycker på fler inställningar.	**Samsung Printer Experience** är inte installerat. Ladda ner appen från Windows **Store** och installera den.
Maskininformationen visas inte när du klickar på enheten i Enheter och Skrivare.	Kontrollera **skrivaregenskaper**. Klicka på fliken **Portar**. (**Kontrollpanelen** > **Enheter och skrivare** > Högerklicka på ikonen för skrivaren och välj **skrivaregenskaper**) Om porten är ställd till Fil eller LPT, avmarkera dessa och välj TCP/IP, USB eller WSD.

Läs användarhandboken för Microsoft Windows som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Windows.

Problem med operativsystemet

Återkommande Mac-problem

Status	Föreslagna åtgärder
PDF-filer skrivs inte ut korrekt. Vissa delar av grafik, text eller bilder saknas.	Det kan gå att skriva ut PDF-filen genom att skriva ut den som bild. Aktivera **Skriv ut som bild** från utskriftsinställningarna i Acrobat. Det tar längre tid att skriva ut när du skriver ut en PDF-fil som en bild.
Vissa bokstäver visas inte korrekt då framsidan skrivs ut.	Macintosh kan inte skapa teckensnittet när framsidan skrivs ut. Siffror och det engelska alfabetet visas korrekt på framsidan.
Vid utskrift av dokument för Mac med Acrobat Reader 6.0 eller yngre skrivs färgerna inkorrekt.	Kontrollera att inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin motsvarar inställningen i Acrobat Reader.

Vänd dig till användarhandboken som kom med din dator för mer information om felmeddelanden för Mac.

Problem med operativsystemet

Vanliga Linux-problem

Status	Föreslagna åtgärder
Jag har inget xsane- eller simple-scan-program på min Linux-maskin.	Det är möjligt att det inte finns något förinställt skanningsprogram på vissa Linux-versioner. För att använda skanningsfunktionerna måste du installera något av skanningsprogrammen med hjälp av det nedladdningscenter som tillhandahålls av OS (t.ex. Ubuntu Software Center för Ubuntu, Install/Remove Software för openSUSE, Software för Fedora).
Skannern kan inte hittas via nätverket.	För vissa Linux-versioner har en stark brandvägg ha aktiverats och det är möjligt att den blockerar vår installerare från att öppna de portar som krävs för att söka efter nätverksenheter. I detta fall måste du öppna snmp-porten 22161 manuellt eller temporärt avaktivera brandväggen medan du använder enheten.
När du skriver ut mer än en kopia, skrivs inte den andra kopian ut.	Problemet inträffar i Ubuntu 12.04 på grund av ett problem i standard-CUPS-filtret 'pdftops'. Uppdatering av paketet "cups-filters" till version 1.0.18 löser problemet ("pdftops" är en del av paketet "cups-filters").
Avmarkering av alternativet Collate i dialogrutan Print fungerar inte.	För vissa distributioner har GNOME:s dialogruta för utskrift problem med detta alternativ. För att undvika problemet kan man ställa in standardvärdet för Collate-alternativet till **False** med hjälp av systemets utskriftsfunktion (kör kommandot "system-config-printer" i terminalprogrammet).
Utskrift fungerar alltid med duplex.	Det här duplex-problemet fanns i Ubuntu 9.10 CUPS-paketet. Uppdatera CUPS-version till 1.4.1-5ubuntu2.2.
Skrivaren läggs inte till via systemets utskriftsfunktion.	Problemet inträffar i Debian 7 på grund av fel i Debian 7:s 'system-config-printer'-paket (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 i Debians felsökningssystem). Använd ett annat sätt för att lägga till skrivare (exempelvis CUPS WebUI)
Pappersstorlek och orientering är inaktiverade i dialogrutan för utskrift när man öppnar textfiler.	Problemet uppstår på Fedora 19 och det är relaterat till textredigeraren "leafpad" i Fedora 19. Använd en annan textredigerare som 'gedit'.

Problem med operativsystemet

Se användarhandboken för Linux som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Linux.

Vanliga PostScript-problem

Följande situationer är specifika för PS-språket och kan inträffa när flera olika skrivarspråk används.

Problemet	Möjlig orsak	Lösning
En PostScript-fil kan inte skrivas ut	Drivrutinen för PostScript kan vara felaktigt installerad.	• Installera PostScript-drivrutinen (se ”Programvaruinstallation” på sidan 150). • Skriv ut en konfigurationssida för att verifiera att PS-versionen är tillgänglig för utskrift. • Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.
Rapporten Fel: kontroll av meddelandestorlek skrivs ut.	Utskriftsjobbet är för komplicerat.	Du kanske måste minska sidans komplexitet eller installera mer minne.
En PostScript-felsida skrivs ut	Utskriftsjobbet kanske inte är PostScript.	Kontrollera att utskriftsjobbet är ett PostScript-jobb. Kontrollera om programvaran förväntade att en inställningsfil eller en PostScript-huvudfil skulle skickas till skrivaren.
Den valfria kassetten är inte vald i drivrutinen.	Skrivarens drivrutin är inte konfigurerad för att känna av tillbehörskassetten.	Öppna PostScript drivrutinegenskaper, välj fliken **Enhetsalternativ** och ställ in Kassettalternativ (se ”Hantera Enhetsalternativ” på sidan 85).
Vid utskrift av dokument för Mac med Acrobat Reader 6.0 eller senare skrivs färgerna inkorrekt	Inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin överensstämmer kanske inte med den i Acrobat Reader.	Kontrollera att inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin motsvarar inställningen i Acrobat Reader.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
ANGOLA	91-726-7864	www.samsung.com/support
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com/support
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
BANGLADESH	09612300300 – non toll free	www.samsung.com/in/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
BULGARIA	07001 33 11 ,sharing cost	www.samsung.com/bg/support
BURUNDI	200	www.samsung.com/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support(English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline,toll free	www.samsung.com/gr/support
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
DRC	499999	www.samsung.com/support
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support(English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/africa_en/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786)0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
JORDAN	800-22273 06 5777444	www.samsung.com/levant/support (English)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799,VIP care 7700))	www.samsung.com/support
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MACEDONIA	023 207 777	
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-800-555-55-55	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin/support(Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no/support
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0-800-777-08 Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	www.samsung.com/pe/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT]1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **[HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33***(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
RWANDA	9999	www.samsung.com/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)/
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
SLOVENIA	080 697 267090 726 786	www.samsung.com/rs/si
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/support
SPAIN	0034902172678[HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
SUDAN	1969	www.samsung.com/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/es/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/levant/support (English)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com/support
THAILAND	0-2689-3232,1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
U.S.A **-Consummer Electonics**	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
U.S.A (Mobile Phones)	1-800-SAMSUNG (72-6786) [HHP] 1-888-987-HELP(4357)	www.samsung.com/us/support
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
URUGUAY	000- 405-437-33	www.samsung.com/latin/support(Spanish) www.samsung.com/latin_en/support(English)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/support

Ordlista

Följande ordlista hjälper dig bekanta dig med produkten och förstå de termer som ofta används i samband med utskrift och som nämns i den här användarhandboken.

802.11

802.11 är en uppsättning standarder för kommunikation i trådlösa lokala nätverk (WLAN), som har utvecklats av IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11 b/g/n kan använda samma maskinvara och 2,4 GHz-bandet. 802.11b fungerar med en bandbredd på upp till 11 mbit/s. 802.11n fungerar med en bandbredd på upp till 150 mbit/s. 802.11b/g/n-enheter kan ibland råka ut för störningar från mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner och Bluetooth-enheter.

Åtkomstpunkt

En åtkomstpunkt eller en trådlös åtkomstpunkt (AP eller WAP) är en enhet som kopplar samman trådlösa kommunikationsenheter i trådlösa lokala nätverk (WLAN) och fungerar som en central enhet för att ta emot och skicka ut WLAN-radiosignaler.

ADF

En automatisk dokumentmatare eller (ADF) är en skanningsenhet som automatiskt matar ett pappersark med original så att maskinen kan skanna en del av papperet direkt.

AppleTalk

AppleTalk är en uppsättning protokoll som utvecklats av Apple, Inc för datornätverk. Det inkluderades i original-Mac (1984) men Apple använder numera TCP/IP-nätverk.

Färgdjup

En term inom datorgrafiken som beskriver hur många bitar som används för att representera färgen för en pixel i en bitmappbild. Högre färgdjup ger ett större omfång av olika färger. I takt med att antalet bitar ökar blir antalet möjliga färger opraktiskt stort för en färgkarta. 1-bitsfärg kallas vanligtvis monokrom eller svartvitt.

BMP

Ett bitmappat grafikformat som används internt av grafikundersystemet (GDI) i Microsoft Windows, och ofta används som ett enkelt grafikfilformat i Windows.

Ordlista

BOOTP

Bootstrap Protocol. Ett nätverksprotokoll som används av en nätverksklient för att hämta IP-adressen automatiskt. Det görs oftast när datorn eller operativsystemet startas. BOOTP-servrarna tilldelar IP-adressen från en adresspool till varje klient. Med BOOTP kan datorer av typen ”disklösa arbetsstationer” få en IP-adress innan de startar ett avancerat operativsystem.

CCD

CCD (Charge Coupled Device) är den del av maskinvaran som gör det möjligt att skanna. CCD-låsmekanismen används för att hålla fast CCD-modulen så inga skador uppkommer när du flyttar maskinen.

Sortering

Sortering är processen att skriva ut flera kopior av ett jobb i uppsättningar. När sortering är vald skriver enheten ut en hel uppsättning innan den skriver ut fler kopior.

Kontrollpanel

En kontrollpanel är en platt yta, vanligtvis vertikal, där kontroll- eller övervakningsinstrument visas. Den finns vanligen på framsidan av maskinen.

Täckning

Täckning är en tryckterm som används för att mäta toneranvändning på utskrifter. 5 % täckning betyder att ett A4-papper har ungefär 5 % bilder eller text. Om papperet eller originalet har invecklade bilder eller mycket text blir täckningen större och tonerförbrukningen blir lika stor som täckningen.

CSV

CSV (Comma Separated Values). Är en typ av filformat som används för att utbyta data mellan olika program. Filformatet, som bl.a. används i Microsoft Excel, har blivit en defactostandard i branschen, även på plattformar som inte kommer från Microsoft.

DADF

En dubbelsidig automatisk dokumentmatare (DADF) är en skanningsenhet som automatiskt matar ett pappersark med original och vänder det så att maskinen kan skanna båda sidorna av papperet.

Standardinställning

Det värde eller den inställning som gäller när skrivaren packas upp första gången, återställs eller initieras.

Ordlista

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är ett nätverksprotokoll av klient-server-modell. En DHCP-server ger konfigurationsparametrar som är specifika för DHCP-klientvärdens begäran om nödvändig information för att delta i ett IP-nätverk. DHCP gör det också möjligt att tilldela IP-adresser till klientvärdar.

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module) är ett litet kretskort som innehåller minne. DIMM-modulerna lagrar alla data i skrivaren, t.ex. utskriftsdata eller mottagna faxdata.

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) är en standard som gör det möjligt för enheter på ett hemmanätverk att dela information med varandra över nätverket.

DNS

DNS (Domain Name Server) är ett system som lagrar information om domännamn i en distribuerad nätverksdatabas, t.ex. Internet.

Matrisskrivare

En matrisskrivare är en sorts datorskrivare med ett skrivarhuvud som löper fram och tillbaka på sidan och skriver ut genom att slå an ett tygband med bläck mot papperet, ungefär som en skrivmaskin.

DPI

Punkter per tum (DPI) är ett mått för upplösning som används vid skanning och utskrift. I allmänhet leder högre DPI till högre upplösning, fler synliga detaljer i bilden och större filer.

DRPD

DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). Är en tjänst från telefonbolaget som gör att en användare kan svara på flera telefonnummer från en och samma telefon.

Duplex (dubbelsidigt)

Duplexenheten är en mekanism som automatiskt vänder på ett pappersark så att maskinen kan skriva ut (eller skanna) på båda sidorna av papperet. En skrivare med en duplexenhet kan skriva ut på båda sidorna av papperet under en utskriftscykel.

Ordlista

Utskriftskapacitet

Utskriftskapaciteten är det antal sidor som inte påverkar skrivarens prestanda under en månad. Skrivaren har i allmänhet en livstidsgräns på ett antal sidor per år. Livstiden innebär den genomsnittliga utskriftskapaciteten, vanligtvis inom garantiperioden. Om utskriftskapaciteten är 48 000 sidor i månaden beräknat på 20 arbetsdagar, är skrivarens gräns beräknad till 2 400 sidor om dagen.

ECM

ECM (Error Correction Mode) är ett extra överföringsläge som finns inbyggt i klass 1-faxar eller faxmodem. Det upptäcker och korrigerar automatiskt fel i faxöverföringen som ibland orsakas av störningar på linjen.

Emulering

Emulering är en teknik där en maskin får samma resultat som en annan maskin.

Emulatorn duplicerar funktionerna hos ett system med ett annat system, så att det andra systemet beter sig som det första. Emulering fokuserar på att reproducera ett externt beteende exakt, till skillnad från simulering, som rör en abstrakt modell av systemet som simuleras och ofta tar hänsyn till dess inre status.

Ethernet

Ethernet är en rambaserad teknik för lokala datornätverk (LAN). Den definierar kablar och signalstandard för det fysiska lagret, och ramformat och protokoll för MAC- (Media Access Control)/datalänkslagret hos OSI-modellen. Ethernet är oftast standardiserat som IEEE 802.3. Sedan 1990-talet och framåt har det blivit den mest spridda och använda LAN-tekniken.

EtherTalk

En uppsättning protokoll som utvecklats av Apple Computer för datornätverk. Det inkluderades i original-Mac (1984) men Apple använder numera TCP/IP-nätverk.

FDI

FDI (Foreign Device Interface) är ett kort som installeras inuti maskinen så att en tredjepartsenhet, t.ex. en myntenhet eller en kortläsare, kan användas. Enheterna gör det möjligt att ta betalt för maskinens tjänster.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) är ett vanligt protokoll som används för att överföra filer i ett TCP/IP-nätverk (t.ex. Internet eller ett intranät).

Ordlista

Fixeringsenhet

Den del av laserskrivaren som fixerar tonern på utskriftsmediet. Den består av en het vals och en tryckvals. När tonern har överförs till papperet avger fixeringsenheten värme och tryck som ser till att tonern blir permanent på papperet. Det är därför papperet är varmt när det kommer ut ur en laserskrivare.

Gateway

En anslutning mellan datornätverk eller mellan ett datornätverk och en telefonlinje. Den är mycket populär, eftersom den är en dator eller ett nätverk som möjliggör åtkomst till en annan dator eller ett nätverk.

Gråskala

Gråtoner som återger ljusa och mörka delar av en bild när färgbilder konverteras till gråskala. Färger återges med olika gråtoner.

Halvton

En bildtyp som simulerar gråskalor genom att variera antalet punkter. Mörkare områden består av många punkter, medan ljusare områden har färre punkter.

Masslagringsenhet

En masslagringsenhet (benämns ofta hårddisk) är en lagringsenhet som sparar digitalt kodade data på snabbt roterande skivor med magnetiska ytor.

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) är en internationell icke-vinstdrivande yrkesorganisation för att främja elektroteknik.

IEEE 1284

Parallellportstandarden 1284 utvecklades av IEEE. Termen ”1284-B” avser en viss typ av kontakt i änden av parallellkabeln som ansluts till tillbehöret (t.ex. en skrivare).

Intranät

Ett privat nätverk som använder Internetprotokoll, nätverksanslutningar och kanske det allmänna telekommunikationssystemet för att dela en del av en organisations information eller drift med sina anställda på ett säkert sätt. Ibland betyder termen bara den synligaste tjänsten, den interna webbplatsen.

Ordlista

IP-adress

En IP-adress (Internet Protocol) är ett unikt nummer som olika enheter använder för att identifiera och kommunicera med varandra i ett nätverk som använder IP-standarden.

IPM

Bilder per minut (IPM) är ett sätt att mäta en skrivares hastighet. IPM-hastigheten visar hur många enkelsidiga ark en skrivare kan slutföra på en minut.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) är ett standardprotokoll för utskrift och för att hantera utskriftsjobb, mediestorlekar, upplösning o.s.v. IPP kan användas lokalt eller via Internet till hundratals skrivare, och har också stöd för åtkomstkontroll, autentisering och kryptering, vilket gör det till en mer avancerad och säkrare utskriftslösning än äldre protokoll.

IPX/SPX

IPX/SPX står för Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Det är ett nätverksprotokoll som används av Novell NetWare-operativsystem. IPX och SPX har båda anslutningstjänster som liknar TCP/IP, där IPX-protokollet liknar IP och SPX liknar TCP. IPX/SPX utformades främst för lokala nätverk och är ett mycket effektivt protokoll för ändamålet (vanligen har det högre prestanda än TCP/IP i lokala nätverk).

ISO

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är ett internationellt standardiseringsorgan, som består av representanter från nationella standardiseringsinstitutioner. Det producerar världsomspännande industriella och kommersiella standarder.

ITU-T

International Telecommunication Union är en internationell organisation som upprättats för att standardisera och reglera internationella radio- och telekommunikationer. Dess huvuduppgifter är standardisering, tilldelning av radiospektrat och att organisera anslutningar mellan olika länder så att internationella telefonsamtal blir möjliga. Suffixet -T i ITU-T betyder telekommunikation.

ITU-T Testtabell nr 1

En standardiserad testtabell som publiceras av ITU-T för faxöverföring av dokument.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) är en standard för bildkomprimering utan förlust av korrekthet eller kvalitet, som upprättades för att komprimera binära bilder, i synnerhet för fax men även för andra bilder.

Ordlista

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) är den vanligaste standardmetoden för destruktiv komprimering av foton. Det är det format som oftast används för att lagra och överföra foton på webben.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) är ett nätverksprotokoll för att fråga och ändra katalogtjänster via TCP/IP.

LED

En indikator består av en lysdiod (LED), d.v.s. en halvledarenhet som visar maskinens status.

MAC-adress

MAC-adressen (Media Access Control) är en unik adress som är kopplad till ett nätverkskort. MAC-adressen är en unik identifierare på 48 bitar, som vanligtvis skrivs som 12 hexadecimala tecken grupperade i par (t.ex. 00-00-0c-34-11-4e). Adressen är vanligtvis hårdkodad i nätverkskortet av tillverkaren och används för att hjälpa routrar hitta maskiner i stora nätverk.

MFP

En MFP (Multi Function Peripheral) är en kontorsmaskin som kombinerar flera olika funktioner i en maskin, t.ex. skrivare, kopiator, fax och skanner.

MH

MH (Modified Huffman) är en komprimeringsmetod rekommenderad av ITU-T T.4 som minskar den mängd data som behövs för att skicka en bild mellan faxmaskiner. MH är ett kodboksbaserat RLE-schema som har optimerats för att på ett effektivt sätt komprimera vita ytor. Eftersom de flesta fax mest består av vita ytor minskar det överföringstiden för de flesta fax.

MMR

MMR (Modified Modified READ) är en komprimeringsmetod som rekommenderas av ITU-T T.6.

Modem

En enhet som modulerar en bärvågssignal för att koda digital information och även demodulerar signalen för att avkoda överförd information.

MR

MR (Modified READ) är en komprimeringsmetod som rekommenderas av ITU-T T.4. Med MR kodas den första skannade raden med MH-metoden. Nästa rad jämförs med den första, skillnaderna avgörs och sedan kodas och sänds skillnaderna.

Ordlista

NetWare

Ett nätverksoperativsystem utvecklat av Novell, Inc. Från början använde det kooperativ parallellbearbetning för att köra olika tjänster på en PC, och nätverksprotokollen baserades på den ursprungliga Xerox XNS-stacken. I dag har NetWare stöd för såväl TCP/IP som IPX/SPX.

OPC

OPC (Organic Photo Conductor) är en mekanism som skapar en virtuell bild för utskrift med en laserstråle från laserskrivaren. Den är oftast grön eller rostfärgad och cylinderformad.

I en skannerenhet som innehåller en trumma nöts trumman långsamt bort när den används i skrivaren. Den bör bytas ut med jämna mellanrum eftersom den slits när den kommer i kontakt med kassettens framkallningsborste, rengöringsmekanismen och papper.

Original

Det första exemplaret av någonting, t.ex. ett dokument, ett foto eller en text, som kopieras, reproduceras eller översätts för att skapa fler, men som själv inte är kopierat eller härlett från något annat.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) är en modell som utvecklats av ISO (International Organization for Standardization) för kommunikationer. OSI erbjuder ett standardiserat moduluppbyggt förhållningssätt till nätverksdesign som delar upp den obligatoriska uppsättningen komplexa funktioner i hanterbara, kompletta funktionslager. Lagren är, uppifrån och ner: Applikation, Presentation, Session, Transport, Nätverk, Datalänk och Fysiskt.

PABX

PABX (Private Automatic Branch eXchange) är en automatisk telefonväxel i ett privat företag.

PCL

PCL (Printer Command Language) är ett sidbeskrivningsspråk (PDL) som utvecklats av HP som skrivarprotokoll och blivit en branschstandard. Det utvecklades ursprungligen för tidiga bläckstråleskrivare, men har släppts i olika nivåer för termiska skrivare, matrisskrivare och laserskrivare.

PDF

PDF (Portable Document Format) är ett filformat som utvecklats av Adobe Systems för att återge tvådimensionella dokument i ett enhets- och upplösningsoberoende format.

Ordlista

PostScript

PostScript (PS) är ett sidbeskrivningsspråk som i första hand används inom elektronisk publicering och DTP, d.v.s. att det körs i en tolk som genererar en bild.

Skrivardrivrutin

Ett program som används för att skicka kommandon och överföra data från datorn till skrivaren.

Utskriftsmedier

Medier som papper, kuvert, etiketter och OH-film som kan användas i en skrivare, skanner, fax eller kopiator.

PPM

Sidor per minut (PPM) är ett sätt att mäta hur snabbt en skrivare skriver ut. Det anger hur många sidor en skrivare kan producera på en minut.

PRN-fil

Ett gränssnitt för en enhetsdrivrutin, som gör det möjligt för programvara att interagera med drivrutinen med vanliga systemanrop för in- och utmatning, vilket gör många uppgifter enklare.

Protokoll

En konvention eller standard som styr eller möjliggör anslutning, kommunikation och dataöverföring mellan två datorenheter.

PS

Se PostScript.

PSTN

PSTN (Public-Switched Telephone Network) är det nätverk som består av världens publika telefonnät, som i företag oftast leds genom en växel.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) är ett protokoll för autentisering och redovisning av fjärranvändare. RADIUS möjliggör centraliserad hantering av autentiseringsinformation, till exempel användarnamn och lösenord som hanterar nätverksåtkomsten med hjälp av Trippel A-konceptet (authentication, authorization and accounting – autentisering, auktorisering och redovisning).

Upplösning

Bildens skärpa, mätt i punkter per tum (DPI). Ju fler dpi, desto högre upplösning.

Ordlista

SMB

SMB (Server Message Block) är ett nätverksprotokoll som främst används för att dela filer, skrivare, serieportar och diverse kommunikationer mellan noder på ett nätverk. Det erbjuder också en autentiserad mekanism för kommunikation mellan processer.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) är standarden för e-postöverföring över Internet. SMTP är ett relativt enkelt textbaserat protokoll, där en eller flera mottagare av ett meddelande specificeras, och meddelandetexten sedan överförs. Det är ett klient–server-protokoll, där klienten överför ett e-postmeddelande till servern.

SSID

SSID (Service Set Identifier) är ett namn på ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN). Alla trådlösa enheter i ett WLAN-nätverk kommunicerar med varandra via samma SSID. SSID-identifierarna är skriftlägeskänsliga och kan bestå av maximalt 32 tecken.

Undernätverksmask

Undernätverksmasken används tillsammans med nätverksadressen för att avgöra vilken del som är nätverksadressen och vilken som är värdadressen.

TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) och IP (Internet Protocol) är den uppsättning kommunikationsprotokoll som implementerar den protokollstack som Internet och de flesta kommersiella nätverk körs på.

TCR

TCR (Transmission Confirmation Report) ger detaljer om varje överföring, t.ex. jobbstatus, överföringsresultat och antal sidor som sänts. Rapporten kan ställas in att den ska sändas efter varje jobb eller bara efter misslyckade överföringar.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) är ett bitmappat bildformat med variabel upplösning. TIFF beskriver bilddata som vanligtvis kommer från skannrar. TIFF-bilder använder taggar, nyckelord som definierar egenskaper hos bilden som ingår i filen. Det här flexibla och plattformsoberoende formatet kan användas för bilder som skapas av olika bildbehandlingsprogram.

Tonerkassett

Tonerkassetten är en sorts flaska eller en behållare inuti en maskin, t.ex. en skrivare, och som innehåller toner. Toner är ett pulver som används i laserskrivare och kopiatorer och som bildar text och bilder på det utskrivna papperet. Tonern fixeras av en kombination av värme och tryck från fixeringsenheten så att den binds till pappersfibrerna.

Ordlista

TWAIN

En branschstandard för skannrar och program. Genom att använda en TWAIN-kompatibel skanner med ett TWAIN-kompatibelt program, går det att starta en skanning inifrån programmet. Det är ett bildfångstprogram för Microsoft Windows och Apple OS.

UNC-sökväg

UNC (Uniform Naming Convention) är ett standardiserat sätt att komma åt delade nätverksenheter i Windows NT och andra Microsoft-produkter. En UNC-sökväg har följande format:
\\<servernamn>\<enhetsnamn>\<ytterligare katalog>

URL

URL (Uniform Resource Locator) är den globala adressen till dokument och resurser på Internet. Den första delen av adressen visar vilket protokoll som ska användas, den andra delen anger IP-adressen eller domännamnet där resursen finns.

USB

USB (Universal Serial Bus) är en standard som utvecklats av USB Implementers Forum, Inc. för att koppla ihop datorer och tillbehör. Till skillnad från parallellporten är USB utformad så att flera tillbehör kan kopplas till en enda USB-port på datorn.

Vattenstämpel

En vattenstämpel (eller ett vattenmärke) är en igenkännbar bild eller ett mönster i papper som ser ljusare ut när man låter ljus skina genom det. Vattenstämplar började användas i Bologna i Italien år 1282. De har använts av pappersmakare för att identifiera produkter, samt på frimärken, sedlar och andra offentliga dokument för att förhindra förfalskningar.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll enligt IEEE 802.11 som tillhandahåller samma säkerhetsnivå som i ett kabelanslutet nätverk. WEP tillhandahåller säkerhet genom att kryptera data via radio så att de skyddas under överföringen från en slutpunkt till en annan.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) är en bildbehandlingsarkitektur som introducerades i Windows Me och Windows XP. Det går att inleda en skanning från dessa operativsystem med en WIA-kompatibel skanner.

WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) är en systemklass som säkrar trådlösa (Wi-Fi) datornätverk och som skapades i syfte att förbättra säkerhetsfunktionerna i WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) är en speciell typ av WPA för små företag och hemanvändare. En delad nyckel, eller ett lösenord, konfigureras i den trådlösa åtkomstpunkten (WAP) och i eventuella trådlösa bärbara och stationära datorer och enheter. WPA-PSK genererar en unik nyckel för varje session mellan en trådlös klient och tillhörande WAP, vilket höjer säkerheten.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard för att upprätta ett trådlöst hemmanätverk. Om din trådlösa åtkomstpunkt har stöd för WPS kan du enkelt konfigurera den trådlösa nätverksanslutningen utan en dator.

XPS

XPS (XML Paper Specification) är en specifikation för ett sidbeskrivningsspråk (PDL) och ett nytt dokumentformat som har utvecklats av Microsoft och som innebär fördelar för portabla dokument och elektroniska dokument. Specifikationen är XML-baserad och bygger på ett nytt filformat och ett vektorbaserat dokumentformat som är enhetsoberoende.

Index

A

administratörsinställning 226
adressbok
  allmänna inställningar 226
  använda 239
  gruppredigering 240
  gruppregistrering 240
  redigera 239
  registrera 239
AirPrint 199
allmänna ikoner 13
ange tecken 237
använda
  tangentbord 238
använda hjälpen 54, 254
AnyWeb Print 283
återställningsknapp 23
att förstå status indikator 113
auktoriserade användare
  registrera 242

B

baksida 21

D

direktutskriftsfunktion 252
dokumentbox 231
  allmänna inställningar 231
drivrutinsinstallation
  Unix 166

E

easy document creator 289
  Ebokskonvertering 289
Eco 229
ekoutskrifter 55
enhetsalternativ 85
epostadress 235
  förvaring 235
  söka 235

F

favoritinställningar för utskrift 54
fax
  Att ta emot i DRPDval 274
  Att ta emot i faxläget 273
  att ta emot i telefonsvararläge 273
  Avbryta senarelagd faxsändning 269
  Dubbelsidig utskrift av fax 275
  i säkert mottagningsläge 274
  mottagning i telefonläge 273
  senarelägga faxsändning 269
  Skicka fax från datorn 268
  Ta emot fax i minnet 276
  ta emot med anknytningstelefon 273
faxa
  allmänna inställningar 213
  Ändra mottagningslägen 272
  Att ta emot i faxläget 64
  förbereda fax 62
  justera ljusstyrka 65
  justera upplösning 64
  skicka fax på båda sidorna av papperet 271
  skicka till flera 63
  Ta emot fax från datorn 272
  Vidarebefordra ett mottaget fax till en annan mottagare 270
  Vidarebefordra skickade fax till en annan mottagare 270
faxfunktion 268
felmeddelande 116
flera på ett ark

Index

Mac 253
förbrukningsmaterial
beställa 73
byta ut tonerkassett 80
kontrollera förbrukningsvarornas status 89
tillgängligt förbrukningsmaterial 73
uppskattad livslängd för tonerkassetten 77
framsida 20
funktioner 5
maskinens funktioner 203
utskriftsmediefunktion 125
fylla på
papper i kassett 1 38
papper i multikassetten 40
specialmedier 42
fylla på papper 48

G

godkännandeinformation 133
google cloudutskrift 200

H

hjälpknapp 23

I

IDkort kopiera 60
Inställning av adressbok 239

K

kassett
ändra kassettstorlek 37
ange pappersformat och papperstyp 46
beställa en parallel anslutning 74
beställa en tillbehörskassett 74
fylla på papper i multikassetten 40
justera bredd och längd 37
knappar
sifferknappar 22
kontrollpanelen 22
pekskärm 30
kopiera
förminska eller förstora kopior 59
vanlig kopiering 58
kopiering
allmänna inställningar 206

L

lägga i original 48
LCDdisplay
kontrollera skrivarens status 206, 211, 213, 222
Linux
använda SetIP 160
drivrutinsinstallation för anslutningar med USBkabel 153
drivrutinsinstallation för nätverksskrivare 166
installera om drivrutinen för USBanslutna skrivare 154
skanna 267
skriva ut 255
skrivaregenskaper 255
systemkrav 131
vanliga Linuxproblem 323

M

Mac
använda SetIP 159
Återkommande Macproblem 322
drivrutinsinstallation för anslutningar med USBkabel 151

Index

drivrutinsinstallation för nätverksskrivare 165
installera om drivrutinen för USBanslutna skrivare 152
skanna 266
skriva ut 253
systemkrav 130
mac skanning 266
maskininställningar 217
skrivarens status 206, 211, 213, 222
menykarta 30
Menyn Skriv ut 204
minne
minnesuppgradering 87
minnes och hårddisksfunktioner 277, 278
multikassett
använda specialmedier 42
fylla på 40

N

nätverk
allmänna inställningar 224
drivrutinsinstallation
Linux 166
Mac 165
UNIX 166
Windows 161
installation av trådlöst nätverk 172
installation i trådbundet nätverk 158
installationsmiljö 132
introduktion till nätverksprogram 156
IPv6konfiguration 169
SetIPprogrammet 158, 159, 160, 182

O

ordförklaringar 13
ordlista 333

P

pappersstopp
så undviker du pappersstopp 98
ta bort originaldokument 99
ta bort papper 104
Parallell
beställa 74
pekskärm
tangentbord 238
PostScriptdrivrutin
felsökning 324
Problem
faxproblem 319
kopieringsproblem 316
problem med pappersmatning 302
problem med utskriftskvaliteten 308
skanningsproblem 317
strömproblem 303
utskriftsproblem 304
problemet
problem med operativsystemet 321

R

rapporter
skrivarinformation 207, 212, 213, 215, 217, 223
rengöra
insida 92
matningsvals 94
skannerenhet 95
utsida 91
rengöra skrivaren 91
rensningsknapp 22
reservdelar 75

Index

S

säkerhet
- information 14
- symboler 14

säkrad utskrift 57
samsung printer experience 295
Samsung Printer Status 293
service contact numbers 325
SetIPprogrammet 158, 182
skanna
- allmänna inställningar 210
- grundläggande information 258
- Mac 266
- Skanna från bildbehandlingsprogram 264
- Skanna från en nätverksansluten maskin 259, 262, 263
- Skanna med hjälp av WIAdrivrutinen 264
- Skanna med Linux 267
- Skanna till epost 260
- Skanna till FTPSMBserver 261
- USBflashminne 67

Skanna med Linux 267
skanna till cloud 232
Skanning
- Skanna med Samsungs skanningsguide Scan Assistant 265

skanningsfunktion 258
Skanningsguide 265
skriva ut
- ändra standardinställningarna för utskrift 243
- ange som standardskrivare 243
- använda direktutskriftsfunktion 252
- flera sidor på ett pappersark
  - Mac 253
- Linux 255
- Mac 253
- skriva till fil 244
- skriva ut ett dokument
  - Windows 51
- skriva ut på papperets båda sidor
  - Mac 254
- specialfunktioner för utskrift 245
- UNIX 256
- USBminne 68

skriva ut ett dokument
- Linux 255
- Mac 253
- UNIX 256

skriva ut överlägg
- skapa 249
- ta bort 249
- utskrift 249

skrivarens placering
- justering enligt höjd 234

skrivarens status
- allmän information 293

skrivarinformation 206, 211, 213, 222
skrivarinställningar
- Linux 255

Spara 235
Specialfunktioner 233
specifikationer 123
- utskriftsmedier 125

standardinställningar
- kassettinställning 46

status 23
SyncThru Web Service 285
- allmän information 285

T

tillbehör
- beställa 74

Index

installera 85
tillbehörskassett 74
beställa 74
fylla på papper 38
Tonerkassett
byta ut tonerkassetten 80
förvaring 76
hanteringsanvisningar 76
omfördela toner 78
påfyllda eller inte från Samsung 76
uppskattad livslängd 77
trådlös indikator 23
trådlöst
Infrastrukturläge 172
USBkabel 177
WPS
koppla ifrån 175, 176
trådlöst nätverk
nätverkskabel 182

U

UNIX
drivrutinsinstallation för nätverksskrivare 166
skriva ut 256
Unix
systemkrav 131
upplösning
faxa 64
USB 230
USBflashminne
hantera 69
säkerhetskopiering 69
skanna 67
skriva ut 68
USBkabel
drivrutinsinstallation 25, 28, 151, 153
installera om drivrutinen 152, 154
utmatningsstödet 47
utskrift
allmänna inställningar 204
mobileprint 191
mobilOS 191
utskriftsfunktioner 243
utskriftsmedier
ange pappersformat 46
ange papperstyp 46
etiketter 45
förtryckt papper 46
fotopapper 46
kortpapper 45
kuvert 43
OHark 44
specialmedier 42
utmatningsstödet 125

V

vattenstämpel
redigera 248
skapa 248
ta bort 248

W

Windows
använda SetIP 158, 182
drivrutinsinstallation för anslutningar med USBkabel 25, 28
drivrutinsinstallation för nätverksskrivare 161
systemkrav 129
vanliga Windowsproblem 321